


REVLON®

RVDR5376E

Návod na obsluhu



TIETO DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY SI ODLOŽTE

Skôr ako začnete tento spotrebič používať, preštudujte si všetky pokyny.

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie.

Tieto pokyny nájdete aj na našich webových stránkach.

Navštívte www.helenoftray.com/emea-en



VAROVANIE: Tento spotrebič nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.

VAROVANIE: Príkon tohto zariadenia v ľubovoľnom vypnutom alebo pohotovostnom režime neprekračuje 0,50 W.

VAROVANIE: Ak používate sušič vlasov v kúpeľni, po použití ho odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je sušič vypnutý.

CZ: RVDR5376E ONE-STEP PINK TITANIUM SIN1 MULTI AIR STYLER

Statický kulmofén; 820W; 5 vymeniteľných nástavcov; Titanovo-keramický turmalínový povrch; Odnímateľné hlavice pro snadnější skladování a cestování; Ergonomická rukojeť; 4 teplotní nastavení; Ionizační technologie; Úložné pouzdro; Otočný napájecí kabel 2,5m

Distribútor pro CZ: DSI Czech s.r.o., Křížkova 237/36A, 186 00 Praha 8, Česká republika, tel: +420 225 386 130, zakaznik@dsi.cz

SK: RVDR5376E ONE-STEP PINK TITANIUM SIN1 MULTI AIR STYLER

Statický kulmofén; 820W; 5 vymeniteľných nástavcov; Titanovo-keramický turmalínový povrch; Odnímateľné hlavice na jednoduchšie skladovanie a cestovanie; Ergonomická rukojeť; 4 teplotné nastavenia; Ionizačná technológia; Úložné puzdro; Otočný napájací kábel 2,5 m

Distribútor pre SK: DSI Slovakia s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice, Slovenská republika, tel: +421 556 118 110, zakaznik@dsi.sk

Na ďalšiu ochranu sa do elektrického obvodu kúpeľne odporúča inštalovať chráničový modul (Residual Current Device, RCD) s maximálnym menovitým prevádzkovým prúdom 30 mA. Požiadajte o radu svojho elektrikára. Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami môžu toto zariadenie používať, pokiaľ boli náležite poučené o bezpečnom použití tohto zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám alebo pokiaľ toto zariadenie nepoužívajú pod dohľadom.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k ohrozeniu.

VAROVANIE: Spotrebič nenechávajte bez dozoru.

Počas prevádzky chráňte holú kožu a oči pred kontaktom s akýmkoľvek horúcim povrchom spotrebiča. Pokiaľ je spotrebič horúci alebo zapojený do zásuvky, nekladte ho na plochy citlivé na teplo. Pokiaľ spotrebič nepoužívate, vždy ho vypojte z elektrickej zásuvky.

VAROVANIE: Počas použitia neblokujte vstup ani výstup vzduchu. Pri použití je potrebné dbať na to, aby sa do otvoru na vstup vzduchu nedostali vlasy. Otvor pre výstup vzduchu na tomto spotrebiči sa počas použitia silne zahreje; nedotýkajte sa otvoru pre výstup vzduchu ani doplnkov, ktoré sú náh pripadne nasadené.

POZNÁMKA: Používajte len na vlasy vysušené uterákom.

VAROVANIE: Pokiaľ tento výrobok nefunguje správne, nepokúšajte sa ho opraviť. Tento spotrebič nemá žiadne súčasti, ktoré môže používateľ opraviť alebo vymeniť.

One-Step™ Multi Air Styler 5 v 1

Revolučný súasici multistylster fén je navrhnutý tak, aby poskytoval viac štýlov pre všetky vlasy. Je šetrný k vašim vlasom, pretože vysušuje, natáča a vytvára štýly bez extrémneho tepla a ponúka lesklé a zdravé vyzerajúce vlasy s menším poškodením.

Veľký 18 cm difúzer

Jedinečne navrhnutý tak, aby pokryl viac vlasov súčasne – na rýchle sušenie. Ideálne pre textúrované vlasy a zvýraznenie prirodzených kučier a vln bez extrémneho tepla. Obsahuje mäkké silikónové výstupky na jemnú masáž pokožky hlavy.

Natáčač s 360° ventiláciou a prúdením vzduchu

Trojitá keramická vrstva pomáha znižovať poškodenie spôsobené nadmerným stylingom vďaka rovnomernému rozloženiu tepla, čo uľahčuje a urýchľuje úpravu vlasov.

Patentovaná oválna kefa s keramicko-titánovou vrstvou

Pre lesklý vzhľad a dlhotrvajúci účes.

Vypnutie pri prehriatí

Tento spotrebič je vybavený termostatom, ktorý spôsobí vypnutie (0), ak spotrebič prekročí optimálnu hodnotu pre sušenie z dôvodu čiastočne zablokovaných otvorov pre vstup alebo výstup vzduchu. Ak spotrebič prestane fungovať alebo bude fúkať iba studený vzduch, VYPNITE ho (0) a nechajte ho vychladnúť. Keď spotrebič vychladne, termostat sa automaticky resetuje a spotrebič sa môže znova použiť.

Styling

- Vždy vysušte vlasy uterákom, aby sa odstránila prebytočná voda a rozčesáte ich hrebeňom alebo kefou. Úprava vlasov bude rýchlejšia, ak budú ľahko zvlhnuté, ale nie mokré.
- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky a nastavte prepínač teploty do polohy LOW (I). Postupne zvyšujte na príjemnú teplotu.
- Začnite čiastočným vysušením vlasov pomocou difúzera, aby ste sa dostali ku korenkom. Odporúčané nastavenie teploty pri použití difúzera je: LOW.
- Pre prirodzené zvýraznené kučery/vlny: Použite nástavec difúzera na začiatie fénovania vlasov. Jemne stlačíte jednotlivé pramene vlasov prstami a smerujte difúzer ku korenkom a strednej dĺžke vlasov. Silikónové výstupky na difúzere pomáhajú zdvihnúť a oddeliť vlasy pre rýchlejšie sušenie (a zároveň masírujú pokožku hlavy). Pohybujte difúzerom v kruhových pohyboch, aby ste zvýraznili prirodzené kučery, a nechajte vlasy postupne a rovnomerne uschnúť až do úplného vysušenia.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, keď rozdélite vlasy do zvládnuteľných prameňov. V závislosti od štýlu, ktorý chcete dosiahnuť, použite rôzne nástavce:

Pre hladký a uhladený vzhľad: Pripojte hlavicu s plochou kefou. Začnite spodnou časťou vlasov, umiestnite kefový sušič na vlasy blízko korenkov a ťahajte kefu smerom ku končekom. Výsledkom bude hladký, uhladený vzhľad.

Pre tvarovanie účesu a vytvorenie otočiek: Pripojte hlavicu s okrúhlu kefu. Tvarujte účes zvýšením objemu pri korenkoch, vytvorte jemné vlny, otočky alebo vrstvený strih.

Pre elegantné kučeravé končeky: Pripojte 32 mm hlavicu 360° Vented Airflow Curler. Držte spotrebič vertikálne, uchopte prameň so šírkou cca 2,5 cm pri končekom a natočte smerom ku korune hlavy. Držte spotrebič vertikálne, kým nebudú vlasy suché. Jemne stlačte svorku na uvoľnenie vlasov a stiahnite spotrebič dole, aby ste rozvinuli kučeru. Opakujte, kým nebudú vlasy vysušené do pružných špirálových kučier.

Pre nadýchaný objemný štýl: Pripojte hlavicu s oválnou kefou s priemerom 64 mm na uhladenie vlasov a dodanie objemu.

- Po dokončení úpravy vlasov spotrebič vypnite.

Typy na úpravu vlasov: Pokiaľ sú vlasy stále zovreté, otočte kolieskom teploty do polohy COOL, a podržte v trvaní 10–15 sekúnd.

Ako vymeniť nástavce

Keď budete nástavec vyťahovať z rukoväti spotrebiča, stlačte uvoľňovacie tlačidlo a mierne pootočte nástavec doprava (obrázok 1). Ak chcete pripevniť niektorý z ďalších nástavcov, zarovnajtie nástavec s rukoväťou a mierne ho otočte dolava, kým nebudete počuť CVAKNUTIE signalizujúce zaistenie a uzamknutie nástavca na mieste (obrázok 2).

Viď: str. 1

A. Veľký 18 cm difúzer

Jedinečne navrhnutý tak, aby pokryl viac vlasov súčasne – na rýchle vysušenie a zároveň zvýraznenie vašich prirodzených kučier.

B. Lopatková kefa

Dizajn veľkej lopatky rýchlo suší a uhladzuje vlasy. Rozčesávacie výčnelky ľahko kĺžu po vlasoch.

C. Okrúhla kefa

D. 360° vetraná kulma s prúdením vzduchu

D. Patentovaná oválna kefa

Oválny dizajn - 64 mm veľký.

Keramicko-titánový povrch.

Nylónové štetiny bez zamotania s hrotmi s aktívnym uhlím.

F. Tlačidlo na uvoľnenie nástavca

G. Ľahká ergonomická elegantná rukoväť

H. 4 nastavenia (Vypnuté, I, II, III)

H. Vstupy vzduchu

J. 2,5 m otočný kábel, ktorý sa nezamotáva

Vzhľad spotrebiča sa môže líšiť od vyobrazenia.

Čistenie

Po použití spotrebič vždy vypojte z elektrickej zásuvky a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Utrite vonkajší povrch sušiča mierne navlhčenou tkaninou a potom ho utrite dosucha. Prach z otvorov na nasávanie vzduchu je možné odstrániť malou kefkou alebo vysávačom s kefovým nástavcom.

Skladovanie

Ak spotrebič nepoužívate, vždy ho odpojte od elektrickej zásuvky.

Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť. Uchovávajte v suchu. Za kábel neťahajte ani s ním netočte. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča, pretože to môže spôsobiť predčasné opotrebenie kábla a jeho poškodenie. Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný a poškodený (hlavne v mieste, kde sa napája na spotrebič a zástrčku).

Záruka a servis

Garantujeme, že sa na spotrebiči Revlon pri normálnom používaní neprejavia žiadne chyby štyri roky od dátumu zakúpenia.

Obmedzená záruka 4 roky platí iba pre hlavný prístroj a nevztahuje sa na žiadne nástavce. Na nástavce sa vzťahuje obmedzená záruka 1 rok a navyše sú k dispozícii na kúpu samostatne. (Pôvodná veľká oválna kefa sa nepredáva samostatne.) Pre všetky záručné reklamácie musí byť vždy predložený doklad o kúpe. Ak spotrebič počas záručnej doby nefunguje spoľahlivo kvôli chýbajúcemu materiálu alebo chýbam vzniknutým vo výrobe, bude vymenený. Ušchovajte si doklad o zaplatení alebo iný doklad o kúpe pre prípad, že budete chcieť uplatniť nárok v rámci záruky. Pokiaľ nie ste schopný doklad o kúpe predložiť, záruka bude neplatná. Jednoducho zaneste spotrebič späť do predajne, kde ste ho kúpili, spolu s platným pokladničným bločkom. Bude bezplatne vymenený. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté následkom chybného používania, zneužívania alebo vzniknuté nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Dátum výroby je uvedený vo forme 4 miestneho čísla šarže uvedeného na zadnej strane spotrebiča. Prvé dve číslice predstavujú týždeň výroby, zvyšné dve potom rok výroby. Príklad: 3425 – spotrebič bol vyrobený v 34. týždni roku 2023.

Oddelenie podpory zákazníkov kontaktujte na:

www.helenoftrfy.com/emea-en/support

alebo píšte na:

Revlon_Support@helenoftrfy.eu

Informácie o výrobku sú uvedené na stránkach:

@revlonhairtools.int

Likvidácia

Tento spotrebič vyhovuje legislatíve EÚ, konkrétne smernici 2012/19/EÚ o recyklácii odpadu. Výrobky označené symbolom „preškrtnutého koša“ na typovom štítku, obale alebo v sprievodných pokynoch musia byť po skončení životnosti zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu. Spotrebič nelikvidujte s bežným komunálnym odpadom. Miestny predajca môže zaistiť odvoz a likvidáciu tohto odpadu v prípade nákupu nového výrobku. V opačnom prípade sa obráťte na miestne úrady, ktoré vám ohľadom zberného miesta poradia. Tento výrobok je označený značkou CE a je vyrobený v súlade s požiadavkami smernice 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilita, smernice 2014/35/EÚ a nízkonapäťových zariadeniach a smernice RoHS 2011/65/EÚ a smernice 2009/125/ES o výrobkoch spojených so spotrebovanou energiou.

