

Užívateľský manuál palubná kamera 70mai 4K T800



Naskenujte QR kód pre
prečítanie manuálu vo všetkých
podporovaných jazykoch.



Naskenujte QR kód a
prečítajte si funkcie a FAQ



Upozornenie

Predpoužitím tejto autokamery si prečítajte všetky pokyny a manuál, aby ste zaistili správne a bezpečné používanie.

- Táto palubná kamera je pomôcka pri riadení určená na zaznamenávanie vonkajších obrazov vozidla. Nemá funkciu zaistenia bezpečnosti vodiča. Používatelia musia dodržiavať miestne dopravné predpisy a považovať bezpečnosť pri riadení za hlavnú prioritu. Nepoužívajte tento výrobok počas jazdy. Kvôli rozdielom v stave vozidla, štýle jazdy, prostredí a ďalších
- faktoroch niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Porucha napájania, používanie v prostredí mimo bežného rozsahu prevádzkovej teploty alebo vlhkosti, kolízie alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť nesprávnu funkciu kamery. Nie je zaručené, že táto palubná kamera bude za všetkých okolností fungovať normálne. Videozáznamy zhotovené touto kamerou slúžia iba na referenčné účely. Prosím nainštalujte palubnú kameru správne a neblokujte vodičov výhľad ani airbag vozidla, aby ste predišli zlyhaniu zariadenia alebo zraneniu. Pokiaľ je čelné sklo, na ktoré je kamera inštalovaná, pokryté farebnou automobilovou fóliou, môže to ovplyvniť kvalitu videozáznamu alebo spôsobiť skreslenie obrazu. Pokiaľ je na čelné sklo nanesená
- kovová fólia, môže to viesť k zníženiu kvality GPS signálu pri modeloch kamier so vstavaným GPS modulom. Vyhnite sa nárazom alebo silným otrasom kamery, inak môže dôjsť k poruche zariadenia. Držte kameru mimo silných magnetických polí

- Nikdy na čistenie kamery nepoužívajte chemické rozpúšťadlá ani detergenty. Nepoužívajte túto kameru v prostredí s teplotou nad 60 °C alebo pod -10 °C. Keď kamera pracuje dlhšiu dobu, môže sa zahriať jej vonkajší kryt, preto buďte opatrní pri dotyku. Používajte túto kameru iba v rámci rozsahu povoleného zákonom.

Bezpečnostné informácie

- Používajte priloženú autonabíjačku, napájací kábel a ďalšie príslušenstvo, aby ste predišli poškodeniu výrobku z dôvodu nekompatibility. Nenesieme zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie spôsobené použitím neoriginálnej autonabíjačky alebo napájacieho kábla. Ak používate sieťový adaptér na nabíjanie kamery, používajte iba adaptéry, ktoré spĺňajú miestne
- bezpečnostné normy alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovanými výrobcami. Likvidácia batérie vhođením do ohňa alebo horúcej rúry, alebo jej mechanické rozdrvenie či rezanie môže viesť k výbuchu. Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavej
- kvapaliny či plynu. Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku môže tiež spôsobiť výbuch alebo únik horľavých látok.

- Toto zariadenie je vybavené vstavanou lítiovou kovovou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Nerozoberajte ani neupravujte batériu sami. Výmena batérie za nesprávny typ môže znefunkčniť ochranný systém (napr. pri niektorých typoch lítiových batérií). Kamera a jej príslušenstvo môžu obsahovať malé časti. Aby sa predišlo vdýchnutiu alebo iným nehodám spôsobeným deťmi, uchováajte kameru mimo ich dosahu.

Pamäťová karta

- Pamäťová karta (predáva sa samostatne) musí byť vložená do kamery pred použitím. Kamera podporuje štandardné microSD karty. Používajte pamäťové karty s kapacitou 64 GB až 512 GB a rýchlostnou triedou U3 (UHS-3) alebo vyššou. Predvolený formát súborového systému na karte môže byť nekompatibilný s kamerou. Pri prvom vložení karty ju prosím naformátujete v kamere.
- Formátovanie karty odstráni všetky dáta – zálohujte preto dôležité súbory vopred. Pamäťová karta sa môže poškodiť alebo zhoršiť po opakovanom prepisovaní, čo môže ovplyvniť schopnosť ukladať video a obrázky. Pokiaľ k tomu dôjde, ihneď ju vymeňte za novú.
- Používajte kvalitné pamäťové karty zakúpené od dôveryhodných predajcov. Nekvalitné karty môžu mať problémy s rýchlosťou čítania a zápisu alebo s reálnou kapacitou úložiska. Nenesieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie videí spôsobené použitím nekvalitnej pamäťovej karty. Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď je kamera zapnutá .

Obsah balenia


- Palubná kamera × 1
- Držiak × 1
- Napájací kábel × 1
- Autonabíjačka × 1
- Lepiaca nálepka × 1
- Elektrostatická nálepka × 2
- Nástroj na skrytie kábla × 1
- Uživatelská príručka × 1

• Ak zakúpite sadu s palubnou kamerou a zadnou kamerou, balenie zadnej kamery je priložené navyše k vyššie uvedené.

- Balenie zadnej kamery obsahuje samotnú zadnú kameru, kábel k zadnej kamere a ďalšie príslušenstvo. Pre viac informácií sa prosím pozrite do užívateľskej príručky zadnej kamery.

Popis častí zariadenia

- ① Slot na pamäťovú kartu
- ② Reproduktor
- ③ Tlačidlo napájania
- ④ Kontrolka indikátora
- ⑤ Funkčné tlačidlá
- ⑥ Vnútoraná (kabínová) kamera
- ⑦ Infračervené prislvetenie
- ⑧ Displej
- ⑨ Port pre zadnú kameru
- ⑩ Napájací port
- ⑪ Vetracie otvory
- ⑫ Mikrofón
- ⑬ Predná kamera
- ⑭ Lepiaca nálepka
- ⑮ Svetlocitlivý senzor



Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v tejto príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v závislosti od aktualizácií výrobku.

Inštalácia

Umiestnenie kamery

- Pripevnite kameru za spätné zrkadlo, uprostred hornej časti čelného skla, tak aby neblokovala výhľad vodiča. Uistite sa, že šošovka kamery má široký a čistý výhľad na vozovku pred vozidlom. Ak používate verziu so zadnou kamerou, zadnú kameru umiestnite dprostred zadného okna alebo v jeho hornej časti.

Poznámka:

- Ak je čelné sklo vybavené stmavovacou fóliou alebo pokovovanou vrstvou, môže to ovplyvniť kvalitu obrazu alebo príjem GPS signálu.


Inštalácia držiaka

- Nalepte elektrostatickú nálepku na vnútornú stranu čelného skla v mieste, kde bude kamera umiestnená.
- Odstráňte ochrannú fóliu z obojstrannej lepiacej nálepky na držiaku.
- Pripevnite držiak na elektrostatickú nálepku a pevne ho pritlačte.
- Zasuňte kameru do držiaka, kým nebudete počuť zacvaknutie.



Zapojenie napájania

- Vložte priloženú autonabíjačku do zásuvky zapalovača vo vozidle. Pripojte USB koniec napájacieho kábla k autonabíjačke. Druhý koniec kábla zapojte do napájacieho portu kamery. Kábel upravte pomocou priloženého plastového nástroja tak, aby bol vedený pozdĺž okraja čelného skla a nebránil výhľadu vodiča. Keď zapnete zapalovanie, kamera sa automaticky spustí. Po vypnutí zapalovania sa automaticky vypne (v závislosti od nastavenia vozidla).



Inštalácia pamäťovej karty Vložte pamäťovú kartu do slotu.



Pripevnenie palubnej kamery Prilepte palubnú kameru na elektrostatickú nálepku.




Pripojenie napájacieho kábla Prepojte palubnú kameru a autonabíjačku napájacím káblom.




Usporiadanie kábla Ved'te napájací kábel k napájacej zásuvke vozidla a zapojte autonabíjačku do zásuvky.
Naštartujte motor – palubná kamera sa automaticky zapne.
Poznámky:

- Použite priložený nástroj na usporiadanie káblov, aby ste skryli napájací kábel pod čalúnenie stropu vozidla a gumové tesnenie pozdĺž stĺpika A. V závislosti na vozidle môže byť napájacia
- zásuvka umiestnená na inom mieste. Uvedený obrázok slúži iba ako ilustrácia.



Nastavenie uhla kamery Upravte uhol kamery podľa obrazu zobrazeného na hlavnej obrazovke, keď je palubná kamera zapnutá. Pripojenie



Pripojenie k aplikácii 70mai

Tento produkt je nutné používať v spojení s aplikáciou 70mai. Postupujte podľa nasledujúcich krokov pre pripojenie k aplikácii:

1. Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. 2. Alebo vyhľadajte v obchode s aplikáciami „70mai“ a stiahnite a nainštalujte ju ručne.



Otvorte aplikáciu a na domovskej obrazovke kliknite na „+“.

1. V zozname nájdených zariadení Bluetooth kliknite na názov palubnej kamery
2. (je zhodný s názvom Wi-Fi siete kamery) a potvrdte autorizáciu na kamere.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a pripojte Wi-Fi palubnú kamery.
4. Po pripojení sa zobrazí domovská obrazovka kamery, 5. kde môžete sledovať živý náhľad videa a meniť nastavenia.

Poznámky

- Pred spárovaním sa uistite, že je váš telefón pripojený k internetu a že je zapnuté Bluetooth. Názov Wi-Fi kamery
- nájdete v nastavení palubnej kamery. Počas procesu
- párovania postupujte podľa pokynov v aplikácii a dajte
- potrebné oprávnenia. Na pripojenie kamery cez Wi-Fi hotspot
- je vyžadovaný systém Android 5.0 alebo novší či iOS 12.0
- alebo novší. Vzhľadom na aktualizácie operačných systémov
- sa môžu minimálne požiadavky pre Android a iOS v
- budúcnosti ďalej zvyšovať.



Ak potrebujete viac pomôcť s pripojením kamery k aplikácii, naskenujte QR kód nižšie a pozrite sa na inštruktážne video.

Turn off audio Kamera nebude nahrávať zvuk, iba video.
Enable hotspot Kamera zapne Wi-Fi hotspot. Disable hotspot Kamera vypne Wi-Fi hotspot. Poznámka: Keď je palubná kamera pripojená k aplikácii 70mai, hlasové ovládanie nie je podporované.

Technické údaje

Hlasové ovládanie

Palubná kamera podporuje hlasové ovládanie. Keď je kamera v prevádzke, hlasové príkazy od užívateľa aktivujú zodpovedajúce funkcie. Podporované jazyky sú angličtina, taliančina, japončina a mandarínčina (ak je jazyk hlasového výstupu kamery nastavený na tradičnú čínštinu). Hlasové povely sú nasledovné: ` Take photo Kamera vytvorí fotografiu. Record video Kamera zaznamená núdzové video. Record audio Kamera bude nahrávať zvuk aj video.

Produkt: Palubná kamera Model: T800, T800-2, T800-41 Vstup: 5 V = 2.4 A Napájanie: Zásuvka zapalovača vo vozidle Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz & 5. Wi-Fi: 2400 – 2483,5 MHz & 5150 – 5835 MHz Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: ≤ 20 dBm Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2400 – 2483,5 MHz Maximálny výstupný výkon Bluetooth: ≤ 10 dBm

Informácie WEEE Všetky produkty označené týmto symbolom sú elektrické a elektronické zariadenia podliehajúce spätnému odberu (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré nesmú byť likvidované spoločne s bežným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoj použitý elektrický alebo elektronický prístroj na určené zberné miesto na recykláciu, ktoré určila vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o umiestnení zberných miest a ich podmienkach kontaktujte montážneho technika alebo miestne úrady. Vyhlásenie o zhode EÚ Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode s príslušnými smernicami, európskymi normami a ich dodatkami. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html> Spoločnosť 70mai Co., Ltd. ďalej vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu T800, T800-2, T800-41 sú v súlade s nariadením o rádiovom vybavení (Radio Equipment Regulations) 2017. Plné znenie vyhlásenia o zhode UKCA je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: <https://help.70mai.asia/2145.html>

Vyhlásenie o zhode ISED Toto zariadenie obsahuje vysielateľ(prijímač), ktoré sú oslobodené od licencie a spĺňajú požiadavky kanadského úradu pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada). Prevádzka je povolená za nasledujúcich podmienok:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť jeho nežiaducu činnosť.

Vyhlásenie o vystavení žiareniu ISED Toto zariadenie spĺňa limity vystavenia žiareniu IC RSS-102 stanovené pre neriadené prostredie. Zariadenie by malo byť nainštalované a používané s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi anténou (žiaričom) a vaším telom. IC: 28033-T800

FCC Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené zodpovednou stranou za dodržiavanie predpisov, môžu zneplatniť oprávnenie užívateľa na používanie tohto zariadenia. Toto zariadenie bolo testované a uznané ako vyhovujúce limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v bežnej domácej inštalácii. Zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu, a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Nie je však zaručené, že k rušeniu nedôjde v konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobí škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo je možné overiť vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia, odporúča sa užívateľovi pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerovať alebo premiestniť prijímaciu anténu. Zvýšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. Pripojiť zariadenie do zásuvky v inom obvode, než je ten, ku ktorému je pripojený prijímač. Obrátiť sa na predajcu alebo skúseného technika pre rádio/TV ohľadom pomoci.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 predpisov FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie. 2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenie, ktoré môže spôsobiť nežiaducu činnosť.

3.

Toto zariadenie je v súlade s limitmi vystavenia žiareniu FCC pre neriadené prostredie. Zariadenie by malo byť inštalované a používané s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi anténou (žiaričom) a vaším telom. Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spoločne s inou anténou alebo vysielačom. FCC ID: 2AOK9-T800 Servis: help@70mai.com Ďalšie informácie: www.70mai.com Výrobca: 70mai Co., Ltd. Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China