

Garett Compass



Návod na použitie

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ	3
POPIS PRODUKTU	4
INŠTALÁCIA	4
OVLÁDANIE GESTAMI	5
NABÍJANIE	7
PÁROVANIE	8
DODATOČNÉ PÁROVANIE	8
HLAVNÉ MENU	9
MERANIE	13
APLIKÁCIA GARETT FIT PRO	14
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE	20
ZÁRUKA/REKLAMÁCIE	21

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku a uchovajte ju pre budúce použitie. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody/zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od série inteligentných hodínok sa niektoré funkcie môžu líšiť od funkcií opísaných v používateľskej príručke.

- Používanie tohto zariadenia v blízkosti zdravotníckych zariadení môže narušiť ich činnosť. Venujte osobitnú pozornosť pri používaní inteligentných hodínok v blízkosti zdravotníckych zariadení, ako sú kardiostimulátory, načúvacie prístroje a iné elektronické zdravotnícke zariadenia.
- Zariadenie nehádzte do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následne riziko ohrozenia života a zdravia.
- Zariadenie chráňte pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Zariadenie neskladujte na vlhkých miestach alebo pri vysokých teplotách, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nevkladajte zariadenie do horúcej vody.
- Nepoužívajte zariadenie počas kúpania alebo sprchovania.
- V prípade poškodenia/poruchy prestaňte tento produkt používať a kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Garrett. Pokus o opravu zariadenia môže spôsobiť jeho poškodenie a zrušenie záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Na čistenie produktu nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani iné čistiace prostriedky.

ⓘ Garrett Compass nie je zdravotnícky prostriedok. Inteligentné hodinky a aplikácia Garrett Fit Pro nie sú určené na lekárske diagnostikovanie, liečenie alebo prevenciu chorôb alebo ochorení. Pred zmenou svojich návykov v oblasti spánku a fyzickej aktivity by ste sa mali najskôr poradiť so svojim lekárom.

POPIS PRODUKTU



- 1 Dotykový displej
- 2 Otočné funkčné tlačidlo (zapnutie/vypnutie/prebudenie/spánok/návrat)
- 3 Funkčné tlačidlo (vrátiť/priradiť vybranú funkciu)
- 4 Nabijací port
- 5 Senzory merania
- 6 Vymeniteľný náramok

INŠTALÁCIA

Nasadte si hodinky na zápästie a nastavte remienok tak, aby pevne priliehal, no nebol príliš tesný.

Pokyny na odstránenie remienka z hodínok (bez rýchleho uvoľnenia)


1. Na odstránenie remienkov použite nástroj s dvoma „zubami“. Hodinky položte ciferníkom nadol na mäkký povrch.

2. Vložte špičku medzi remienok a rameno puzdra zo spodnej časti hodinky tak, aby teleskop bol medzi zubami.

3. Jemne nadvihnite nástroj, aby ste teleskop zasunuli dovnútra, a súčasne vysuňte remienok z úchytiak puzdra.

4. Opakujte postup na druhej strane hodínok.

Upozornenie: Nástroj má ostré hroty, preto dávajte pozor, aby ste sa neporanili alebo nepoškriabali puzdro.



OVLÁDANIE GESTAMI

Zapnutie/vypnutie



Na zapnutie zariadenia stlačte a podržte funkčné tlačidlo (2) približne 5 sekúnd. Na vypnutie zopakujte túto akciu, vyberte možnosť „Vypnúť“ a potvrďte.

❗ Ak sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabíť.

Po spustení



Inteligentné hodinky sa ovládajú pomocou dotykovej obrazovky, otočného funkčného tlačidla a spodného funkčného tlačidla.

Zmena ciferníka hodinky



Dotknite sa a podržte prst na domovskej obrazovke, aby sa zobrazilo menu na zmenu ciferníka inteligentných hodínok. Potiahnite prstom doprava/doleva, aby ste vybrali ciferník, a potom potvrďte výber kliknutím kdekolvek na obrazovke.

❗ Viac ciferníkov je k dispozícii v aplikácii Garrett Fit Pro.

Výber funkcií



Stlačte funkčné tlačidlo (2) na domovskej obrazovke, aby ste otvorili hlavné menu. Dotknite sa obrazovky, aby ste vstúpili do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie stlačte opäť funkčné tlačidlo (2), aby ste sa vrátili na domovskú obrazovku, alebo stlačte funkčné tlačidlo (3), aby ste sa vrátili o krok späť.



Potiahnite prstom doprava na domovskej obrazovke, aby ste získali prístup k najnovším oznámeniam.



Potiahnutím doľava na domovskej obrazovke otvoríte rýchle menu, t. j.: aktivita, údaje o spánku, srdcová frekvencia, krvný tlak, kyslík v krvi, stres a informácie o počasi.



Potiahnutím nadol na domovskej obrazovke otvoríte listu nastavení. To vám umožní rýchlo zmeniť vybrané funkcie inteligentných hodín.



Potiahnutím nahor na domovskej obrazovke otvoríte miniaplikácie.

NABÍJANIE

1. Inteligentné hodinky sa nabijajú pomocou nabijacej kolisky, ktorá je súčasťou balenia zariadenia.
2. Umiestnite kolísku tak, aby hodinky boli v kontakte s nabijacou koliskou. Potom pripojte druhý koniec kábla k portu USB napájacieho adaptéra. Po správnom pripojení sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.



❗ Ak sa animácia nezobrazuje, skontrolujte, či sú hodinky správne pripojené. Ak je batéria úplne vybitá, animácia sa môže zobrazíť až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím hodinky odporúčame nabíjať približne 2 hodiny.

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5 V.

Odporúča sa používať napájací zdroj s maximálnym nabíjacím prúdom 1 A.

PÁROVANIE

Proces párovania

1. Zapnite Bluetooth na svojom telefóne.
2. Uistite sa, že sú vaše inteligentné hodinky zapnuté.
3. Otvorte aplikáciu Garrett Fit Pro, udelte jej všetky povolenia a zadajte svoje používateľské údaje pre inteligentné hodinky.
4. Prejdite na kartu Hodinky, kliknite na Pripojiť k hodinkám a potom vyberte zariadenie s názvom Compass.
5. Počas párovania umiestnite hodinky blízko telefónu, s ktorým ich párujete.
6. Po úspešnom spárovaní budú údaje úplne synchronizované.

Inteligentné hodinky Garrett Compass fungujú so smartfónmi, ktoré podporujú pripojenie Bluetooth 5.3. Sú tiež kompatibilné s Androidom 8.0.

ⓘ **Nezabudnite udeliť aplikácii potrebné povolenia a oprávnenia pred spárovaním, aby bola zabezpečená správna funkcia. Ak to odmietnete, vybrané funkcie môžu fungovať nesprávne alebo môžu byť nedostupné.**

DODATOČNÉ SPÁROVANIE (vyžadované pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Ak chcete používať ďalšie funkcie Bluetooth, ako napríklad hlasové hovory pomocou inteligentných hodínok alebo synchronizáciu telefónneho zoznamu telefónu, musíte vytvoriť ďalšie pripojenie priamo z nastavení Bluetooth telefónu.

1. Zapnite Bluetooth na telefóne.
2. Prejdite na kartu Nastavenia Bluetooth, kliknite na Pridať zariadenie a potom vyberte zariadenie s názvom Compass.
3. Po aktivácii sa zariadenie automaticky začne párovať s telefónom.
4. Súhlaste s párovaním telefónu s inteligentnými hodinkami, t. j. Compass, alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastaveniach Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
5. Po pripojení udelte povolenie na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

HLAVNÉ MENU

-  - **Aktivita:** Denné zhrnutie aktivity (počet krokov, spálené kalórie).
-  - **Spánok:** Informácie o vašom poslednom spánku. Potiahnite prstom nahor, aby ste získali prístup k podrobným údajom.
-  - **Srdcová frekvencia:** Funkcia monitorovania srdcovej frekvencie. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie. Potiahnutím nahor získate prístup k podrobným údajom.
-  - **Hovory:** Možnosť uskutočňovať vzdialené hovory z vašich inteligentných hodínok. Aby funkcia správne fungovala, je potrebné ďalšie spárovanie v nastaveniach Bluetooth vášho telefónu.
 - **Zoznam hovorov:** História posledných hovorov.
 - **Klávesnica:** umožňuje manuálne vytočiť telefónne číslo.
 - **Kontakty:** Zoznam kontaktov, ktoré boli predtým uložené v aplikácii. Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte kontakt zo zoznamu – hovor sa začne automaticky. Hodinky môžu uložiť až 8 kontaktov naraz.
 - **SOS:** Rýchle volanie SOS
-  - **Tréning:** Športové režimy. Ak chcete začať zaznamenávať aktivitu, vyberte ju zo zoznamu a zaznamenávanie cvičenia sa spustí automaticky. Ak chcete uložiť pokrok v tréningu, stlačte funkčné tlačidlo a ukončíte aktivitu. Údaje sa uložia a budú k dispozícii v aplikácii Garrett Fit Pro.
-  - **História tréningov:** Údaje z predchádzajúcich tréningov.

-  - **SpO2:** Funkcia pulzného oxymetru. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie. Potiahnutím nahor získate prístup k podrobným údajom.
-  - **Stres:** Meranie stresu. Meranie sa spustí automaticky po vstupe do funkcie.
-  - **Počasie:** Aktuálne informácie o počasi stiahnuté z aplikácie.
-  - **Oznámenia:** Najnovšie oznámenia z vášho telefónu.
-  - **Diaľková kamera:** Fotografujte diaľkovo pomocou fotoaparátu vášho telefónu. Kliknutím kdekoľvek na obrazovke hodínok sa zhotoví fotografia. Fotoaparát sa spustí prostredníctvom aplikácie.
-  - **Ovládanie hudby:** Táto funkcia vám umožňuje ovládať prehrávanie hudby z vášho telefónu a hodínok.
-  - **Tréning dýchania:** Tréning správnych dýchacích technik.
-  - **Hlasový asistent:** Spustí hlasového asistenta v telefóne pripojenom k inteligentným hodinkám.
-  - **Časovač:** Funkcia časovača.
-  - **Budík:** Možnosť nastaviť budíky z hodínok a zobrazí tie, ktoré boli predtým nastavené v aplikácii.
-  - **Stopky:** Funkcia stopiek.
-  - **Baterka:** Funkcia baterky.
-  - **Kompas:** Funkcia kompasu.
-  - **Barometrický výškomer:** Zobrazuje aktuálny atmosférický tlak a nadmorskú výšku.
-  - **Svetové hodiny:** Umožňuje sledovať čas v rôznych časových pásmach.

 - **AI Shield:** Umožňuje vytvoriť si vlastný ciferník pomocou umelej inteligencie.

 - **Chat AI:** Intelligentný asistent pre konverzácie a pomoc pri rôznych úlohách.

 - **Find My Phone:** Funkcia na lokalizáciu vášho smartfónu.

 - **Kalkulačka:** Jednoduchá matematická kalkulačka.

 - **Nahrávanie:** Umožňuje vám nahrávať hlasové poznámky.

 - **Nastavenia:**

 - **Zobrazenie:**

 - **Jas:** Nastavte úroveň jasnosti displeja.

 - **Čas podsvietenia obrazovky:** Vyberte čas podsvietenia obrazovky po jej prebudení.

 - **Ciferník:** Zmeňte predvolený ciferník.

 - **Štýl ponuky:** Zmeňte štýl ponuky.

 - **Zdvihnutím prebudiť:** Automaticky rozsvieti obrazovku, keď zdvihnete ruku.

 - **Prevádzkový režim:** Môžete vybrať prevádzkový režim hodínok a úroveň intenzity vibrácií.

 - **Nerušit:** Aktiváciou tohto režimu sa vypnú oznámenia.

 - **Režim úspory batérie:** Zapnite alebo vypnite režim úspory batérie hodínok.

 - **Hovory:** Zapnite alebo vypnite funkciu diaľkového volania, zapnite alebo vypnite multimediálny zvuk a resetujte funkciu volania.



- **Vždy zapnutý displej:** Zapína alebo vypína funkciu vždy zapnutého displeja.



- **Systém:**



- **Reštart:** Možnosť reštartovať inteligentné hodinky.



- **Vypnúť:** Možnosť vypnúť hodinky.



- **Obnoviť:** Možnosť obnoviť továrenské nastavenia.



- **Informácie:**



- **Softvér:** Informácie o systéme (MAC adresa a podrobné informácie o softvéri inteligentných hodín).



- **Aplikácia:** QR kód pre špecializovanú aplikáciu a používateľskú príručku.

❗ V závislosti od verzie softvéru zariadenia sa môžu vyššie uvedené funkcie inteligentných hodín líšiť. Ak narazíte na akékoľvek problémy, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

VYKONÁVANIE MERANÍ



Pred začatím merania sa uistite, že senzor sa dotýka vašej pokožky. Miesto merania by malo byť čisté – nečistoty môžu negatívne ovplyvniť výsledok.

Na začatie prejdite na vybranú funkciu na vašich inteligentných hodinách (srdcová frekvencia, kyslík v krvi alebo krvný tlak). Meranie sa spustí automaticky a pre dosiahnutie optimálnych výsledkov by malo trvať približne 1 minútu.


Počas testu zostaňte uvoľnení a nehýbte sa. Držte zariadenie vo výške srdca a počas testu nehovorte.

GARETT FIT PRO APLIKÁCIA

1 Domov

Informácie o aktivite, údaje o spánku a merania zdravotných funkcií.

- **Dnešné údaje:** Rýchly prehľad vašich aktuálnych štatistík o zdraví a aktivite.
- **Srdcová frekvencia:** Údaje o vašich najnovších meraniach pulzu.
- **Kyslík v krvi:** Údaje o vašich najnovších meraniach kyslíka v krvi.
- **Spánok:** Údaje o vašom poslednom spánku.
- **Stres:** Údaje o najnovších meraniach stresu.



Aplikácia Garrett FIT PRO vám umožňuje prispôsobiť domovskú obrazovku podľa vašich preferencií. Informácie zobrazené na domovskej obrazovke môžete upravovať pomocou dostupných ikon a funkcií.

❗ V závislosti od verzie aplikácie Garrett FIT PRO a operačného systému vášho telefónu sa vzhľad a funkcie aplikácie môžu líšiť. Ak narazíte na akékoľvek problémy, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garett@rmasluzby.cz

2 Šport

Funkcia Šport vám umožňuje vybrať šport a začať fyzickú aktivitu pomocou GPS a senzorov hodiniek.

• **Výber športu:** Prejdite na kartu Šport v aplikácii. Zo zoznamu vyberte aktivitu, ktorá vás zaujíma (napr. beh, cyklistika, chôdza atď.). Po výbere môžete ihneď začať trénovať stlačením tlačidla GO.

• **Zobrazenie aktivity:** Po začatí tréningu sa na obrazovke zobrazí nasledujúce:
GPS mapa – náhľad trasy v reálnom čase.
Aktuálne tréningové údaje, ako napríklad vzdialenosť, čas, tempo, srdcová frekvencia atď.


• **Nastavenie tréningového cieľa:** Ikona vlajky na ľavej strane obrazovky vám umožňuje nastaviť tréningový cieľ:
Trvanie (napr. 30 minút)
Prekonaná vzdialenosť (napr. 5 km)
Spálené kalórie (napr. 300 kcal)
Keď dosiahnete svoj cieľ, hodinky vás automaticky upozornia.

• **Nastavenia:** V ponuke nastavení môžete prispôsobiť podrobnosti tréningu

Zvukové upozornenia: zapnite/vypnite hlasové upozornenia a nastavte ich frekvenciu (napr. každý 1 km, každých 5 minút).

Rozsah informácií v upozorneniach: vyberte, aké údaje budú hodinky čítať (napr. čas, vzdialenosť, tempo, srdcová frekvencia).


Alarm srdcovej frekvencie: zapnite upozornenie na nadmernú srdcovú frekvenciu; hodinky vás upozornia, keď prekročíte nastavenú hranicu.




3 Zariadenie

Nastavenia súvisiace s funkciami inteligentných hodínok.

- **Ďalšie ciferníky:** Vyberte a zmeňte ciferníky hodínok.
- **Správy:** Zapnite alebo vypnite upozornenia z rôznych aplikácií.
- **Monitorovanie zdravia:** Umožňuje vám spravovať kľúčové telesné parametre, ako je srdcová frekvencia, saturácia krvi kyslíkom, úroveň stresu, a pripomína vám, keď sedíte príliš dlho.
- **Hovory:** Zapnite alebo vypnite oznámenia o telefónnych hovoroch.
- **Budík:** Služi na nastavenie, úpravu a vypnutie budíka.
- **Oznámenia:** Umožňuje vám vybrať aplikácie, z ktorých sa budú odosielať oznámenia do hodínok, aby ste dostávali len tie najdôležitejšie upozornenia.
- **Svetový čas:** Umožňuje vám vybrať čas z rôznych časových pásiem.



- **Kontakty:** umožňuje importovať kontakty z telefónu do hodínok. Maximálne 100 kontaktov.
- **Fotoaparát:** Ovládateľ fotoaparát telefónu pomocou hodínok.
- **Rýchla odpoveď:** umožňuje okamžite odpovedať na textové správy priamo z hodínok, pomocou vopred napísaných správ alebo vytvorením vlastných. K dispozícii len na zariadeniach s operačným systémom Android.
- **SOS kontakt:** Umožňuje aktivovať funkciu SOS alarmu a vybrať kontaktné čísla, na ktoré hodinky zavolajú, keď sa na hodinkách aktivuje SOS.
- **Nájdí zariadenie:** Funkcia vyhľadávania hodínok. Aktivuje zvukový a vibračný alarm na inteligentných hodinkách.
- **AI ciferník:** Umožňuje vám vytvoriť si vlastný personalizovaný ciferník pomocou umelej inteligencie.
- **AI asistent:** Táto funkcia vám pomáha organizovať vaše denné úlohy a plánovať deň. Umožňuje vám vytvárať zoznamy úloh, pomáha vám organizovať vaše plány, pamätať si dôležité veci a lepšie spravovať svoj čas.



- **Nastavenia zariadenia:**

- **Zdvihnutím prebudiť:** aktivuje funkciu, ktorá automaticky aktivuje obrazovku hodín, keď zdvihnete zápästie, aby ste skontrolovali čas.

- **Časový limit zobrazenia:**

umožňuje nastaviť, ako dlho zostane obrazovka hodín zapnutá, než sa automaticky vypne.

- **Jazyk zariadenia:** umožňuje zmeniť jazyk rozhrania hodín na váš preferovaný jazyk.

- **Nerušiť:** Táto funkcia stlmí všetky upozornenia. Blokuje zvuky a vibrácie prichádzajúcich upozornení na hodinkách. Tento režim je možné aktivovať natrvalo alebo nastaviť podľa harmonogramu, aby sa automaticky aktivoval vo vybraných časoch.

- **Vymazať údaje:** umožňuje vymazať všetky uložené historické údaje z hodín a príslušnej aplikácie.

- **Aktualizácia firmvéru:** umožňuje stiahnuť a nainštalovať najnovšiu verziu softvéru hodín, aby sa zlepšil ich výkon a pridali nové funkcie.



4 Profil

Nastavenia týkajúce sa aplikácie a osobných údajov používateľa.

- **Nastavenie cieľa:** umožňuje nastaviť denné ciele pre počet krokov, spálené kalórie a prejdenu vzdialenosť.

- **Nastavenia zariadenia:** umožňuje zmeniť jednotky hmotnosti, vzdialenosti, teploty a formát zobrazenia času.


- **Tréning:** umožňuje naplánovať automatické spustenie tréningu v zvolenom čase v konkrétne dni s možnosťou nastavenia pripomienky.

- **Služby tretích strán:** synchronizácia s externými aplikáciami, ako sú Strava a Health Connect.

- **Spätná väzba:** umožňuje odoslať názor alebo nahlásiť chybu týkajúcu sa fungovania aplikácie.

- **Nastavenia systému:** nastavenia systému poskytujú prístup k základným informáciám a dokumenty týkajúce sa prevádzky a podmienok používania hodín.

- **FAQ:** Sekcia s odpoveďami na často kladené otázky.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA



Bluetooth:
5.3



Procesor:
Juxin ATS3085S



Batéria:
470 mAh



Hmotnosť:
max. cca 67 g



Zobrazenie:
AMOLED Gorilla Glass 1,43"



Rozmery:
52,5 x 47,6 x 13 mm



Dodatočný popruh



Odolnosť voči vode:
5 ATM



Špecializovaná aplikácia:
Garett Fit Pro



Záruka:
24 mesiace

Viac informácií o tomto zariadení nájdete na stránke www.garett.pl. Navštívte našu webovú stránku a dozviete sa viac o našich produktoch a príslušenstve.



Spoločnosť GARETT SPÓŁKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: www.garett.pl

Maximálny výkon rádiovkej frekvencie vysielaný vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na: vady a poškodenia spôsobené používateľom alebo v dôsledku nesprávneho používania (v rozpore s určeným účelom), mechanické poškodenia a poškodenia spôsobené použitím príslušenstva, ktoré nie je súčasťou sady, spotrebného materiálu.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane:

www.garett.eu

Výrobca/osoba zodpovedná v rámci EÚ:

GARETT sp. z o.o.

Sandomierska 209

25 - 330 Kielce

www.garett.eu

contact@garett.eu



Správna likvidácia
výrobku (odpad z elektrických
a elektronických zariadení)

Symbol na výrobku alebo v sprievodnom texte označuje, že po skončení životnosti sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Aby sa predišlo škodlivým vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddelte výrobok od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili opätovné použitie materiálových zdrojov ako bežnú prax. Informácie o tom, kde a ako recyklovať tento produkt spôsobom šetrným k životnému prostrediu, môžu domáci používatelia získať v maloobchodnej predajni, kde bol produkt zakúpený, alebo od miestnych orgánov. Firemní používatelia by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa a overiť si podmienky svojej kúpnej zmluvy. Produkt by sa nemal likvidovať spolu s iným komerčným odpadom.

Kontaktné údaje spoločnosti R.M.A sro:

garett@rmasluzby.cz

Linka pomoci:

+420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Prepojenie na klientsky formulár:

<https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>



RoHS

