













Concept kód	Český název	Anglický název
62900161	Filtr chladiva LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss, LA8990ss	Dry filter LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss, LA8990ss
62900164	Magnetický spínač dveří LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss, LA8990ss	Magnetism control switch LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss, LA8990ss
62900165	Čidlo vlhkosti LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss, LA8990ss	Humidity sensor LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss, LA8990ss
62900166	Pant chladničky - levý horní LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss	Upper hinge - left LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss
62900167	Pant chladničky - pravý horní LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss	Upper hinge - right LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss
62900175	Ventilátor chladničky LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss, LA8990ss	Fan motor fridge LA6983ss, LA8883ss, LA8983ss, LA8990ss
62900662	Dveře chladničky - levé horní LA6983ss	Refrigerator left door assembly LA6983ss
62900663	Těsnění dveří chladničky - levé horní LA6983ss	Door gasket assembly of refrigerator - left upper LA6983ss
62900664	Dveře chladničky - pravé horní LA6983ss	Refrigerator right door assembly LA6983ss
62900665	Těsnění dveří chladničky - pravé horní LA6983ss	Door gasket assembly of refrigerator - right upper LA6983ss
62900666	Dveře mrazničky - horní LA6983ss	Freezer upper door assembly LA6983ss
62900667	Těsnění dveří mrazničky - horní LA6983ss	Door gasket assembly of freezer - upper LA6983ss
62900668	Dveře mrazničky - dolní LA6983ss	Freezer bottom door assembly LA6983ss
62900669	Těsnění dveří mrazničky - dolní LA6983ss	Door gasket assembly of freezer - bottom LA6983ss
62900670	Magnetická lišta LA6983ss	Flipping beam component LA6983ss
62900671	Dotykový panel ovládání - display LA6983ss	Display control panel LA6983ss
62900672	Kryt dotykového panelu ovládání - display LA6983ss	Display control panel cover LA6983ss
62900673	Teleskopický výsuv zásuvky mrazničky - pravý horní, dolní LA6983ss	Slide rail drawer of freezer - right upper, bottom LA6983ss
62900674	Podpěra teleskopického výsuvu zásuvky mrazničky - pravá horní, dolní LA6983ss	Slide rail support drawer of freezer - right upper, bottom LA6983ss
62900675	Podpěra teleskopického výsuvu zásuvky mrazničky - levá horní, dolní LA6983ss	Slide rail support drawer of freezer - left upper, bottom LA6983ss
62900676	Teleskopický výsuv zásuvky mrazničky - levý horní, dolní LA6983ss	Slide rail drawer of freezer - left upper, bottom LA6983ss
62900677	Plastová police dveří chladničky - horní, střední LA6983ss	Refrigerator small tray - upper, middle LA6983ss
62900678	Plastová police dveří chladničky - dolní LA6983ss	Refrigerator large tray - bottom LA6983ss
62900679	Skleněná police chladničky LA6983ss	Glass shelf components of refrigerator LA6983ss
62900680	Skleněná police nad zásuvku ovoce a zeleniny LA6983ss	Glass shelf components of refrigerator over drawer fruit and vegetable LA6983ss
62900681	Zásuvka chladničky na ovoce a zeleninu LA6983ss	Fruits and vegetables box component LA6983ss
62900682	Plastová část chladničky pro zásuvky na ovoce a zeleninu LA6983ss	Separation plate components for drawer on fruits and vegetables LA6983ss
62900683	LED osvětlení variabilní zásuvky chladničky LA6983ss	LED lamp variable zone in fridge LA6983ss
62900684	Kryt LED osvětlení variabilní zásuvky chladničky LA6983ss	Lamp cover variable zone in fridge LA6983ss
62900685	Pojezd variabilní zásuvky v chladničce - levý LA6983ss	Slide rail variable zone in fridge - left LA6983ss
62900686	Pojezd variabilní zásuvky v chladničce - pravý LA6983ss	Slide rail variable zone in fridge - right LA6983ss
62900687	Variabilní zásuvka chladničky LA6983ss	Chiller drawer component LA6983ss
62900688	Zásuvka mrazničky horní - velká LA6983ss	Freezer upper drawer assembly - big LA6983ss
62900689	Zásuvka mrazničky střední LA6983ss	Freezer middle drawer assembly LA6983ss
62900690	Rošt do dolní zásuvky mrazničky LA6983ss	Steel wire shelf of freezer LA6983ss
62900691	Rozdělovací sklo do dolní zásuvky mrazničky LA6983ss	Freezer glass shelf assembly to bottom drawer LA6983ss

Concept kód	Český název	Anglický název
62900692	Zásuvka mrazničky dolní LA6983ss	Freezer bottom drawer assembly LA6983ss
62900693	Plazmasterilizátor (deodorizér) LA6983ss	Deodorizer assembly LA6983ss
62900694	Ventilátor mrazničky LA6983ss	Brushless DC Motor of freezer LA6983ss
62900695	Teplotní senzor mrazničky LA6983ss	Temperature sensor of freezer LA6983ss
62900696	Kryt horního pantu kompletní - levý LA6983ss	Upper hinge cover assembly - left LA6983ss
62900697	Pant mrazničky - levý spodní LA6983ss	Lower hinge freezer assembly - left LA6983ss
62900698	Pant mrazničky - pravý spodní LA6983ss	Lower hinge freezer assembly - right LA6983ss
62900699	Pant prostřední - levý LA6983ss	Middle hinge - left LA6983ss
62900700	Pant prostřední - pravý LA6983ss	Middle hinge - right LA6983ss
62900701	Spínač dveří mrazničky LA6983ss	Sector-shaped switch of freezer LA6983ss
62900702	Hlavní elektronika LA6983ss	Main control board LA6983ss
62900703	Ochlazovací ventilátor - kompresor LA6983ss	Fan motor - compressor LA6983ss
62900704	Odtoková trubička LA6983ss	Drain-pipe LA6983ss
62900705	Kompresor LA6983ss	DC Inverter Reciprocating Compressor LA6983ss
62900706	Miska výparníku LA6983ss	Drain tray LA6983ss
62900707	Kryt horního pantu kompletní - pravý LA6983ss	Upper hinge cover assembly - right LA6983ss
62900708	Držák vajíček LA6983ss	Egg tray LA6983ss
62900709	Plastová police dveří chladničky - levá horní LA6983ss	Refrigerator small tray - left upper LA6983ss
62900710	Zásuvka mrazničky horní - malá LA6983ss	Freezer upper drawer assembly - small LA6983ss
62900711	Pojezd horní malé zásuvky mrazničky - pravý LA6983ss	Freezer slide rail upper small drawer - right LA6983ss
62900712	Pojezd horní malé zásuvky mrazničky - levý LA6983ss	Freezer slide rail upper small drawer - left LA6983ss
62900713	Plastový držák pro pojezdy horních malých zásuvek mrazničky LA6983ss	Guide for slide rails small upper drawer of freezer LA6983ss