



Tento dokument bol strojovo preložený z angličtiny (/en/mt/manual/421-02#original.pdf)



Pocket Radio FM+AM Recharge

Stručný návod

421-02



Item no. 421-02

Pocket Radio FM+AM Recharge

Sandberg A/S

www.sandberg.sk

Made in China

Bregnerødvej 133D,

3460 Birkerød,

Dánsko



Double
Quality
Tested

5

Years
Warranty

Záruka

Na váš výrobok Sandberg sa vzťahuje päťročná záruka.

Přečítajte si prosím záručné podmienky a zaregistrujte svoj nový výrobok Sandberg na <https://www.sandberg.world/warranty>


www.sandberg.sk

Podpora: <https://helpdesk.sandberg.sk>



Informácie o nakladaní s elektronickým odpadom nájdete na <https://www.sandberg.world/weee>


Prehľad produktov



- 1. LCD displej
- 2. Skenovanie stanice / Privolávací stanica
- 3. Tuner +
- 4. Objem -
- 5. Tuner -
- 6. Nabíjací port USB-C
- 7. Výstup pre slúchadlá Mini-Jack
- 8. Hlasitosť +
- 9. Prepínanie napájania / AM FM
- 10. Zamknúť / Uspať / Vymazať
- 11. Háč na šnúrkou


POZNÁMKA: Upozorňujeme, že je potrebné pripojiť originálne slúchadlá, pretože kábel funguje ako rádiová anténa. Nie je možné pripojiť k iným slúchadlám alebo zosilňovaču pomocou kábla AUX.

Zobraziť prehľad



- 12. Displej - Číslo resp text 4 číslice
- 13. Symbol volacej stanice
- 14. Symbol skenovacej stanice
- 15. Symbol nastavenia hlasitosti
- 16. Symbol batérie
- 17. FM jednotka
- 18. AM jednotka
- 19. Nastavenie času spánku
- 20. Zámok
- 21. Režim FM
- 22. Režim AM

Nabíjanie internej batérie



POZNÁMKA: Používajte iba originálny kábel USB-C na USB-A.

Symbol	Vzhľad	Význam
	Bliká	Slabá batéria
	Animované	nabíjanie
	Statické 1-3 bary	Stav batérie

Tlačidlo	Stlačte	Tlačidlo	Funkcia	Možnosti
	Dlhé (prepínanie)		Zapnutie/vypnutie	-
	Krátke (prepínanie)		Režim FM / AM	Keď je ON

Nastavenie hlasitosti

Tlačidlo	Stlačte	Tlačidlo	Funkcia	Možnosti
	Krátke (opakujúce sa)		Zníženie hlasitosti	Kroky 0-30
	Krátke (opakujúce sa)		Zvýšenie hlasitosti	Kroky 0-30
	Dlhé Rýchle zníženie hlasitosti Dlhé Rýchlo zvýšiť hlasitosť			Kroky 0-30
				Kroky 0-30



Uchovávajte mimo dosahu

Deti mladšie ako 10 rokov musia tento výrobok používať pod vedením dospelých.

Ladenie rádia

Tlačidlo	Stlačte	Tlačidlo	Funkcia	Možnosti
	Krátke (opakujúce sa)		Nastavte frekvenciu manuálne nahor/nadol	Kroky 0,1 MHz FM / 9(10) kHz AM
	Dlhé		Automatické vyhľadávanie ďalšej stanice hore/dole	Hľadaj a zastav
	Dlhé Automatické skenovanie všetkých staníc			Automatické ukladanie P01-P30
	Krátke (prepnúť)		Prejdite na uložené stanice	P01-P30
	Krátke (opakujúce sa)		Prejdite na uložené stanice nahor/nadol	 Potom sa krátko stlačí
	Dlhé (2 sekundy)		Vymazať zvolenú stanicu P01-P30	-
	Dlhé (3 sekundy), keď je vypnuté		Nastavte kroky AM na 9 alebo 10	Zvoľte 10 kHz pre oblasť USA Zvoľte 9 kHz pre ostatné krajiny

Funkcie uzamknutia a časovača spánku

Tlačidlo	Stlačte	Tlačidlo	Funkcia	Možnosti
	Krátke (prepnuť)		Uzamkne všetky tlačidlá okrem 	Zamknúť/odmknúť Nastavenie časovača
	Dlhé		Režim spánku: Automatické vypnutie po 90 minútach	
	Krátke (opakujúce sa)		V režime spánku znížte minúty na VYPNUTÉ	Kroky po 10 minútach



Declaration of Conformity

Manufacturer: Sandberg A/S
Address: Bregnerødvej 133D, 3460 Birkerød, Denmark
Product description: FM+AM Radio with rechargeable battery. With earphones.
Product name/Type no: Pocket Radio FM+AM Recharge / 421-02

We declare under our sole responsibility that the products, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EEC Member States relating to the following:

Directives

EMC Directive 2014/30/EU
RED Directive 2014/53/EU
RoHS Directive 2011/65/EU with amendment (EU)2015/863:

And standards

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 303 345-1 V1.1.1:2019
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1:2021

Date: 15th June 2024

Location: Birkerød, Denmark

Name: Anders Petersen


Signature

**CE letter of
conformity**