




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A		5
B		1
C		1
D		1
E		2
F		1
G		1
H		2
I		1
J	 M8*25mm	12
K	 M5*8mm	2
L	 M8*30mm	4
M	 M6*16mm	2
N		1
O		4

①




②




③




④



⑤




⑥




⑦



⑧



⑨



EN	CZ překlad	SK překlad
Headrest Adjust	Nastavení opěrky hlavy	Nastavenie opierky hlavy
Armrest Adjust	Nastavení područek	Nastavenie lakťových opierok
Angle Adjuster	Nastavení úhlu opěradla	Nastavenie uhla operadla
Height Lifting	Nastavení výšky	Nastavenie výšky
Tilt Tension	Nastavení tuhosti houpání	Nastavenie tuhosti hojdania
Tilt Lock	Aretace houpání	Aretácia hojdania
Tilting	Houpání	Hojdanie
Lock	Aretace	Aretácia