

BaByliss®



Made in China
Fabriqué en Chine

ST394E - C150d

BABYLISS SARL
21 du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2023/02

IB-23/021

SLOVENSKY

ST394E

Pred použitím jednotky si starostlivo prečítajte túto bezpečnostnú opatrenia! Tento spotrebič sa musí používať iba tak, ako je popísané v tomto návode. Uchovajte prosím k budúcnému použitiu.

UPOZORNENIE! Dbajte na to, aby horúci povrch spotrebiča neprišiel do priameho kontaktu s pokožkou, predovšetkým v oblasti očí, uší, tváre a krku.

UPOZORNENIE! Nedotýkajte sa horúce hlavne alebo kovových častí spotrebiča.

POKYNY NA POUŽITIE

- Dbajte na to, aby boli vlasy suché rozčešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte do prameňov, aby boli pripravené na úpravu.
- Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo . Kontrolka začne blikať a spotrebič sa začne automaticky zahrievať.
- Stlačením tlačidiel „INTENSE“ a „PROTECT“ nastavte teplotu vhodnú pre váš typ vlasov. Kontrolka bude blikať, kým nebude dosiahnutá požadovaná teplota. Akonáhle bude požadovaná teplota dosiahnutá, kontrolka zostane svietiť.
- Umiestnite prameň vlasov medzi žehliace platne blízko ku koreňom.
- Držte vlasy pevne medzi žehliacimi platňami a kľzajte vlasy od koreňov ku končekom.
- Postup opakujte u každého prameňa vlasov.
- Pred prečesáním nechajte vlasy vychladnúť.
- Po použití vypnite spotrebič stlačením tlačidla  a vypojte ho zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

Nastavenie teploty zahriatia

Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vyššiu teplotu. Pri prvom použití sa odporúča vždy vykonať test, aby bola vybraná správna teplota pre váš typ vlasov. Začnite od najnižšej teploty a teplotu postupne navyšujte, pokiaľ nedocielite požadovaný výsledok.

Nižšie sú uvedené nastavenia teploty:

PROTECT (zelená) = 140 °C

PROTECT (zelená) = 160 °C

PROTECT (žltá) = 180 °C

PROTECT (oranžová) = 200 °C

INTENSE (červená) = 220 °C

INTENSE (červená) = 235 °C

Iónová technológia

Pri zapnutí spotrebiča sa automaticky aktivuje iónová technológia.

Upozornenie: Uvoľňovanie iónov z portov spôsobuje mierny bzučivý zvuk.

Automatické vypnutie

Tento spotrebič je vybavený funkciou automatického vypnutia pre zvýšenie bezpečnosti. Pokiaľ je žehlička zapnutá nepretržite dlhšie ako 72 minút, automaticky sa vypne. Ak chcete spotrebič aj po tejto dobe ďalej používať, jednoducho ho zapnite stlačením tlačidla .

Teplu odolná podložka

Tento spotrebič je dodávaný s teplu odolnou ochrannou podložkou na použitie počas a po úprave vlasov. Zapnutý spotrebič nekladte na

povrch citlivý na teplo, ani keď používate dodanú teplu odolnú podložku. Po použití spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí, pretože zostane horúci ešte niekoľko minút.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Ak chcete, aby spotrebič zostal v čo najlepšom stave, dodržujte nasledujúce:

- Prívodný kábel nenamotávajúte okolo spotrebiča; zviňte ho voľne po boku spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič s napnutým prívodným káblom.
- Po použití vždy vypojte zo zásuvky.