


# VEIU Pro

Digitálne dverné Wi-Fi kukátko


Smart and Safe



**Užívateľská príručka**




# 01 | Obsah balenia




Držiak

1 ks




Vonkajšia kamera

1 ks




Vnútný monitor

1 ks



USB adaptér

1 ks



USB kábel

1 ks




Sada skrutiek

1 ks


|                    |      |           |      |                      |      |
|--------------------|------|-----------|------|----------------------|------|
| Vonkajšia kamera   | 1 ks | USB kábel | 1 ks | 3 páry skrutiek      | 6 ks |
| Vnútný LCD displej | 1 ks | Držiak    | 1 ks | Užívateľská príručka | 1 ks |

## 02 | Popis zariadenia


### Vonkajšia kamera



### Vnútrotný monitor



## 03 | Inštalačný diagram




**Inštalácia zariadenia zaberie max. 5 minút**

### Tipy:

1. Pri upevňovaní vonkajšej kamery najprv zaskrutkujte skrutky do otvorov v kamere.
2. Pri upevňovaní vnútorného monitora ho zarovnajte s držiakom, automaticky sa prichytí pomocou magnetov.



## 04 | Inštalácia



Vonkajšia časť    Vnútorná časť

Pohľad z boku

Podporovaná hrúbka dverí: 35 mm ~ 110 mm

Podporovaný priemer otvoru vo dverách: 14 mm ~ 50 mm

Pre výber správneho páru skrutiek je potreba určiť hrúbku dverí.

### Poznámka:

- Pre hrúbku dverí 35 ~ 65 mm použite 30 mm skrutky;
- Pre hrúbku dverí 65 ~ 95 mm použite 55 mm skrutky;
- Pre hrúbku dverí nad 95 mm použite 80 mm skrutky.



**1.** Podľa hrúbky dverí vyberte skrutky zodpovedajúcej dĺžky a zaskrutkujte ich do otvorov v kamere.



**2.** Odstráňte ochrannú fóliu z prúžkov lepiacej pásky na zadnej strane vonkajšej kamery.



**3.** Prestrčte FPC kábel otvorom vo dverách.

**Tip: Vytvorte trubičku z papiera a prevlečte kábel najprv ňou.**



**4.** Prilepte vonkajšiu kameru na dvere pomocou prúžkov lepiacej pásky




**5.** Vyberte vnútorný monitor a pomocou prsta vytlačte zásleпку v zadnej časti držiaka.



**6.** Následne odstráňte ochrannú dosku v spodnej časti držiaka.



**7.** Opatrne zatlačte konektor na FPC kábli do slotu na spodnej časti držiaka.



**8.** Nasad'te späť ochranu dosku v spodnej časti držiaka.



**9.** Prevlečte skrutky držiakom, ako je znázornené na obrázku (1), a potom ich utiahnite (2).



**10.** FPC kábel zarovnajte pod záslepku a vráťte ju na pôvodné miesto ľahkým zatlačením.



**11.** Pohybom zhora nadol nasadíte vnútorný monitor na držiak, aby došlo k jeho zaisteniu magnetom.



**12.** Stlačením a podržaním tlačidla pre náhľad po dobu 5 sekúnd zariadenie zapnete / vypnete.

## 05 | Mobilné aplikácie

### 5.1 | Stiahnutie aplikácie

Pre stiahnutie aplikácie načítajte QR kód, alebo vyhládajte „**Eques**“ v App store či Google Play



iOS




Android


### 5.2 | Spustenie aplikácie

Po inštalácii aplikácie ju stlačením ikony  spustíte.

## 5.3 | Registrácia, prihlásenie a spárovanie zariadenia



Vyplňte požadované informácie a stlačte „**Registrovat**“. Po dokončení registrácie sa prihlásite pomocou zadaných údajov. Prihlasovacie údaje si zapamätajte.



V správci zariadenia stlačte tlačidlo „+“ a vyberte zo zoznamu požadovaný typ zariadenia.

## 5.4 | Pripojenie k Wi-Fi sieti, načítanie QR kódu

Vodafone CZ 55 % 8:51

< Zpět Potvrďte síť

Connect“Digitální kukátko Eques”to WiFi

Wi-Fi název: Zadejte název Wi-Fi sítě

Wi-Fi heslo: Zadejte prosím správné heslo

ULOŽIT

Zadajte názov Wi-Fi siete, alebo vyberte sieť zo zoznamu, ďalej zadajte heslo a stlačte tlačidlo „Uložiť“. Následne budete vyzvaní na otvorenie ponuky pre načítanie QR kódu.

Vodafone CZ 55 % 8:51

< Zpět Vyhledávám zařízení

1. V nastavení systému zvolte - Naskenujte QR kód na LCD obrazovce

2. Umístěte QR kód ke vnější kameře kukátka

Zobrazit ilustraci operace



Príklad


3) Jakmile uslyšíte tón, pokračujte na Další

DALŠÍ


Neslyšel jste zvukový signál?

Postupujte podľa pokynov uvedených v aplikácii Eques. Pomocou kukátka načítajte QR kód z displeja smartphonu a po zaznení zvukového signálu stlačte tlačidlo „Ďalší“.

## 5.5 | Spárovanie zariadení a náhľad



Po úspešnom spárovaní je možné, sledovať stav nabitia batérie, meniť nastavenia kukátka (symbol ozubeného kola), prípadne zdieľať prístup k nemu. Stlačením obrázku kukátka dôjde k zobrazeniu náhľadu z kamery.



Pri náhľadu možno po pridržaní tlačidla v spodnej časti komunikovať s návštevníkom, ďalej je možné zaobstarat' snímku, aktivovať Tichý režim, alebo ukončiť hovor.



## 06 | Bezpečnostné pokyny



- Zariadenie neumiestňujte v prostredí s vysokými teplotami, vlhkosťou, prašnosťou, či inými nepriaznivými vplyvmi. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životnosti zariadenia;
- Nevytvárajte tlak na optiku kamery alebo PIR senzora pohybu na vonkajšej časti kukátka – môže dôjsť k poškodeniu zariadenia;
- Počas inštalácie zaobchádzajte opatrne s FPC káblom, neťahajte zaň silou, neprerušujte ho ani inak nepredlžujte či neupravujte – pokiaľ dôjde k jeho poškodeniu, dôjde k strate záruky na zariadenie;
- Používajte na nabíjanie iba nabíjačku, ktorá je súčasťou balenia alebo doporučená výrobcom – použitie inej nabíjačky môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Upozornenie: Vstavanú batériu kukátka úplne nevybíjajte a dobíjajte ju priebežne – v opačnom prípade nepôjde kukátko zapnúť, pokiaľ nebude batéria dostatočne nabitá pre inicializáciu zariadenia a tento proces môže trvať až 12 hodín.

## 07 | Záručné podmienky

**Záruka:** SAFE HOME europe s.r.o. ako dodávateľ ručí pôvodnému kupujúcemu, že tento výrobok bude pri normálnom používaní a prevádzke bez akýchkoľvek väd materiálu a výroby, a to po dobu dvoch (2) rokov odo dňa predaja. Povinnosť dodávateľa sa na základe tejto záruky obmedzuje na výmenu výrobku. Oprava výrobku, či jeho výmena za opravený výrobok, je na rozhodnutí dodávateľa. Táto záruka stráca platnosť, ak bol výrobok poškodený náhodne, prepravou alebo manipuláciou, nevhodným používaním, údržbou, živelnou pohromou, ako je požiar, povodeň, víchrica, zemetrasenie alebo blesk, z príčin neovplyvniteľných zo strany SAFE HOME europe s.r.o., ako sú vysoké napätie, mechanický náraz alebo zaliatie vodou, poškodenie nesprávnym zapojením, úpravami, modifikáciami alebo cudzími predmetmi, poškodením spôsobeným perifériami (okrem dodávaných SAFE HOME europe sro) poškodenie prevádzkou v nesprávnom pracovnom prostredí, poškodenie spôsobené použitím výrobku na iné účely než na ktoré bol navrhnutý, poškodenie nesprávnou údržbou alebo iným spôsobom, ktorý nie je dôsledkom vady materiálu či prevedenia. Táto záruka sa vzťahuje len k pôvodnému spotrebiteľovi, ktorý si kúpil tento výrobok.

**Obmedzenie platnosti záruky:** Akékoľvek implicitné záruky vyplývajúce z tohto predaja, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk týkajúcich sa popisu, predajnosti a vhodnosti k tomu, ktorému účelu, sú obmedzené na dobu platnosti tejto záruky. Dodávateľ alebo akákoľvek jeho materská, vedľajšia spoločnosť či náš obchodný zástupca alebo distribútor za žiadnych okolností nezodpovedá za stratu funkčnosti tohto výrobku ani za žiadnu nepriamu, zvláštnu, náhodnú, následnú škodu, či za náklady alebo výdavky, ktoré si privodil spotrebiteľ alebo ktorýkoľvek iný používateľ tohto výrobku, či už z dôvodu porušenia zmluvy, nedbanlivosti, prísnej zodpovednosti za delikt, či z iných dôvodov. Dodávateľ alebo akákoľvek jeho materská, vedľajšia spoločnosť či náš obchodný zástupca alebo

distribútor nezodpovedá za prípadné zranenie osôb, škodu na majetku či za inú špeciálnu, vedľajšiu, náhodnú či následnú škodu, ktorá by vznikla v dôsledku vlámania, napadnutia zabezpečeného objektu či osoby, úniku plynu, požiaru alebo výbuchu. Táto záruka nemá žiadny vplyv na vaše zákonné práva.

**Plnenie záruky:** Počas vyššie uvedenej doby platnosti záruky bude váš výrobok opravený alebo vymenený za porovnateľný výrobok, ak bude defektný výrobok zaslaný späť do jeho miesta nákupu spolu s dokladom o dátume zakúpenia, s vopred zaplateným poštovným. Spolu s výrobkom pošlite prosím aj stručný popis závady, ktorú podľa Vás produkt vykazuje. Všetci autorizovaní distribútori a díleri sa musia riadiť postupmi určenými na riešenie prípadných reklamácií a záruky. Každý, kto vracia tovar späť na oddelenie servisu, musí najprv získať tzv. autorizačné číslo. Nebude akceptovaný žiadny navrátený tovar, ktorému najprv nebolo pridelené autorizačné číslo. Výrobky, ktoré SAFE HOME europe s.r.o. určí ako neopraviteľné, budú vymenené za podobný výrobok dostupný v čase výmeny a v jeho súčasnej trhovej cene. Na náhradný výrobok sa bude vzťahovať záruka na zvyšok platnosti pôvodnej záruky predĺženej o dobu trvania reklamačného konania.

**Dôležité upozornenie:** Inštaláciu zariadenia by mala vykonávať osoba spôsobilá. Za žiadnych okolností sa zariadenie nepokúšajte sami opravovať. Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku, alebo použitím iných ako predpísaných batérií. V takomto prípade výrobok stráca záruku. Neoprávneným zásahom do zariadenia záruka stráca platnosť. Toto zariadenie nenahrádza majetkové, úrazové, životné či akékoľvek iné poistenie. Záruka na batérie je dva (2) roky a nevzťahuje sa na pokles kapacity, ktorý je spôsobený bežným používaním.

**Záručný servis:** Vo väčšine prípadov je najrýchlejším spôsobom výmeny vášho bezpečnostného zariadenia jeho vrátenie predajcovi v mieste pôvodného nákupu. Ďalšie informácie dostanete na našej zákazníckej linke: +420 581 222 262 (pondelok až piatok, od 9 do 16 hodín).

# o8 | Technická špecifikácia

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Vonkajšia kamera              | 2.0 MPx CMOS, uhol záberu 180° / 75° (H / V) |
| Vnútorná kamera               | 3.0 MPx CMOS                                 |
| Model                         | EQS1 (Copper)                                |
| Displej                       | Dotykový LCD, 7", rozlíšenie 1 280 × 720 px  |
| Napájanie                     | Li-Pol batéria, 10 000 mAh                   |
| Pohotovostný režim            | Až 45 dní                                    |
| Detekcia pohybu               | Áno (PIR, do 2 m)                            |
| Nočný prísvit                 | Áno (4x infračervená dióda)                  |
| Tlačidlo zvončeka             | Áno (nastaviteľné podsvietenie)              |
| Interná pamäť                 | 6 GB                                         |
| Externá pamäť                 | Podpora MicroSD kariet (až 32 GB)            |
| Wi-Fi                         | Áno (IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz)               |
| Mobilne aplikácie             | Áno (iOS 8.0 a vyššie, Android 4.4 a vyššie) |
| Šírka dverí                   | 35 až 110 mm                                 |
| Priemer otvoru pre montáž     | 14 až 50 mm                                  |
| Rozmery (monitor / kamera)    | 195 × 137 × 23 mm / Ø65 × 18 mm              |
| Farebné prevedenie            | Copper (medená) + čierna                     |
| Hmotnosť (monitor / kamera)   | 430 g / 110 g                                |
| Teplota skladovací / provozní | -30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C                |
| Vlhkosť skladovací / provozní | 10% ~ 85% / 20% ~ 75%                        |
| Jazyk menu                    | Angličtina                                   |

## | Kontakty

**Zástupca pre východnú Európu  
a autorizovaný distribútor pre Českú  
a Slovenskú republiku je spoločnosť:**

SAFE HOME europe s.r.o.  
Havlíčková 1113/47, 750 02 Přerov, ČR  
Tel: +420 581 222 262  
info@equesthome.eu

**[www.equesthome.eu](http://www.equesthome.eu)**