

Čo je v balení

Na prvý pohľad

eufyCam S4 (T8172)

HomeBase S380 (T8030)

Začíname s aplikáciou

Príprava

Rozšírenie úložiska HomeBase (voliteľné)

Plne nabite kameru pred montážou

Na inštaláciu/odinštalovanie batérie

Návod na montáž

1. Vyberte miesto
2. Namontujte solárny panel
3. Namontujte kameru
4. Nastavte zorné pole kamery

Zistiť viac

Gratulujeme!

Fusion Link


Nastavenie režimu s káblovým pripojením

Ďalšie informácie


Čo je v balení

Uistite sa, že je všetko zahrnuté.
Chýba niečo?
Prosím, kontaktujte support@eufy.com.

Pre inštaláciu kamery



Pre inštaláciu solárnych panelov



Iné



Pre nastavenie HomeBase




#	Položka	Doplnok	2-kamerová súprava	4-kamerová súprava
1	Kamery	1	2	4
2	Nabíjateľná batéria*			
3	Držiak na montáž kamery			
4	Umiestnenie nálepky (držiak kamery)			
5	Balíček skrutiek (kamera)			
6	USB nabíjací kábel			
7	Solárny Panel	1	2	4
8	Držiak na montáž solárneho panela			
9	Polohovacia nálepka (Držiak na montáž solárneho panela)			
10	Predlžovací kábel pre solárny panel			
11	Balíček skrutiek (solárny panel)			
13	HomeBase S380	N/A	1	
14	Ethernetový kábel			
15	Napájací adaptér			
16	Reset Pin & balíček skrutiek pevného disku			
12	Stručná Príručka	1		


* Nabíjateľná batéria môže byť predinštalovaná v kamere alebo zahrnutá samostatne v balení.

Na prvý pohľad

eufyCam S4 (T8172)




- ❶ Montážna základňa
- ❷ Reflektor
- ❸ Fotosenzitívny senzor
- ❹ Objektív kamery
- ❺ LED indikátor
- ❻ Reproduktor
- ❼ Výstražné svetlo
- ❽ PIR senzor
- ❾ Radarový senzor



- ❶ Otvory na montáž solárnych panelov
- ❷ Mikrofón
- ❸ Držiak batérie
- ❹ Fusion Link Port & SD Card Slot
- ❺ Pružinová skrutka
- ❻ Montážna konzola
- ❼ USB-C Nabíjací Port
- ❽ Tlačidlo SYNC

HomeBase S380 (T8030)



- ❶ Stavová LED dióda
- ❷ Resetovací otvor
- ❸ Reproduktor
- ❹ Držiak pevného disku
- ❺ Tlačidlo SYNC / ALARM OFF
- ❻ USB port 1 (Výstupný výkon: 5V/2.4A; na nabíjanie eufyCam)
- ❼ USB port 2 (pre dáta)
- ❽ Ethernet Port
- ❾ DC napájací port

Začínáme s aplikáciou

1. Search for "[eufy](#)" to download the app.




2. Prihláste sa alebo si vytvorte nový účet.

3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pridanie HomeBase.


- Zapnite HomeBase a pripojte ho k vášmu routeru.
- Počkajte približne 1 minútu, kým sa LED rozsvieti na modro.
- Použite priložený Ethernetový kábel na pripojenie k vášmu domácomu Wi-Fi routeru.
- Použite priložený napájací adaptér (12V/2A) na zapnutie HomeBase.



Aby ste zlepšili bezdrôtový dosah HomeBase, umiestnite ho na stôl alebo policičku vo výške 3-5 stôp (1-1,5 m) a čo najďalej od steny.



①




②

③


4. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pridanie eufyCam S4 a potom ich synchronizujte s HomeBase.



- S HomeBase je možné synchronizovať až 16 eufyCam.
- Udržujte maximálnu vzdialenosť 3,2 stopy (1 meter) medzi HomeBase a eufyCam pri synchronizácii.
- Ak sa zistí nová verzia firmvéru a zobrazí sa vyskakovacie okno s výzvou, aktualizujte firmvér.



①




②

5. Dokončíte ďalšie nastavenia alebo preskočte a nastavte neskôr.

6. Skontrolujte v aplikácii pred inštaláciou:

- Silný Wi-Fi signál
- Plynulé živé vysielanie



Príprava

Rozšírenie úložiska HomeBase (voliteľné)


HomeBase S380 je vybavený úložiskom s kapacitou 16 GB na ukladanie videozáznamov a umožňuje vám pridať ďalší pevný disk na rozšírenie priestoru. Váš pevný disk musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

Typ	Pevný disk (HDD) alebo polovodičový disk (SSD) používajúci rozhranie SATA
Rozmery	2.5 palca
Kapacita	Neobmedzený
Odporúčané	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk




- HomeBase musí byť vypnutý, keď inštalujete alebo odstraňujete pevný disk.
- Preneste všetky údaje z pevného disku na bezpečné miesto predtým, ako ho pridáte do HomeBase.
- Nový pevný disk musí byť inicializovaný prostredníctvom aplikácie eufy, aby mohol fungovať s HomeBase.


1. Stlačte horný kryt nadol, aby ste ho odstránili.




2. Uvoľníte skrutku, potom vyberte držiak pevného disku.



3. Priskrutkujte pevný disk k držiaku pomocou priložených skrutiek.




4. Vložte a priskrutkujte držiak späť na HomeBase, potom nasadte horný kryt späť na miesto.



Plne nabite kameru pred montážou

Plne nabite kameru (na 100 % úroveň batérie) pred inštaláciou.
Nabíjajte kameru priamo alebo vyberte batériu na nabíjanie.




💡 Úroveň batérie môžete skontrolovať v aplikácii.

LED Indikátor	Popis
Červená	Nabíjanie
Modrá	Plne nabité

Na inštaláciu/odinštalovanie batérie

1. Stlačte doľava na otvorenie
2. Vyberte batériu
3. Nainštalujte batériu
4. Stlačte doprava na zatvorenie
5. Uzamknite pružinovú skrutku




Návod na montáž

1. Vyberte miesto



Vyberte miesto, odkiaľ získate požadovaný výhľad.

Odporúčané miesto:

- Výška 2-3 m
- Kde solárne panely dostávajú dostatok slnečného svetla
- Silný Wi-Fi signál




Aby ste predišli zmeškaným detekciám, nainštalujte kamery pod uhlom, namiesto toho, aby smerovali priamo na monitorovanú oblasť.




2. Namontujte solárny panel

Možnosť 1: Flexibilná montáž (Najlepšie slnečné svetlo)





Top Mounting




Wall Mounting


1. Nainštalujte základňu
2. Utiahnite malý gombík
3. Utiahnite veľký gombík



4. Pripojte solárny panel ku kamere



Možnosť 2: Integrované upevnenie (menej vŕtania)




Wall Mounting Only




Použite 8 mm skrutky na inštaláciu solárneho panela na kameru.

1. Nainštalujte základňu
2. Utiahnite malý gombík
3. Utiahnite veľký gombík




4. Pripojte solárny panel ku kamere




3. Namontujte kameru

Montáž na stenu


1. Umiestnite a vyvrtajte otvory




2. Nainštalujte montážnu konzolu



3. Vložte kameru





4. Uzamknite pružinové skrutky na oboch stranách




Horná montáž


1. Umiestnite a vyvrtajte otvory




2. Nainštalujte montážnu konzolu



3. Vložte kameru




4. Uzamknite pružinové skrutky na oboch stranách




4. Nastavte zorné pole kamery

1. Odstráňte ochrannú fóliu




2. Otočte kameru do optimálneho uhla




Zistiť viac

Gratulujeme!

Teraz ste pripravení používať svoju eufyCam S4!
Preskúmajte viac v aplikácii eufy.



Fusion Link




Fusion Link slúži ako rozširujúci port pre budúce príslušenstvo eufy, vrátane podpory prenosu obrazu na dlhé vzdialenosti. Zistite viac na support.eufy.com.

Nastavenie režimu s káblovým pripojením




- Na ukladanie je potrebná microSD karta alebo pevný disk.
- Táto funkcia vyžaduje verziu firmvéru kamery V1.0.5.4 alebo novšiu; a pri pripojení k HomeBase S380 verziu firmvéru HomeBase V3.7.2.8 alebo novšiu.

1. Pripojte kameru k adaptéru 5V/3A.



2. Prepnete na režim káblového pripojenia v aplikácii eufy a užívajte si 24/7 sledovanie.



Ďalšie informácie

Otvorte predvolený port 1: Wi-Fi (2,4 GHz)

Popis portu:

1. Pri prvom zapnutí alebo po resetovaní, ak nie sú nakonfigurované informácie o Wi-Fi, môže zariadenie prejsť do režimu párovania siete (napríklad párovanie AP/BLE).
2. V normálnom pracovnom režime sa automaticky pripojí k routeru a uloží SSID a heslo;
3. Ak potrebujete zmeniť konfiguráciu Wi-Fi, môžete použiť aplikáciu alebo postupovať podľa pokynov v manuáli na opätovnú konfiguráciu siete.
4. Keď je zariadenie pripojené k HomeBase, UDP monitoruje port 10200 na prijímanie zvukových a obrazových dát, čo umožňuje interkom smerom nadol.
5. Keď sa zariadenie používa v samostatnom režime, TCP monitoruje porty 5061 a 15061 a UDP monitoruje port 10200, aby prijalo objavenie zariadenia aplikáciou, objavilo zariadenie v miestnej sieti a nadviazalo WebRTC pripojenie.
6. Keď sa zariadenie používa v sólo režime, UDP náhodne monitoruje porty 10000 až 50000 pre WebRTC, prijíma a odosiela prenášané údaje.

Otvorte predvolený port 2: BLE (Bluetooth Low Energy)

Popis portu:

Keď je zariadenie zapnuté a funguje normálne, služba Bluetooth nie je povolená. Bluetoothové vysielanie a komunikácia budú povolené a zariadenie poskytne službu párovania cez Bluetooth. Bluetooth bude automaticky deaktivovaný po dokončení párovania.

Model: T8172

1. Spotreba energie v režime nízkej spotreby: $\leq 0,5$ W;

Keď je produkt úplne nabitý a napájaný EPS, po 1 minúte prejde do režimu nízkej spotreby energie.

2. Odporúčaná externý adaptér:

Značka: ANKER

Výrobca: Anker Innovations Limited

Model: A2637

Vstup: 100-240V~ 0.6A, 50-60Hz

Výstup: 5,0VDC, 3,0A, 20W

Model: T8030

1. Režim pohotovosti v sieti: ≤ 7 W;

Keď je produkt pripojený k routeru cez port RJ45 a poskytuje Wi-Fi signál pre T8172, v prípade, že nedochádza k prenosu dát, prejde do režimu pohotovosti v sieti po 1 minúte.

Keď je produkt odpojený od portu RJ45 a neposkytuje Wi-Fi signál pre T8172, v prípade, že nedochádza k prenosu dát, prejde do režimu pohotovosti v sieti po 1 minúte.

2. Informácie o adaptéri:

Značka: Keyu

Výrobca: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co. , Ltd.

Model: KA2401A-2001200EU

Vstup: 100-240V~, 50/60Hz alebo 50-60Hz, 0.65A Max

Výstup: 20,0VDC, 1,2A, 24,0W