

„MUSIC CAGE“

CZ Lapač hmyzu

SK Lapač hmyzu

ENG Insect killer

D Insektenvernichter

PL Owadobójca

H Rovargyilkos

SLO Ubijalec žuželk

HR Ubojica insekata


RO Ucigaș de insecte

LV Vabzdzių naikintojas

LT Kukaiņu iznīcinātājs

EST Putukatõrje

BG Убиец на насекоми



item 13 185

Popis zařízení:

Lampička s elektronickým lapačem hmyzu, který využívá světlo s ultra fialovými paprsky které efektivně lákají létavý hmyz (např. mouchy, mýry, moly, komáry a další). Hmyz je po kontaktu s kovovou sítí pod vysokým napětím zahuben elektrickým proudem. Reprodukter lze použít pro přehrávání hudby ze zařízení používajících Bluetooth.

Přístroj k hubení nevyužívá žádných chemických látek, pracuje bez zápachu a bez znečištění. Přístroj je vhodný pro použití doma, na zahradě, v kempu, ale i v restauracích a kantýnách, kancelářích, nemocnicích atd.

Použití:

- Lapač je uveden do provozu dotykovými tlačítky, jedno tlačítko zapíná lampičku a druhé tlačítko lapač. Třetí je určené pro zapnutí Bluetooth. Všechny funkce mohou být zapnuté zároveň.
- Napájení zařízení je řešeno vestavěným Li-ion akumulátorem, který lze dobíjet pomocí přiloženého micro USB kabelu. Uplně vybité zařízení bude plně nabitó do 4 hodin.
- Lapačí účinek bude výrazně výkonnější v tmavších prostředích a zejména v noci.
- Čištění je prováděno při vypnutém zařízení, pomocí přiloženého kartáčku.
- Striktně dodržujte bezpečnostní pokyny!
- Pro spárování zařízení, stačí zapnout tlačítko se značkou BT a poté zapnout BT v mobilním zařízení. Spárování zařízení závisí na zařízení, postupujte dle instrukcí na displeji Vašeho zařízení.
- Po úspěšném spárování bude reproduktor lapače přehrávat zvuk zařízení.

Varování:

- Vysoké napětí! Nedotýkejte se vnitřní elektrické mřížky zařízení.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Do přístroje nevkládějte žádné cizí, zejména kovové předměty.
- Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte že je zařízení v pořádku.
- Přístroj umístěte na místo, kde bude z dosahu dětí.
- Lapač hmyzu nesmí být používat v garážích, stájích a na podobných místech.
- Přístroj může být používán dětmi staršími 8 let a osobami se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo lidmi s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jim bude poskytnut bezpečný dohled při používání přístroje, nebo jim byly podány instrukce, jak s přístrojem bezpečně zacházet tak, aby nedošlo k úrazu. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Děti se nesmí pokoušet o čištění ani údržbu přístroje, pokud nejsou pod dozorem zodpovědné osoby.
- Přístroj i při nabíjení držte z dosahu dětí mladších 8 let.
- Ujistěte se, že děti si nehrají s přístrojem.
- Přístroj držte z dosahu hořlavín.
- Pravidelně z přístroje vyklepejte, očistěte nashromážděný mrtvý hmyz. Doporučujeme čistit přístroj jednou měsíčně, nebo pokud je to nutné častěji. Přístroj čistěte pouze ve vypnutém stavu.

Upozornění:

Tento přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, smyslovou a mentální schopností, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled při používání, nebo instrukce o používání osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Nebezpečné napětí!

Technické parametry:

Příkon lapače	7 W
Napětí mřížky lapače	1000 V
Materiál	ABS plast, Polykarbonát
Baterie	Li-ion 1800 mAh
LED osvětlení	SMD 2835
Světelný tok	60 lm
Napájení	mikro USB 5V 1000 mA



Pokyny pro ochranu životního prostředí LIKVIDACE:

Elektrické přístroje by neměly být likvidovány spolu s komunálním odpadem. Podle směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE / OEEZ) a související národní legislativy, elektroodpad musí být separován a recyklován. Recyklace jako alternativa likvidace: vlastník elektrického zařízení je povinen zařízení odevzdat ve sběrném místě, nebo zajistit jeho řádnou recyklaci. Elektroodpad může být likvidován ve sběrném místě odpadu provozovaném dle platných národních směrnic o odpadech. Toto neplatí pro příslušenské bez elektrických součástek.

Popis zariadenia:

Lampa s elektronickým lapačom hmyzu, ktorý využíva svetlo s ultrafialovými lúčmi na účinné prilákanie lietajúceho hmyzu (napr. múch, molí, mol', komárov a iných). Hmyz je pri kontakte s kovovou sieťkou pod vysokým napätím usmrtený elektrickým prúdom. Reproduktor možno použiť na prehrávanie hudby zo zariadení s rozhraním Bluetooth.

Zariadenie nepoužíva na vyhubenie žiadne chemikálie a funguje bez zápachu a bez znečistenia. Zariadenie je vhodné na použitie v domácnosti, na záhrade, v kempe, ale aj v reštauráciách a jedálňach, kanceláriách, nemocniciach atď.

Použitie:

- Lapač sa uvádza do prevádzky pomocou dotykových tlačidiel, jedno tlačidlo zapína lampu a druhé tlačidlo zapína lapač, tretie tlačidlo slúži na zapnutie Bluetooth. Všetky funkcie možno zapnúť súčasne.
- Zariadenie je napájané vstavanou lítium-iónovou batériou, ktorú možno dobíjať pomocou priloženého kábla micro USB. Úplne vybité zariadenie sa úplne nabije do 4 hodín.
- Účinok odchyту bude výrazne silnejší v tmavšom prostredí a najmä v noci.
- Čistenie sa vykonáva pri vypnutom zariadení pomocou priloženej kefy.
- Dôsledne dodržiavajte bezpečnostné pokyny!
- Ak chcete zariadenie spárovať, stlačíte tlačidlo s príznakom BT a potom zapnete BT na mobilnom zariadení. Spárovanie zariadenia závisí od zariadenia, postupujte podľa pokynov na displeji zariadenia.
- Po úspešnom spárovaní bude reproduktor pasce prehrávať zvuk zariadenia.

Upozornenie: V prípade, že je zariadenie BT pripojené k počítaču, je potrebné, aby ste ho pripojili k počítaču:

- Vysoké napätie! Nedotýkajte sa vnútornej elektrickej siete zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Do zariadenia nekladajte žiadne cudzie predmety, najmä kovové.
- Pred uvedením zariadenia do prevádzky skontrolujte, či je zariadenie v dobrom technickom stave.
- Zariadenie umiestnite na miesto mimo dosahu detí.
- Lapač hmyzu sa nesmie používať v garážach, stajniach alebo na podobných miestach.
- Prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými mentálnymi, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, len ak sú pri používaní prístroja pod bezpečným dohľadom alebo ak sú poučené o tom, ako s prístrojom bezpečne zaobchádzať, aby nedošlo k zraneniu. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Deti sa nesmú pokúšať o čistenie alebo údržbu prístroja, ak nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Prístroj uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, a

to aj počas nabíjania.

- Dbajte na to, aby sa deti so zariadením nehrali.
- Prístroj uchovávať mimo dosahu horľavých látok.
- Zariadenie pravidelne vytriasajte, čistíte od nahromadeného mŕtveho hmyzu. Odporúčame čistiť zariadenie raz za mesiac, prípadne častejšie. Prístroj čistíte len vtedy, keď je vypnutý.

Pozor:

Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými duševnými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad pri používaní alebo ich nepoučila o používaní.

Nebezpečné napätie!

Technické špecifikácie:

Výkon pasce	7 W
Napätie siete pasce	1000 V
Materiál	ABS plast, polykarbonát
Li-ion batéria	1800 mAh
LED osvetlenie	SMD 2835
Svetelný tok	60 lm
Napájanie micro	USB 5 V 1000 mA



Environmentálne pokyny

LIKVIDÁCIA:

Elektrické zariadenia by sa nemali vyhadzovať do komunálneho odpadu. Podľa smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE/WEEE) a súvisiacich vnútroštátnych právnych predpisov sa musí elektrický odpad separovať a recyklovať. Recyklácia ako alternatíva k likvidácii: Vlastník elektrického zariadenia je povinný odovzdať zariadenie na zberné miesto alebo zabezpečiť jeho riadnu recykláciu. Elektroodpad možno zlikvidovať na zbernom mieste prevádzkovanom v súlade s platnými vnútroštátnymi smernicami o odpadoch. Toto sa nevzťahuje na príslušenstvo bez elektrických komponentov.

Description of equipment:

A lamp with an electronic insect trap that uses light with ultra violet rays to effectively attract flying insects (e.g. flies, moths, mosquitoes and more). Insects are electrocuted upon contact with the high voltage metal mesh. The speaker can be used to play music from Bluetooth-enabled devices.

The device does not use any chemicals for extermination and works without odor and without pollution. The device is suitable for use at home, in the garden, at the campsite, but also in restaurants and canteens, offices, hospitals, etc.

Usage:

- The trap is put into operation by touch buttons, one button turns on the lamp and the second button turns on the trap. The third button is for turning on the Bluetooth. All functions can be switched on at the same time.
- The device is powered by a built-in Li-ion battery, which can be recharged using the included micro USB cable. A fully discharged device will be fully charged within 4 hours.
- The trapping effect will be significantly more powerful in darker environments and especially at night.
- Cleaning is done with the device switched off, using the included brush.
- Strictly follow the safety instructions!
- To pair the device, just turn on the button with the BT tag and then turn on BT on the mobile device. Pairing the device depends on the device, follow the instructions on the display of your device.
- After successful pairing, the trap speaker will play the sound of the device.

Warning:

- High voltage! Do not touch the internal electrical grid of the device.
- Children must not play with the device.
- Do not insert any foreign objects, especially metal objects, into the device.
- Before putting the device into operation, check that the device is in good working order.
- Place the appliance in a place out of the reach of children.
- The insect trap must not be used in garages, stables or similar places.
- The device may only be used by children over 8 years of age and persons with reduced mental, sensory or intellectual capacity, or people with a lack of experience and knowledge, if they are safely supervised in the use of the device, or given instructions on how to handle the device safely so as to avoid injury. Children must not play with the apparatus. Children must not attempt to clean or maintain the appliance unless supervised by a responsible person.
- Keep the device out of the reach of children under 8 years of age, even when charging.
- Make sure that children do not play with the device.

- Keep the device away from flammable substances.
- Periodically shake out the device, clean the accumulated dead insects. We recommend cleaning the unit once a month, or more often if necessary. Clean the appliance only when it is switched off.

Caution:

This appliance must not be used by persons (including children) with impaired mental, sensory, or intellectual abilities, or with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision in use or instruction in use by a person responsible for their safety.

Dangerous voltage!

Technical specifications:

Trap power	7 W
Trap grid voltage	1000 V
Material	ABS plastic, Polycarbonate
Li-ion	1800 mAh battery
LED lighting	SMD 2835
Luminous flux	60 lm
Power supply	micro USB 5V 1000 mA



Environmental guidelines

LIKVIDATION:

Electrical devices should not be disposed of with municipal waste. According to Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment (WEEE/WEEE) and related national legislation, electrical waste must be separated and recycled. Recycling as an alternative to disposal: the owner of the electrical equipment is obliged to take the equipment to a collection point or ensure that it is properly recycled. E-waste may be disposed of at a waste collection point operated in accordance with the applicable national waste directives. This does not apply to accessories without electrical components.

Beschreibung der Ausrüstung:

Eine Lampe mit einer elektronischen Insektenfalle, die Licht mit ultravioletten Strahlen verwendet, um fliegende Insekten (z. B. Fliegen, Motten, Mücken und mehr) effektiv anzulocken. Die Insekten werden bei Kontakt mit dem Hochspannungsmetallnetz durch einen Stromschlag getötet. Der Lautsprecher kann zur Wiedergabe von Musik von Bluetooth-fähigen Geräten verwendet werden.

Das Gerät verwendet keine Chemikalien zur Vernichtung und arbeitet geruchsneutral und ohne Verschmutzung. Das Gerät ist für den Einsatz zu Hause, im Garten, auf dem Campingplatz, aber auch in Restaurants und Kantinen, Büros, Krankenhäusern usw. geeignet.

Verwendung:

- Die Falle wird durch Berührungstasten in Betrieb genommen, eine Taste schaltet die Lampe ein und die zweite Taste schaltet die Falle ein, die dritte Taste dient zum Einschalten des Bluetooth. Alle Funktionen können gleichzeitig eingeschaltet werden.
- Das Gerät wird über einen eingebauten Li-Ionen-Akku betrieben, der über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel wieder aufgeladen werden kann. Ein vollständig entladenes Gerät wird innerhalb von 4 Stunden wieder vollständig aufgeladen.
- Der Fangeffekt ist in dunkleren Umgebungen und vor allem nachts deutlich stärker.
- Die Reinigung erfolgt bei ausgeschaltetem Gerät und mit der mitgelieferten Bürste.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise!
- Um das Gerät zu koppeln, schalten Sie einfach die Taste mit dem BT-Tag ein und schalten Sie dann BT auf dem mobilen Gerät ein. Die Kopplung des Geräts ist geräteabhängig, folgen Sie den Anweisungen auf dem Display Ihres Geräts.
- Nach erfolgreichem Pairing gibt der Trap-Lautsprecher den Ton des Geräts wieder.

Warnung!

- Hochspannung! Berühren Sie nicht das interne Stromnetz des Geräts.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Stecken Sie keine Fremdkörper, insbesondere keine Metallgegenstände, in das Gerät.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts, ob das Gerät in einwandfreiem Zustand ist.
- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der für Kinder unerreichbar ist.
- Die Insektenfalle darf nicht in Garagen, Ställen oder ähnlichen Räumen verwendet werden.
- Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten geistigen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen nur dann benutzt werden, wenn sie bei der Benutzung des Geräts sicher beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Handhabung des Geräts erhalten, um Verletzungen zu vermeiden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht versuchen, das Gerät zu reinigen oder zu warten, wenn sie

nicht von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt werden.

- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren, auch während des Aufladens.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Stoffen fern.
- Schütteln Sie das Gerät regelmäßig aus und entfernen Sie die angesammelten toten Insekten. Wir empfehlen, das Gerät einmal im Monat zu reinigen, bei Bedarf auch öfter. Reinigen Sie das Gerät nur, wenn es ausgeschaltet ist.

Achtung!

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten geistigen, sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden bei der Benutzung beaufsichtigt oder von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eingewiesen.

Gefährliche Spannung!

Technische Daten:

Trap-Leistung	7 W
Spannung des	Fallengitters 1000 V
Material	ABS-Kunststoff, Polycarbonat
Li-Ionen-Akku	1800 mAh
LED-Beleuchtung	SMD 2835
Lichtstrom	60 lm
Stromversorgung	micro USB 5V 1000 mA



Umweltrichtlinien

LIKVIDATION:

Elektrische Geräte sollten nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE/WEEE) und der entsprechenden nationalen Gesetzgebung muss Elektroschrott getrennt und recycelt werden. Recycling als Alternative zur Entsorgung: Der Besitzer des Elektrogeräts ist verpflichtet, das Gerät zu einer Sammelstelle zu bringen oder dafür zu sorgen, dass es ordnungsgemäß recycelt wird. Elektroschrott kann bei einer Abfallsammelstelle entsorgt werden, die in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Abfallrichtlinien betrieben wird. Dies gilt nicht für Zubehör ohne elektrische Bauteile.

Opis urządzenia:

Lampa z elektroniczną pułapką na owady, która wykorzystuje światło z promieniami ultrafioletowymi, aby skutecznie przyciągać owady latające (np. muchy, ćmy, mole, komary i inne). Owady są rażone prądem w kontakcie z metalową siatką pod wysokim napięciem. Głośnik może być używany do odtwarzania muzyki z urządzeń obsługujących technologię Bluetooth.

Urządzenie nie wykorzystuje żadnych środków chemicznych do eliminacji i działa bezzapachowo i bez zanieczyszczeń. Urządzenie nadaje się do użytku w domu, w ogrodzie, na kempingu, ale także w restauracjach i stołówkach, biurach, szpitalach itp.

Sposób użycia:

- Pułapka jest uruchamiana za pomocą przycisków dotykowych, jeden przycisk włącza lampę, a drugi przycisk włącza pułapkę. Trzeci przycisk służy do włączania Bluetooth. Wszystkie funkcje mogą być włączone w tym samym czasie.
- Urządzenie zasilane jest wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, który można ładować za pomocą dołączonego kabla micro USB. Całkowicie rozładowane urządzenie zostanie w pełni naładowane w ciągu 4 godzin.
- Efekt wychwytywania będzie znacznie silniejszy w ciemniejszym otoczeniu, a zwłaszcza w nocy.
- Czyszczenie odbywa się przy wyłączonym urządzeniu, przy użyciu dołączonej szczotki.
- Należy ściśle przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa!
- Aby sparować urządzenie, wystarczy włączyć przycisk z tagiem BT, a następnie włączyć BT na urządzeniu mobilnym. Parowanie urządzenia zależy od urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu urządzenia.
- Po pomyślnym sparowaniu głośnik pułapki będzie odtwarzał dźwięk urządzenia.

Ostrzeżenie:

- Wysokie napięcie! Nie dotykaj wewnętrznej sieci elektrycznej urządzenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie wolno wkładać do urządzenia żadnych obcych przedmiotów, zwłaszcza metalowych.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy jest ono w dobrym stanie technicznym.
- Urządzenie należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Pułapka na owady nie może być używana w garażach, stajniach lub podobnych miejscach.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych, sensorycznych lub intelektualnych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod warunkiem, że będą one bezpiecznie nadzorowane podczas korzystania z urządzenia lub otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem w celu uniknięcia obrażeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą podejmować prób czyszczenia lub konserwacji urządzenia, chyba że pod nadzorem

odpowiedzialnej osoby.

- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat, nawet podczas ładowania.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od substancji łatwopalnych.
- Należy okresowo wytrząsać urządzenie i czyścić je z nagromadzonych martwych owadów. Zalecamy czyszczenie urządzenia raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby. Urządzenie należy czyścić tylko wtedy, gdy jest wyłączone.

Uwaga:

To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach umysłowych, sensorycznych lub intelektualnych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane podczas użytkowania lub zostaną poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Niebezpieczne napięcie!

Dane techniczne:

Moc pułapki	7 W
Napięcie siatki pułapki	1000 V
Materiał tworzywo	ABS, poliwęglan
Akumulator Li-ion	1800 mAh
Oświetlenie LED	SMD 2835
Strumień świetlny	60 lm
Zasilanie micro	USB 5 V 1000 mA



Wytyczne środowiskowe

LIKWIDACJA:

Urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/WEEE) i powiązanymi przepisami krajowymi, odpady elektryczne muszą być segregowane i poddawane recyklingowi. Recykling jako alternatywa dla utylizacji: właściciel sprzętu elektrycznego jest zobowiązany do oddania sprzętu do punktu zbiórki lub zapewnienia jego właściwego recyklingu. E-odpady mogą być utylizowane w punkcie zbiórki odpadów prowadzonym zgodnie z obowiązującymi krajowymi dyrektywami dotyczącymi odpadów, obowiązującymi krajowymi dyrektywami dotyczącymi odpadów. Nie dotyczy to akcesoriów bez komponentów elektrycznych.

A berendezés leírása:

Elektronikus rovarcsapdával ellátott lámpa, amely ultrabolya sugárzással ellátott fényt használ a repülő rovarok (pl. legyek, lepkék, molyok, szúnyogok és más rovarok) hatékony vonzására. A rovarok a nagyfeszültségű fémhálóval érintkezve áramütést kapnak. A hangszóró Bluetooth-kompatibilis eszközökről történő zenelejátszása is használható.

A készülék nem használ vegyszereket az írtáshoz, és szag és környezetszennyezés nélkül működik. A készülék alkalmas otthoni, kerti, kempingbeli, de éttermekben és étkezdékben, irodákban, kórházakban stb. is használható.

Használat:

- A csapda üzembe helyezése érintőgombokkal történik, az egyik gomb bekapcsolja a lámpát, a második gomb bekapcsolja a csapdát, a harmadik gomb a Bluetooth bekapcsolására szolgál. Minden funkció egyszerre kapcsolható be.
- A készüléket beépített Li-ion akkumulátor táplálja, amely a mellékelt mikro USB kábel segítségével tölthető. Egy teljesen lemerült készülék 4 órán belül teljesen feltöltődik.
- A csapdázó hatás sötétebb környezetben és különösen éjszaka lényegesen erősebb lesz.
- A tisztítás a készülék kikapcsolt állapotában, a mellékelt kefével történik.
- Szigorúan tartsa be a biztonsági utasításokat!
- A készülék párosításához csak kapcsolja be a BT címkével ellátott gombot, majd kapcsolja be a BT-t a mobilkészülékön. A készülék párosítása készülékfüggő, kövesse a készülék kijelzőjén megjelenő utasításokat.
- A sikeres párosítás után a csapda hangszóró lejátszsa a készülék hangját.

Figyelmeztetés:

- Magas feszültség! Ne érintse meg a készülék belső elektromos hálózátát.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat, különösen fémtárgyakat a készülékbe.
- A készülék üzembe helyezése előtt ellenőrizze a készülék működőképességét.
- A készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen helyezze el.
- A rovarcsapdát nem szabad garázsban, istállóban vagy hasonló helyen használni.
- A készüléket csak 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent szellemi, érzékszervi vagy értelmi képességű, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek használhatják, ha a készülék használata során biztonságos felügyeletet kapnak, vagy utasításokat kapnak a készülék biztonságos kezelésére vonatkozóan a sérülések elkerülése érdekében. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek csak felelős személy felügyelete mellett próbálkozhatnak a készülék tisztításával vagy karbantartásával.

- Tartsa a készüléket 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen, még töltés közben is.
- Győződjön meg arról, hogy a gyermekek nem játszanak a készülékkel.
- Tartsa a készüléket gyúlékony anyagoktól távol.
- Rendszeresen rázza ki a készüléket, tisztítsa meg a felhalmozódott elhalt rovarokat. Javasoljuk, hogy havonta egyszer, vagy szükség esetén gyakrabban tisztítsa meg a készüléket. A készüléket csak kikapcsolt állapotban tisztítsa.

Vigyázat!

Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek szellemi, érzékszervi vagy értelmi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs elég tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a használat során felügyeletet kaptak, vagy a biztonságukért felelős személy oktatta őket a használatra.

Veszélyes feszültség!

Műszaki adatok:

Csapda teljesítmény	7 W
Csapdahálózat	1000 V
Anyag	ABS műanyag, polikarbonát
Li-ion	1800 mAh akkumulátor
LED világítás	SMD 2835
Fényáram	60 lm
Tápegység	micro USB 5V 1000 mA



Környezetvédelmi irányelvek

LIKVIDATION:

Az elektromos eszközöket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2002/96/EK irányelv (WEEE/WEEE) és a kapcsolódó nemzeti jogszabályok szerint az elektromos hulladékok szét kell választani és újra kell hasznosítani. Újrahasznosítás az ártalmatlanítás alternatívájaként: az elektromos berendezés tulajdonosa köteles a készüléket gyűjtőhelyre vinni, vagy gondoskodni annak megfelelő újrahasznosításáról. Az elektromos hulladékot a következő előírásoknak megfelelően működtetett hulladékgyűjtő ponton lehet ártalmatlanítani a vonatkozó nemzeti hulladékirányelveknek megfelelően. Ez nem vonatkozik az elektromos alkatrészeket nem tartalmazó tartozékokra.

Opis opreme:

Svetilka z elektronsko pastjo za žuželke, ki s svetlobo z ultravijoličnimi žarki učinkovito privablja leteče žuželke (npr. muhe, molje, molje, komarje in druge). Ob stiku z visokonapetostno kovinsko mrežo se žuželke ubijejo z električnim tokom. Zvočnik se lahko uporablja za predvajanje glasbe iz naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

Naprava za iztrebljanje ne uporablja nobenih kemikalij in deluje brez vonja in onesnaževanja. Naprava je primerna za uporabo doma, na vrtu, v kampu, pa tudi v restavracijah in menzah, pisarnah, bolnišnicah itd.

Uporaba:

- Ena tipka vklopi svetilko, druga pa vklopi past, tretja tipka pa je namenjena vklopu povezave Bluetooth. Vse funkcije se lahko vklopijo hkrati.
- Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko napolnite s priloženim kablom mikro USB. Popolnoma izpraznjena naprava se bo popolnoma napolnila v 4 urah.
- Učinek pasti bo bistveno močnejši v temnejših okoljih in zlasti ponoči.
- Čiščenje poteka pri izklopljeni napravi z uporabo priložene krtačke.
- Dosledno upoštevajte varnostna navodila!
- Če želite napravo seznaniti, samo vklopite gumb z oznako BT in nato v mobilni napravi vklopite BT. Parjenje naprave je odvisno od naprave, upoštevajte navodila na zaslonu naprave.
- Po uspešnem seznanjanju bo zvočnik pasti predvajal zvok naprave.

Opozorilo:

- Visoka napetost! Ne dotikajte se notranjega električnega omrežja naprave.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- V napravo ne vstavljajte nobenih tujih predmetov, zlasti ne kovinskih predmetov.
- Pred začetkom delovanja naprave preverite, ali je naprava v dobrem stanju.
- Napravo postavite na mesto, ki je nedosegljivo otrokom.
- Lovilca žuželk ne smete uporabljati v garažah, hlevih in podobnih prostorih.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi duševnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri uporabi naprave pod varnim nadzorom ali če dobijo navodila za varno ravnanje z napravo, da ne povzročijo poškodb. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci ne smejo poskušati čistiti ali vzdrževati aparata, razen pod nadzorom odgovorne osebe.
- Napravo hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, tudi med polnjenjem.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z napravo.
- Napravo hranite stran od vnetljivih snovi.
- Napravo občasno pretresite in očistite nakopičene mrtve žuželke.

Priporočamo, da napravo očistite enkrat na mesec, po potrebi pa tudi pogosteje. Napravo čistite le, ko je izklopljena.

Pozor:

Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi duševnimi, senzoričnimi ali intelektualnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih je pri uporabi nadzorovala ali jim dala navodila za uporabo oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Nevarna napetost!

Tehnične specifikacije:

Moč pasti	7 W
Napetost mreže pasti	1000 V
Material Plastika	ABS, polikarbonat
Li-ion baterija	1800 mAh
Osvetlitev LED	SMD 2835
Svetlobni tok	60 lm
Napajanje	mikro USB 5 V 1000 mA

**Okoljske smernice****LIKVIDACIJA:**

Električnih naprav ne odlagajte med komunalne odpadke. V skladu z Direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEQ/OEEQ) in s tem povezano nacionalno zakonodajo je treba električne odpadke ločevati in reciklirati. Recikliranje kot alternativa odlaganju: lastnik električne opreme mora opremo odpeljati na zbirno mesto ali zagotoviti njeno ustrezno recikliranje. E-odpadke lahko odložite na zbirnem mestu, ki deluje v skladu z veljavnimi nacionalnimi direktivami o odpadkih. To ne velja za dodatno opremo brez električnih komponent.

Opis opreme:

Svjetiljka s elektroničkom zamkom za insekte koja koristi svjetlost s ultraljubičastim zrakama za učinkovito privlačenje letećih insekata (npr. muha, moljaca, komaraca i više). Insekti stradaju od strujnog udara nakon kontakta s visokonaponskom metalnom mrežom. Zvučnik se može koristiti za reprodukciju glazbe s uređaja koji podržavaju Bluetooth.

Uređaj ne koristi nikakve kemikalije za uništavanje i radi bez mirisa i bez zagađenja. Uređaj je pogodan za korištenje kod kuće, u vrtu, kampu, ali u restoranima i kantinama, uredima, bolnicama itd.

Upotreba:

- Zamka se pokreće tipkama na dodir, jedna tipka pali lampu, a druga tipka pali zanku. Treća tipka je za uključivanje Bluetootha. Sve funkcije mogu se uključiti istovremeno.
- Uređaj se napaja pomoću ugrađene Li-ion baterije, koja se može puniti pomoću priloženog mikro USB kabela. Potpuno ispražnjen uređaj bit će potpuno napunjen u roku od 4 sata.
- Učinak zamke bit će znatno snažniji u tamnijim okruženjima, a posebno noću.
- Čišćenje se vrši s isključenim uređajem, pomoću priložene četke.
- Strogo se pridržavajte sigurnosnih uputa!
- Za uparivanje uređaja samo uključite gumb s BT oznakom i zatim uključite BT na mobilnom uređaju. Uparivanje uređaja ovisi o uređaju, slijedite upute na zaslonu vašeg uređaja.
- Nakon uspješnog uparivanja, trap zvučnik će reproducirati zvuk uređaja.

Upozorenje:

- Visoki napon! Ne dirajte unutarnju električnu mrežu uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- U uređaj nemojte stavljati strane predmete, posebno metalne.
- Prije puštanja uređaja u rad provjerite je li uređaj u ispravnom stanju.
- Postavite uređaj na mjesto izvan dohvata djece.
- Zamka za insekte ne smije se koristiti u garažama, stajama ili sličnim mjestima.
- Uređaj smiju koristiti samo djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim mentalnim, osjetilnim ili intelektualnim sposobnostima, te osobe s nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod sigurnim nadzorom pri korištenju uređaja ili uz upute o kako sigurno rukovati uređajem kako biste izbjegli ozljede. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju pokušavati čistiti ili održavati uređaj osim ako ih ne nadzire odgovorna osoba.
- Držite uređaj izvan dohvata djece mlađe od 8 godina, čak i tijekom punjenja.
- Pazite da se djeca ne igraju s uređajem.
- Držite uređaj dalje od zapaljivih tvari.
- Povremeno protresite uređaj, očistite nakupljene mrtve insekte. Preporučujemo čišćenje jedinice jednom mjesečno ili češće ako je potrebno. Aparat čistite samo kada je isključen.

Caution:

This appliance must not be used by persons (including children) with impaired mental, sensory, or intellectual abilities, or with lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision in use or instruction in use by a person responsible for their safety.

Dangerous voltage!

Tehničke specifikacije:

Snaga zamke	7 W
Napon mreže zamke	1000 V
Materijal	ABS plastika, polikarbonat
Li-ion baterija od	1800 mAh
LED rasvjeta	SMD 2835
Svjetlosni tok	60 lm
Napajanje	micro USB 5V 1000 mA

**Smjernice za zaštitu okoliša****LIKVIDACIJA:**

Električni uređaji ne smiju se odlagati s komunalnim otpadom. Prema Direktivi 2002/96/EC o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (WEEE/WEEE) i povezanom nacionalnom zakonodavstvu, električni otpad mora se odvojiti i reciklirati. Recikliranje kao alternativa odlaganju: vlasnik električne opreme dužan je odnijeti opremu na sabirno mjesto ili osigurati da se pravilno reciklira. E-otpad se može odlagati na sabirnom mjestu koje radi u skladu s primjenjive nacionalne direktive o otpadu. Ovo se ne odnosi na pribor bez električnih komponenti.

Descrierea echipamentului:

O lampă cu o capcană electronică pentru insecte care utilizează lumina cu raze ultraviolete pentru a atrage eficient insectele zburătoare (de exemplu, muște, molii, țânțari și altele). Insectele sunt electrocutate la contactul cu plasa metalică de înaltă tensiune. Difuzorul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe dispozitive compatibile Bluetooth.

Dispozitivul nu utilizează substanțe chimice pentru exterminare și funcționează fără miros și fără poluare. Dispozitivul este potrivit pentru utilizare la domiciliu, în grădină, în camping, dar și în restaurante și cantine, birouri, spitale etc.

Utilizare:

- Capcana este pusă în funcțiune prin butoane tactile, un buton pornește lampa și al doilea buton pornește capcana. Al treilea buton este pentru pornirea Bluetooth-ului. Toate funcțiile pot fi pornite în același timp.
- Dispozitivul este alimentat de o baterie Li-ion încorporată, care poate fi reîncărcată folosind cablul micro USB inclus. Un dispozitiv complet descărcat va fi încărcat complet în 4 ore.
- Efectul de captură va fi semnificativ mai puternic în medii întunecate și mai ales noaptea.
- Curățarea se face cu dispozitivul oprit, folosind peria inclusă.
- Respectați cu strictețe instrucțiunile de siguranță!
- Pentru a împerechea dispozitivul, trebuie doar să porniți butonul cu eticheta BT și apoi să porniți BT pe dispozitivul mobil. Împerecherea dispozitivului depinde de dispozitiv, urmați instrucțiunile de pe afișajul dispozitivului.
- După împerecherea reușită, difuzorul capcană va reda sunetul dispozitivului.

Avertisment:

- Tensiune înaltă! Nu atingeți rețeaua electrică internă a dispozitivului.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Nu introduceți obiecte străine, în special obiecte metalice, în dispozitiv.
- Înainte de a pune aparatul în funcțiune, verificați dacă aparatul este în stare bună de funcționare.
- Așezați aparatul într-un loc ferit de accesul copiilor.
- Capcana pentru insecte nu trebuie utilizată în garaje, grajduri sau locuri similare.
- Aparatul poate fi utilizat numai de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacitate mentală, senzorială sau intelectuală redusă sau de persoane cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate în condiții de siguranță în ceea ce privește utilizarea aparatului sau dacă primesc instrucțiuni cu privire la modul de manipulare a aparatului în condiții de siguranță, astfel încât să se evite rănirea. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să încerce să curețe sau să întrețină aparatul decât dacă sunt supravegheați de o persoană responsabilă.
- Țineți aparatul departe de copii sub 8 ani, chiar și atunci când

este încărcat.

- Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu aparatul.
- Țineți aparatul departe de substanțele inflamabile.
- Scuturați periodic dispozitivul, curățați insectele moarte acumulate. Vă recomandăm să curățați aparatul o dată pe lună, sau mai des dacă este necesar. Curățați aparatul numai atunci când acesta este oprit.

Atenție:

Acest aparat nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități mentale, senzoriale sau intelectuale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au primit supraveghere în utilizare sau instrucțiuni de utilizare de la o persoană responsabilă de siguranța lor.

Tensiune periculoasă!

Specificații tehnice:

Puterea capcanei	7 W
Tensiune rețea capcană	1000 V
Material plastic	ABS, policarbonat
Baterie Li-ion	1800 mAh
Iluminare cu LED-uri	SMD 2835
Flux luminos	60 lm
Sursă de alimentare	micro USB 5V 1000 mA



Indicații de mediu

LIKVIDATION:

Dispozitivele electrice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile municipale. În conformitate cu Directiva 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE/WEEE) și legislația națională aferentă, deșeurile electrice trebuie separate și reciclate. Reciclarea ca alternativă la eliminare: proprietarul echipamentului electric este obligat să ducă echipamentul la un punct de colectare sau să se asigure că acesta este reciclat corespunzător. Deșeurile electronice pot fi eliminate la un punct de colectare a deșeurilor operat în conformitate cu directivele naționale aplicabile privind deșeurile. Acest lucru nu se aplică accesoriilor fără componente electrice.

Aprikojuma apraksts:

lampa ar elektronisku kukaiņu slazdu, kas izmanto gaismu ar ultravioletajiem stariem, lai efektīvi pievilinātu lidojošus kukaiņus (piemēram, mušas, varmākas, odus, odus un citus). Kukaiņi tiek nogalināti ar elektrību, saskaroties ar augstsprieguma metāla sietu. Skafurini var izmantot, lai atskaņotu mūziku no ierīcēm ar Bluetooth savienojumu.

Ierīce iznīcināšanai neizmanto nekādas ķīmiskās vielas un darbojas bez smakas un piesārņojuma. Ierīce ir piemērota lietošanai mājās, dārzā, kempingā, kā arī restorānos un ēdnīcās, birojos, slimnīcās utt.

Lietošana:

- Viena poga ieslēdz lampu un otra poga ieslēdz lamatas, trešā poga paredzēta Bluetooth ieslēgšanai. Visas funkcijas var ieslēgt vienlaicīgi.
- Ierīci darbina iebūvēts litijs jonu akumulators, ko var uzlādēt, izmantojot komplektā iekļauto mikro USB kabeli. Pilnībā izlādēta ierīce tiks pilnībā uzlādēta 4 stundu laikā.
- Aizturēšanas efekts būs ievērojami spēcīgāks tumšākā vidē un jo īpaši naktī.
- Tīrīšana tiek veikta, ierīcei esot izslēgtai, izmantojot komplektā iekļauto birstīti.
- Stingri ievērojiet drošības norādījumus!
- Lai savienotu ierīci, vienkārši ieslēdziet pogu ar BT marķieri un pēc tam ieslēdziet BT mobilajā ierīcē. Ierīces savienošana ar pāri ir atkarīga no ierīces, sekojiet norādījumiem ierīces displejā.
- Pēc veiksmīgas saslēgšanas slazds atskaņos ierīces skaņu.

Bīdīnājums:

- Augsts spriegums! Nepieskarieties ierīces iekšējam elektrotīklam.
- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
- Neievietojiet ierīcē nekādus svešķermeņus, īpaši metāla priekšmetus.
- Pirms ierīces nodošanas ekspluatācijā pārbaudiet, vai ierīce ir darba kārtībā.
- Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Kukaiņu ķērāju nedrīkst izmantot garāžās, stallos vai līdzīgās vietās.
- Ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām garīgajām, maņu vai intelektuālajām spējām vai personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām tikai tad, ja viņi ierīces lietošanā tiek droši uzraudzīti vai viņiem tiek sniegtas instrukcijas par to, kā droši rīkoties ar ierīci, lai izvairītos no traumām. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni nedrīkst mēģināt tīrīt vai apkalpot ierīci, ja vien to neuzrauga atbildīga persona.
- Ierīci pat uzlādes laikā glabāiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Pārliecinieties, ka bērni nespēlējas ar ierīci.
- Ierīci glabāiet tālu no uzliesmojošām vielām.
- Periodiski sakratiet ierīci, notīriet uzkrātos beigtos kukaiņus. Ierīci ieteicams tīrīt reizi mēnesī vai biežāk, ja nepieciešams. Ierīci tīrīt tikai tad, kad tā ir izslēgta.

Uzmanību:

Šo ierīci nedrīkst lietot personas (ieskaitot bērnus) ar vājām garīgām, maņu vai intelektuālām spējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav nodrošinājusi lietošanas uzraudzību vai sniegusi lietošanas instrukcijas.

Bīstams spriegums!

Tehniskās specifikācijas:

Trapa jauda	7 W
Trapa režģa spriegums	1000 V
Materiāls	ABS plastmasa, polikarbonāts
Li-ion	1800 mAh akumulators
LED apgaismojums	SMD 2835
Gaismas plūsma	60 lm
Barošanas avots	micro USB 5 V 1000 mA



Vides vadlīnijas

LIKVIDĀCIJA:

Elektriskās ierīces nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Saskaņā ar Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE/WEEE) un saistītajiem valsts tiesību aktiem elektriskie atkritumi ir jāšķirto un jāpārstrādā. Pārstrāde kā alternatīva apglabāšanai: elektroiekārtu īpašnieka pienākums ir nogādāt elektroiekārtas savākšanas punktā vai nodrošināt to pi-enācīgu pārstrādi. E-atkritumus var apglabāt atkritumu savākšanas punktā, kas darbojas saskaņā ar piemērojamajām valsts atkritumu direktīvām. Tas neattiecas uz piederumiem bez elektriskām sastāvdaļām.

[rangos aprašymas:

Lempa su elektronine vabzdžių gaudykle, kuri, naudodama šviesą su ultravioletiniais spinduliais, veiksmingai pritraukia skraidančius vabzdžius (pvz., muses, kandis, kandis, uodus ir kt.). Vabzdžiai, prisilietę prie aukštos įtamos metalinio tinklėlio, žūsta nuo elektros srovės. Garsiakalbį galima naudoti muzikai iš "Bluetooth" ryšį palaikančių prietaisų atkurti.

Prietaisas nenaudoja jokių cheminių medžiagų naikinimui, veikia be kvapo ir neteisia aplinkos. Prietaisas tinka naudoti namuose, sode, kemping, taip pat restoranuose ir valgyklose, biuruose, ligoninėse ir kt.

Naudojimas:

- Vienas mygtukas įjungia lempą, o antrasis - gaudyklę, trečiasis mygtukas skirtas įjungti "Bluetooth". Visas funkcijas galima įjungti vienu metu.
- Prietaisą galima įmontuoti liošiojų akumuliatorius, kurį galima įkrauti naudojant pridėdamą mikro USB laidą. Visiškai išsikrovęs prietaisas bus visiškai įkrautas per 4 valandas.
- Gaudymo efektas bus gerokai stipresnis tamsesnėje aplinkoje ir ypač naktį.
- Valymas atliekamas išjungus prietaisą, naudojant pridėdamą šepetėlį.
- Griežtai laikykitės saugos instrukcijų!
- Norėdami susieti prietaisą, tiesiog įjunkite mygtuką su BT žyma ir tada įjunkite BT mobiliajame įrenginyje. Įrenginio suporavimas priklauso nuo įrenginio, vadovaukitės įrenginio ekrane pateiktomis instrukcijomis.
- Po sėkmingo susijimo gaudyklės garsiakalbis pradės groti įrenginio garsą.

[spėjimas:

- Aukšta įtampa! Nelieskite vidinio prietaiso elektros tinklo.
- Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu.
- Nekiškite į prietaisą jokių pašalinių daiktų, ypač metalinių.
- Prieš pradėdami naudoti prietaisą, patikrinkite, ar prietaisas yra tvarkingas.
- Pastatykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vabzdžių gaudyklės negalima naudoti garažuose, arklidėse ar panašiose vietose.
- Prietaisą gali naudoti tik vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių protiniai, jutiminiai ar intelektualiniai gebėjimai yra riboti, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie saugiai prižiūrimi naudojant prietaisą arba jiems pateikiami nurodymai, kaip saugiai elgtis su prietaisu, kad būtų išvengta sužalojimų. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturi bandyti valyti ar prižiūrėti prietaiso, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo.
- Laikykite prietaisą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje, net kai jis įkraunamas.
- Pasirūpinkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo degių medžiagų.
- Periodiškai pakratykite prietaisą, išvalykite susikaupusius negy-

vus vabzdžius. Rekomenduojame prietaisą valyti kartą per mėnesį arba, jei reikia, dažniau. Prietaisą valykite tik tada, kai jis yra išjungtas.

Atsargiai:

Šio prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių protiniai, jutiminiai ar intelektualiniai gebėjimai yra sutrikę arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudotis prietaisu.

Pavojinga įtampa!

Techninės specifikacijos:

Gaudyklės galia	7 W
Gaudyklės tinklo įtampa	1000 V
Medžiaga	ABS plastikas, polikarbonatas
Li-ion	1800 mAh baterija
LED apšvietimas	SMD 2835
Šviesos srautas	60 lm
Maitinimo šaltinis	micro USB 5 V 1000 mA

**Aplinkosaugos gairės****LIKVIDACIJA:**

Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis. Pagal Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE/WEEE) ir susijusių nacionalinių teisės aktus elektros atliekos turi būti rūšiuojamos ir perdirbamos. Perdirbimas kaip alternatyva šalinimui: elektros įrenginių savininkas privalo nuvežti įrenginius į surinkimo punktą arba užtikrinti, kad jie būtų tinkamai perdirbti. Elektronines atliekas galima išmesti atliekų surinkimo punkte, kuris eksploatuojamas pagal taikomas nacionalines atliekų direktyvas. Ši nuostata netaikoma pagamintiems be elektrinių komponentų.

Seadmete kirjeldus:

Elektroonilise putukalõksuga lamp, mis kasutab ultraviolettkiirgusega valgust, et meelitada tõhusalt ligi lendavaid putukaid (nt kärbsed, kärbsed, koik, sääski jt). Putukad saavad kokkupuutel kõrgepinge metallvõrguga elektrilöögi. Kõlarit saab kasutada muusikat Bluetooth-ühendusega seadmetest.

Seade ei kasuta hävitamiseks kemikaale ning töötab lõhnata ja saastamata. Seade sobib kasutamiseks kodus, aias, telkimisel, aga ka restoranides ja sööklates, kontorites, haiglates jne.

Kasutamine:

- Lõksu pannakse tööle puutenuppude abil, üks nupp lülitab sisse lambi ja teine nupp lülitab lõksu, kolmas nupp on Bluetoothi sisselülitamiseks. Kõiki funktsioone saab korraga sisse lülitada.
- Seade töötab sisseehitatud Li-ion akuga, mida saab laadida kaasasoleva mikro-USB kaabli abil. Täielikult tühjaks lastud seade laetakse täielikult 4 tunni jooksul.
- Pimedas keskkonnas ja eriti öösel on püüdmise efekt oluliselt võimsam.
- Puhastamine toimub seadme väljalülitatud olekus, kasutades kaasasolevat harja.
- Järgige rangelt ohutusjuhiseid!
- Seadme sidumiseks lülitage lihtsalt nuppu BT sildiga ja seejärel lülitage mobiilseadmes BT sisse. Seadme sidumine sõltub seadmest, järgige seadme ekraanil olevaid juhiseid.
- Pärast edukat sidumist mängib trap-kõlar seadme heli.

Hoiatus:

- Kõrge pingel! Ärge puudutage seadme sisemist elektrivõrku.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge sisestage seadmesse mingide võõrkehade, eriti metallsemeid.
- Enne seadme kasutusele võtmist kontrollige, et seade oleks töökorras.
- Asetage seade lastele kättesaamatusse kohta.
- Putukalõksu ei tohi kasutada garaazides, tallides vms. kohtades.
- Seadet tohivad kasutada ainult üle 8-aastased lapsed ja piiratud vaimse, sensoorse või intellektuaalse võimekusega isikud või vähese kogemuse ja teadmisega inimesed, kui nad on seadme kasutamisel ohutult juhendatud või neile on antud juhised seadme turvaliseks käsitsemiseks, et vältida vigastusi. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi üritada seadet puhastada või hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vastutava isiku järelevalve all.
- Hoidke seade alla 8-aastaste laste käeulatuses, isegi laadimise ajal.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Hoidke seade eemal tuleohtlikest ainetest.
- Raputage seadet perioodiliselt välja, puhastage kogunenud surunud putukad. Soovitame seadet puhastada kord kuus või vajadusel sagedamini. Puhastage seadet ainult siis, kui see on välja lülitatud.

Ettevaatust:

Seda seadet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kelle vaimsed, sensoorsed või intellektuaalsed võimed on kahjustatud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende kasutamise üle ei ole järelevalvet teostatud või neid ei ole nende ohutuse eest vastutava isiku poolt juhendatud.

Ohulik pingel!

Tehnilised andmed:

Trap võimsus	7 W
Trap võrgu pingel	1000 V
Materjal	ABS plastik, polükarbonaat
Li-ion aku	1800 mAh
LED valgustus	SMD 2835
Valgusvoog	60 lm
Toiteallikas	micro USB 5V 1000 mA



Keskkonnavalendused suunised

LIKVIDATION:

Elektrilisi seadmeid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Vastavalt direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE/WEEE) ja sellega seotud riiklikele õigusaktidele tuleb elektrijäätmeid eraldada ja ringlusse võtta. Ringlussevõtt kui alternatiiv kõrvaldamisele: elektriseadmete omanik on kohustatud viima seadmed kogumispunkti või tagama nende nõuetekohase ringlussevõtu. Elektroonikaromu võib kõrvaldada jäätmekogumispunktis, mida käitatakse vastavalt järgmistele eeskirjadele kohaldatavate riiklike jäätmedirektiividega. See ei kehti elektriliste komponentide tarvikute kohta.

Описание на оборудването:

Лампа с електронен капан за насекоми, който използва светлина с ултравиолетови лъчи за ефективно привличане на летящи насекоми (напр. мухи, молци, пеперуди, комари и др.). Насекомите биват поражавани от електрически ток при контакт с металната мрежа с високо напрежение. Високоговорителят може да се използва за възпроизвеждане на музика от устройства, поддържащи Bluetooth.

Устройството не използва никакви химикали за унищожаване и работи без миризма и без замърсяване. Устройството е подходящо за използване у дома, в градината, в къмпинга, но също така и в ресторанти и столове, офиси, болници и др.

Употреба:

- Капанът се пуска в действие с помощта на сензорни бутони, единият бутон включва лампата, а вторият - капана, третият бутон е за включване на Bluetooth. Всички функции могат да се включат едновременно.
- Устройството се захранва от вградена литиево-йонна батерия, която може да се зарежда с включения в комплекта микро USB кабел. Напълно зареденото устройство ще се зареди напълно в рамките на 4 часа.
- Ефектът на улавяне ще бъде значително по-силен в по-тъмна среда и особено през нощта.
- Почистването се извършва при изключено устройство, като се използва включената в комплекта четка.
- Спазвайте стриктно инструкциите за безопасност!
- За да сдвоите устройството, просто включете бутон с VT етикета и след това включете BT на мобилното устройство. Сдвояването на устройството зависи от устройството, следвайте инструкциите на дисплея на вашето устройство.
- След успешното сдвояване високоговорителят на капанчето ще възпроизведе звука на устройството.

Предупреждение:

- Високо напрежение! Не докосвайте вътрешната електрическа мрежа на устройството.
- Деца не трябва да си играят с устройството.
- Не поставяйте никакви чужди предмети, особено метални, в устройството.
- Преди да пуснете устройството в експлоатация, проверете дали устройството е в добро работно състояние.
- Поставете уреда на място, недостъпно за деца.
- Капакът за насекоми не трябва да се използва в гаражи, конюшни и други подобни места.
- Уредът може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени умствени, сетивни или интелектуални способности, както и от хора с недостатъчен опит и познания, само ако са под сигурен надзор при използването на уреда или са им дадени инструкции как да боравят безопасно с уреда, за да избегнат нараняване. Деца не трябва да си играят с апарата. Деца не трябва да се опитват да почистват или поддържат уреда, освен ако не са под надзора на отговорно

лице.

- Съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години, дори когато се зарежда.
- Уверете се, че децата не си играят с устройството.
- Съхранявайте устройството далеч от запалими вещества.
- Периодично разклащайте устройството, почиствайте натрупаните мъртви насекоми. Препоръчваме ви да почиствате устройството веднъж месечно или по-често, ако е необходимо. Почиствайте уреда само когато той е изключен.

Внимание:

Този уред не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени умствени, сетивни или интелектуални способности или с липса на опит и познания, освен ако не са получили надзор при употреба или инструкции за употреба от лице, отговорно за тяхната безопасност.

Опасно напрежение!

Технически спецификации:

Мощност на капана	7 W
Напрежение на мрежата на капана	1000 V
Материал	ABS пластмаса, поликарбонат
Литиево-йонна батерия	1800 mAh
LED осветление	SMD 2835
Светлинен поток	60 lm
Захранване	micro USB 5V 1000 mA



Насоки за опазване на околната среда

LIKVIDATION:

Електрическите устройства не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Съгласно Директива 2002/96/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (OEEO/OEEO) и свързаното с нея национално законодателство електрическите отпадъци трябва да се разделят и рециклират. Рециклирането като алтернатива на изхвърлянето: собственикът на електрическото оборудване е длъжен да го предаде в пункт за събиране или да осигури правилното му рециклиране. Електроотпадъците могат да бъдат изхвърляни в пункт за събиране на отпадъци, който работи в съответствие с приложените национални директиви за отпадъците. Това не се отнася за аксесоари без електрически компоненти.



Compass CZ s.r.o. Pražská 17, 250 81 - Nehvizdy, CZ, e-mail: info@compass.cz

www.cattara.eu

last revision 11/2024