

Úvod

Bezpečná práca s lepiacou pištoľou je možná len vtedy, ak si dôkladne prečítate návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny v ňom uvedené.



Popis prístroja

Táto lepiaca pištoľ je určená na rýchle zlepenie čistých suchých a nemastných materiálov pomocou horúceho roztopeného lepidla. Je vhodná na lepenie väčšiny materiálov (papier, plast, drevo, guma, porcelán, tkanín a mnohých iných). Doba zahriatia sa pohybuje okolo 3 - 5 minút, lepenie potom cca 60 sekúnd.

Technické údaje

Napájanie: 230V / 50 Hz
Výkon: 40 W
Teplota: cca 170°C
Doba zahriatia: cca 3 - 5 minút

Bezpečnostné pokyny

- Nedotýkajte sa horúceho hrotu ani tekutého lepidla. Teplota hrotu presahuje 100°C.
- Ak sa postriekate horúcim lepidlom, nepokúšajte sa lepidlo odtrhnúť. Postihnuté miesto okamžite umyte studenou vodou.
- Ak pri práci dôjde k poškodeniu sieťového kábla, nedotýdajte sa ho a okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy nepoužívajte pištoľ s poškodeným sieťovým káblom.
- Pred každým použitím preverte pištoľ, kábel a zástrčku. Ak zistíte závady, pištoľ ďalej nepoužívajte. Opravu nechajte vykonať len odborníkom. Sami ju neotvárajte.
- Pištoľ nesmie byť vlhká a nesmie sa používať vo vlhkom prostredí.
- Ak ju používate vonku, pripojte ju cez prúdový chránič. Predlžovací kábel používajte len v prevedení pre vonkajšie použitie.
- Trysky nevymieňajte, kým je lepiaca pištoľ zapnutá, zapojená do siete alebo na dotyk horúca. Pred výmenou trysky sa uistite, že je lepiaca pištoľ na dotyk chladná, nie je zapojená do siete a je vypnutá.
- Lepiaca pištoľ nie je hračka, udržiujte ju mimo dosahu detí.
- Pri práci používajte ochranné okuliare.

Prevádzka prístroja

- 1) Nasadte priložený stojanček do otvoru na hrote.
- 2) Tlačte spúšť pištole tak dlho, kým nie je náplň pevne vsunutá v pištoľi.
- 3) Pripojte pištoľ na sieť 230V.
- 4) Pred použitím sa musí pištoľ približne 5 minút nahrievať.
- 5) Pri stlačení spúšte z hrotu pištole vyteká lepidlo.
- 6) Lepidlo musí byť dobre roztečené po celej lepené ploche. Obe lepené plochy po nanesení lepidla na 15 sek. pevne stlačte k sebe. Použitie zverákov alebo iných upevňovacích zariadení nie je nutné. Lepené plochy očistite, dosiahnete tým kvalitnejšieho spoja.
- 7) Po ukončení práce vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pištoľ nemusíte čistiť, náplň nechajte v pištoľi. Nevytahujte ju.

a) Príprava lepenie

Lepená miesta musí byť čistá, suchá a nemastná. Hladké povrchy pred lepením zdrsňte. Teplota okolia aj lepené diely nesmie byť chladnejšie ako + 5°C a teplejšie ako + 50°C. Rychlechladiaci materiály (napríklad oceľ) pre lepšiu príľnavosť lepidla zohrejte.

b) Lepenie

Vložte tyčinku tavného lepidla a stlačte tlačidlo posuvu.

Nebezpečenstvo popálenia! Lepidlo a špička trysky sa zahrejú na 170°C. Nenechajte osoby alebo zvieratá prísť do styku s horúcim lepidlom. Ak sa horúce lepidlo dotkne pokožky, okamžite toto miesto podržte niekoľko minút pod prúdom studenej vody. Nepokúšajte sa lepidlo odstrániť z kože.

c) Výmena lepiacich tyčín

Nesnažte sa nepoužitú časť lepiacej tyčinky vyňať z lepiacej pištole. Ak potrebujete prejsť na iné lepidlo, vyprázdňte stlačením spúšte taviace komoru a zložte lepidlo nové.

d) Výmenné trysky

Upozornenie! Pred výmenou trysky vytiahnite sieťovú zástrčku a nechajte pištoľ vychladnúť. Toto preventívne bezpečnostné opatrenie znižuje riziko popálenia.

e) Sklopný stojanček

Ak lepiacu pištoľ nepoužívate, postavte ju na sklopný stojan. Nekladte lepiacu pištoľ na bok. Stojanček vyklopite stlačením tlačidla na boku pištole. Ak chcete stojanček sklopiť, zložte ho do pôvodnej polohy.

Čistenie a údržba

Pred každou prácou na prístroji vytiahnite sieťovú zástrčku. **Na čistenie nepoužívajte žiadne horľavé rozpúšťadlá!** Pištoľ udržiavajte vždy v čistote. aby ste dobre a bezpečne pracovali.

Servis a záruka

Na pištoľ je poskytovaná záruka v súlade so zákonnými / špecifickými predpisy krajiny určenia. Poškodenia spôsobené normálnym opotrebovaním, preťažením alebo nesprávnym zaobchádzaním sú zo záruky vylúčené.

Životné prostredie

a) Spracovanie odpadu

Náradie, príslušenstvo a obaly by mali byť triedené a zbierané k recyklácii šetriacu životné prostredie.



Sieťová náradie nevyhadzujte do komunálneho odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96 / ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej implementácia v národných zákonoch musí byť vyradená sieťová náradia zbierať separovane a likvidovať spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

