




VERIO 200

otevřená zcela bezdrátová sluchátka



NOŠENÍ I



1. Vyjměte sluchátka z pouzdra a odstraňte izolační nálepku z nabíjecích kontaktů obou sluchátek. Poté vložte sluchátka zpět do pouzdra, aby se nabily akumulátory sluchátek. Viz kapitola NABÍJENÍ.


2. Nasadte sluchátka na uši.

3. Sluchátka typu open in-ear se nezasouvají do ucha, ale lehce přiléhají k vnějšímu okraji ucha.




4. Ve správné pozici klip sluchátek lehce obepíná horní stranu ucha.

5. Upravte polohu sluchátka podle potřeby.



OVLÁDÁNÍ |



1. LED kontrolka pouzdra
2. Multifunkční tlačítko (MFB)
3. LED kontrolka sluchátka
4. Dotyková plocha sluchátka

MOBILNÍ APLIKACE |



Pro ovládní a nastavení sluchátek můžete použít aplikaci beyerdynamic App



- Stáhněte si aplikaci beyerdynamic z App Store (pro zařízení iOS) nebo Google Play (pro Android zařízení). S aplikací beyerdynamic můžete přizpůsobit nastavení a aktualizovat software sluchátek. Toto nastavení se uloží do vašich sluchátek, takže zůstane dostupné při přehrávání z jakéhokoliv zařízení připojeného k vašim sluchátkům.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ I




1. Sluchátka se automaticky zapnou při otevření nabíjecího pouzdra.
2. Sluchátka se automaticky vypnou při vložení do nabíjecího pouzdra a zavření víčka.
3. Bez nabíjecího pouzdra:

Vypnutí: Klepněte 3x a přidržte prst (- - —) na dotykové ploše levého **nebo** pravého sluchátka po dobu dvou sekund. Obě sluchátka se vypnou a uslyšíte hlasové oznámení.




Zapnutí: Klepněte 3x a přidržte prst (- - —) na dotykové ploše **obou** sluchátek po dobu dvou sekund. Obě sluchátka se zapnou a uslyšíte hlasové oznámení (sluchátka se zapínají každé zvlášť).

Z důvodu úspory energie se obě sluchátka automaticky vypnou po 30 minutách nečinnosti (nastavení můžete upravit v aplikaci).



PÁROVÁNÍ I



1. Pro aktivaci párování otevřete pouzdro s vloženými sluchátky a stiskněte a přidržte (—) tlačítko MFB, dokud LED kontrolky na sluchátkách nezačnou blikat střídavě červeně a bíle.

Případně lze u sluchátek vyjmutých z pouzdra aktivovat párování tak, že klepnete 5x na dotykovou plochu jednoho ze sluchátek.

2. Vyberte „beyerdynamic VERIO 200“ ze seznamu nalezených zařízení v nastavení Bluetooth vašeho telefonu nebo jiného zařízení.



Poznámky:

Když otevřete nabíjecí pouzdro poprvé, aktivuje se párování automaticky.


Když vložíte sluchátka do pouzdra, automaticky se odpojí od zařízení.

Po otevření pouzdra se sluchátka automaticky připojí k naposledy spárovanému zařízení.

Sluchátka mohou být spárována se dvěma různými zařízeními (multipoint). Pokud jsou sluchátka již spárována s jedním zařízením, a chcete připojit jiné, klepněte 5x na dotykovou plochu jednoho ze sluchátek pro aktivaci párování a vyberte „beyerdynamic VERIO 200“ v seznamu nalezených zařízení na novém zařízení.


Když se sluchátka dostanou mimo dosah Bluetooth připojeného zařízení, odpojí se. Pokud se vrátí do dosahu zařízení během 5 minut, spojení se automaticky obnoví. Jinak je budete muset připojit manuálně.

OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVÁNÍ |



- ▶ Klepněte 1x (-) na dotykovou plochu sluchátek pro spuštění nebo zastavení přehrávání.
- ▶ Klepněte 2x (- -) pro přepnutí na následující skladbu.
- ▶ Klepněte 3x (- - -) pro přepnutí na předchozí skladbu.
- ▶ Klepněte a přidržte prst (—) na dotykové ploše pro aktivaci hlasového asistenta.

TELEFONOVÁNÍ |




- ▶ Klepněte 2x (- -) na dotykovou plochu sluchátek pro přijetí příchozího hovoru nebo ukončení probíhajícího hovoru.
- ▶ Klepněte a přidržte prst (—) na dotykové ploše pro odmítnutí hovoru.

HLASITOST |



- ▶ Klepněte 2x a přidržte prst (- —) na dotykové ploše **pravého** sluchátka pro **zvýšení** hlasitosti.
- ▶ Klepněte 2x a přidržte prst (- —) na dotykové ploše **levého** sluchátka pro **snížení** hlasitosti.

NABÍJENÍ |



- ▶ Připojte nabíjecí pouzdro ke standardní USB nabíječce pomocí dodaného USB kabelu.
- ▶ Nabíjení po dobu 10 minut zajistí přibližně 1 hodinu přehrávání. Úplné nabití zajistí přibližně 8 hodin přehrávání a dalších 27 hodin s nabíjecím pouzdem.

LED INDIKACE

Sluchátka



► Rychlé bílé blikání: zapnuto, nepřipojeno k zařízení.



► Pomalé bílé blikání: zapnuto, připojeno k zařízení.



► Rychlé střídavě červené a bílé blikání: párovací režim.



► Pomalé červené blikání: stav akumulátoru méně než 10 %.



► Trvalé červené svícení: nabíjení.

LED OFF

► Zhasnuto: nabíjení dokončeno.

Nabíjecí pouzdro



► Při nabíjení: stav akumulátoru 100 %; Bez nabíjení: stav akumulátoru 20-100 %



► Při nabíjení: stav akumulátoru 1-99 %; Bez nabíjení: stav akumulátoru 1-19 %

Při otevření pouzdra nebo při stisku tlačítka MFB se LED kontrolka pouzdra na 5 sekund rozsvítí a indikuje stav akumulátoru pouzdra.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Sluchátka můžete resetovat do továrního nastavení dvěma způsoby:

1. Pomocí mobilní aplikace beyerdynamic App: Klepněte na ikonu nastavení a vyberte možnost Factory Reset.
2. Pomocí nabíjecího pouzdra: Vložte sluchátka do pouzdra a stiskněte 8x tlačítko MFB. Zazní oznámení „Power On“.

POMOC | REGISTRACE

► Více informací o službách, aplikacích, produktech a náhradních dílech najdete na webu www.beyerdynamic.com nebo emailové podpoře help@beyerdynamic.com.

► Budeme rádi, pokud váš produkt zaregistrujete na webu www.beyerdynamic.com/service/registration

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 • 74072 Heilbronn / Germany
Phone +49 7131 617-300 • E-Mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com
kód produktu: 1000924 (černá), 1000931 (krémová), 1000923 (SPORT)


Dovozce:

Hama spol. s r.o., Kšírova 604/150, 619 00 Brno, www.hama.cz
hama kód produktu: 00226460 (černá), 00226459 (krémová), 00226461 (SPORT)



VERIO 200



otvorené bezdrôtové slúchadlá

NOSENIE I

1. Vyberte slúchadlá z puzdra a odstráňte izolačnú nálepku z nabíjacích kontaktov oboch slúchadiel. Potom vložte slúchadlá späť do puzdra, aby sa nabili akumulátory slúchadiel. Vid' kapitola NABÍJANIE.


2. Nasadte si slúchadlá na uši.

3. Slúchadlá typu open in-ear sa nezasúvajú do ucha, ale ľahko priliehajú k vonkajšiemu okraju ucha.



4. V správnej pozícii klip slúchadiel ľahko obopína hornú stranu ucha.

5. Upravte polohu slúchadla podľa potreby.



OVLÁDANIE



1. LED kontrolka puzdra
2. Multifunkčné tlačidlo (MFB)
3. LED kontrolka slúchadla
4. Dotyková plocha slúchadla

MOBILNÁ APLIKÁCIA



Pre ovládanie a nastavenie slúchadiel môžete použiť aplikáciu beyerdynamic App



- Stiahnite si aplikáciu beyerdynamic z App Store (pre zariadenie iOS) alebo Google Play (pre Android zariadenie). S aplikáciou beyerdynamic môžete prispôbiť nastavenie a aktualizovať softvér slúchadiel. Toto nastavenie sa uloží do vašich slúchadiel, takže zostane dostupné pri prehrávaní z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k vašim slúchadlám.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE I



1. Slúchadlá sa automaticky zapnú pri otvorení nabíjacieho puzdra.
2. Slúchadlá sa automaticky vypnú pri vložení do nabíjacieho puzdra a zavretí krytu.
3. Bez nabíjacieho puzdra:

Vypnutie: Ťuknite 3x a podržte prst (- - —) na dotykovej ploche ľavého **alebo** pravého slúchadla na 2 sekundy. Obe slúchadlá sa vypnú a budete počuť hlasové znamenie.




Zapnutie: Ťuknite 3x a podržte prst (- - —) na dotykovej ploche **oboch** slúchadiel na 2 sekundy. Obe slúchadlá sa zapnú a budete počuť hlasové znamenie (slúchadlo sa zapína každé zvlášť).

Z dôvodu úspory energie sa obe slúchadlá automaticky vypnú po 30 minútach nečinnosti (nastavenie môžete upraviť v aplikácii).




PÁROVANIE I



1. Pre aktiváciu párovania otvorte puzdro s vloženými slúchadlami a stlačte a podržte (—) tlačidlo MFB, pokým LED kontrolky na slúchadlách nezačnú blikať striedavo červeno a bielo.

Prípadne je možné u slúchadiel vytiahnutých z puzdra aktivovať párovanie tak, že ťuknete 5x na dotykovú plochu jedného zo slúchadiel.

2. Vyberte „beyerdynamic VERIO 200“ zo zoznamu nájdených zariadení v nastavení Bluetooth vášho telefónu alebo iného zariadenia.



Poznámky:

Ak otvoríte nabíjacie puzdro prvýkrát, aktivuje sa párovanie automaticky.


Ak vložíte slúchadlá do puzdra, automaticky sa odpoja od zariadenia.

Po otvorení puzdra sa slúchadlá automaticky pripoja k naposledy spárovanému zariadeniu.

Slúchadlá môžu byť spárované s dvoma rôznymi zariadeniami (multipoint). Ak sú slúchadlá už spárované s jedným zariadením, a chcete pripojiť iné, ťuknite 5x na dotykovú plochu jedného zo slúchadiel pre aktiváciu párovania a vyberte „beyerdynamic VERIO 200“ v zozname nájdených zariadení na novom zariadení.


Ak sa slúchadlá dostanú mimo dosah Bluetooth pripojeného zariadenia, odpoja sa. Ak sa vrátia do dosahu zariadenia počas 5 minút, spojenie sa automaticky obnoví. Inak ich budete musieť pripojiť manuálne.

OVLÁDANIE PREHRÁVANIA |



- ▶ Ťuknite 1x (-) na dotykovú plochu slúchadiel pre spustenie alebo zastavenie prehrávania.
- ▶ Ťuknite 2x (- -) pre prepnutie na nasledujúcu skladbu.
- ▶ Ťuknite 3x (- - -) pre prepnutie na predošlú skladbu.
- ▶ Ťuknite a podržte prst (—) na dotykovej ploche pre aktiváciu hlasového asistenta.

TELEFONOVANIE |



- ▶ Ťuknite 2x (- -) na dotykovú plochu slúchadiel pre prijatie prichádzajúceho hovoru alebo ukončenie prebiehajúceho hovoru.
- ▶ Ťuknite a podržte prst (—) na dotykovej ploche pre odmietnutie hovoru.

HLASITOSŤ |



- ▶ Ťuknite 2x a podržte prst (- —) na dotykovej ploche **pravého** slúchadla pre **zvýšenie** hlasitosti.
- ▶ Ťuknite 2x a podržte prst (- —) na dotykovej ploche **ľavého** slúchadla pre **zníženie** hlasitosti.

NABÍJANIE |



- ▶ Pripojte nabíjacie puzdro k štandardnej USB nabíjačke pomocou dodaného USB kábla.
- ▶ Nabíjanie na 10 minút zaistí približne 1 hodinu prehrávania. Úplné nabitie zaistí približne 8 hodín prehrávania a ďalších 27 hodín s nabíjacím puzdrom.

LED INDIKÁCIA

Slúchadlá



► Rýchle biele blikanie: zapnuté, nepripojené k zariadeniu.



► Pomalé biele blikanie: zapnuté, pripojené k zariadeniu.



► Rýchle striedavo červené a biele blikanie: párovací režim.



► Pomalé červené blikanie: stav akumulátoru menej než 10%.



► Trvalé červené svietenie: nabíjanie.

LED OFF

► Zhasnuté: nabíjanie dokončené.

Nabíjacie puzdro



► Pri nabíjaní: stav akumulátoru 100%; Bez nabíjania: stav akumulátoru 20 - 100%



► Pri nabíjaní: stav akumulátoru 1 - 99%; Bez nabíjania: stav akumulátoru 1 - 19%

Pri otvorení puzdra alebo pri stlačení tlačidla MFB sa LED kontrolka puzdra na 5 sekúnd rozsvieti a indikuje stav akumulátoru puzdra.

TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

Slúchadlá môžete resetovať do továrenského nastavenia dvoma spôsobmi:

1. Pomocou mobilnej aplikácie beyerdynamic App: Ťuknite na ikonu nastavenia a vyberte možnosť Factory Reset.
2. Pomocou nabíjacieho puzdra: Vložte slúchadlá do puzdra a stlačte 8x tlačidlo MFB. Zaznie znamenie „Power On“.

POMOC | REGISTRÁCIA

► Viac informácií o službách, aplikáciách, produktoch a náhradných dieloch nájdete na webe www.beyerdynamic.com alebo emailovej podpore help@beyerdynamic.com.

► Budeme radi, ak si váš produkt zaregistrujete na webe www.beyerdynamic.com/service/registration

beyerdynamic GmbH & Co. KG
Theresienstraße 8 • 74072 Heilbronn / Germany
Phone +49 7131 617-300 • E-Mail info@beyerdynamic.com
www.beyerdynamic.com
kód produktu: 1000924 (čierna), 1000931 (krémová), 1000923 (SPORT)

Dovozca:

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk
hama kód produktu: 00226460 (čierna), 00226459 (krémová), 00226461 (SPORT)