

HYUNDAI

WS1030



NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUCTION MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / BEDIENUNGSANLEITUNG



Hyundai
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea
Výrobce/Producer: ETA a.s., náměstí Praze 2523, 760 01 Zlín, CZ

HYUNDAI

CZ

ZAČÍNÁME

Venkovní senzor

- Vložte 2 baterie AAA [nejsou součástí dodávky] a dodržujte správnou polaritu [značky „+“ a „-“].
- Nastavte číslo kanálu [1-2-3] senzoru na požadovaný kanál.

Hlavní jednotka

- Vložte 2 baterie AAA [nejsou součástí balení] a dodržujte správnou polaritu [značky „+“ a „-“].

POZNÁMKA: Bezdrátový přenos mezi hlavní jednotkou a venkovním senzorem může na volném prostranství probíhat na vzdálenost až 60 m.

Manipulace s baterií a její používání

- S baterií by měli manipulovat pouze dospělí. Nedovolte dětem používat tento přístroj, pokud není bezpečně připevněn kryt prostoru pro baterie.
- Vyjměte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud je nebudete delší dobu používat. Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a způsobit korozi prostoru nebo prasknutí baterií, proto:
 - Nemíchejte typy baterií, např. alkalické s uhlíčitanem zinečnatým.
 - Při vkládání nových baterií vyměňte všechny baterie najednou.
- Baterie obsahují chemické látky, a proto by měly být správně zlikvidovány.

DISPLEJ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Vnitřní teplota | 5. Venkovní teplota MAX/MIN |
| 2. Vnitřní teplota MAX/MIN | 6. Indikátor slabé baterie senzoru |
| 3. Indikátor slabé baterie hlavní jednotky | 7. Síla signálu venkovního senzoru |
| 4. Venkovní teplota | 8. Kanál signálu venkovního senzoru |

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

MAX/MIN	Krátký stisk: Zobrazení MAX/MIN naměřené teploty Stisknutí a podržení: Vymazání paměti MAX nebo MIN naměřené teploty
°C/°F	Stisknutí a podržení: Přepnutí °C/°F
CH	Krátký stisk: Výběr kanálu senzoru Stisknutí a podržení: Vyhledávání signálu venkovního senzoru

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavní jednotka

Teplotní rozsah / přesnost: -10 ~ 50 °C / ±1 °C

Počet senzorů: max. 3 venkovní senzory

Rozměry / hmotnost: 60 × 83 × 25 mm / 52 g

Senzor

Pracovní frekvence bezdrátového vysílače / EIRP: 433,92 MHz / -29,82 dBm

Teplotní rozsah/přesnost: -30 ~ +70 °C / ±1 °C

Rozměry/hmotnost: 48 × 83 × 26 mm / 37 g

Vyhrazujeme si právo na změnu technických specifikací.


Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.hyundai-electronics.cz



Nebezpečí udušení. PE sáček odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní. Nepoužívejte tento sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení

(Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení WS1030 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

SK

ZAČÍNÁME

Vonkajší senzor

- Vložte 2 batérie AAA [nie sú súčasťou dodávky] a dodržujte správnu polaritu [značky „+“ a „-“].
- Nastavte číslo kanálu [1-2-3] senzora na požadovaný kanál.

Hlavná jednotka

- Vložte 2 batérie AAA [nie sú súčasťou balenia] a dodržujte správnu polaritu [značky „+“ a „-“].

POZNÁMKA: Bezdrôtový prenos medzi hlavnou jednotkou a vonkajším senzorom môže na voľnom priestranstve prebiehať na vzdialenosť až 60 m.

Manipulace s baterií a její používání

- S batériou by mali manipulovať iba dospelí. Nedovoľte deťom používať tento prístroj, ak nie je bezpečne pripojený kryt priestoru pre batérie.
- Vyberte batérie, ak sú vybité alebo ak ich nebudete dlhšie používať. Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a spôsobiť koróziu priestoru alebo prasknutie batérií, preto:
 - Nemiešajte typy batérií, napr. alkalické s uhlíčitanom zinočatým.
 - Pri vkladaní nových batérií vymeňte všetky batérie naraz.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto by mali byť správne zlikvidované.

DISPLEJ

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Vnútrná teplota | 5. Vonkajšia teplota MAX/MIN |
| 2. Vnútrná teplota MAX/MIN | 6. Indikátor slabej batérie senzora |
| 3. Indikátor slabej batérie hlavnej jednotky | 7. Síla signálu vonkajšieho senzora |
| 4. Vonkajšia teplota | 8. Kanál signálu vonkajšieho senzora |

OVLÁDACIE TLAČIDLA

MAX/MIN	Krátke stlačenie: Zobrazenie MAX/MIN nameranej teploty Stlačenie a podržanie: Vymazanie pamäte MAX alebo MIN nameranej teploty
°C/°F	Stlačenie a podržanie: Prepnutie °C/°F
CH	Krátke stlačenie: Výber kanálu senzora Stlačenie a podržanie: Vyhľadávanie signálu vonkajšieho senzora

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hlavná jednotka

Teplotný rozsah / presnosť: -10 ~ 50 °C / ±1 °C

Počet senzorov: max. 3 vonkajšie senzory

Rozmery / hmotnosť: 60 × 83 × 25 mm / 52 g

Senzor

Pracovná frekvencia bezdrôtového vysílača / EIRP: 433,92 MHz / -29,82 dBm

Teplotný rozsah/presnosť: -30 ~ +70 °C / ±1 °C

Rozmery/hmotnosť: 48 × 83 × 26 mm / 37 g

Vyhrazujeme si právo na zmenu technických špecifikácií.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.hyundai-electronics.sk



Nebezpečenstvo udusenja. PE vrečko odkladajte mimo dosah detí. Vrečko nie je na hranie. Nepoužívajte toto vrečúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských ohrádkach.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení

(Vztahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)



Tento symbol umiestnený na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohoto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytnú miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia WS1030 je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

EN

GETTING STARTED

Outdoor Sensor

- Insert 2 x AAA batteries [not included] observing polarity [“+” and “-” marks].
- Set the Channel number [1-2-3] of the sensor to the channel you want.

Main Unit

- Insert 2 x AAA batteries [not included] observing polarity [“+” and “-” marks].

NOTE: Transmissions between the main unit and the outdoor sensor can reach up to 60 m in an open area.

Battery handling and usage

- Only adults should handle battery. Do not allow a child to use this apparatus unless the battery cover is securely attached.
- Remove batteries if exhausted or if they will not be used again for a long period. The incorrect use of batteries can cause electrolyte leakage and will corrode the compartment or cause the batteries to burst, therefore:
 - Do not mix battery types, e.g. alkaline with zinc carbonate.
 - When inserting new batteries, replace all batteries at the same time.
- Batteries contain chemical substances, so they should be disposed of properly.

DISPLAY

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Indoor temperature | 5. Outdoor temperature MAX/MIN |
| 2. Indoor temperature MAX/MIN | 6. Sensor low battery indicator |
| 3. Main unit low battery indicator | 7. Outdoor sensor signal strenght |
| 4. Outdoor temperature | 8. Outdoor sensor signal channel |

CONTROL BUTTONS

MAX/MIN	Short press: Check MIN/MAX temperature memory Press and hold: Clear MIN or MAX temperature memory
°C/°F	Press and hold: Switch °C/°F
CH	Short press: Select a channel of sensor Press and hold: Search for outdoor sensor signal

SPECIFICATION

Main unit

Temperature range / Accuracy: -10 ~ 50 °C / ±1 °C

Number of sensors: max. 3 external sensors

Dimensions / Weight: 60 × 83 × 25 mm / 52 g

Sensor

Wireless transmitter working frequency/EIRP: 433,92 MHz / -29,82 dBm

Temperature range/Accuracy: -30 ~ +70 °C / ±1 °C

Dimensions/Weight: 48 × 83 × 26 mm / 37 g

We reserve the right to change technical specifications.



To avoid danger of suffocation, keep the plastic bag away from babies and children. Do not use this bag in cribs, beds, carriages or playpens. This bag is not a toy.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type WS1030 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.hyundai-electronics.cz/pages/declaration_of_conformity

PL
PIERWSZE KROKI

Czujnik zewnętrzny

- Włóż 2 baterie AAA [brak w zestawie], przestrzegając biegunowości [znaki „+” i „-”].
- Ustaw numer kanału [1-2-3] czujnika na żądany kanał.

Jednostka główna

- Włóż 2 baterie AAA [brak w zestawie], przestrzegając biegunowości [znaki „+” i „-”].

UWAGA: Transmisja pomiędzy jednostką główną a czujnikiem zewnętrznym może sięgać do 60 m w terenie otwartym.

Obsługa i użytkowanie baterii

- Tylko dorośli powinni wymieniać baterie. Nie pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia, jeżeli pokrywa baterii nie jest prawidłowo przymocowana.
- Wymijm baterie, jeżeli są rozładowane lub jeżeli nie będą ponownie używane przez długi czas. Nieprawidłowe użycie baterii może spowodować wyciek elektrolitu i spowodować korozję komory lub doprowadzić do wybuchu baterii, dlatego:
 - Nie mieszaj typów baterii, np. alkalicznych z cynkowo-węglowymi.
 - Wkładając nowe baterie, wymień wszystkie baterie w tym samym czasie.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je odpowiednio utylizować.

EKRAN	
1. Temperatura wewnętrzna	5. Temperatura zewnętrzna MAX/MIN
2. Temperatura wewnętrzna MAX/MIN	6. Wskaźnik niskiego poziomu baterii
3. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii jednostki głównej	7. Siła sygnału czujnika zewnętrznego
4. Temperatura zewnętrzna	8. Kanał sygnału czujnika zewnętrznego

PRZYSCIKI STERUJĄCE

MAX/MIN	Krótkie naciśnięcie: Sprawdź pamięć MIN/MAX temperatury i Naciśnij i przytrzymaj: Wyczyść pamięć MIN lub MAX temperatury
°C/°F	Naciśnij i przytrzymaj: Przełączanie °C/°F
CH	Krótkie naciśnięcie: Wybór kanału czujnika Naciśnij i przytrzymaj: Wyszukiwanie sygnału czujnika zewnętrznego

DANE TECHNICZNE

Jednostka główna

Zakres temperatur / dokładność: -10 ~ 50 °C / ±1 °C

Liczba czujników: maks. 3 czujniki zewnętrzne

Wymiary / Waga: 60 × 83 × 25 mm / 52 g

Czujnik

Częstotliwość robocza nadajnika bezprzewodowego/EIRP: 433,92 MHz / -29,82 dBm

Zakres temperatur/dokładność: -30 – +70 °C / ±1 °C

Wymiary/Waga: 48 × 83 × 26 mm / 37 g

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.hyundai-electronics.pl



Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebka z PE połóżysz w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy! Tego worka nie należy używać w kołaskach, łózekcach, wózkach lub kojachch dziecięcych.

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chroni środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu WS1030 spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

HU
KEZDETI LÉPÉSEK

Kültéri érzékelő

- Helyezzen be 2 db AAA elemet [nem tartozék] a polaritás [„+” és „–” jelek] betartásával.
- Állítsa be az érzékelő csatornaszámát [1-2-3] a kívánt csatornára.

Főegység

- Helyezzen be 2 db AAA méretű elemet [nem tartozék] a polaritás [„+” és „–” jel] figyelembe vételével.

MEGJEGYZÉS: A főegység és a kültéri érzékelő közötti adatátvitel hatótávolsága nyílt területen akár a 60 m-t is elérheti.

Az elemek kezelése és felhasználása

- Kizárólag felnőttek kezelhetik az elemeket. Ne engedje meg gyermekek számára a készülék használatát, ha az elemtartó rekesz fedele nincs szorosan a helyére rögzítve!
- Távolítsa el az elemeket, ha lemerültek, vagy ha huzamosabb ideig nem használja fel azokat újra. Az elemek szakszerűtlen használata elektrolitszivárgást okozhat, és korrodálhatja az elemtartó rekeszt, vagy az elemek felrobbanását okozhatja, ezért:
 - Ne használjon eltérő típusú, például alkáli és cink-karbonát elemeket!
 - Új elemek behelyezésekor az összes elemet egyezre cserélje ki.
- Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért az ártalmatlanításuk szakszerűen végzendő el.

KIJELZŐ	
1. Beltéri hőmérséklet	5. Kültéri hőmérséklet MAX/MIN
2. Beltéri hőmérséklet MAX/MIN	6. Érzékelő alacsony elemtöltöttségi szintjének jelzője
3. Főegység alacsony elemtöltöttségi szintjének jelzője	7. Kültéri érzékelő jelerősség
4. Kültéri hőmérséklet	8. Kültéri érzékelő csatorna

VEZÉRLÓGOMBOK

MAX/MIN	Röviden megnyomva: MIN/MAX hőmérséklet memória ellenőrzése Nyomja meg és tartsa lenyomva: MIN vagy MAX hőmérséklet memória törlése
°C/°F	Nyomja meg és tartsa lenyomva: °C/°F váltás
CH	Röviden megnyomva: Az érzékelő csatornájának kiválasztása Nyomja meg és tartsa lenyomva: Kültéri érzékelő jelének keresése

SPECIFIKÁCIÓ

Főegység

Hőmérséklet-tartomány / pontosság: -10 ~ 50 °C / ±1 °C

Érzékelők szám: max. 3 külső érzékelő

Méretek / tömeg: 60 × 83 × 25 mm / 52 g

Érzékelő

Vezeték nélküli adó működési frekvenciája/EIRP: 433,92 MHz / -29,82 dBm

Hőmérséklet-tartomány/pontosság: -30 – +70 °C / ±1 °C

Méretek/tömeg: 48 × 83 × 26 mm / 37 g

A műszaki specifikációk változtatásának jogát fenntartjuk.

Termékről és szerviz hálózatról szóló információ itt található: www.hyundai-electronics.hu



Felhasználható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a WS1030 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity

DE
ERSTE SCHRITTE

Außensensor

- Legen Sie 2 × AAA-Batterien [nicht im Lieferumfang enthalten] ein und achten Sie dabei auf die Polarität [siehe die Markierungen „+“ und „-“].
- Stellen Sie die Kanalnummer [1-2-3] des Sensors auf den gewünschten Kanal ein.

Haupteinheit

- Legen Sie 2 x AAA-Batterien [nicht im Lieferumfang enthalten] ein und achten Sie dabei auf die Polarität [„+“ und „-“].

HINWEIS: Der Außensensor überträgt die Außentemperatur per Funk bis zu 60 Meter im offenen Raum an die Haupteinheit.

Handhabung und Verwendung von Batterien

- Nur Erwachsene dürfen Batterien handhaben. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Gerät zu benutzen, wenn die Batterieabdeckung nicht sicher befestigt ist.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn sie leer sind oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zum Auslaufen des Elektrolyten führen, was zur Korrosion an den Batterien oder zum Platzen der Batterien führen kann. Beachten Sie daher Folgendes:
 - Mischen Sie keine Batterietypen, z. B. Alkali- und Zink-Kohle-Batterien.
 - Wenn Sie neue Batterien einlegen, tauschen Sie alle Batterien gleichzeitig aus.
- Batterien enthalten chemische Substanzen und sollten daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

DISPLAY	
1. Raumtemperatur	5. Außentemperatur MAX/MIN
2. Raumtemperatur MAX/MIN	6. Anzeige für schwache Batterie
3. Anzeige für schwache Batterie	des Sensors
4. Außentemperatur	7. Signalstärke des Außensensors
	8. Kanal des Außensensors

BEDIENTASTEN

MAX/MIN	Kurzes Drücken: Speicher für MIN/MAX Temperatur prüfen Drücken und halten: Speicher für MIN oder MAX für Temperatur löschen
°C/°F	Drücken und halten: Umschaltung °C/°F
CH	Kurzes Drücken: Sensorkanal wählen Drücken und halten: Suche nach Außensensorsignal

SPEZIFIKATION

Haupteinheit

Temperaturbereich / Genauigkeit: -10 ~ 50 °C / ±1 °C

Anzahl der Sensoren: max. 3 Außensensoren

Abmessungen / Gewicht: 60 × 83 × 25 mm / 52 g

Sensor

Arbeitsfrequenz des Drahtlossenders/EIRP: 433,92 MHz / -29,82 dBm

Temperaturbereich/Genauigkeit: -30 – +70 °C / ±1 °C

Abmessungen/Gewicht: 48 × 83 × 26 mm / 37 g

Vom Hersteller vorbehaltene Änderungen der technischen Spezifikation des Produkts.



Erstickungsgefahr. Bewahren Sie den pe-beutel ausserhalb der reichweite von Kindern auf. Die Tasche ist nicht zum spielen geeignet. Verwenden Sie diese Tasche nicht in Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufställen.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten (Gilt für die Europäische Union und europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen)

Dieses Symbol, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Es muss zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen zu vermeiden. Durch die Wiederverwertung der Materialien, aus denen es hergestellt wurde, tragen Sie zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen zu vermeiden. Durch die Wiederverwertung der Materialien, aus denen es hergestellt wurde, tragen Sie zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hiermit wird ETA a.s. erklärt, dass der Typ der Funkanlage WS030 der Richtlinie entspricht 2014/53/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: www.hyundai-electronics.cz/declaration_of_conformity.

