

CARNEO®



TIK&TOK 2nd gen.

Návod na použitie

SK

Pred použitím si prečítajte príručku.

Hodinky by sa mali pred použitím nabíjať aspoň 3 hodiny.

1. Upozornenie:

1.1 Vodotesnosť a prachotesnosť

Hodinky sú vodotesné a prachotesné. Na zachovanie vodotesnosti a prachotesnosti dodržiavajte nižšie uvedené pokyny. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.

- Hodinky nepoužívajte pod silným tlakom vody.
- Hodinky nepoužívajte pri potápaní, šnorchlovaní alebo iných športoch a v rozbúrenej vode.
- Pred prevádzkou si úplne vysušte ruky a hodinky.
- Ak sú hodinky vystavené vode, úplne ich vysušte mäkkou handričkou. Ak sú vystavené pôsobeniu iných tekutín (napríklad slanej vody, vody v bazéne, mydlovej vody, oleja, parfumu, opaľovacieho krému, dezinfekčného prostriedku na ruky) alebo chemikálií (napríklad kozmetiky), umyte ich čistou vodou a úplne ich vysušte mäkkou tkaninou. Nedodržanie týchto pokynov môže poškodiť ich výkon a vodeodolnosť.
- Ak hodinky spadnú alebo absorbujú silný náraz, môže dôjsť k poškodeniu vodotesnej a prachotesnej funkcie. Hodinky nerozoberajte. Môže dôjsť k poškodeniu vodotesnosti.

- Hodinky nepoužívajte v prostredí s extrémne vysokou alebo nízkou teplotou.
- Na sušenie hodínok nepoužívajte fény a iné vyhrievané zariadenia.
- V saune môže dôjsť k poškodeniu vodotesnej funkcie.

1.2 Čistenie zariadenia

- Chráňte hodinky pred prachom, atramentom, olejom a chemickými produktmi (ako sú kozmetické prípravky, antibakteriálne spreje, dezinfekčné prostriedky na ruky, čistiace prostriedky a insekticídy). V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu vnútorných a vonkajších častí alebo k zhoršeniu výkonu. Ak sú hodinky zašpinené vyššie uvedenými látkami, vyčistite ho mäkkou handričkou bez chlčkov.
- Pri čistení hodínok nepoužívajte mydlo, čistiace prostriedky, abrazívne materiály, stlačený vzduch, ultrazvukové vlny ani vonkajšie zdroje tepla. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Mydlo, čistiaci prostriedok, dezinfekčný prostriedok na ruky alebo zvyšky čistiacoho prostriedku môžu spôsobiť podráždenie pokožky.
- Po cvičení alebo spotení si očistite zápästie a remienok. Na čistenie hodínok použite vodu a potom ich dôkladne osušte.

1.3 Ak ste alergický na niektoré materiály, dávajte pozor pri používaní.

- Výrobca vykonal testovanie nebezpečných materiálov internou a externou certifikačnou agentúrou vrátane testovania všetkých materiálov prichádzajúcich do kontaktu s pokožkou, testovania

toxicity pre pokožku a testovania nosenia.

- Hodinky obsahujú nikel. Ak je vaša pokožka veľmi citlivá alebo ste alergickí na niektoré materiály, urobte potrebné bezpečnostné opatrenia.

- Nikel: hodinky obsahujú malé množstvo niklu. Obsah je nižší ako referenčná hodnota európskych nariadení REACH. Ak ste však alergickí na nikel, používajte hodinky minimálne.

- Všetky materiály použité v hodinkách sú v súlade s príslušnými kontrolnými normami, ako sú REACH a RoHS.


2. Špecifikácia výrobu

Model	TIK&TOK 2 nd gen.
Procesor	RTL8762D
ARM	Cortex-M0 53MHz
Pamäť	RAM 128KB + ROM 128Mb
Displej	1.69" IPS 240*280 2.5D sklo
Bluetooth	5.0
Batéria	Lithium-ion 3.7V/240mAh

Funkcie	Vodotesnosť IP68, Hry, Tepová frekvencia, Spánok, Denná aktivita, Sledovanie športu, Štýlové ciferníky Push, Prispôsobenie obľúbeného ciferníka DIY, Predpoveď počasia na 7 dní, Upozornenia (Ins/Facebook/Skype/WhatsApp atď.),
Ďalšie funkcie	časovač, režim nerušiť, zámok obrazovky, budíky, režim úspory batérie, zobrazenie nastavenia času, podpora viacerých jazykov, vymeniteľný remienok

3.Detaily produktu

3.1 Nabíjanie hodín



Pripojte ku káblu a nabíjajte hodinky podľa obrázka. Pri prvom spustení hodín je potrebné ich nabiť, aby sa aktivovali.

Poznámka: Na nabíjanie nepoužívajte nabíjačku s napätím vyšším ako 5 V 2A.

3.2 Obsluha hodín



(1) Zapnutie: Keď sú hodinky v stave Vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, hodinky sa zapnú. Po spustení sa zobrazí domovská obrazovka hodín.


(2) Ovládanie dotykovej obrazovky: Na domovskej obrazovke potiahnite prstom doprava na obrazovku ponuky a potom ťuknutím na ikonu funkcie vstúpte do príslušnej podponuky.

(3) Prebudenie obrazovky: Keď je obrazovka hodín v stave Vypnuté, môžete stlačením tlačidla napájania obrazovku prebudiť. Ak je v aplikácii APP zapnuté tlačidlo ovládania gestami, obrazovku môžete prebudiť aj otáčaním zápästia.

(4) Vypnutie: Kliknite na ikonu Nastavenie, kliknite na položku Systém

- Vypnúť, kliknite na tlačidlo  pre vypnutie.

3.3 Výmena remienka



Remienok z hodínok odstráňte posunutím rýchlopínača na remienku.

4. Informácie o produkte

4.1 Informácie o produkte

(1) Dlhým stlačením na hlavnom ciferníku, vstúpte do rozhrania zmeny ciferníka. Pohybom vľavo a vpravo, meníte ciferník kliknutím na nový ciferník prepnete ciferník.

(2) Potiahnite prstom doprava: Zobrazte zoznam funkcií -> Denná aktivita, Hry, Budíky, Šport atď. Potiahnutím prsta nahor a nadol sa pohybujte v zozname a ťuknutím na funkciu ju vyberte.

(3) Potiahnite prstom nadol: Sa zobrazia ikony Batéria, Bluetooth, Čas a skratky.


(4) Potiahnite prstom nahor: Informácie o úložisku.

(5) Potiahnite prstom doľava: Zobrazenie Denná aktivita, Tepová frekvencia, Spánok, Počasie. V tomto rozhraní môžete pridať aj ďalšie funkcie.





Nastavenie štýlu menu:

Štýl ponuky môžete vybrať z ponuky Nastavenie > Vybrať štýl: alebo Zoznam.




4.2 Zobrazenie hodín





4.3 Uzamknutie obrazovky

Cesta nastavenia: v aplikácii CARNEO FIT "Nastavenia" - "Zámok obrazovky". Zámok obrazovky môžete zapnúť po nastavení hesla, aby ste zabránili deťom v nadmernom používaní. Ak je zapnutý zámok obrazovky, pri používaní hodínok sa vyžaduje zadanie hesla.



5. Používanie produktu

5.1 Stiahnutie a inštalácia aplikácie

Hodinky môžete nastaviť prostredníctvom aplikácie CARNEO FIT pre zariadenia so systémom iOS alebo Android. Aplikáciu "CARNEO FIT" si musíte stiahnuť a nainštalovať z obchodu APP Store alebo Google Play

Store.:



Môžete tiež naskenovať nasledujúci kód QR a stiahnuť si aplikáciu:



5.2 Pripojenie a synchronizácia údajov

Zapnite Bluetooth a GPS v mobilnom telefóne.

5.2.1 Bluetooth pripojenie

- (1) Nainštalujte si a spustite aplikáciu "CARNEO FIT".
- (2) Po spustení aplikácie sa automaticky vyhľadajú všetky hodinky zn. CARNEO vo vašom okolí. Vyberte zo zoznamu Vaše smart hodinky a kliknite na ich fotku.
- (3) Pri pripájaní si telefón vyžiada niekoľko povolení, ktoré je potrebné potvrdiť pre správne fungovanie hodínok.

Po úspešnom pripojení sa zobrazí ako ikona v stavovom riadku hodínok: 

Poznámka:

V nastaveniach Bluetooth v telefóne sa zobrazí zariadenie TIKTOK2 pripojené.

Počas procesu párovania s telefónom zo systémom Android vás aplikácia CARNEO FIT vyzve, aby ste povolili GPS a Bluetooth a

autorizovali aplikáciu CARNEO FIT, aby získala prístup k GPS vo vašom mobilnom telefóne. Súhlaste so všetkými výzvami na povolenie.

5.2.2 Synchronizácia dát

Spárujte hodinky s aplikáciou "CARNEO FIT", otvorte aplikáciu, na hlavnej obrazovke potiahnite prstom zhora nadol, aby ste synchronizovali údaje.

Poznámka:

- * Nepárujte hodinky priamo s Bluetooth v nastaveniach mobilného telefónu.
- * Nevypínajte oznamovaciu službu Bluetooth, keď vymazávate softvér na pozadí alebo zatvárate softvér aplikácie na pozadí "Android". Ak ju vypnete, ovplyvní to funkciu synchronizácie medzi hodinkami a telefónom.
- * Ak chcete, aby hodinky prijímali oznámenia tretích strán, musíte zapnúť povolenia na prijímanie oznámení.

5.3 Základné funkcie

5.3.1 Denná aktivita

Hodinky zobrazia celkový počet krokov používateľa v daný deň, vzdialenosť chôdze, spálené kalórie v ten istý deň a údaje sa každý deň vymažú o 0:00. hodine (polnoci).

5.3.2 Hry

V hodinkách je 8 zábavných hier. Ďalšie hry si môžete stiahnuť aj prostredníctvom aplikácie "CARNEO FIT".

5.3.3 Budík

V hodinkách môžete pridať budíky. Budíky môžete nastaviť aj v aplikácii, hodinky zobrazia informácie o budíkoch. Keď uplynie čas budenia, na hodinkách sa zobrazí ikona budíka.

5.3.4 Športy

Hodinky disponujú týmito športovými aktivitami: chôdza, beh, lezenie, jazda na koni, basketbal, futbal, baseball, tenis, švihadlo a voľné športy.

5.3.5 Záznamy športu

Ak ste vykonali nejaký šport a uložili ho, v tomto menu sa zobrazia informácie o športovom zázname.

5.3.6 Tep srdca

(1) Hodinky merajú srdcovú frekvenciu používateľa v rámci rozhrania na meranie srdcovej frekvencie. Po dokončení testu sa na displeji zobrazí výsledok.

(2) Pokyny na obsluhu: Potiahnutím prsta doľava na hlavnom rozhraní a kliknutím na statickú ikonu srdcovej frekvencie prepnete na rozhranie merania srdcovej frekvencie. Po vstupe do rozhrania sa spustí meranie. Počas merania bude hodnota rozhrania nulová. Po ukončení merania sa zobrazí hodnota.




5.3.7 Čas a dátum

Môžete nastaviť čas, nastaviť dátum, vybrať režim zobrazenia času.

5.3.8 Spánok


(1) Zavedenie funkcie: Hodinky zobrazia čas spánku používateľa v predchádzajúcej noci. (Čas merania spánku 21:30 - 12:00 nasledujúceho dňa)

(2) Pokyny na obsluhu: Potiahnutím hlavného rozhrania doľava a doprava, kliknutím na sleep (spánok) sa prepnete na rozhranie sleep (spánok), môžete zobraziť čas spánku predchádzajúceho dňa.



5.3.9 Počasie

Po pripojení k aplikácii hodinky zobrazia miestne informácie o počasí.



5.3.10 Krvný tlak

Prepnite na rozhranie krvného tlaku, akonáhle vstúpíte do rozhrania krvného tlaku, hodinky začnú merať krvný tlak, meranie trvá približne 30 s.

5.3.11 Okysličenie krvi

Prepnite na rozhranie kyslíka v krvi , po vstupe do rozhrania kyslíka v krvi , hodinky začnú merať kyslík v krvi, meranie trvá približne 30 s.

5.3.12 Správy

Po pripojení k Bluetooth sa do hodínok budú odosielať oznámenia z telefónu. (Zobrazovanie notifikácií je potrebné aktivovať v nastaveniach aplikácie CARNEO FIT)

5.3.13 Stopky

Prepnite na rozhranie stopiek a kliknutím spustíte funkciu. Počas spustenej funkcie ju môžete spúšťať/pozastavovať/resetovať prepínanie jedným dotykom.

Prepnite na rozhranie stopiek, môžete si vybrať 1min, 5min, 10min alebo nastaviť ľubovoľný čas, ktorý chcete použiť na funkciu odpočítavania. Prepínanie môžete spustiť/pozastaviť/resetovať jedným dotykom.

5.3.14 Hudba

Po pripojení k Bluetooth môžete prehrávať hudbu uloženú v

mobilnom telefóne a nastavovať hlasitosť. Hlas bude vychádzať z mobilného telefónu.

5.3.15 Vyhládanie telefónu

Po kliknutí na ikonu Nájsť telefón zazvoní.

5.3.16 Nastavenia

-  **Jazyk:** Zmena jazyka hodín.
-  **Štýl menu:** Vyberte typ štýlu ponuky.
-  **Nastavenie displeja:** zmena ciferníka, jas, čas zapnutej obrazovky, aktivácia obrazovky pohybom ruky.
-  **Nerušiť:** Môžete zapnúť alebo vypnúť režim.
-  **Vibrácie:** Nastavenie intenzity vibrácií
-  **Batéria:** Zobrazenie energie batérie, nastavenie úsporného režimu. Keď ho otvoríte, hodinky sa odpoja od bluetooth.
-  **System:** Verzia systému, Obnoviť továrenské nastavenia, Vypnutie.

Prehlásenie o zhode:

Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO TIK&TOK HR+ 2nd gen. je v súlade so smernicou 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk

Riešenie problémov

1. Prečo hodinky automaticky zrušia pripojenie Bluetooth po vypnutí obrazovky telefónu s Androidom?

1>. Uzamknite aplikáciu na pozadí.

Po ukončení aplikácie CARNEO FIT tlačidlom " šípka späť" na telefóne s Android systémom aplikáciu úplne ukončíte, čím znemožníte synchronizáciu dát a funkčnosť ostatných funkcií aplikácie, vrátane odosielania notifikácií do hodínok. 2>Nastavte aplikáciu, aby sa spúšťala automaticky. 3>Nastavte aplikáciu, aby mohla bežať na pozadí. Na hodinkách sa nezobrazujú upozornenia.

Skontrolujte prosím, či ste povolili prístup aplikácie CARNEO FIT k oznámeniam, prípadne otvorte nastavenia telefónu a zadajte do vyhľadávacieho poľa "Prístup k oznámeniam" a skontrolujte, že prístup je pre CARNEO FIT zapnutý.

V aplikácii CARNEO FIT vojdite do nastavenia / notifikácie a vypnite a opäť zapnite prepínač pre aplikácie, od ktorých chcete zobrazovať notifikácie na hodinkách.

Pri systéme iOS skontrolujte, či máte v nastaveniach bluetooth zapnuté prijímanie hlásení systému. Nájdete ich v stavovom riadku pripojenia hodínok, pod tlačidlom modré "i".

Hodinky sa nepripájajú k telefónu

Ak sa Vám nedarí hodinky pripojiť k telefónu, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooth na Vašom telefóne a telefón reštartovať. Prípadne, ak v

nastaveniach bluetooth v telefóne vidíte hodinky pripojené, manuálne ich odpárujte a odstráňte zo zoznamu zariadení, aby sa vôbec nenachádzalo v zozname pripojených zariadení. Následne spustíte opäť aplikáciu CARNEO FIT a vyhľadajte a spárujte hodinky.

V prípade, že máte akýkoľvek problém pri použití smart hodínok, neváhajte nás kontaktovať. info@carneo.sk

Pred cvičením sa poraďte so svojim lekárom. Aj keď hodinky monitorujú dynamický srdcový tep v reálnom čase, tieto údaje nemôžu byť použité na žiadne lekárske účely. Presnosť merania tepu, krvného tlaku a okysličenia krvi ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, ako sú vlhkosť pokožky, ochlpenie, farba pokožky, správnosť upnutia hodínok, preto tieto hodnoty nie je možné považovať za záväzné.

Všetky práva vyhradené. TRUST System s.r.o., Mikovíniho 4, 91701 Trnava. Slovakia. www.carneo.eu