


Fosi Audio

FOSI AUDIO SP601

Pasivní reproduktory | Pasívny reproduktor



Uživatelský manuál

Užívateľský manuál

*Před použitím si pozorně přečtěte tento manuál a uschovejte jej pro budoucí použití.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho pre budúce použitie.*

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovejte manuál pro budoucí potřebu.

Obecné zásady

- Produkt je určen výhradně pro domácí použití v interiéru.
- Umísťujte na stabilní, rovný povrch. Zabraňte pádu reproduktoru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Chraňte před přímým slunečním zářením, vysokou vlhkostí, prachem a tekutinami.
- Nepokoušejte se produkt sami opravovat nebo modifikovat.
- V případě viditelného poškození přístroj nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Ochrana sluchu

⚠ Dlouhodobý poslech hlasité hudby může způsobit poškození sluchu. Nastavujte hlasitost postupně. Při příznacích poškození sluchu vyhledejte lékaře.

- Pokud dochází k výraznému zkreslení, okamžitě snižte hlasitost.

Připojení a kompatibilita


- Jedná se o pasivní reproduktor – ke svému provozu vyžaduje externího zesilovače.
- Ujistěte se, že zesilovač je kompatibilní se SP601 (impedance 4 Ω, RMS 80 W, max. 160 W).
- Nepřekračujte maximální přiváděný výkon – hrozí trvalé poškození.
- Správně zapojte polarity (+/-). Záměna způsobí fázové problémy.

Elektromagnetické rušení a údržba

- Neukládejte v blízkosti magnetické nosiče dat (kreditní karty, pevné disky).
- Čistěte pouze suchým nebo mírně navlhčeným měkkým hadříkem. Nepoužívejte chemikálie.


PŘEHLED PRODUKTU

Děkujeme za výběr pasivního knižního reproduktoru **Fosi Audio SP601**. SP601 kombinuje moderní design s precizním laděním zkušených akustických inženýrů a je ideální volbou pro audiofily usilující o čistý zvuk.




Přehled součástí: ①Výškový repr. (tweeter) ②Basový repr. (woofer) ③Basový reflexní otvor ④Svorkovnice ⑤ Magnetická mřížka

OBSAH BALENÍ



SP601 knižní reproduktory (pár)



Magnetické mřížky (pár)

V balení naleznete: SP601 knižní reproduktory (2 ks) · Magnetické mřížky (2 ks) · Uživatelský manuál



TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Parametr	Hodnota
Typ	2-pásmový regálový reproduktor
Basový reproduktor	6,5" papírový kužel, hliníková vnější vrstva
Výškový reproduktor	1,5" hedvábná kupolová výška
Výkon RMS / max.	80 W / 160 W
Impedance	4 Ω
Citlivost	85 dB
Frekv. odezva	44 Hz – 20 kHz
Typ mřížky	Magnetický dřevěný rám s látkovým potahem
Rozměry (V×Š×H)	352,5 × 210 × 290 mm
Hmotnost	6,5 kg × 2 ks

NÁVOD K POUŽITÍ

Krok 1 – Umístění reproduktorů

Vzdálenost A (mezi reproduktory) by měla být $\leq$ vzdálenosti B (od posluchače). Udržujte vzdálenost od zdi min. 0,5 m.

Základní rozmístění ($A \leq B$)Vzdálenost od zdi ($A, B \geq 0,5 \text{ m}$)



Natočení reproduktorů dovnitř pro lepší zvukový obraz ($A \leq B$)

Krok 2 – Připojení k zesilovači

Propojte zesilovač a SP601 reproduktorovými kabely. SP601 podporuje: 4mm banánové zástrčky, oloupané kabely a kabelové vidlice (spades).




Schéma zapojení k zesilovači – červená (+) k červené, černá (-) k černé svorce

⚠ Dbejte na správnou polaritu: červená (+) → červená, černá (-) → černá. Záměna způsobuje fázové problémy.

Krok 3 – Spuštění

Zapněte zdroj zvuku a zesilovač, nastavte přiměřenou hlasitost a užijte si poslech.

UPOZORNĚNÍ

1. Zvolte zesilovač odpovídající impedanci, výkonu a citlivosti SP601.
2. Při zkresení okamžitě snižte hlasitost – předejdete poškození reproduktorů.
3. Mřížky jsou magnetické a snímatelné. Chrání membrány před prachem a fyzickým poškozením.

ČASTÉ DOTAZY

Jak vybrat vhodný zesilovač?

Zvolte zesilovač s výstupním výkonem rovným nebo mírně vyšším než RMS výkon SP601, jehož impedanční rozsah pokrývá 4 Ω.

Proč je zvuk tichý i při maximální hlasitosti?

Ověřte shodu impedancí, výkon zesilovače a kvalitu zapojení kabelů.

Ovlivňují mřížky kvalitu zvuku?

Pro většinu posluchačů je rozdíl zanedbatelný. Audiofily mohou vyzkoušet rozdíl sami.

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ INFORMACE

Fosi Audio poskytuje 24měsíční omezenou záruku od data zakoupení. Technická podpora: support@fosiaudio.com

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny. Uschovajte manuál pre budúce použitie.

Všeobecné zásady

- Produkt je určený výlučne na domáce použitie v interiéri.
- Umiestňujte na stabilný, rovný povrch. Zabraňte pádu reproduktora.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením, vysokou vlhkosťou, prachom a tekutinami.
- Nepokoušajte sa produkt sami opravovať ani modifikovať.
- V prípade viditeľného poškodenia prístroj nepoužívajte a kontaktujte predajcu.

Ochrana sluchu

⚠ Dlhodobý posluš hlasnej hudby môže spôsobiť poškodenie sluchu. Nastavujte hlasitosť postupne. Pri príznakoch poškodenia sluchu vyhľadajte lekára.

- Ak dochádza k výraznému skresleniu, okamžite znížte hlasitosť.

Pripojenie a kompatibilita


- Ide o pasívny reproduktor – na prevádzku vyžaduje externý zosilňovač.
- Uistite sa, že zosilňovač je kompatibilný so SP601 (impedancia 4 Ω, RMS 80 W, max. 160 W).
- Neprekračujte maximálny privádzaný výkon – hrozí trvalé poškodenie.
- Správne zapojte polaritu (+/-). Zámenou polarity dôjde k fázovým problémom.

Elektromagnetické rušenie a údržba

- Neukladajte v blízkosti magnetické nosiče dát (kreditné karty, pevné disky).
- Čistite iba suchým alebo mierne navlhčeným mäkkým handričkou. Nepoužívajte chemikálie.


PREHĽAD PRODUKTU

Ďakujeme za výber pasívneho knižného reproduktora **Fosi Audio SP601**. SP601 kombinuje moderný dizajn s precíznym ladením skúsených akustických inžinierov a je ideálnou voľbou pre audiofily hľadajúcich čistý zvuk.




Prehľad súčastí: ① Výškový repr. (tweeter) ② Basový repr. (woofer) ③ Basový reflexný otvor ④ Svorkovnica ⑤ Magnetická mriežka

OBSAH BALENIA



Knižné reproduktory SP601 (pár)



Magnetické mriežky (pár)

V balení nájdete: Knižné reproduktory SP601 (2 ks) · Magnetické mriežky (2 ks) · Užívateľský manuál



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


Parameter	Hodnota
Typ	2-pásmový regálový reproduktor
Basový reproduktor	6,5" papierový kužeľ, hliníková vonkajšia vrstva
Výškový reproduktor	1,5" hodvábná kupolová výška
Výkon RMS / max.	80 W / 160 W
Impedancia	4 Ω
Citlivosť	85 dB
Frekv. odozva	44 Hz – 20 kHz
Typ mriežky	Magnetický drevený rám s látkovým poťahom
Rozmery (V×Š×H)	352,5 × 210 × 290 mm
Hmotnosť	6,5 kg × 2 ks

NÁVOD NA POUŽITIE

Krok 1 – Umiestnenie reproduktorov

Vzdialenosť A (medzi reproduktormi) by mala byť $\leq$ vzdialenosti B (od poslucháča). Udržiavajte vzdialenosť od stien min. 0,5 m.

Základné rozmiestnenie ($A \leq B$)Vzdialenosť od stien ($A, B \geq 0,5 \text{ m}$)



Natočenie reproduktorov dovnútra pre lepší zvukový obraz ($A \leq B$)

Krok 2 – Pripojenie k zosilňovaču

Prepojte zosilňovač a SP601 reproduktorovými káblami. SP601 podporuje: 4 mm banánové zástrčky, odizolované káble a káblové vidlice (spades).




Schéma zapojenia k zosilňovaču – červená (+) k červenej, čierna (-) k čiernej svorke

⚠ Dbajte na správnu polaritu: červená (+) → červená, čierna (-) → čierna. Zámenou polarity dôjde k fázovým problémom.

Krok 3 – Spustenie

Zapnite zdroj zvuku a zosilňovač, nastavte primeranú hlasitosť a vychutnajte si poslech.

UPOZORNENIA

1. Zvoľte zosilňovač zodpovedajúci impedancii, výkonu a citlivosti SP601.
2. Pri skreslení okamžite znížte hlasitosť – predídete poškodeniu reproduktorov.
3. Mriežky sú magnetické a odnímateľné. Chránia membrány pred prachom a fyzickým poškodením.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Ako vybrať vhodný zosilňovač?

Zvoľte zosilňovač s výstupným výkonom rovným alebo mierne vyšším ako RMS výkon SP601, ktorého impedančný rozsah pokrýva 4 Ω.

Prečo je zvuk tichý aj pri maximálnej hlasitosti?

Overte zhodu impedancií, výkon zosilňovača a kvalitu zapojenia káblov.

Ovplyvňujú mriežky kvalitu zvuku?

Pre väčšinu poslucháčov je rozdiel zanedbateľný. Audiofili môžu vyskúšať rozdiel sami.

ZÁRUČNÉ A SERVISNÉ INFORMÁCIE

Fosi Audio poskytuje 24-mesačnú obmedzenú záruku od dátumu zakúpenia. Technická podpora: support@fosiaudio.com

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými a elektronickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

Záruční lhůta na zařízení platí v délce 24 měsíců od zakoupení, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením.

Pro uznání záruční reklamace se předpokládá, že bylo zařízení provozováno v souladu s tímto uživatelským manuálem vč. obsluhy, údržby, čištění a skladování. Na reklamaci lze přijmout pouze zařízení, která jsou čistá, kompletní a byla pro přepravu řádně zabalena.

Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

Pre domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu výrobku ho odneste na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijmú. Správnym likvidovaním tohto výrobku prispějete k ochrane cenných prírodných zdrojov a zabránite potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s národnými predpismi. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (komerčné a priemyselné použitie): Pre správnu likvidáciu kontaktujte svojho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení v krajinách mimo Európskej únie: Zobrazený symbol (přeškrtnutá smetná nádoba) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správne likvidovanie kontaktujte miestne orgány alebo predajcu zariadení.

Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov alebo otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý vás informuje o ďalších krokoch. Dodržiavajte pravidlá pre prácu s elektrickými a elektronickými zariadeniami. Používateľ nie je oprávnený rozobrať zariadenie ani vymeniť žiadnu z jeho častí. Otvorenie alebo odstránenie krytov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Záručná doba na zariadenie je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa nevztahuje na poškodenia spôsobené neštandardným používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, manipuláciou v rozpore s návodom a bežným opotrebením.

Aby bola reklamácia uznaná, predpokladá sa, že zariadenie bolo prevádzkované v súlade s touto používateľskou príručkou. Reklamácie môžu byť uznané len v prípade zariadení, ktoré sú čisté, kompletné a riadne zabalené na prepravu.

Výrobca, dovozca a distribútor nezodpovedajú za žiadne škody spôsobené inštaláciou alebo nesprávnym používaním produktu.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Fosi Audio (Dongguan Fosi Electronic Technology Co., Ltd., No. 32, Rd. 2, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province, China) prohlašuje, že Fosi Audio SP601 je ve shodě se směrnicí EMC 2014/30/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na: www.fosiaudio.com

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto Fosi Audio (Dongguan Fosi Electronic Technology Co., Ltd., No. 32, Rd. 2, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province, China) vyhlasuje, že Fosi Audio SP601 je v súlade so smernicou EMC 2014/30/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na: www.fosiaudio.com

**INFORMACE O VÝROBCI A DISTRIBUTOROVI / INFORMÁCIE O VÝROBCOVI,
DOVOZCOVI A DISTRIBÚTOROVI****Výrobce / Výrobca:**

Fosi Audio (Dongguan Fosi Electronic Technology Co., Ltd.)

No. 32, Rd. 2, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province, China

support@fosiaudio.com | www.fosiaudio.com

Oficiální dovozce a distributor pro ČR a SR / Oficiálny dovozca a distribútor pre ČR a SR:**Perfect Sound Group s.r.o.**

Čerčanská 640/30, 140 00 Praha 4, Česká republika

+420 722 702 122 | info@perfectsoundgroup.cz | www.perfectsoundgroup.cz