

Návod SOGO SS-5622 SK

1. DÔLEŽITÉ:

- Pred použitím si vždy pozorne prečítajte pokyny.
- Uchovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

I. Obmedzenia

- Kávovar ani nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny. V prípade ak kávovar spadne do vody, pred opätovným použitím ho odneste do autorizovaného strediska.
- Neponárajte hostiteľa kávovaru do vody. Je zakázané umývať hostiteľa pod tečúcou vodou.
- Nádržku na vodu nepreplňujte, pretože by to mohlo spôsobiť striekanie vriacej vody. V Ak je nádržka na vodu preplnená, odstráňte prebytočnú vodu.
- Kávovar neumiestňujte ani nepoužívajte na horúce povrchy (napr. varné platne sporák) alebo v blízkosti otvoreného ohňa.
- V prípade problémov s hardvérom sa nepokúšajte výrobok opraviť sami. Opravy by mali vykonávať iba kvalifikovaní technici.
- Nepoužívajte tento spotrebič na iné účely, ako sú tie, ktoré sú popísané v tomto návode.
- Nenabíjajte spotrebič dlhšie, ako odporúča výrobca, pretože Mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie alebo samotného spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, keď je nabitý.
- Tento výrobok nenechajte spadnúť, nerozoberajte, nedeformujte, neupravujte Nevkladajte doň žiadne predmety, pretože by to mohlo spôsobiť škoda.
- Nepokúšajte sa výrobok sami opravovať, upravovať alebo rozoberať. Tento výrobok neobsahuje žiadne diely, ktoré môže používateľ opraviť. a môže viesť k strate záruky.
- Výrobok nečistite alkoholom, čistiacimi prostriedkami na báze amoniaku a abrazívne čistiace prostriedky.
- Nedávajte tento výrobok do kontaktu s ostrými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť škrabance a prevádzkové poškodenie.
- Nepokúšajte sa vymeniť batériu produktu, je vstavaná a nedá sa vymeniť užívateľsky vymeniteľné
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- Spotrebič a jeho nabíjací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou schopnosťou alebo duševné schopnosti. mentálne schopnosti alebo nedostatok skúsenosti a znalosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženou fyzickou, alebo duševné schopnosti alebo osoby s nedostatočným skúsenosti a znalosti, ak boli pod dohľadom alebo byť poučený o tom, ako používať spotrebič bezpečným spôsobom a pochopiť nebezpečenstvo výsevu.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, napríklad:
 - Kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iné pracovné prostredia;
 - na farmách a v priestoroch klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch;
 - Prostredie typu nocľah s raňajkami;
- Stravovanie a podobné nemaloobchodné aplikácie. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili parou.
- Nikdy nepoužívajte kávovar bez vody. Používajte iba sladká a studená voda.
- Nádržku na vodu nikdy nenapĺňajte nad maximálnu hodnotu. Úroveň. V Kávovar nepoužívajte v prípade preplnenia.

II. Bezpečnostné opatrenia pri používaní produktu

- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, požiarne alebo iné vysokonapäťové zariadenia.
- Výrobok a jeho batériu zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi a Predpisy.
- V prípade poruchy alebo poškodenia spotrebiča ho vráťte do najbližšieho servisného strediska.
- autorizované servisné stredisko na kontrolu, opravu alebo nastavenie.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.

- Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané alebo predávané výrobcom.
- Môže viesť k požiaru,
- úraz elektrickým prúdom alebo neopraviteľné poškodenie produktu.
- Zabráňte rozliatiu na konektor
- **VAROVANIE:** Pri nesprávnom použití môže dôjsť k zraneniu.
- **VAROVANIE:** vysoké riziko popálenia! Nedotýkajte sa horúcich častí kávovaru.
- **VAROVANIE:** zariadenie sa môže počas nabíjania zahriať. Pokiaľ je zariadenie úplne nabité, vždy ho odpojte zo zásuvky.
- **VAROVANIE:** Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- **VAROVANIE:** Tento spotrebič sa musí používať s VAROVANÍM-NOST, pretože tento elektrický spotrebič obsahuje funkciu ohrevu. Povrch tohto spotrebiča sa tiež líši od ostatných funkčných povrchov, ktoré môžu vytvárať vysoké teploty. Keďže horúčavy Rôzni ľudia ich vnímajú rôzne. Môžete sa dotknúť spotrebiča iba na rukovätiach a uchopovacích plochách určených na tento účel a pomocou tepelnej ochrany, ako sú rukavice alebo podobný odev. Vínak ho nechajte dostatočne dlho vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Podrobnosti o čistení povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, nájdete v časti Čistenie a údržba.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

Prenosný nabíjateľný kávovar "Porta espresso 72W"

- Použitie 4 v 1 s kávovými kapsulami Nespresso, kávovými kapsulami Dolce Gusto, mletou kávou a Čaj
- Výkon: 72 W
- 2 v 1: extrakcia horúcej a studenej kávy
- Nádrž na vodu: 60 ml
- SUS 304 Vnútoraná nádrž
- Šálka kávy: 120 ml
- Batéria: 11,1 V / 7500 mAh
- Nabíjací adaptér: 5V 2A (nie je súčasťou balenia)
- Doba nabíjania: 3H
- 40
- 50 kávových príprav na jedno nabitie
- Doba extrakcie kávy: 60S
- Funkcia ohrevu vody
- Čas ohrevu vody: 5 min
- Teplota ohrevu vody: 92 ° C
- Ochrana proti varu
- Teplota proti suchému horeniu: 145 ° C
- Tlak kávy: 20 barov
- Tlak čerpadla: 40 PSI
- Pracovné napätie: 12 V
- Vnútoraná vrstva: nehrdzavejúca oceľ
- Rôzne adaptéry vrátane adaptéra na práškovú kávu, kapsúl Nespresso a Dolce Gusto.
- Príslušenstvo: nabíjací kábel typu C, lyžička na kávový prášok a taška na prenášanie
- Pre všetky typy kávových kapsúl Nespresso a Nescafé Dolce gusto.

4. POPIS ČASTÍ

1. Veko nádrže Wáter
2. Nádrž na vodu
3. Hostiteľ kávovaru
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Nabíjací port USB C (nabíjací adaptér nie je k dispozícii)
6. Adaptér na kávový prášok
7. Držiak na kapsuly Nespresso
8. Držiak na kapsuly Dolce Gusto
9. Šálka kávy
10. Protišmyková základňa

LED SVETELNÉ DIELA:

Počas používania zariadenie bliká 3 typy LED svetiel.

I. Blikajúce červené svetlo: keď je jednotka v režime nabíjania, krúžok tlačidla napájania svieti blikajúce červené svetlo.

II. Červené prevádzkové svetlo: keď je úroveň nabitia batérie nižšia, rozsvieti sa kontrolka tlačidla napájania a rozsvieti sa červená kontrolka prevádzky.

III. Oranžové svetlo chodu: keď je jednotka v režime ohrevu vody, svieti krúžok tlačidla napájania oranžové bežecské svetlo.

IV. Zelené svetlo: Keď je jednotka úplne nabitá, krúžok tlačidla napájania sa rozsvieti na zeleno svetlo. Keď je prístroj v režime prípravy kávy, krúžok tlačidla napájania sa rozsvieti na zeleno.

AKO FUNGUJE TLAČIDLO NAPÁJANIA:

Jedno stlačenie: Kontrola stavu nabitia batérie.

Dlhé stlačenie: Dlhé stlačenie prepne prístroj do režimu varenia kávy.

Dvojité stlačenie: Na ohrev vody.

Krátka tlač: Na zastavenie/pozastavenie prípravy kávy.

5. REŽIM NABÍJANIA

1. Ak chcete spotrebič nabiť, pripojte nabíjací kábel k nabíjaciemu portu typu C. USB konektor Pripojte k nabíjaciemu adaptéru a zapojte ho do elektrickej zásuvky.

2. Počas nabíjania sa kontrolka tlačidla napájania rozsvieti na červeno a po úplnom nabití sa zmení farbu na zelenú.

Poznámka: Pred použitím sa uistite, že je nabitý.

6. FUNKCIA OHREVV VODY

Toto zariadenie má jednu výnimočnú funkciu ohrevu vody. Pomocou tejto funkcie nemusí používateľ Postarajte sa o samostatný prenos horúcej vody na prípravu kávy.

Užívateľ môže použiť vodu s normálnou teplotou a ohrievať ju v kávovare.

Na ohrev vody otvorte veko nádržky na vodu a nalejte 60 ml vody. Nasadte veko späť a dvakrát stlačte tlačidlo napájania, stroj prejde do režimu ohrevu vody a rozsvieti sa kontrolka napájania oranžová farba. Maximálny čas ohrevu vody je 5 minút. Po zahriatí vody sa indikátor napájania zmení farbu na zelenú.

Kávovar je pripravený na prípravu kávy.

7. INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

Proces extrakcie studenej vody:

1. Otvorte veko nádržky na vodu.
2. Nalejte studenú vodu do nádoby na vodu a pevne zatvorte veko.
3. Stlačením tlačidla altánka skontrolujte úroveň nabitia batérie a ak LED svieti na zeleno, Dlhým stlačením tlačidla napájania prepnete prístroj do režimu varenia kávy.
4. Maximálny čas prípravy kávy je 60 sekúnd.
5. Nalejte kávu do šálky a vychutnajte si.

Proces extrakcie horúcej vody:

1. Otvorte veko nádržky na vodu.
2. Nalejte horúcu vodu do nádoby na vodu a pevne zatvorte veko.
3. Stlačením tlačidla altánka skontrolujte úroveň nabitia batérie a ak LED svieti na zeleno, dlhým stlačením tlačidla napájania prepnete prístroj do režimu varenia kávy.
4. Maximálny čas prípravy kávy je 60 sekúnd.
5. Nalejte kávu do šálky a vychutnajte si.

Ťahovanie kávy horúcou vodou sa uskutočňuje ohrievaním vody:

1. Otvorte veko nádržky na vodu.
2. Nalejte studenú vodu do nádoby na vodu a pevne zatvorte veko.
3. Dvakrát stlačte tlačidlo napájania ohrevu vody, jednotky prejdú do režimu ohrevu vody a LED dióda sa zmení na oranžovú prevádzkovú kontrolku.
4. Maximálny čas ohrevu vody je 5 minút a po zahriatí vody sa zariadenie automaticky prepne na prípravu kávy.
5. Maximálny čas prípravy kávy je 60 sekúnd.
6. Nalejte kávu do šálky a vychutnajte si.

AKO NAINŠTALOVAŤ ADAPTÉRY NA KÁVU:

Tento kávovar sa dodáva s 3 kávovými adaptérmí.

1. Veľká kávová kapsula alebo adaptér na kapsuly Dolce Gusto.
2. Malý adaptér na kávové kapsle alebo adaptér na kapsle Nespresso
3. Adaptér na kávový prášok.

Pri príprave kávy pomocou rôznych adaptérov postupujte podľa nižšie uvedených inštalačných krokov.

Inštalačné kroky

Zátvorka

Veľký

kapsula

Zátvorka

Malý

Kapsuly

Držiak na
káva
prach
Grande
kapsula
Dinky
kapsula
Káva
prach

Veľká kapsula

Malá kapsula

Kávový prášok

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Upozornenie: Spotrebič čistite iba vodou a jemným čistiacim prostriedkom,

1. Pred čistením kávovaru vyberte kapsuly, kapsuly alebo mletú kávu Espresso.

Poznámka: nezabudnite odstrániť použité kapsuly a kávový prášok.

2. Pridajte vodu do nádoby na vodu bez kapsuly/kávového prášku a dokončíte proces prípravy kávy 2 - 3-krát, aby ste ho správne vyčistili.

3. Všetky odnímateľné časti umyte vodou. Všetko príslušenstvo a odnímateľné časti sú umývateľné voda a čistiaci prostriedok.

Poznámka: nečistíte hostiteľskú časť ani časť motora.

NESPRESSO,® STARBUCKS® by NESPRESSO,® DOLCEGUSTO®NESPRESSO,®
sú registrované ochranné známky/ochranné známky ich právoplatných vlastníkov.

My a naše produkty nemáme žiadne spojenie ani spojenie s
alebo akýkoľvek súhlas vlastníkov takýchto ochranných známok/značiek.