

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G90048

MANUÁLNY



Sk

Technický model: YG-6066B



SCHIANTO

INDEX

Symbols	s. 2
Bezpečnostné pokyny.....	s. 5
Všeobecné informácie.....	s. 5
G90048.....	s. 5
Prevádzka.....	s. 6
Nabíjanie.....	s. 6
Čistenie.....	s. 6
Technické vlastnosti.....	s. 6
Odpad z elektrických a elektronických zariadení (smernica o OEEZ).....	s. 6

CLASSI DI PROTEZIONE / TRIEDY OCHRANY



VAROVNÉ RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLNKOSTI



UPOZORNENIE: PRÍSTROJ NEOTVÁRAJTE. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY ALEBO NÁHRADNÉ DIELY, S KTORÝMI BY BOLO MOŽNÉ MANIPULOVAŤ POUŽÍVATEĽOM. V PRÍPADE VŠETKÝCH SERVISNÝCH OPERÁCIÍ KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO.

Ak sú pod spotrebičom vyrazené symboly, znamená to, že technické vlastnosti zodpovedajú symbolu.




Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Neotvárajte puzdro.



Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je taký, ktorý bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečné pripojenie k elektrickému uzemneniu.



Poznámka: tento symbol pripomína používateľovi, aby si pozorne prečítal dôležité pokyny na obsluhu a údržbu v tejto používateľskej príručke.



SLOVENČINA: BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Dôležité poznámky o inštalácii, používaní a údržbe sú uvedené nižšie; uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie; používajte zariadenie iba tak, ako je uvedené v tejto príručke; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym alebo neprimeraným používaním. Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; ak máte pochybnosti, nepokúšajte sa ho používať a kontaktujte autorizované servisné stredisko; nenechávajte obalové materiály (napr. plastové vrecká, polystyrénovú penu, nechty, sponky atď.) v dosahu detí, pretože sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; vždy nezabudnite, že sa musia zbierať oddelene.

- Nemanipulujte ani sa nedotýkajte prístroja mokrými rukami alebo bosými nohami. Nevystavujte prístroj škodlivým poveternostným podmienkam, ako je dážď, vlhkosť, mráz atď. Vždy ho skladujte na suchom mieste.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká; deti sa so spotrebičom nesmú hrať; čistenie a údržbu používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Prístroj a jeho kábel uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nie je určený na komerčné použitie. Len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte prístroj v kúpeľni alebo v bezprostrednej blízkosti spŕch, vaní alebo bazénov.

V prípade poruchy a/alebo poruchy nemanipulujte s prístrojom; pri oprave spotrebiča sa vždy obráťte na servisné stredisko autorizované výrobcom a požiadajte o použitie originálnych náhradných dielov; Nedodržanie vyššie uvedeného môže ohroziť bezpečnosť a zrušiť záruku.

- Nevystavujte výrobok silným nárazom, pretože by to mohlo spôsobiť vážne poškodenie.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

- Pred použitím zastrihávač vlasov úplne nabite a nechajte ho pripojený k nabíjačke asi 2 hodiny.
- Prístroj neponárajte do vody alebo iných tekutín. Počas používania nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Zariadenie sa musí používať iba v interiéri a chrániť pred poveternostnými vplyvmi.
- Nie je vhodný na použitie v stodolách, stajniach a podobne. Nepoužívajte prístroj v blízkosti nábytku, záclon alebo iných horľavých materiálov. Nepoužívajte v prašnom prostredí alebo s horľavými alebo výbušnými výparmi.
- Nedotýkajte sa sieť rakety kovovými časťami, aj keď je vypínač vypnutý, hrozí riziko mierneho, ale nepríjemného elektrického vybitia a poškodenia generátora.
- Nepoužívajte pádlo na rozdrvenie hmyzu. Nepoužívajte ihrisko na hranie s loptami alebo inými predmetmi. **OPATRNOŠŤ, RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. Do ochranných mriežok nevkladajte prsty ani predmety, a to ani vtedy, keď je spotrebič vypnutý.**

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte žiadne pevné vnútorné časti, aby ste sa pokúsili výrobok upraviť. V prípade poruchy alebo poruchy spotrebiča ho vypnite a nemanipulujte s ním. V prípade akýchkoľvek opráv kontaktujte iba autorizované centrum technickej pomoci.

UPOZORNENIE: Toto zariadenie obsahuje UV žiarič svetla. Nepozerajte sa do svetelného zdroja.

Na nabíjanie zariadenia použite dodaný kábel USB a výkonový transformátor (nie je súčasťou balenia) vhodný na tento účel. Skontrolujte sieťové napätie a správny výstup transformátora: DC 5V / 500mAh. **Venujte pozornosť napájaniu. Nesprávne napätie môže poškodiť motor a ohroziť funkčnosť zariadenia.**

G90048 povedal:

- | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|
| 1. Mriežka v napätí (vo vnútri) | 2. Ochranná mriežka (vonkajšia) | 3. UV lampa |
| 4. Tlačidlo zapnutia (elektrifikácia siete) | 5. Prepnúť | 6. Indikátor napätia |
| 7. Indikátor nabíjania | 8. Nabíjací port | |

PREVÁDZKA - Spínač (5) má 3 polohy:

"0": vypnutie

"I": squatter ON, režim ON

“”: squatter ON, režim CONTINUE

REŽIM "ZAPNUTÉ"

- Prepínač (5) umiestnite na "I"
- Stlačte (a podržte) tlačidlo zapnutia (4), indikátor (6) sa rozsvieti a indikuje funkciu. Hmyz bude elektrickým prúdom, ak príde do kontaktu s grilom.
- Uvoľnite tlačidlo (4), indikátor (6) zhasne a napätie na mriežke chladiča sa

- Uvoľnite tlačidlo (4), indikátor (6) zhasne a napätie na mriežke chladíča sa odstráni. Nedotýkajte sa siete 10 sekúnd, čo je čas potrebný na úplné vybitie zvyškového napätia. V tomto režime je prevádzková autonómia 10-15 dní na jedno nabitie.

REŽIM "POKRAČOVAŤ"

- Prepnite prepínač (5) do polohy "  ". Indikátor (6) sa rozsvieti, aby indikoval funkciu. Hmyz bude elektrickým prúdom, ak príde do kontaktu s grilom.

UPOZORNENIE: v tomto režime je gril neustále napnutý

- Otočte spínač (5) späť do polohy "0", indikátor (6) zhasne a napätie na mriežke chladiča sa odstráni.

Nedotýkajte sa siete 10 sekúnd, čo je čas potrebný na úplné vybitie zvyškového napätia. V tomto režime je prevádzková autonómia 2 hodiny na jedno nabitie.

DOBÍJANIE

Pri prvom použití výrobku ho úplne nabite a nechajte ho pripojený najmenej 2 hodiny.

Ak chcete kábel USB-C nabíjať, pripojte k vhodnej zásuvke USB (PC, nabíjačka USB, powerbanka....) a ku konektoru na zadnej strane výrobku (8). Počas nabíjania sa indikátor nabíjania (7) rozsvieti načerveno; Keď je batéria plná, kontrolka sa rozsvieti na zeleno.

Nasledujúce opatrenia predĺžia životnosť batérie. Pri prvom použití výrobku ho úplne nabite a nechajte ho pripojený najmenej 2 hodiny. Pred nabíjaním batériu úplne vybite.

Ak sa prístroj dlhší čas (2 mesiace) nepoužíva, odporúča sa nechať ho pred použitím nabíjať približne 2 hodiny. V každom prípade je vhodné batériu pred nabíjaním úplne vybiť. Ak spotrebič aj po nabití stále funguje, keď je pripojený ku káblu, je možné, že batéria už nie je schopná dodávať jednotke dostatok energie. V takom prípade sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

ČISTENIE Nečistite, keď je pripojený kábel USB. Pred čistením vypnite jednotku a skontrolujte zvyškovú statickú elektrinu dotykom mriežky izolovaným skrutkovačom.

Týždenné čistenie produktu zvyšuje jeho účinnosť a predlžuje jeho životnosť. Čistenie vykonávajte pravidelne a častejšie, ak je elektrifikovaný gril úplne pokrytý hmyzom. Elektrický gril vyčistite suchou kefou. Produkt nikdy neponárajte do vody.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- Vstup: DC 5V – 500mA
- Lítiová batéria, 2-hodinové USB-C nabíjanie



ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Výrobok je vyrobený z biologicky neod búrateľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Ostatné časti je možné recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním osvedčených postupov zneškodňovania. Preškrtnutý symbol koša na zadnom kolese označuje, že výrobok spĺňa požiadavky nových zavedených environmentálnych smerníc (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a na konci svojej životnosti musí byť riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete viac informácií, opýtajte sa na vyhradené oblasti na likvidáciu odpadu, kde žijete. Každý, kto nezlikviduje výrobok tak, ako je uvedené v tejto časti, je zodpovedný podľa zákona.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné stredisko, zavolajte na číslo +420233557825 alebo nás kontaktujte na servis@bvz.cz a požiadajte o manažéra servisného strediska.

TREVIDEA Srl si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKE A ESTETICKÉ úpravy týchto spotrebičov a / alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho upozornenia, ak to považuje za najvhodnejšie s cieľom ponúknuť čoraz spoľahlivejší výrobok s dlhou životnosťou a pokročilou technológiou.
Spoločnosť TREVIDEA s.r.l. sa zároveň ospravedlňuje za prípadné typografické chyby.

Spotrebič vyhovuje príslušným európskym predpisom, a preto má označenie CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 – RIMINI
(RN) – TALIANSKO**

VYROBENÉ V ČÍNE