

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

Informácie o tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na webovej lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Potvrdenia o ochranných známkach

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOLVEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠK D Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠK D.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOLVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOLVEK NESÚLA DU MEDZI USTANOVENIAM I UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

OBSAH

Prehľad	1
1. Obsah balenia	1
2. Základné informácie.....	2
Získanie aplikácie EZVIZ	2
Pripravuje sa.....	3
Párovanie s otváračom brány.....	4
Vymeňte batériu	4

1. Obsah balenia



Diaľkový ovládač (×1)



Regulačné informácie(×1)



PIN (×1)



Stručná úvodná príručka(×1)

 Vzhľad zariadenia závisí od zakúpeného modelu.

2. Základné informácie



Názov	Popis
Indikátor LED	Rýchle blikanie načerveno: Diaľkový ovládač je pripravený na párovanie.
Prispôsobené tlačidlo	Po spárovaní diaľkového ovládača s otváračom brány prispôbte funkciu tohto tlačidla na stránke nastavení otvárača brány v aplikácii EZVIZ (Cesta: Nastavenia > Nastavenie zámku/odomknutie > Prispôsobenie nastavenia tlačidla).
Tlačidlo NASTAVIŤ	Stlačením a podržaním na 2 sekundy zariadenie zapnete: Diaľkový ovládač je pripravený na párovanie.

Získanie aplikácie EZVIZ

- 1. Pripojte sa mobilným telefónom k sieti Wi-Fi (odporúčané).
- 2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ v obchode App Store alebo Google Play Store™.
- 3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujete používateľský účet EZVIZ.



Aplikácia EZVIZ




i Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.


Pripravuje sa...

- Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a otváračom brány by mala byť do 30 metrov.
- Až 4 diaľkové ovládače je možné spárovať s otváračom brány.


1. Vložte špendlík do otvoru krytu A a stlačte smerom dovnútra, aby sa kryt odomkol. Zároveň pritlačte prstom na kryt otvoru B.



2. Vložte špendlík do medzery medzi diaľkovým ovládačom a krytom a stlačte špendlík nadol, aby ste odstránili kryt.



3. Odstráňte izolačnú pásku batérie, ako je znázornené na obrázku nižšie.



- Držte si ruky suché a čisté pri dotyku na obvodovú dosku.
- Ak potrebujete vymeniť batériu, prosím zakúpte batériu CR2032.

Párovanie s otváračom brány

- i** Pred spárovaním diaľkového ovládača s otváračom brány sa uistite, že otvárač brány bol pridaný do aplikácie EZVIZ. Pre podrobnosti sa oboznámte s užívateľskou príručkou otvárača brány.

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET po dobu 2 sekúnd, kým LED indikátor diaľkového ovládača nezačne rýchlo blikat červenou farbou.



2. Po kroku 1 sparujte diaľkový ovládač s otváračom brány pomocou nasledujúcich dvoch metód.
 - Stlačte tlačidlo Rádio na otvárači brány.
 - Prihláste sa do aplikácie EZVIZ, prejdite do Nastavenia > Správa príslušenstva, vyberte diaľkový ovládač a potom klepnite na Pridať diaľkový ovládač.
3. Keď sa LED indikátor diaľkového ovládača zmení z rýchlo blikajúcej červenej na pevnú červenú a potom zhasne, znamená to, že diaľkový ovládač bol úspešne párovaný s otváračom brány.

Vymeňte batériu

- i** Pri výmene batérie vložte batériu s kladnou stranou nahor.

Keď sa vybije batéria diaľkového ovládača, aplikácia EZVIZ pošle upozornenie.

1. Otvorte kryt podľa kroku 1 až kroku 2 v časti "Príprava".
2. Vložte špendlík do otvoru batérie, stlačte špendlík nadol, aby ste odstránili batériu.
3. Nainštalujte novú batériu.



- !**
- Riziko výbuchu v prípade, že batéria je nahradená nesprávnym typom.
 - Pri nevhodnej výmene batérie za nesprávny typ sa môže deaktivovať bezpečnostný prvok (napríklad pri niektorých typoch lítiových batérií).
 - Nevyhazujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nerozdrví alebo neodrežte, čo by mohlo spôsobiť výbuch.
 - NENECHÁVAJTE batériu v prostredí s extrémne vysokou okolitou teplotou ani nevystavujte batériu extrémne nízkemu tlaku vzduchu, mohlo by to viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
 - Zlikvidujte použitú batériu podľa pokynov.
 -  identifikuje samotný držiak batérie a identifikuje umiestnenie článku (článkov) vo vnútri držiaka batérie.
 - "+" identifikuje kladné póly zariadenia, ktoré sa používa s priamym prúdom, "-" identifikuje záporné póly zariadenia, ktoré sa používa s priamym prúdom.

- i** Ďalšie informácie o zariadení nájdete na stránke www.ezviz.com/eu.