

hohem

Stabilizátor iSteady V2S



Prečítajte si nasledujúce pokyny. Pokyny si uschovajte pre budúce použitie.

Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za nesprávnu manipuláciu, nesprávne zaobchádzanie, zranenie alebo prípadné nezákonné použitie.

Dôležité upozornenie



1. Pred prvým použitím sa musí stabilizátor aktivovať v systéme Hohem Pro.
2. Po aktivácii je možné zariadenie používať.
3. Najprv vložte mobilný telefón a potom ho zapnite. Stabilizátor.
4. Ak stabilizátor nevyhodnotí prítomnosť mobilného alebo telefón nie je v držiaku zarovnaný, stabilizátor vydá zvukové upozornenie a potom sa automaticky vypne.


1. Aplikácia Hohem Pro



Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu. Aplikácia môže byť nájdená aj na Google Play (Android) alebo Apple Store (iOS).

Aplikácia Hohem Pro vyžaduje systém iOS 10.0 alebo vyšší, Android 6.0 alebo vyšší. Sprievodcu nastavením nájdete v aplikácii.

2. Prehľad



01 Tlačidlo snímača pohybu a LED dióda
02 Indikátor snímača pohybu
03 Snímač pohybu
04 LED osvetlenie videa
05 Držiak telefónu
06 Sklopný zámok A
07 Sklopný zámok B
08 Indikátor batérie
09 Posuvník zoomu
10 Spúšťač
11 Naklápací kĺb

12 Skrutka
13 Otočný kĺb
14 Indikátor Bluetooth
15 Joystick
16 Tlačidlo zapnutia/vypnutia, funkčné tlačidlo
17 Naklápací kĺb
18 Obojsmerný nabíjací port USB-C
19 Tlačidlo Reset
20 Rukoväť so zabudovanou batériou
21 Otvor na upevnenie šnúry
22 ¼" otvor pre skrutku

3. Pripevnenie a zarovnanie mobilného telefónu




1. Rozložte stabilizátor.
2. Zaistite/zablokujte skrutku.
3. Nasmerujte logo Hohem smerom k sebe/horizontálne (pozri obrázok vyššie).
4. Umiestnite mobilný telefón do spodnej svorky držiaka a potom vysuňte hornú svorku.
5. Nastavte mobilný telefón tak, aby svorky držiaka boli presne uprostred. a vyrovnajte telefón. Potom zapnite stabilizátor.

⚠ Skrutku musíte poriadne utiahnuť, inak stabilizátor nebude správne fungovať.

⚠ Mobilný telefón správne upnite pomocou svoriek držiaka tak, aby gumené časti držali mobilný telefón čo najpevnejšie. V opačnom prípade hrozí riziko vibrácií a stabilizátor sa automaticky vypne.

4. Aktivácia a pripojenie Bluetooth

Najprv zapnite stabilizátor. Vytvorte si účet v aplikácii Hohem Pro a aktivovať stabilizátor. Ak sa aktivácia nevykoná, stabilizátor nemusí fungovať správne.



1. Štart

Dlho stláčajte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Pri prvom spustení stabilizátor prejde do režimu aktivácie. LED dióda Bluetooth sa rozsvieti striedavé červené/zelené blikanie.

2. Pripojenie Bluetooth

Zapnite funkciu Bluetooth v mobilnom telefóne. Prihláste sa do aplikácie Hohem Pro. Potom postupujte podľa pokynov uvedených na v aplikácii.

3. Aktivácia systému iSteady V2S

Po úspešnom pripojení Bluetooth stlačte v aplikácii tlačidlo "Potvrdiť" a aktivovať stabilizátor. Úspešná aktivácia sa ozve pípnutie (3-krát). Stabilizátor sa potom môže používať.

5. Snímač pohybu pomocou umelej inteligencie a LED video osvetlenie

Obe funkcie aktivujte pomocou tlačidla snímača pohybu a svetelnej diódy LED videa.

Aktivácia snímača pohybu je sprevádzaná rozsvietením červeného indikátora, LED osvetlenie videa je sprevádzané dvojitém zábleskom.

* Najprv zapnite stabilizátor, potom aktivujte snímač pohybu a funkcie LED

video kanál. Obidve funkcie vypnete opätovným stlačením senzorového tlačidla pohyb a LED video osvetlenie.

1. Snímač pohybu



Režim na šírku
Palec hore



Režim na výšku
Palce doprava

Prepínanie medzi režim krajina/portrét



Režim inteligentného sledovania -
zapnutie: znak ruky v tvare oka.

Indikátor

snímač pohybu bude svietiť na zeleno.



Režim inteligentného sledovania -
vypnuté: znak ruky, indikátor
snímača pohybu bude červený.

*Snímač pohybu sa aktivuje len pri
za predpokladu, že stabilizátor rozpozná
prítomnosť gesta alebo tváre.

① Sensor pohybu



② LED prísvit videa

2. LED video osvetľovač

Stlačte tlačidlo snímača pohybu a rozsvieti sa kontrolka LED

videa a nastavte jas svetla. Svetlo sa nastavuje podľa režimu svetla (nízke-stredné-vysoké-vypnuté).

6. Funkcie tlačidiel

1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a funkčné tlačidlo

Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie


1x stlačenie: režim krajina/portrét

2x stlačenie: vyrovnanie stabilizátora

3x stlačenie: automatické otáčanie

5x stlačte: samokalibrácia

Stlačte 7-krát: spárovanie diaľkového ovládača



Indikátor Bluetooth (striedanie žltej a zelené svetlo)

(diaľkové ovládanie je voliteľné príslušenstvo)

a. Ak sa párovanie neuskutoční do 30 s diaľkovým ovládačom, režim párovania sa zruší.

b. Zrušenie párovania - stlačte funkciu tlačidlo.

c. Zrušte párovanie a vyberte diaľkový ovládač diaľkové ovládanie - dvakrát stlačte funkčné tlačidlo (ak chcete diaľkové ovládanie použiť znova, vykonajte párovanie znova).

2. Joystick

Nahor/dole: naklonenie

Vpravo/vľavo: otáčanie

(vpravo/vľavo: sklon - nastavenie v aplikácii).

3. Posuvník priblíženia

(dostupné len v aplikácii)

Nahor: zväčšenie

Dole: oneskorenie

4. Spúšťač (vyžaduje sa pripojenie Bluetooth)

1x stlačenie: fotografovanie, spustenie/zastavenie videa.

2x stlačiť: zmena režimu fotografie/video

Stlačte 3-krát: zmena predného/zadného fotoaparátu (dostupné len v aplikácii).

Ako prepínať medzi pracovnými režimami?


Stlačte a podržte tlačidlo spúšte a stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.

1x stlačenie: otáčanie/naklápanie (nastavené výrobcom)

2x stlačenie: rotácia

3x stlačenie: všetko

zamknuté 4x POV (všetko povolené)



*Typ: zjednodušenie - najprv uvoľnite tlačidlo zapnutia/vypnutia a potom uvoľnite tlačidlo spúšte.

7. Pracovný režim a pohyb

*Zmena pracovného režimu alebo pohybu: otvorte aplikáciu - spustenie Nahrávanie (Spustenie nahrávania)-Nastavenie parametra Gimbal.

*Uistite sa, že je nadviazané pripojenie Bluetooth, a potom vykonajte zmenu Nastavenie.

Pracovný režim

Rotácia/naklonenie

Tento režim je prednastavený výrobcom. Keď je rukoväť posunutá doprava/dola/nahor/nadol, kamera bude pohyb sledovať. Funkcia otáčania bude uzamknutá.

Rotácia

Pri otáčaní doprava/dola bude fotoaparát kopírovať pohyb. Naklonenie nebudú podporované v rozsahu uhlov -30° až 30°. Ak sa rozsah uhlov prekročí, stabilizátor sa pohne. Funkcia náklonu bude zablokovaná.

Všetko je zamknuté.

Otáčanie a naklápanie je zablokované. Nakláňanie nebude podporované v rozsahu

uhly -30 - 30°. Ak sa prekročí zadaný rozsah uhlov, stabilizátor sa pohne.

POV (všetky povolené)

Z pohľadu prvej osoby

360° pohyb, funkcia otáčania/naklápania/náklonu

Pohyb


Normálne: snímanie bežnou rýchlosťou

Pomalé: snímanie pri nízkej rýchlosti

Stredné: rýchle snímanie

Rýchlo: rýchla rýchlosť: video

8. Zloženie stabilizátora




9. Kalibrácia

Ak stabilizátor nie je po zapnutí vyrovnaný alebo ak je os otáčania mierne posunutá, kalibrujte stabilizátor na stacionárnom a horizontálny povrch.



1. Zapnite stabilizátor. Stlačte a podržte funkčné tlačidlo na 5 sekúnd.
2. Kalibrácia sa začne po zvukovom upozornení.
3. Indikátor stavu batérie bude blikať.
4. Úspešná kalibrácia bude sprevádzaná zvukovým oznámením (dvakrát pípne, kalibrácia trvá približne 40 s).

Indikátor stavu batérie a Bluetooth



Indikátor stavu batérie

Svieti: plne nabitá batéria Bliká: nabíjanie

Nepretržité blikanie: kalibrácia



Indikátor Bluetooth

1. Blikanie červená/zelená - aktivácia (prvé zapnutie)
2. Bliká žltá/zelená - pripojenie diaľkového ovládania (voliteľné príslušenstvo).

Indikátor - farby

Zelená: pripojenie Bluetooth

Žltá: pripojenie Bluetooth nie je vytvorené

Červená: nadmerné zaťaženie, neúspešná aktualizácia firmvéru

3. Indikátor v pracovnom režime

Svieti:

otáčanie/nakláňanie

Bliká 2x: otáčanie

Blikne 3-krát: všetko je zamknuté

Blikne 4-krát: POV (všetko povolené)

Pulz: pohotovostný režim

Distribútor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz