

Používateľská príručka pre bezdrôtové klávesnice, myši a súpravy

- **Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si pozorne prečítajte celý návod na použitie až do konca, a to aj v prípade, že ste s používaním podobného typu výrobku oboznámení už v minulosti.**
- Tento návod na obsluhu si uschovajte pre budúce použitie - je neoddeliteľnou súčasťou výrobku a môže obsahovať dôležité pokyny na uvedenie do prevádzky, obsluhu a starostlivosť o výrobok.
- Uistite sa, že ostatné osoby, ktoré budú tento výrobok používať, si prečítali tento návod na použitie.
- Ak tento výrobok darujete, darujete alebo predávate iným osobám, dajte im spolu s výrobkom aj tento návod na použitie a upozornite ich na potrebu jeho prečítania.
- Počas záručnej lehoty odporúčame uschovať originálny obal výrobku, ktorý ho najlepšie ochráni pri preprave.
- **Tento výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom úsenosti a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú možným nebezpečenstvám.**
- **Deti sa s výrobkom nesmú hrať.**
- **Nevystavujte výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Nestriekajte ho ani neoplachujte vodou alebo inou tekutinou. Neponárajte ho do vody ani do inej tekutiny, a to ani čiastočne.**
- **Tento výrobok je určený na použitie v interiéri, nepoužívajte ho v exteriéri.**
- **Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov a nie sú pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať ďalej od výrobku a jeho prívodu.**
- Výrobok používajte len tak, ako je uvedené v tejto používateľskej príručke.
- Ak sa výrobok bude používať v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Vždy umiestnite výrobok mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali.
- Nedovoľte, aby sa výrobok používal ako hračka.
- Výrobkom netrepte a dávajte pozor, aby vám nespadol na zem.
- Nedotýkajte sa výrobku mokrými alebo vlhkými rukami.
- **Nepokúšajte sa rozoberať vonkajší plášť výrobku.**
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním výrobku a jeho príslušenstva.
- Je zakázané akokoľvek upravovať povrch výrobku, napr. použitím samolepiacej fólie, striekaním jeho povrchu, natieraním farbou atď.
- Výrobok používajte a skladujte mimo dosahu výbušných plynov, horľavých, horľavých a prchavých látok (rozpúšťadlá, farby, lepidlá atď.).
- Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti (napr. v kúpeľni, saune, bazéne atď.) ani ho neumiestňujte do príliš prašného prostredia.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti ohrievačov, otvoreného ohňa alebo iných výrobkov či zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
- Na výrobok neumiestňujte zdroje otvoreného ohňa (napr. horiacu sviečku).
- Nepoužívajte výrobok v dosahu silného elektromagnetického poľa (napr. mikrovlnná rúra).
- Výrobok ani jeho príslušenstvo neumiestňujte na elektrický alebo plynový sporák alebo do jeho blízkosti, ani na okraj stola alebo kuchynskej pracovnej dosky.
- Nepoužívajte výrobok na ukladanie predmetov a dbajte na to, aby sa na výrobok pri ukladaní neukladali žiadne iné predmety.

- Výrobok je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho na komerčné, lekárske ani iné účely.
- Nepoužívajte výrobok na iné účely, než na ktoré je určený.
- Výrobok nie je určený na nepretržitú prevádzku.
- Používajte len príslušenstvo dodávané s výrobkom. Nikdy nepoužívajte príslušenstvo, ktoré sa nedodáva s týmto výrobkom alebo nie je preň určené.
- Pred každým použitím sa uistite, že vybrané príslušenstvo nie je poškodené. Výrobok nikdy nepoužívajte s poškodeným príslušenstvom.
- Akékoľvek opravy môže vykonávať len autorizované servisné stredisko.
- Nikdy výrobok sami neopravujte ani na ňom nevykonávajte žiadne úpravy! Všetky opravy a úpravy tohto výrobku zverte odbornej firme/servisu. Zásahom do výrobku počas záručnej doby sa vystavujete riziku straty záručných výhod.
- Výrobok nikdy nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem a poškodil sa alebo ak spadol do vody. V takom prípade ho dajte opraviť profesionálnej firme/servisu.
- Pred čistením alebo údržbou sa vždy uistite, že je výrobok vypnutý.
- Udržujte výrobok v čistote.
- Používajte iba typ batérie, ktorý je určený pre tento typ výrobku. Používajte len batérie odporúčané výrobcom zariadenia.
- Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne značky alebo typy batérií, ako sú alkalické, uhlíkovo-zinkové alebo nabíjateľné batérie.
- Deti sa nesmú hrať s batériami. Batérie (nové aj použité) uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie predstavujú vážne zdravotné riziko v prípade požitia (otrava chemikáliami s vážnymi následkami alebo udusenie) vo veľmi krátkom čase. Pri podozrení na požitie batérie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- V prípade vytekajúcej batérie sa nedotýkajte vytekajúceho elektrolytu holými rukami. Používajte ochranné pomôcky, ako sú rukavice, ochranné okuliare alebo respirátor. Odporúčame, aby ste zabezpečili správne vetranie miestnosti (napr. otvorené dvere alebo okná). V prípade kontaktu s pokožkou opláchnite postihnutú pokožku čistou vodou; v prípade kontaktu s očami vypláchnite oči veľkým množstvom čistej vody a vyhľadajte lekársku pomoc; v prípade požitia okamžite kontaktujte záchrannú službu, vypláchnite ústa, ale nevyvolávajte zvracanie.
- Skontrolujte, či sú batérie vložené správne podľa polarít. Nesprávne vložené batérie môžu poškodiť výrobok a spôsobiť vybitie batérie.
- Pred vložením batérií skontrolujte, či nie sú poškodené, nafúknuté alebo inak deformované. Je zakázané používať poškodené batérie akýmkoľvek spôsobom.
- Vždy bezpečne zatvorte priehradku na batérie. Ak sa priehradka na batérie nezatvára bezpečne, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a dajte výrobok opraviť.
- Vybité batérie okamžite vymeňte za nové. Zabráňte možnému poškodeniu výrobku alebo vytečeniu batérie. Pred výmenou batérií a po nej si umyte ruky (aby ste zabránili prenosu nečistôt).
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k vytečeniu batérií.
- Jednotlivé batérie a výrobok s batériami skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Odporúčaná teplota na skladovanie je 5 až 45 °C. Batérie alebo batériové výrobky neskladujte vo vlhkom alebo prašnom prostredí, pri extrémnych teplotách alebo v prostredí, kde sa skladujú alebo používajú toxické, chemické alebo výbušné látky.
- Nevystavujte batériu ani batériový výrobok priamemu slnečnému žiareniu.
- Batérie nevhadzujte do ohňa ani v ich blízkosti nepoužívajte otvorený oheň, napríklad sviečky. Batéria môže pri vystavení vysokým teplotám explodovať.
- Batérie neponárajte do vody ani do inej kvapaliny. Na batérie neumiestňujte nádoby naplnené vodou.
- Batérie nevystavujte mechanickému poškodeniu, nerozoberajte ich ani nedeformujte. Existuje riziko úniku elektrolytu, výbuchu a vážneho zranenia v dôsledku otravy chemikáliami.
- Batérie neskratujte. Nenechávajte batérie voľne položené, napr. v zásuvke, s kovovými predmetmi, ako sú kancelárske sponky, mince, kľúče atď. Existuje riziko skratu.
- Batérie, ktoré nie sú určené na nabíjanie, sa nesmú nabíjať. Existuje riziko výbuchu a vážneho zranenia v dôsledku otravy chemikáliami.

- Použité batérie odneste na správnu ekologickú likvidáciu na určené miesto spätného odberu batérií. Informujte sa na miestnej samospráve. Batérie nevyhadzujte do bežného zmiešaného odpadu. Batéria obsahuje látky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie.

Symbol preškrtnutého koša znamená, že batéria sa nesmie vyhadzovať do bežného zmiešaného odpadu a je určená na ekologickú likvidáciu:



Inštalácia batérie myši (len pre bezdrôtové myši):

- 1) Otvorte kryt batérie na spodnej strane myši.
- 2) Vložte príslušné batérie a uistite sa, že sú vložené so správnou polaritou.
- 3) Zatvorte kryt batérie.

Nainštalujte batérie do klávesnice (len pre bezdrôtové klávesnice):

- 1) Otvorte kryt batérie na spodnej strane klávesnice.
- 2) Vložte príslušné batérie a uistite sa, že sú vložené so správnou polaritou.
- 3) Zatvorte kryt batérie.

Inštalácia prijímača USB (len pre bezdrôtové klávesnice, myši a súpravy):

Pripojte prijímač USB do voľného portu USB na počítači alebo notebooku a počkajte, kým sa ovládače automaticky nainštalujú.

Inštalácia káblovej klávesnice, myši a súpravy:

Vložte konektor USB na kábli zariadenia do voľného portu USB v počítači alebo notebooku a počkajte, kým sa ovládače automaticky nainštalujú.

Stiahnite si a nainštalujte softvér:

- 1) Softvér si môžete stiahnuť z nižšie uvedených webových stránok. Môžete ho nájsť zadaním označenia modelu do vyhľadávacieho poľa na jednej z týchto dvoch webových stránok:
 - Kancelárske a domáce produkty A4tech ... <https://www.a4tech.com/download>
 - Krvavé herné produkty ... <https://www.bloody.com/en/download>
- 2) Po stiahnutí súboru kliknite naň a postupujte podľa pokynov.

VYHLÁSENIE O ZHODE PRE BEZDRÔTOVÉ MYŠI, KLÁVESNICE A SÚPRAVY:

Spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento výrobok (počítačová myš/klávesnica A4tech (Bloody)) spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na daný typ zariadenia, a zároveň vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a nasledujúcimi normami:

- EN IEC 62311:2020
- EN 300 328 V2.2.2

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke:

<https://ftp.abacus.cz/distribuce/a4tech/CE/>

Výrobca:

A-FOUR TECH CO.,LTD

6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, China

e-mail: market@a4tech.com.tw

Dovozca:

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

e-mail: info@a4tech.cz

Vyrobené v Číne



■ Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v sprievodnej dokumentácii alebo na obale znamená, že v krajinách EÚ sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory musia po

skončení ich životnosti likvidovať oddelene ako separovaný odpad. Tieto výrobky nevyhadzujte do netriedeného komunálneho odpadu.



Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

Všetky práva vyhrazené. Vzhľad a technické špecifikácie výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.