




BEZPEČNOSTNÁ KAMERA 4G LTE Cam S330


Návod na použitie

Nastavenia systému

1. Stiahnite si aplikáciu eufy Security z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android)



2. Podľa pokynov v aplikácii pridajte toto zariadenie a dokončite nastavenie.



Online podporu, inštruktážne videá, často kladené otázky a ďalšie informácie nájdete na stránke <https://support.eufy.com/s/>.

Naskenujte QR kód a prečítajte si podrobnú používateľskú príručku.



Dôležité bezpečnostné pokyny

- Vhodná teplota pre toto zariadenie a príslušenstvo je -20 °C až 50 °C (teplota nabíjania je 0 °C až 45 °C).
- Odporúčame, aby sa zariadenie prepravovalo do prostredia s teplotným rozsahom od 5 °C do 25 °C.

Upozornenie

- Výmena batérie za nesprávny typ môže viesť k obídeniu ochranných opatrení a vzniku nebezpečenstva;
- Likvidácia batérie v ohni alebo inom zdroji vysokého tepla, drvenie alebo rezanie môže spôsobiť výbuch a uvoľnenie horľavých kvapalín a plynov;
- Ponechanie batérie v extrémne horúcom prostredí môže viesť k výbuchu a úniku horľavých kvapalín a plynov;
- Akumulátor vystavený extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch a únik horľavých kvapalín a plynov.



VAROVANIE!

V PRÍPADE POUŽITIA NESPRÁVNEHO TYPU BATÉRIE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S ICH POKYNNI.



Vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva na rádiové rušenie. Spoločnosť Anker Innovations Limited týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na webovej stránke: <https://uk.eufylife.com/>. Informácie o vystavení rádiovým vlnám: Úroveň maximálnej prípustnej expozície (MPE) bola

vypočítaná na základe vzdialenosti $d = 20$ cm medzi zariadením a ľudským telom. Na zachovanie súladu s požiadavkami na vystavenie rádiovým vlnám používajte výrobky, ktoré udržiavajú vzdialenosť 20 cm medzi zariadením a ľudským telom.

Frekvenčné pásma a výkon sú uvedené nižšie:

Funkce	Pásmo	Provozní frekvence	Max. výkon
Wi-Fi	2.4GHz	2412-2472MHz	EIRP 19.68 dBm
LTE	1	1920-1980MHz	25.7dBm
	3	1710-1785MHz	25.7dBm
	7	2500-2570MHz	25.7dBm
	8	880-915MHz	25.7dBm
	20	832-862MHz	25.7dBm
	28A	703-733MHz	25.7dBm
	38	2570-2620MHz	25.7dBm
	40	2300-2400MHz	25.7dBm



Váš výrobok je navrhnutý a vyrobený z vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré možno recyklovať a opätovne použiť.


Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by sa odovzdať do príslušného zberného zariadenia na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku získate od miestnej samosprávy, likvidačnej služby alebo v obchode, kde ste tento výrobok

zakúpili.

Čo je súčasťou balenia




Kamera 4G LTE S330 / Montážna doska/ Solárny panel /Doska pro solárny panel/Remienok



Karta Nano SIM / Nabíjací kábel USB / Skrutky / Návod na použitie / 2x polohovacia nálepka

Popis




1. LED indikátor
2. Reprodukter
3. Zásuvka na kartu MicroSD
4. Svetlo
5. Objektív
6. Mikrofón
7. Snímač svetla
8. Slot na kartu SIM
9. Tlačidlo SYNC
10. Nabíjací port USB-C

Vloženie karty SIM a karty microSD

1. Otvorte vodotesný kryt slotu nano SIM na zadnej strane kamery a vložte dodanú kartu nano SIM.


Uistite sa, že strana so zlatými kontaktmi karty nano SIM smeruje nahor.




2. Otočte kameru a otvorte kryt vodotesného slotu na kartu SD, potom vložte kartu microSD (nedodáva sa).

Uistite sa, že čipová strana karty microSD smeruje nahor.

3. Po vložení karty vodotěsný kryt pevně uzavřete.



Nabíjanie kamery



Pred prvým použitím kameru úplne nabíte. Nabíjanie trvá 3 až 5 hodín

Statusový LED indikátor

Svieti modro

Nabíjanie


Nesvieti

Nabité



Montáž kamery

Výber miesta a výšky

Vyberte miesto, odkiaľ môžete získať požadovaný výhľad. Odporúčame zavesiť kameru vo výške 2,5 až 3 m nad zemou.





Aby ste zaistili, že nedôjde k zmeškaniu detekcie, neinštalujte kameru priamo proti monitorovanej oblasti. Namiesto toho zachovajte uhol, aby ste sa vyhli potenciálnym slepým miestam.



Výběr místa pro umístění solárního panelu

Vyberte optimální umístění solárního panelu, na které dopadá dostatek slunečního světla a které je v okruhu 3 m od kamery. Ujistěte se, že se na daném místě nachází zařízení nebo konstrukce vhodné pro montáž solárního panelu.

Abyste absorbovali co nejvíce sluneční energie, zvolte vysoce doporučenou orientaci pro instalaci podle místa, kde se nacházíte.



Orientácia

Dôrazne odporúčame

Odporúčané

Neodporúča sa


Juh

Juhovýchod, juhozápad


Sever

Montáž kamery


1 Pomocou dodanej polohovacej dosky vyvrtajte otvory vrtákom s priemerom 5,95 mm (15/64 palca) a potom vložte kotvy.



2. Pevne pripevnite kameru k montážnej konzole..




Pripojte solárny panel ku kamere pomocou kábla USB-C.




Upevnenie kamery stípmik

Kameru môžete pripevniť k stípmu aj pomocou popruhu na upevnenie na stípm.



Instalace solárního panelu

1. Upevníte montážnu konzolu na vybranom optimálnom mieste a potom nainštalujete solárny panel jeho otočením na montážnu konzolu.



2. Pred použitím odstráňte fóliu.

Vyhlásenie FCC

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie byť zdrojom žiadneho škodlivého rušenia a (2) toto zariadenie musí tiež akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nesprávnu funkciu zariadenia.

Upozornenie: Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú prísne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu mať za následok stratu práva používateľa na používanie zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštaláciách v obytných zónach.

Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiový frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť rušenie rádiových komunikácií.

V žiadnom prípade nie je zaručené, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť zapnutím alebo vypnutím zariadenia, potom používateľovi odporúčame, aby sa pokúsil zabrániť rušeniu jedným alebo viacerými z nasledujúcich postupov:

- Otočte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do inej elektrickej zásuvky, než do ktorej je pripojený prijímač.
- O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiotelevízorom.

Vyhlásenie FCC o vystavení rádiovým frekvenciám

Bolo zistené, že toto zariadenie spĺňa všeobecné požiadavky na vystavenie rádiovým frekvenciám. Toto zariadenie sa môže používať ako pevné alebo prenosné zariadenie. Minimálna vzdialenosť je 20 cm.

DISTRIBÚTOR:

Praha Music Center, s.r.o.

Ocelářská 937/39

190 00 Praha 9

Zelená linka (hovory zadarmo) tel. 800 876 066

<http://www.pmc.cz>

ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS PMC

Praha Music Center, s.r.o.

Rakovnická 2665

440 01 Louny

Tel.: +420226011197

Email.: servis@pmc.cz