



BARRAGE
PUMP ACTION BLASTER

14+




Váš blaster není určen pro namáčení. Neponořujte svůj Gel Blaster® do vody a ujistěte se, že vaše Gellety® jsou zcela zbaveny přebytečné vody. Tím ochráníte vnitřní části uvnitř před selháním.

KROK 1 - NAPLŇTE ZÁSOBNÍK

Roztrhněte jeden roh sáčku s předhydratovanými Gellety® a nasypete je do násypky přes víko Quick-Slide.

Po hře zlikvidujte všechny nepoužité hydratované gellety.



KROK 1 - CHRAŇTE SI OČI


Při používání blasteru používejte přiloženou ochranu očí. Nestřílejte na lidi, pokud nemají vhodnou ochranu očí.

KROK 3 - PUMPUJ!


Vytáhněte rukojeť pumpy ze spodní části blasteru a gelety se dostanou do tří hlavních. Ujistěte se, že jste zatáhli úplně dozadu, dokud se rukojeť pumpy nezastaví. Jakmile se rukojeť vrátí do výchozího bodu, je nabitá a připravená ke stříbě, když stisknete spoušť.

DŮLEŽITÉ - Blaster vám neumožní posunout rukojeť pumpy zpět podruhé, aniž byste stiskli spoušť. Tato funkce vás chrání před tím, abyste do hlavní vložili příliš mnoho gelletu a způsobili zaseknutí.




KROK 4 - UŽIJTE SI TO!



RUKOJEŤ PUMPY - POUŽITÍ



SESTAVENÍ ZÁSOBNÍKU



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tyto pokyny si uchovejte

VAROVÁNÍ:

TENTO PRODUKT NEMODERUJTE A NEVYSTAVUJTE NA VEŘEJNOSTI - MŮŽE TO ZMÁST LIDI A MŮŽE SE JEDNAT O TRESTNÝ ČIN. POLICIE A DALŠÍ OSOBY SI MOHOU MYSLET, ŽE SE JEDNÁ O SKUTEČNOU STŘELNOU ZBRAŇ. NEMĚŇTE ZBARVENÍ A OZNAČENÍ, ABY SE VÍCE PODOBALO STŘELNÉ ZBRANI. JE TO NEBEZPEČNÉ A MŮŽE SE JEDNAT O TRESTNÝ ČIN.

VAROVÁNÍ:

TOTO NENÍ HRAČKA. JE NUTNÝ DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ PORANĚNÍ, ZEJMÉNA OČÍ. UŽIVATEL A VŠECHNY OSOBY V DOSAHU MUSÍ POUŽÍVAT OCHRANU OČÍ. PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

VAROVÁNÍ:

UCHOVÁVEJTE GELLETY® MIMO DOSAH DĚTÍ. GELLETY® NEZMRAZUJTE. GELLETY® NEJESTE ANI NEUPRAVUJTE. PŘI PŘÍPRAVĚ GELLETY® VŽDY POSTUPOUJTE PODLE POKYNŮ. BĚHEM HRY NEMIŘTE NA OČI NEBO OBLIČEJ. POUŽÍVEJTE POUZE S OFICIÁLNÍMI PRODUKTY GEL BLASTER®.

FAQ & RYCHLÉ OPRAVY

SLEDUJTE RYCHLÉ TIPY



O: Zásobník omylem vyklouzl a nechce do mého blasteru podávat Gellety. Rozbil jsem ho?

O: Ne, nerozbil jsi ho. Stačí zarovnat a zatlačit zářez zásobníku umístěný v jeho zadní spodní části na háčky umístěné na horní straně blasteru. Zatlačte na náspyk, dokud nezapadne na své místo. Pokud vše ostatní selže, přečtěte si znovu tuto část a pak pa zkuste to znovu.

O: Moje gellety nestřílejí správně a kutálejí se z hlavního blasteru. Pomůžete mi?

O: Tvoje gellety ještě nejsou plně hydratované (jsou příliš malé) a potřebují jen více času na ponoření do vody. Abyste se ujistili, že jsou vaše Gellety plně hydratované, nechte je před hraním minimálně dvě hodiny ponořené ve vodě.

Společnost GEL BLASTER Inc. tímto prohlašuje, že zařízení Barracuda je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.



Upozornění: Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení. Obsahuje malé části, které by mohly být spolknuty nebo vdechnuty. Hračka musí být uložena mimo dosah dětí, kteří nedosahující věkové hranici 14 let a více.

Varování: TENTO VÝROBEK NENÍ HRAČKA. VYŽADUJE SE DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBO LEHKOVÁŽNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRAŇENÍ, ZEJMÉNA OKA. NEBEZPEČÍ HROZÍ DO VZDÁLENOSTI AŽ 45 METRŮ.

Výrobce:
www.gelblaster.com
Gel Blaster, Inc.
Austin,
TX 78746
Designed in Austin,
TX
Made in China
©2023 Gel Blaster,
Inc.
All Rights Reserved
www.gelblaster.com
/ patents

Dovozce:
elem6 s.r.o.
Braškovská
308/15, 161
00
Praha 6
Czech
Republic
info@elem6.com



RoHS

DALŠÍ INFORMACE

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol

(přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujete u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Více informací ohledně záruky naleznete na www.elem6.com/warranty. Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu



BARRAGE
PUMP ACTION BLASTER


14+



Váš blaster nie je určený na namáčanie. Gelový blaster® neponárajte do vody a uistite sa, že váš Gellety® sú úplne zbavené prebytočnej vody. Tým ochránite vnútorné časti vo vnútri pred zlyhaním.

KROK 1 - NAPLNENIE ZÁSOBNÍKA

Odtrhnite jeden roh vrečka s predhydratovanými Gellets® a nasypťte ich do násypky cez veko Quick-Slide. Po skončení hry zlikvidujte všetky nepoužívané predhydratované Gellety.



KROK 2 - CHRAŇTE SI OČI


Pri používaní blasteru používajte priloženú ochranu očí. Nestrieľajte na ľudí, ak nemajú vhodnú ochranu očí.

KROK 3 - PUMPUJ!


Potiahnite rukoväť pumpy zo spodnej časti blastera a gély sa dostanú do troch hlavní. Uistite sa, že ste potiahli úplne dozadu, kým sa rukoväť pumpy nezastaví. Keď sa rukoväť vráti do východiskového bodu, je nabitá a pripravená na výstrel, keď stlačíte spúšť.

DÔLEŽITÉ - Blaster vám nedovolí posunúť rukoväť čerpadla späť druhýkrát bez stlačenia spúšte. Táto funkcia vás chráni pred vložením príliš veľkého množstva gélu do hlavne a spôsobením zaseknutia.



KROK 4 - UŽÍVAJTE SI TO!



RUKOJEŤ PUMPY - POUŽITIE



MONTÁŽ ZÁSOBNÍKA



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tyto pokyny si uschovejte

VAROVANIE:

NEUPRAVUJTE ANI NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBOK NA VEREJNOSTI - MÔŽE TO ZMIASTĽ ĽUDÍ A MÔŽE TO BYŤ TRESTNÝ ČIN. POLÍCIA A INÉ OSOBY SI MÔŽU MYSLIEŤ, ŽE IDE O SKUTOČNÚ STRELNÚ ZBRAŇ. NEMEŇTE SFARBENIE A OZNAČENIE, ABY SA PODOBAL NA STRELNÚ ZBRAŇ. JE TO NEBEZPEČNÉ A MÔŽE TO BYŤ TRESTNÝ ČIN.

VAROVANIE:

TOTO NIE JE HRAČKA. JE POTREBNÝ DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE PORANENIE, NAJMÁ OČÍ. POUŽÍVATEĽ A VŠETKY OSOBY V DOSAHU MUSIA POUŽÍVAŤ OCHRANU OČÍ. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE.

VAROVANIE:

UCHOVÁVAJTE GELLETS® MIMO DOSAHU DETÍ. GELLETS® NEZMRAZUJTE. NEJEDZTE ANI NEPRIPRAVUJTE GELLETS®. PRI PRÍPRAVE GELLETS® VŽDY POSTUPOJTE PODĽA POKYNOV. POČAS HRY NEMIERTE DO OČÍ ANI NA TVÁR. POUŽÍVAJTE LEN S OFICIÁLNYMI VÝROBKAMI GEL BLASTER®.

FAQ & RYCHLÉ OPRAVY

SLEDUJTE RYCHLÉ TIPY



O: Zásobník omylem vyklouzl a nechce do mého blasteru podávat Gellety. Rozbil som zásobník?

O: Nie, nerozbil ste ho. Stačí zarovnať a zatlačiť zárez zásobníka umiestnený v zadnej spodnej časti zásobníka na háčiky umiestnené na hornej časti blasteru. Zatláčajte na zásobník, kým nezacvakne na svoje miesto. Ak všetko ostatné zlyhá, prečítajte si túto časť ešte raz a potom to skúste znova.

O: Moje gellety nevystreľujú správne a kotúľajú sa z hlavne blastera. Môžete mi pomôcť?

O: Vaše gellety ešte nie sú úplne hydratované (sú príliš malé) a potrebujú viac času na nasiaknutie vodou. Ak chcete mať istotu, že sú vaše gellety úplne hydratované, nechajte ich pred hraním ponorené vo vode aspoň dve hodiny.

Spoločnosť GEL BLASTER Inc. týmto vyhlasuje, že zariadenie Barracuda spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.



Upozornenie: Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Nebezpečenstvo udusení. Obsahuje malé časti, ktoré by sa mohli prehltnúť alebo vdýchnuť. Hračka sa musí uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 14 rokov.

Varovanie:

TENTO VÝROBOK NIE JE HRAČKA. JE POTREBNÝ DOHĽAD DOSPELEJ OSOBY. NESPRÁVNE ALEBO NEOPATRNÉ POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE PORANENIE OČÍ, NAJMÁ OKA. NEBEZPEČENSTVO DO VZDIALENOSTI 45 METROV.

Výrobce:
www.gelblaster.com
Gel Blaster, Inc.
Austin,
TX 78746
Designed in Austin,
TX
Made in China
©2023 Gel Blaster,
Inc.
All Rights Reserved
www.gelblaster.com
/ patents

Dovozce:
elem6 s.r.o.
Braškovská
308/15, 161
00
Praha 6
Czech
Republic
info@elem6.com



RoHS

ĎALŠIE INFORMÁCIE

1) Pre domácnosti: symbol

(preškrtnutý odpadkový kôš) na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Aby ste výrobok správne zlikvidovali, odneste ho na určené zberné miesta, kde ho bezplatne prijímú. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Za nesprávnu likvidáciu tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi uložené pokuty. Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (na obchodné a firemné účely). Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení v iných krajinách mimo Európskej únie: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) platí len v krajinách Európskej únie. O správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení požiadať svoje úrady alebo predajcu zariadení podrobné informácie. Symbol preškrtnutého koša na výrobku, obale alebo tlačovinách slúži na označenie všetkého.

2) Záručné opravy zariadenia musí

vykonať váš predajca. V prípade technických problémov a otázok sa obráťte na svojho predajcu, ktorý vás bude informovať o ďalšom postupe. 3. Dodržiavajte pravidlá pre prácu s elektrickým zariadením. Používateľ nie je oprávnený zariadenie rozoberať ani vymieňať žiadne jeho súčasti. V prípade otvorenia alebo odstránenia krytov hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávnu montážou a opätovným zapojením zariadenia sa tiež vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom. záručná doba na výrobky je 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené neobvyklým používaním, mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s návodom a bežným opotrebovaním. Záručná doba je 24 mesiacov na batériu a 6 mesiacov na jej kapacitu. Ďalšie informácie týkajúce sa záruky nájdete na stránke www.elem6.com/warranty. Výrobce, dovozca a distribútor nenesú zodpovednosť za škody spôsobené inštaláciou alebo nesprávnym používaním výrobku.