


Návody na použitie k výrobkom:

Digitálny teplomer s vlhkomerom TFA 30.5051.02 - biely



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdné batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviesť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitálny teplomer/vlhkomer TFA 30.5053

Pred použitím

- Nasledujúce informácie si čítajte veľmi pozorne.
- Tento manuál Vám pomôže zoznámiť sa s novým zariadením, všetkými jeho funkciami, časťami a poradí Vám v prípade problémov s prístrojom.
- Pozorným prečítaním a dodržaním inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli predídete poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek poškodenie prístroja spôsobené v dôsledku nedodržania alebo zlého pochopenia inštrukcií obsiahnutých v tomto manuáli.
- Dbajte na zvýšenú pozornosť bezpečnostným pokynom.
- Uchovajte si manuál pre prípad budúceho použitia.

Bezpečnostné pokyny

- Produkt je určený iba pre oblasť použitia popísanú v tomto manuáli. Mal by byť používaný iba podľa týchto inštrukcií.
- Sú zakázané neautorizované opravy, modifikácie alebo zmeny.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte prístroj a batérie mimo dosahu detí!
- Chráňte deti do 3 rokov pred prehĺtnutím malých súčiastok.
- Batérie obsahujú nebezpečné kyseliny a ich prehĺtnutie môže mať fatálne následky. V prípade podozrenia na ich prehĺtnutie alebo iného zachytenia v tele vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.
- Batérie nevhadzujte do ohňa, neskratujte, nerozrábajte ani znovu nenabíjajte. Hrozí riziko výbuchu.
- Slabé batérie ihneď vymeňte, aby ste sa vyhlí zničeniu prístroja v dôsledku vytečenia batérie. Pokiaľ Vám batéria vytečie, pri manipulácii s ňou používajte ochranné rukavice a okuliare.
- Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.

Dôležité informácie o bezpečnosti produktu!

- Nevystavujte produkt extrémnym teplotám, vibráciám alebo nárazom.
- Čistite prístroj pomocou vlhkej mäkkej handričky. Nepoužívajte čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Chráňte prístroj pred vlhkosťou.

Popis prístroja



A : Teplota

B : Vlhkosť

C : Smajlík – ikona úrovne klímy

D : Prilepiteľný stojan

E : Priehradka na batérie

Začíname

- Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.
- Otvorte priehradku na batérie a odstráňte izolačný pásik.
- Opäť uzavrite priehradku na batérie.
- Všetky segmenty displeja sa na malú chvíľu zobrazia.
- Prístroj je pripravený na použitie.
- Teplota a vlhkosť sa zobrazí na displeji.

Úroveň klímy

- Úroveň klímy na meracom mieste sa zobrazuje na displeji pomocou ikony smajlíka:

😊	19–25 °C	40–55 %	Ideálne hodnoty
😐	25,1 – 30 °C	30 – 39 %, 56 – 60 %	
😞	<19 °C, >30 °C	<30 %, > 60 %	

Umiestnenie a pripevnenie

- Prístroj môžete pripevniť na požadované miesto pomocou samolepiaceho vankúšika na zadnej strane prístroja. Pred umiestnením je nutné očistiť povrch, na ktorý budete prístroj prilepovať.
- Prístroj je možné aj postaviť na rovný povrch pomocou stojanu, ktorý prilepíte na zadnú stranu.

Odstraňovanie problémov

Problém	Riešenie
Na displeji sa nič nezobrazuje	• Uistite sa, že batérie sú vložené pod správnu polaritou (+ je hore). • Vymeňte batériu.
Nesprávne zobrazenie	• Vymeňte batériu.
Zobrazenie LL/HH	• Hodnoty sú mimo meracieho rozsahu.

Ak váš prístroj nefunguje napriek týmto opatreniam, kontaktujte predajcu, u ktorého ste ho zakúpili.

Špecifikácia

Napájanie	Batéria CR2032 3V (súčasťou balenia)
Teplota	–10 °C až +50 °C
– merací rozsah	+/- 1 °C
– presnosť	
Vlhkosť	10% až 99% RH
– merací rozsah	+/- 5 % (v rozsahu 40 % až 80 %)
– presnosť	
Rozmery	46 x 13 (34) x 46 mm
Váha	25 g (len prístroj)