Uživatelská příručka 70mai Dash Cam 4K řady A900



Naskenujte a napište nám:
help@70mai.com

Naskenujte pro zobrazení funkcí produktu a častých dotazů.

70mai

Bezpečnostní upozornění


Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.


- Před použitím autokamery si přečtěte všechna bezpečnostní upozornění a online návod, abyste zajistili její správné a bezpečné používání.
- Tato autokamera je určena jako pomůcka pro řidiče k záznamu okolí vozidla. Nezaručuje bezpečnost jízdy uživatele. Neneseme odpovědnost za žádnou nehodu, škodu ani ztrátu dat způsobenou obsluhou autokamery během jízdy.
- Vzhledem k rozdílům ve stavu vozidla, stylu jízdy, jízdním prostředí apod. nemusí některé funkce fungovat správně. Výpadek napájení, používání mimo běžný rozsah provozní teploty či vlhkosti, kolize nebo poškozená paměťová karta mohou způsobit nesprávnou funkci autokamery. Nezaručujeme, že bude autokamera za všech okolností fungovat normálně. Videa zaznamenaná touto autokamerou slouží pouze pro informaci.
- Autokameru nainstalujte správně a neblokujte jí výhled řidiče ani airbag vozidla, abyste předešli poruše výrobku nebo zranění.
- Používejte přiloženou autonabíječku, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli poruše výrobku v důsledku nekompatibility. Neneseme odpovědnost za ztrátu ani škodu způsobenou použitím neoriginální autonabíječky nebo napájecího kabelu.
- Uchovávejte autokameru mimo dosah silných magnetických polí, která ji mohou poškodit.
- Nepoužívejte autokameru v prostředí s teplotou vyšší než 70 °C nebo nižší než −20 °C.
- Autokameru používejte pouze v rozsahu povoleném zákonem.


Pokyny k paměťové kartě

- Před použitím musí být do autokamery vložena paměťová karta (prodává se samostatně).
- Autokamera podporuje standardní karty microSD. Používejte paměťové karty s kapacitou 32–512 GB a třídou U3 (UHS-3) nebo vyšší.
- Výchozí formát oddílu paměťové karty se může lišit od formátu podporovaného autokamerou. Při prvním vložení kartu před použitím naformátujte v autokameře. Formátováním se z karty smažou všechny soubory, proto si důležitá data předem zálohujte do jiného zařízení.
- Opakovaným přepisováním se paměťová karta může poškodit nebo opotřebovat, což může ovlivnit ukládání videí a fotografií. Pokud k tomu dojde, ihned ji vyměňte za novou.
- Používejte kvalitní paměťovou kartu zakoupenou u důvěryhodného prodejce. U nekvalitních karet nemusí skutečná rychlost čtení/zápisu ani skutečná kapacita odpovídat uváděným hodnotám.
- Neneseme odpovědnost za ztracená nebo poškozená videa způsobená použitím nekvalitní paměťové karty.
- Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, když je autokamera zapnutá.

Přehled produktu







① Lepicí podložka
② Reproduktor
③ Objektiv
④ Slot pro paměťovou kartu
⑤ Tlačítko napájení

⑥ Držák
⑦ Port zadní kamery (AV/IN)
⑧ Napájecí port (DC/IN)
⑨ Funkční tlačítka
⑩ Mikrofon

⑪ Ventilační otvory
⑫ Kontrolka
⑬ Displej

Poznámka: Obrázky produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v této příručce slouží pouze pro informaci. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou z důvodu vylepšení lišit.

Obsah balení

Pokud jste zakoupili sadu s autokamerou, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Autokamera × 1
- Autonabíječka × 1
- Napájecí kabel × 1
- Lepicí podložka × 1
- Elektrostatická fólie × 2
- Nástroj na vedení kabelu × 1
- Lepicí příchytka na kabel × 5
- Datový kabel × 1
- Čisticí ubrousek na objektiv × 2
- Uživatelská příručka × 1
- Balení zadní kamery* × 1

* Obsahuje zadní kameru, propojovací kabel a další příslušenství k zadní kameře. Více informací naleznete v uživatelské příručce zadní kamery.

Pokud jste zakoupili pouze autokameru, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Autokamera × 1
- Autonabíječka × 1
- Napájecí kabel × 1
- Lepicí podložka × 1
- Elektrostatická fólie × 2
- Nástroj na vedení kabelu × 1
- Lepicí příchytka na kabel × 5
- Datový kabel × 1
- Čisticí ubrousek na objektiv × 2
- Uživatelská příručka × 1

Instalace

1. Nalepení elektrostatické fólie

Nalepte elektrostatickou fólii na doporučené místo na čelním skle. Přitlačením fólie vytlačte vzduchové bubliny.



Poznámky:

- Vyhněte se okraji čelního skla a pro instalaci zvolte rovné a hladké místo.
- Udržujte čelní sklo čisté a suché bez zbytků tekutin, aby fólie neztratila přilnavost a autokamera neupadla.

2. Vložení paměťové karty

Vložte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu.




3. Upevnění autokamery

Odstraňte z držáku ochrannou fólii a přilepte autokameru na elektrostatickou fólii.




4. Připojení napájecího kabelu

Pomocí napájecího kabelu připojte autokameru k autonabíječce.



5. Vedení kabelu

Veďte napájecí kabel k zásuvce zapalovače cigaret a připojte autokameru k napájení.



Poznámky:

- Přiloženým nástrojem na vedení kabelu schovejte napájecí kabel pod čalounění stropu vozidla a pod gumové těsnění podél A-sloupku.
- V závislosti na vozidle se může zásuvka zapalovače cigaret nacházet na jiném místě. Obrázek je pouze ilustrační.

6. Nastavení úhlu kamery

Zapněte autokameru a podle náhledu na displeji nastavte úhel kamery.



Připojení k aplikaci 70mai

Tento produkt je nutné používat společně s aplikací 70mai. Pro připojení k aplikaci postupujte podle následujících kroků.

1. Naskenujte QR kód a stáhněte a nainstalujte aplikaci. Případně vyhledejte „70mai" v obchodě s aplikacemi a nainstalujte ji odtud.

Naskenujte pro stažení

2. Otevřete aplikaci, na stránce zařízení klepněte na „+", vyberte příslušný typ autokamery a klepněte na její obrázek.

3. Zapněte autokameru a aktivujte Wi-Fi hotspot. Podle pokynů na obrazovce se v nastavení telefonu připojte k Wi-Fi hotspotu autokamery.

4. Po úspěšném připojení se vraťte do aplikace 70mai. Na stránce zařízení se připojte k autokameře a otevřete její domovskou stránku. Zde můžete sledovat živý obraz a upravovat nastavení autokamery.

Poznámka: Pro připojení mobilního telefonu k Wi-Fi hotspotu autokamery je potřeba Android 7.0 / iOS 12.0 nebo novější.

Pokud potřebujete s připojením aplikace poradit, naskenujte níže uvedený QR kód a podívejte se na videonávod.

Naskenujte pro zobrazení videonávodu

Hlasové ovládání

Autokamera podporuje hlasové ovládání. Když je autokamera v provozu, hlasové příkazy uživatele spustí příslušné funkce.

Ve výchozím nastavení autokamera reaguje na níže uvedené hlasové příkazy v angličtině. Kromě toho podporuje také mandarínskou čínštinu, ruštinu, japonštinu, vietnamštinu a thajštinu.

Hlasový příkaz	Funkce
Take photo	Autokamera pořídí fotografii a uloží ji do alba.
Lock the video	Autokamera nahraje nouzové video a uloží ho do složky nouzových videí.
Turn on audio	Autokamera bude spolu s videem nahrávat i zvuk.
Turn off audio	Autokamera nebude nahrávat zvuk, pouze video.
Turn on hotspot	Zapne se Wi-Fi hotspot autokamery.
Turn off hotspot	Vypne se Wi-Fi hotspot autokamery.

Příslušenství

Funkce zadního záznamu je dostupná pouze s nainstalovanou zadní kamerou. Uživatelskou příručku zadní kamery zobrazíte naskenováním QR kódu.
Poznámka: Abyste předešli poruše zařízení v důsledku nekompatibility, doporučujeme používat zadní kameru od 70mai.

Technické parametry

Produkt: autokamera

Model: A900, A900-RC44H

Vstup: 5 V=2,4 A

Rozlišení: 3840 × 2160

Zorné pole (FOV): 140°

Clona: f/1,55

Napájení: zásuvka zapalovače cigaret ve vozidle

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz a 5 GHz; Bluetooth 5.0

Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz a 5170–5250 MHz a 5735–5835 MHz

Max. výstupní výkon Wi-Fi: ≤ 20 dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Max. výstupní výkon Bluetooth: ≤ 10 dBm

Provozní frekvence GPS: L1 1575,42 MHz

Provozní frekvence GLONASS: G1 1602 MHz

Provozní frekvence GALILEO: E1 1575,42 MHz

Provozní frekvence QZSS: L1 1575,42 MHz

Informace o shodě

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadem z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU) a nesmí se míchat s netříděným komunálním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí tím, že vyřazené zařízení odevzdáte na sběrné místo pro recyklaci elektroodpadu určené státem nebo místními

úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte u instalačního technika nebo u místních úřadů.

EU prohlášení o shodě

CE Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi, evropskými normami a jejich změnami. Úplné

znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na:

https://help.70mai.asia/1193.html

UK CA Společnost 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu A900 a A900-RC44H jsou v souladu s předpisy Radio Equipment

Regulations 2017. Úplné znění prohlášení UKCA je k dispozici na:

https://help.70mai.asia/2145.html

FCC

15.19 Požadavky na označení.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí snést jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele toto zařízení provozovat.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorách. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Natočte nebo přemístěte přijímací anténu.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádio/TV.

Upozornění na RF záření pro mobilní zařízení:

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

FCC ID: 2AOK9-D863

Prohlášení o shodě ISED

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které splňují normy RSS kanadského ministerstva Innovation, Science and Economic Development Canada pro zařízení osvobozená od licence. Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí snést jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Prohlášení ISED o vystavení záření

Toto zařízení splňuje limity IC RSS-102 pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

IC: 28033-D863

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Servis: help@70mai.com

Další informace naleznete na www.70mai.com

Výrobce: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Room 2220, Building 2, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China