OMPWBC10K

POWER BANK

This product comes without a charging adapter. The charging adapter must meet the requirements for charging this device, as specified in the product specification (USB-C/Micro USB output).
Tento produkt se dodává bez nabíjecího adaptéru. Nabíjecí adaptér musí splňovat požadavky pro nabíjení tohoto zařízení, hodnoty uvedené ve specifikaci produktu (USB-C/Micro USB výstup).

CZ

Návod k použití v původním znění
Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod a porozumějte mu se všemi jeho pokyny a upozorněními. Uschovejte návod k použití společně s produktem. Návod si uschovejte, abyste jej měli k dispozici například v budoucnu. Pokud budete výrobek prodávat nebo darovat někomu jinému, předejte tento návod k použití.

Bezpečnostní opatření
Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát. Výrobek nesmí používat děti. Udržujte výrobek a jeho příslušenství mimo dosah dětí.
Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ale předpokládá, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a chápou možná nebezpečí, která z toho vyplývají.
Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem nebo pověřeným autorizovaným servisu. Poškozený napájecí kabel je zakázáno používat.
Nikdy se nepokoušejte výrobek sami opravovat nebo upravovat.
Tento produkt používejte pouze v pokojové teplotě mezi 0 °C a 45 °C.
Používejte výrobek pouze v uzavřeném prostoru. Nepoužívejte jej laboratorním nebo průmyslovém účelu.
Nevystavujte výrobek nadměrné vibraci, nárazům nebo tlaku. Nevystavujte výrobek nadměrnému teplu, například přímému slunci, topení nebo ohni. Nepokládejte nádoby naplněné vodou, např. vázy, na výrobek.
Nevystavujte výrobek vlhkosti, dešti, sněhu, kapání nebo stříkání. Nepoužívejte jej v blízkosti koupelí, bazénů nebo jiných nádrží s vodou. Nepoužívejte výrobek, pokud je mokrý nebo vlhký. Nepoužívejte v prostředí s teplem, chemikáliemi, výbušnými plyny nebo prachem.
Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů otevřeného ohně, jako jsou svíčky.
Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený, zkřivený nebo nefunkční, nefunguje správně, spadl, byl vystaven nadměrnému tlaku nebo byl upuštěn. Pokud je výrobek poškozený, nepokoušejte se jej opravit sami, kontaktujte servisní středisko. Opravy provádějte pouze v autorizovaném servisním středisku. Nesprávné provedení servisu může vést k vážnému nebezpečí pro uživatele.
Výrobek je vybaven ochranou proti přetížení a nadproudu. Pokud dojde k přetížení nebo nadproudu, výrobek se automaticky vypne.
Pokud nepoužíváte napájecí kabel odpojený od výrobku, pokud jej budete nechávat bez dozoru, budete jej přemísťovat, nebo pokud budete výrobek čistit.
Pokud by došlo k uniku vnitřní kapaliny, nedotýkejte se ji. V případě vniknutí do pokožky nebo očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud dojde k vytečení kapaliny z baterie, nedotýkejte se kapaliny. Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. Pokud dojde k jejímu vniknutí, okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru, pokud je připojen k napájecímu kabelu.
Nikdy nenechávejte výrobek v blízkosti dětí.

Účel použití
Powerbanka je určena k nabíjení zařízení s vestavěným akumulátorem (např. mobilní telefon, tablet, MP3 přehrávač, sjezdy).

Obsah balení
Powerbanka, Nabíjecí kabel, Návod k použití

Technické údaje

	Model	OMPWBC10K
	Capacity	10000mAh/37Wh
Typ akumulátoru	Li-ion polymer	
Vstup	USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C2: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C3: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A; 20V/2,25A	
Výstup	USB-C2: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A; 20V/2,25A	
Hmotnost	225g/ks	
Rozměry	71x71x148,7*19mm	
Provozní teplota	+10°~40°C	
Provozní vlhkost	20 až 75%	
Skladovací teplota	-5 ~ +40°C	
Skladovací vlhkost	20 až 75%	
Lightning kabel výstup	5V/2,4A	
USB-C kabel výstup	5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	

Popis

1. Tlačítko pro kontrolu stavu nabití
2. USB-A výstup
3. USB-C výstup
4. USB-C vstup/výstup
5. USB-C nabíjecí kabel
6. Lightning nabíjecí kabel

Ochrana životního prostředí
Elektronická zařízení, baterie a obaly by měly být odevzdány na místě k tomu určeném, aby byly recyklovány. Nevyhazujte je do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech pro likvidaci elektronických zařízení a obalů. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a zdraví.

Záruka
Na tento produkt se vztahuje zákonná záruka 2 roky. Chyby způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím, nedbalostí nebo neoprávněnými zásahy do produktu nejsou kryty zárukou.

Technical specifications

	Model	OMPWBC10K
	Capacity	10000mAh/37Wh
Battery type	Li-ion polymer	
Input	USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C2: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C3: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Output	USB-C2: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Weight	225g/pc	
Dimensions	148.7*71*19mm	
Operating temperature	+10°~40°C	
Operating humidity	up to 75%	
Storage temperature	-5 ~ +40°C	
Storage humidity	up to 75%	
Lightning cable output	5V/2.4A	
USB-C cable output	5V/3A; 9V/2A; 12V/2.25A; 12V/1.5A	

EN

Translation of the original user's manual
Thank you for purchasing this product. Before using this product, please read this manual carefully and understand its instructions and warnings. Keep the instructions for the product safety. Keep the instructions so that you can refer to them in the future. If you pass on or sell the product to another person, also pass on the user's manual.

Safety precautions
This product is not a toy. Keep children away from the product. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Keep the product and its supplies out of the reach of children.
This product is not to be used by persons with reduced physical, sensory, or mental abilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or have been instructed in the safe use of the product and understand the potential hazards.
If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or authorized service technician. A damaged power cord is forbidden to use.
Never attempt to repair or modify the product yourself.
Use the product only with the instructions provided herein.
Use the product only in a closed space. Do not use it for laboratory or industrial purposes.
Do not expose the product to rain, snow, dripping or splashing water (or other liquid) or immerse it in water. Do not use the product near baths, swimming pools or other tanks of water. Do not use the product if it is wet or damp.
Do not expose the product to direct sunlight, naval fuel oil, heaters or open flames (e.g., candles).
Do not place containers filled with liquid, such as vases, on the product.
Do not expose the product to excessive vibration, shocks or pressure. Do not expose the product to excessive heat, for example, direct sunlight, heaters or fire.
Do not use the product in environments with chemicals, explosive gases or dust.
Do not use the product near sources of open flame, such as candles.
Do not use the product if it is damaged, distorted or malfunctioning, does not work properly, has fallen or been dropped, has been exposed to excessive pressure or has been dropped. If the product is damaged, do not try to repair it yourself, contact a service centre. Repairs should only be carried out in an authorised service centre. Improper servicing may result in a serious hazard for the user.
The product is equipped with overload and overcurrent protection. If overload or overcurrent occurs, the product will switch off automatically.
Disconnect the charging cable from the product and the device after use.
Disconnect the charging cable from the product and the device when unattended, when you are going to move the product, before cleaning the product.
If the internal liquid leaks, do not touch it. In case of contact with skin or eyes, rinse immediately with water and seek medical advice. If battery leakage occurs, avoid contact with the battery liquid. Avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, rinse immediately with water and seek professional medical care. In case of ingestion, seek medical advice immediately.
Never leave the product unattended when it is connected to a charging cable.
Never leave the product within the reach of children.

Purpose of use
The power bank is designed to charge devices with a built-in battery (e.g. mobile phone, tablet, Mp3 player, etc.).

Contents of the package
Power bank, Charging Cable, Instructions for use

Technical specifications

	Model	OMPWBC10K
	Capacity	10000mAh/37Wh
Battery type	Li-ion polymer	
Input	USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A	
	USB-C2: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1.5A	
	USB-C3: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2.25A; 12V/1.5A	
Output	USB-C2: 5V/3A; 9V/2.22A; 12V/1.67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2.25A; 12V/1.5A	
Weight	225g/pc	
Dimensions	148.7*71*19mm	
Operating temperature	+10°~40°C	
Operating humidity	up to 75%	
Storage temperature	-5 ~ +40°C	
Storage humidity	up to 75%	
Lightning cable output	5V/2.4A	
USB-C cable output	5V/3A; 9V/2A; 12V/2.25A; 12V/1.5A	

Description

1. Charge status button
2. USB-A Output
3. USB-C Input
4. USB-C Input/ Output
5. USB-C charging cable
6. Lightning charging cable

Environmental protection
Electronic devices, batteries and packaging should be disposed of at the designated collection point for recycling. Do not dispose of them in household waste. Find out about local regulations for the disposal of electronic devices and packaging. Proper disposal helps to protect the environment and health.

Warranty
The product is warranted according to the legal warranty period of 2 years. Defects caused by normal wear and tear, misuse, negligence or unauthorised interference with the product are not covered by the warranty.

DE

Übersetzung des originalen Benutzerhandbuchs
Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts bitte diese Anleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Anweisungen und Warnungen vertraut. Bewahren Sie die Anweisungen für die Produktsicherheit auf. Bewahren Sie die Anweisungen so auf, dass Sie sie in Zukunft darauf zurückgreifen können. Wenn Sie das Produkt an eine andere Person weitergeben oder verkaufen, geben Sie das Benutzerhandbuch weiter.

Sicherheitsvorkehrungen
Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Halten Sie das Produkt und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
Das Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Halten Sie das Produkt und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, vorausgesetzt, sie werden beaufsichtigt oder wurden in der sicheren Verwendung des Produkts unterwiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einem autorisierten Servicetechniker ersetzt werden. Die Verwendung eines beschädigten Netzkabels ist verboten.
Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren oder zu verändern.
Verwenden Sie das Produkt nur mit den in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen.
Verwenden Sie das Produkt nur in einem geschlossenen Raum. Verwenden Sie das Produkt nur gemäß Hausgebrauch.
Setzen Sie das Produkt keinem Regen, Schnee, Tropfen oder Spritzwasser (oder anderen Flüssigkeiten) aus und tauchen Sie es nicht in Wasser. Stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Behälter, wie Vasen, auf das Produkt.
Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Schwimmbecken oder anderen Behältern mit Wasser. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es nass oder feucht ist.
Setzen Sie das Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung, Schiffsdieselöl, Heizgeräten oder offenen Flammen (z. B. einer brennenden Kerze) aus.
Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten, wie Vasen, auf das Produkt.
Setzen Sie das Produkt keinen übermäßigen Vibrationen, Stößen oder Druck aus.
Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen Hitze, z. B. direkter Sonneneinstrahlung, Heizgeräten oder Feuer aus.
Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen oder an Orten, an denen explosive oder brennbare Gase oder Staub vorhanden sind.
Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen, wie z. B. Kerzen.
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt, verformt oder fehlerhaft ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, gefallen ist oder fallengelassen wurde, einem übermäßigen Druck ausgesetzt war oder fallengelassen wurde. Wenden Sie sich bei beschädigtem Produkt an ein Servicecenter. Reparaturen dürfen nur in einem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden. Unsachgemäße Wartungsarbeiten können zu einer ernsthaften Gefahr für den Benutzer führen.
Das Produkt ist mit Überlast- und Überstromschutz ausgestattet. Bei Überlast oder Überstrom schaltet sich das Produkt automatisch aus.
Trennen Sie das Ladekabel nach der Verwendung vom Produkt und dem Gerät.
Trennen Sie das Ladekabel vom Produkt und dem Gerät, wenn Sie diese unbeaufsichtigt lassen, wenn Sie das Produkt bewegen möchten, vor der Reinigung des Produkts.
Wenn Flüssigkeit austritt, berühren Sie sie nicht. Bei Kontakt mit Haut oder Augen sofort mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Batterieflüssigkeit. Vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Augen. Wenn Kontakt auftritt, sofort mit Wasser spülen und ärztlichen Rat einholen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.
Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, wenn es an ein Ladekabel angeschlossen ist.
Lassen Sie das Produkt niemals in der Nähe von Kindern.

Verwendungszweck
Die Powerbank ist dazu konzipiert, Geräte mit integriertem Akku aufzuladen (z. B. Mobiltelefon, Tablet, MP3-Player, usw.).

Inhalt der Verpackung
Powerbank, Ladekabel, Bedienungsanleitung

Technische Spezifikation

	Modell	OMPWBC10K
	Kapazität	10000mAh/37Wh
Batterietyp	Li-ion polymer	
Eingang	USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C2: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C3: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Ausgang	USB-C2: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Gewicht	225g/Stk	
Abmessungen	148.7x71x19mm	
Betriebstemperatur	+10°~40°C	
Betriebsfeuchtigkeit	Bis zu 75%	
Lagertemperatur	-5 ~ +40°C	
Lagerfeuchtigkeit	Bis zu 75%	
Lightning-Kabelausgang	5V/2,4A	
USB-C-Kabelausgang	5V/3A; 9V/2A; 10V/2,25A; 12V/1,5A	

Beschreibung Ladestatusknopf

1. Ladestatusknopf
2. USB-A Ausgang
3. USB-C Eingang
4. USB-C Eingang /Ausgang
5. USB-C-Ladekabel
6. Lightning-Ladekabel

Umweltschutz
Elektronische Geräte, Batterien und Verpackungen sollten an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Geräten und Verpackungen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit bei.

Garantie
Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Garantiefrist von 2 Jahren. Fehler, die durch normale Abnutzung, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit oder unbefugte Eingriffe in das Produkt verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

SK

Preklad pôvodného používateľského manuálu
Ďakujeme za zakúpenie tohto produktu. Pred použitím tohto produktu si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a porozumejte mu so všetkými jeho pokynmi a upozorneniami. Uschovajte návod na použitie spolu s produktom. Návod si uschovajte, aby ste ho na neho mali k dispozícii napríklad v budúcnosti. Ak produkt odovzdáte alebo predáte niekomu inému, odovzdajte mu aj tento návod na použitie.

Bezpečnostné opatrenia
Tento produkt nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa s produktom. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa s produktom nebudú hrať. Produkt nesmú používať deti. Udržujte produkt a jeho príslušenstvo mimo dosahu detí.
Tento produkt nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, sa predpokladá, že sú pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní produktu a chápu možné nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom alebo povereným autorizovaným servisu. Poškodený napájací kábel je zakázané používať.
Nikdy sa nepokúšajte produkt sami opravovať alebo upravovať.
Tento produkt používajte iba pri izbovej teplote medzi 0 °C a 45 °C.
Používajte výrobok iba v uzavretom priestore. Nepoužívajte ho laboratórnym alebo priemyselným účelom.
Nevystavujte produkt nadmernému vibrovaniu, nárazom alebo tlaku. Nevystavujte výrobok nadmernému teplu, napríklad priamemu slnku, kúreniu alebo ohňu. Nepokladajte nádoby naplnené vodou, napr. vázy na výrobok.
Nevystavujte produkt vlhkosti, dažďu, snehu, kvapkaniu alebo striekaniu. Nepoužívajte ho v blízkosti kúpeľov, bazénov alebo iných nádrží s vodou. Nepoužívajte výrobok, ak je mokrý alebo vlhký. Nepoužívajte v prostredí s teplom, chemikáliami, výbušnými plynmi alebo prachom.
Nepoužívajte výrobok v blízkosti zdrojov otvoreného ohňa, ako sú sviečky.
Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený, zdeformovaný alebo nefunkčný, nefunguje správne, spadol, bol vystavený nadmernému tlaku alebo bol upustený. Ak je výrobok poškodený, nepokúšajte sa ho opraviť sami, kontaktujte servisné stredisko. Opravy vykonávajte iba v autorizovanom servisnom stredisku. Nesprávne vykonaný servis môže viesť k vážnemu nebezpečenstvu pre používateľa.
Výrobok je vybavený ochranou proti preťaženiu a nadprúdu. Ak dôjde k preťaženiu alebo nadprúdu, výrobok sa automaticky vypne.
Ak nepoužívate napájací kábel odpojený od výrobku, pokiaľ ho budete nechávať bez dozoru, budete ho premiestňovať, alebo pokiaľ budete výrobok čistiť.
Ak by došlo k úniku vnútornej kvapaliny, nedotýkajte sa jej. V prípade vniknutia do pokožky alebo očí okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak dôjde k vytečeniu kvapaliny z batérie, nedotýkajte sa kvapaliny. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Ak dôjde k jej vniknutiu, okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Nikdy nenechávajte výrobok bez dozoru, pokiaľ je pripojený k napájaciemu káblu.
Nikdy nenechávajte výrobok v blízkosti detí.

Účel použitia
Powerbanka je určená na nabíjanie zariadení s integrovanou batériou (napr. mobilný telefón, tablet, MP3 prehrávač, kolobežky).

Obsah balenia
Powerbanka, Nabíjací kábel, Návod na použitie

Technické špecifikácie

	Model	OMPWBC10K
	Kapacita	10000mAh/37Wh
Typ batérie	Li-ion polymer	
Vstup	USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C2: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C3: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Výstup	USB-C2: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Hmotnosť	225g/ks	
Rozmery	148.7x71x19mm	
Prevádzková teplota	+10°~40°C	
Prevádzková vlhkosť	až do 75%	
Teplota skladovania	-5 ~ +40°C	
Vlhkosť skladovania	až do 75%	
Lightning káblový výstup	5V/2,4A	
USB-C káblový výstup	5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	

Popis

1. Tlačidlo stavu nabitia
2. USB-A výstup
3. USB-C výstup
4. USB-C vstup/ výstup
5. USB-C nabíjací kábel
6. Lightning nabíjací kábel

Ochrana životného prostredia
Elektronické zariadenia, batérie a obaly by mali byť odovzdané na určenom zbernom mieste na recykláciu. Nevyhadzujte ich do bežného domového odpadu. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa likvidácie elektronických zariadení a obalov. Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie a zdravie.

Záruka
Na tento produkt sa vzťahuje zákonná záruka 2 roky. Chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou alebo neoprávnenými zásahmi do produktu nie sú kryté zárukou.

Technické špecifikácie

	Model	OMPWBC10K
	Kapacita	10000mAh/37Wh
Typ batérie	Li-ion polymer	
Vstup	USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C2: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C3: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Výstup	USB-C2: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Hmotnosť	225g/ks	
Rozmery	148.7x71x19mm	
Prevádzková teplota	+10°~40°C	
Prevádzková vlhkosť	až do 75%	
Teplota skladovania	-5 ~ +40°C	
Vlhkosť skladovania	až do 75%	
Lightning káblový výstup	5V/2,4A	
USB-C káblový výstup	5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	

Description

1. Bouton de statut de charge
2. Sortie USB-A
3. Entrée USB-C
4. Entrée/ Sortie USB-C
5. Câble de chargement USB-C
6. Câble de chargement Lightning

Protection de l'environnement
Les appareils électroniques, les batteries et les emballages doivent être déposés dans un point de collecte prévu à cet effet pour le recyclage. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères. Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques et des emballages. Une élimination correcte contribue à protéger l'environnement et la santé.

Garantie
Ce produit bénéficie d'une garantie légale de 2 ans. Les défauts causés par l'usure normale, l'utilisation abusive, la négligence ou les interventions non autorisées sur le produit ne sont pas couverts par la garantie.

FR

Traduction du manuel d'utilisation original
Merci d'avoir acheté ce produit. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et comprendre ses instructions et avertissements. Conservez les consignes de sécurité du produit. Conservez les instructions afin de pouvoir vous y référer à l'avenir. Si vous transmettez ou vendez le produit à une autre personne, transmettez également ce manuel d'utilisation.

Précautions de sécurité
Ce produit n'est pas un jouet. Éloignez les enfants du produit. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Gardez le produit et ses accessoires hors de la portée des enfants.
Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil et qu'elles comprennent les dangers potentiels.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un service après-vente autorisé ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
Ne tentez jamais de réparer ou de modifier vous-même le produit.
Utilisez le produit uniquement avec les instructions fournies dans ce manuel.
Utilisez le produit uniquement dans un espace fermé. Ne l'utilisez pas à des fins de laboratoire ou industrielles.
Ne pas exposer le produit à la pluie, à la neige, aux gouttes ou aux éclaboussures d'eau (ou autre liquide) ni le plonger dans l'eau. Ne pas placer de vases ou autres récipients remplis d'eau, tels que des vases, sur le produit.
N'utilisez pas le produit près des baignoires, piscines ou autres réservoirs d'eau. Ne pas utiliser le produit s'il est mouillé ou humide.
Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil, au fioul de chauffage, à des radiateurs ou à des flammes nues (par exemple, une bougie allumée).
Ne placez pas de récipients contenant des liquides, tels que des vases, sur le produit.
Ne pas exposer le produit à des vibrations excessives, à des chocs ou à une pression excessive. Ne pas exposer le produit à une chaleur excessive, par exemple, à la lumière directe du soleil, à des radiateurs ou à un feu.
N'utilisez pas le produit dans des environnements contenant des produits chimiques, des gaz explosifs ou des poussières.
N'utilisez pas le produit à proximité de sources de flammes nues, par exemple, une bougie allumée.
N'utilisez pas le produit s'il est endommagé, déformé ou défectueux, ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été lâché, a été exposé à une pression excessive ou a été lâché. Si le produit est endommagé, ne tentez pas de le réparer vous-même, contactez un centre de service autorisé. Les réparations ne doivent être effectuées que dans un centre de service autorisé. Une mauvaise réparation peut entraîner un danger sérieux pour l'utilisateur.
Le produit est équipé d'une protection contre les surcharges et les surintensités. En cas de surcharge ou de surintensité, le produit s'éteint automatiquement.
Débranchez le câble de charge du produit et de l'appareil après utilisation.
Débranchez le câble de charge du produit et de l'appareil lorsque l'appareil est sans surveillance, lorsque vous déplacez le produit, avant de nettoyer le produit.
En cas de fuite de liquide interne, ne le touchez pas. En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un professionnel de la santé.
Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est connecté à un câble de charge.
Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants.

But d'utilisation
La batterie externe est conçue pour charger des appareils dotés d'une batterie intégrée (par exemple, téléphone portable, tablette, lecteur MP3, etc.).

Contenu de l'emballage
Batterie externe, Câble de charge, Mode d'emploi

Spécifications Techniques

	Modèle	OMPWBC10K
	Capacité	10000mAh/37Wh
Type de batterie	Li-ion polymer	
Entrée	USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C2: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C3: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Sortie	USB-C2: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Poids	225g/pc	
Dimensions	148.7x71x19mm	
Température de fonctionnement	+10°~40°C	
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 75%	
Température de stockage	-5 ~ +40°C	
Humidité de stockage	Jusqu'à 75%	
Sortie de câble Lightning	5V/2,4A	
Sortie de câble USB-C	5V/3A; 9V/2A; 10V/2,25A; 12V/1,5A	

Description

1. Botão de status de carga
2. Saída USB-A
3. Entrada USB-C
4. Entrada/Saída USB-C
5. Cabo de carregamento USB-C
6. Cabo de carregamento Lightning

Proteção do ambiente
Os produtos, baterias e embalagens eletrónicos devem ser entregues num ponto de recolha designado para reciclagem. Não os deite fora com o lixo doméstico. Informe-se sobre os regulamentos locais para a eliminação de dispositivos e embalagens eletrónicos. A eliminação correta ajuda a proteger o ambiente e a saúde.

Garantia
Este produto tem a garantia legal de 2 anos. Os defeitos causados por desgaste normal, utilização indevida, negligência ou intervenções não autorizadas no produto não estão cobertos pela garantia.

PT

Tradução do manual do utilizador original
Obrigado por comprar este produto. Antes de utilizar o produto, leia este manual com atenção e familiarize-se com todas as suas instruções e avisos. Guarde as instruções de segurança do produto. Guarde as instruções para futura referência. Caso transmita ou venda o produto a outra pessoa, entregue também este manual ao utilizador.

Precauções de Segurança
Leia cuidadosamente as precauções de segurança. O não cumprimento destas, bem como o desrespeito pelas instruções, pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves. Este produto não deve ser utilizado por crianças. Mantenha o produto e o seu fornecimento fora do alcance das crianças.
O produto não é um brinquedo. As crianças não devem brincar com o produto.
Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, exceto se lhes tiver sido dada supervisão ou tenham recebido instruções sobre o uso seguro do produto e compreendam os potenciais perigos.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal de assistência técnica autorizado ou qualquer um com qualificação semelhante.
O produto é destinado ao uso doméstico interno.
Não tente reparar ou modificar o produto por conta própria.
Utilize o produto apenas com as instruções fornecidas neste manual.
Utilize o produto apenas em espaços fechados. Não o utilize para fins laboratoriais ou industriais.
Não exponha o produto a chuva, neve, pingos ou salpicos de água (ou outros líquidos) nem o mergulhe na água. Não coloque recipientes cheios de água, como vasos, sobre o produto.
Não utilize o produto perto de banheiras, piscinas ou outros reservatórios de água. Não utilize o produto se estiver molhado ou húmido. Não exponha o produto a temperaturas elevadas, produtos químicos, gases ou pó explosivos ou inflamáveis.
Não exponha o produto à luz solar direta, a fuelóleo, a aquecedores ou chamas abertas (por exemplo, velas).
Não coloque recipientes com líquidos, como vasos, sobre o produto.
Não exponha o produto a vibrações excessivas, choques ou pressão. Não exponha o produto a temperaturas excessivas, por exemplo, em luz direta do sol, aquecedores ou fogo.
Não utilize o produto em ambientes com produtos químicos, gases explosivos ou poeiras.
Não utilize o produto perto de fontes de chama aberta, como velas.
Não utilize o produto se estiver danificado, deformado ou com defeito, não funcionar corretamente, tiver caído ou for deixado cair, tiver sido exposto a pressão excessiva ou tiver sido deixado cair. Se o produto estiver danificado, não tente repará-lo você mesmo, contacte um centro de assistência. As reparações só devem ser efetuadas num centro de assistência autorizado. Uma assistência incorreta pode resultar num perigo grave para o utilizador.
O produto está equipado com proteção contra sobrecarga e sobrecorrente. Se ocorrer uma sobrecarga ou sobrecorrente, o produto desligará automaticamente.
Desligue o cabo de carregamento do produto e do dispositivo após a utilização.
Desligue o cabo de carregamento do produto e do dispositivo quando estiver sem supervisão, quando for mover o produto, antes de limpar o produto.
Se o líquido interno vazar, não lhe toque. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lave imediatamente com água e consulte um médico. Se ocorrer fuga da bateria, evite o contacto com o líquido da bateria. Evite o contacto com a pele e os olhos. Se ocorrer contacto, lave imediatamente com água e procure assistência médica profissional. Em caso de ingestão, consulte um médico imediatamente.
Nunca deixe o produto sem vigilância quando estiver ligado a um cabo de carregamento.
Nunca deixe o produto ao alcance de crianças.

Finalidade de uso
O banco de energia foi projetado para carregar dispositivos com bateria embutida (por exemplo, telefone móvel, tablet, reprodutor de MP3, etc.).

Conteúdo da embalagem
Power bank, Cabo de Carregamento, Instruções de uso

Especificações Técnicas

	Modelo	OMPWBC10K
	Capacidade	10000mAh/37Wh
Tipo de bateria	Li-ion polímero	
Entrada	USB-C: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C2: 5V/2A; 9V/2A; 12V/1,5A	
	USB-C3: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A	
	USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/2,25A; 12V/1,5A	
Saída	USB-C2: 5V/3A; 9V/2,22A; 12V

ES

Traducción del manual original del usuario
Gracias por adquirir este producto. Antes de usar este producto, lea atentamente este manual y familiarícese con todas las instrucciones y precauciones. Lea con cuidado la información de manejo y seguridad. Guarde las instrucciones para poder consultarlas en el futuro. Si pasa o vende el producto a otro usuario, asegúrese de incluir este manual del usuario.

Precauciones de seguridad
Lea todas las instrucciones y precauciones de seguridad. No cumplir con ellas, así como no seguir las instrucciones de uso, puede resultar en lesiones personales graves, daños al producto o daños materiales. El producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el producto y su suministro fuera del alcance de los niños.
El producto no es un juguete. Los niños no deben jugar con el producto.
El producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén bajo supervisión o hayan sido instruidos en el uso seguro del producto y comprendan los peligros potenciales.
Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o personal de servicio autorizado para evitar cualquier peligro para la seguridad.
El producto solamente puede ser conectado a una toma de alimentación con conexión a tierra.
Use el producto solo con las instrucciones proporcionadas aquí.
El producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial. No lo use con fines de laboratorio o industriales.
No exponga el producto a lluvia, nieve, gotes o salpicaduras de agua (o cosa líquidos) ni lo sumerja en agua. No coloque objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el producto.
Evite colocar fuentes de ignición abiertas, como velas encendidas, en el producto.
No exponga el producto a temperaturas polvorientos o en lugares donde se utilicen o almacenen sustancias químicas.
La temperatura ambiente recomendada para el producto es de 0 °C a 40 °C. Evite usar el producto en condiciones extremadamente frías o calurosas.
No toque el producto con las manos mojadas o húmedas.
No hay mantenimiento. Si el producto no funciona correctamente, retírelo del suministro eléctrico y póngase en contacto con el servicio técnico.
Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. Limpie el producto con un paño seco.
Asegúrese de que el cable de alimentación está desconectado del producto si no va a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado.
No toque el cable de alimentación con las manos mojadas. No use ningún objeto para sacar el enchufe cerco del producto. Jale tenga de explosión. Si no pelo está afectado, enjuáguelo bien con abundante agua. Si la irritación persiste, consulte inmediatamente a un médico. Si tuvo contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, busque atención médica inmediata.

Mantenimiento
Mantenga el producto limpio. Utilice un paño suave y seco para limpiar. No utilice detergentes, productos químicos, diluyentes, etc.
Desenchufe el producto de la toma de alimentación este desconectado antes de limpiar.
No lleve el producto con aqua ni con ningun otro líquido.

Propósito de uso
La pewerbank es un dispositivo diseñado para cargar dispositivos portátiles incorporada (por ejemplo, teléfono móvil, tableta, reproductor de MP3, etc.).

Contenido del paquete
Powerbank, Cable de carga, Instrucciones de uso

Especificaciones técnicas

Modelo	OMPWBC10K
Capacidad	10000mAh/37Wh
Tipo de batería	Li-ion polymer
Entrada	USB-C1: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A USB-C2: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida	USB-C1: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A USB-A: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.25A, 12V/1.5A
Peso	225g/5g
Dimensiones	148.7*68.7*87mm
Temperatura de funcionamiento	-10°~40°C
Humedad de funcionamiento	Hasta el 70%
Temperatura de carga	0 °C ~ +40°C
Humedad de almacenamiento	Hasta el 75%
Estilo del cable Lightning	Fino al 75%
Cable de carga Lightning	5V/2.4A
Ubicación de carga USB-C	5V/3A, 9V/2A, 12V/2.25A, 12V/1.5A

Verificación del estado de carga
Presione el botón de estado de carga en el lateral.

Carga de la powerbank
Conecte el cable de carga a la powerbank, conectado y el otro extremo a una fuente de alimentación.

Carga del dispositivo
Utilice el cable de carga para conectar el dispositivo a la powerbank. La carga del dispositivo comenzará automáticamente.

Garantía
Su producto cuenta con garantía según la legislación vigente y las vigentes en los países donde se vende.

Descripción

1. Botón de estado de carga
2. Salida USB-A
3. Entrada USB-C
4. Entrada/Salida USB-C
5. Cable de carga USB-C
6. Cable de carga Lightning

IT

Traduzione del manuale utente originale
Grazie per l'acquisto di questo prodotto. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale e familiarizzare con tutte le istruzioni e le precauzioni. Leggere attentamente le informazioni sulla gestione e sulla sicurezza. Conservare le istruzioni in modo da poterle fare riferimento in futuro. Se si passa o si vende il prodotto a un altro utente, assicurarsi di includere anche questo manuale dell'utente.

Precauzioni di sicurezza
Leggere tutte le istruzioni e le precauzioni di sicurezza. La mancata osservanza di esse, così come le istruzioni operative, può causare lesioni personali gravi, danni al prodotto o danni materiali.
Il prodotto non deve essere utilizzato da bambini. Conservare il prodotto e il suo alimentatore fuori dalla portata dei bambini.
Il prodotto non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il prodotto.
Il prodotto può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionate o siano istruite sull'uso sicuro del prodotto e comprendano i potenziali pericoli.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal personale di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo per la sicurezza.
Il prodotto può essere collegato solo a una presa di alimentazione con messa a terra.
Utilizzare il prodotto solo con le istruzioni fornite qui.
Utilizzare il prodotto solo per lo scopo per cui è destinato. Non utilizzarlo per scopi di laboratorio o industriali.
Non esporre il prodotto a pioggia, neve, gocciolamento o schizzi d'acqua (o altri liquidi) o immergerlo in acqua. Non posizionare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sul prodotto.
Non lasciare il prodotto alla luce diretta del sole, vicino a fonti di calore (ad esempio, un riscaldatore) o a fonti di accensione aperte (ad esempio, candele accese) e non esporlo a temperature estremamente basse (ad esempio, congelatore o luoghi simili).
L'intervallo ideale di temperatura per il prodotto è compreso tra 0 °C e 40 °C. Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni estremamente fredde o calde.
Non toccare il prodotto con le mani bagnate o umide.
Non è richiesta alcuna manutenzione. Se il prodotto non funziona correttamente, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza.
Prima di pulire il prodotto, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di alimentazione.
Pulire il prodotto con un panno asciutto.
Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dal prodotto se si prevede di non utilizzare il prodotto per un periodo di tempo prolungato.
Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate. Non utilizzare alcun oggetto per estrarre la spina dal prodotto. Tirare sempre la spina per estrarla dalla presa di alimentazione.
Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al prodotto.
Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione e non posizionarlo vicino a fonti di calore.
Non piegare, attorcigliare o tirare il cavo di alimentazione, soprattutto in corrispondenza della spina e del punto in cui esce dal prodotto.
Non posizionare il prodotto in modo da poterlo facilmente inciampare o da poterlo danneggiare.
Non toccare il cavo di alimentazione se scollegato dal prodotto se si è in stato di nudità, si spruzza, si sta facendo il bagno o si suda.
Non toccare il cavo di alimentazione se danneggiato. Non utilizzare fiamme libere o altre fonti di accensione vicino al prodotto o al cavo di alimentazione. Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
Non utilizzare il prodotto se si sente un odore insolito, surriscaldamento, fuoco o fumo provenire dal prodotto.
Non è richiesta la manutenzione. Se il prodotto non funziona correttamente, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza.
Se si sta per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi a un centro di assistenza.
Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
Non smontare o riparare il prodotto. C'è il rischio di scossa elettrica. Se è necessario riparare il prodotto, rivolgersi a un centro di assistenza.
Se necessario, pulire il prodotto con un panno asciutto. Non utilizzare detergenti, prodotti chimici, diluenti, ecc