


Page BOOX

Používateľská príručka



Obsah


1. Vyhlásenie o autorských právach	3
2. Podrobnosti o produkte	4
3. Bezpečnostná príručka	6
4. Rýchly štart	9
5. Systémové funkcie	19
6.Knižnica	21
7.NeoReader	32
8.Obchod	50
9. Úložný priestor	52
10.APLIKÁCIE	54
11.Nastavenia	66
12.Ďakujem za podporu	80

1. Vyhlásenie o autorských právach

Guangzhou Onyx International Inc. si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu a obsah obsiahnutý v príručke rýchleho spustenia a používateľskej príručke bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Všetky obrázky kníh v tejto príručke slúžia len na zobrazenie, nie predinštalované knihy;
2. Kvôli rôznym verziám softvéru môžu byť niektoré funkcie alebo rozhrania v rozpore s popisom v príručke. Podlieha konečnému produktu.

2. Podrobnosti o produkte



1. Moc
2. Mic
3. Port typu C
4. Slot na microSD kartu
5. Bočné tlačidlá

Špecifikácia výrobku

Prevádzkové Systém	Android 11
CPU	2,0 GHz
ROM	2 GB LPDDR4X
Skladovanie	32 GB
Veľkosť obrazovky	7 palcov
Rozhodnutie	1680 x 1264
Dotknite sa	Kapacitný dotyk
Predné svetlo	Dvojfarebné predné svetlo
Bezdrôtový	WiFi (2.4G+5G) Bluetooth (5.0)
Batéria	2000 mAh
Rozmery	155,6 x 136,6 x 6 mm
Hmotnosť	≤ 180 g
Porty	Typ-C (podpora OTG)
Iní	Mikrofón , reproduktor, G-senzor
Prevádzkové Teplota	0 °C - 50 °C

3. Bezpečnostná príručka

Pred použitím si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Ak narazíte na akékoľvek technické problémy, kontaktujte svojho predajcu BOOX alebo zavolajte na oficiálnu horúcu linku po predaji na čísle 4008-400-014 alebo 4008-860-830.



Ochrana krehkej obrazovky

E-ink obrazovka je veľmi krehká. Neudierajte, nestláčajte, neutláčajte obrazovku ani ju nepúšťajte z vysokého miesta na tvrdý povrch. Ak je obrazovka rozbitá, prestaňte ju používať a požiadajte o výmenu náš zákaznícky servis alebo iných kvalifikovaných odborníkov. Nerozoberajte a nevymieňajte ho sami.



Kvalifikované príslušenstvo

Je povolené používať iba batérie, nabíjačky a iné príslušenstvo, ktoré spĺňa bezpečnostné normy tohto zariadenia. Podrobnosti nájdete v špecifikáciách produktu.

Použitie nekompatibilného príslušenstva bude mať za následok poškodenie zariadenia na vaše vlastné riziko.



Uchovávajte mimo dosahu silných magnetov/statickej elektriny

Uchovávajte mimo silného magnetického a elektrostatického prostredia, aby ste predišli abnormálnemu písaniu na elektromagnetickej obrazovke alebo poškodeniu iných elektronických častí.



Uchovávajte mimo dosahu tekutín

Toto zariadenie nie je vodotesné. Nevystavujte ho vlhkému prostrediu a nepoužívajte ho v daždi. Uchovávajte ho mimo dosahu korozívnych kvapalín.



Zariadenie nerozoberajte

Batériu tohto zariadenia nie je možné vymeniť. Nerozoberajte ho sami, aby ste predišli poškodeniu konštrukcie alebo obrazovky.



Používanie prostredia

Rozsah teplôt prostredia pri používaní tohto zariadenia je 0 °C – 50 °C. Nepoužívajte ho nepretržite v prostredí s vysokou alebo nízkou teplotou.


Nezodpovedáme za poškodenie alebo stratu údajov v zariadení spôsobenú abnormálnou ľudskou činnosťou alebo neočakávanými okolnosťami, ani za iné nepriame straty tým spôsobené.

Ak sa potrebujete vrátiť do továrne na opravu, zálohujte si dôležité údaje sami. Nezodpovedáme za stratu údajov spôsobenú opravou alebo výmenou dielov alebo aktualizáciou systému.

4. Rýchly štart

4.1 Zapnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 2-3 sekundy. Keď sa indikátor rozsvieti, prejde do spúšťačieho rozhrania. Počkajte, kým neprejde na domovskú obrazovku.




Poznámka: Ak zariadenie nemôžete otočiť zapnutý, najskôr ho nabíjajte 20 minút a potom reštartujte.

Pôvodné nastavenie

Postupujte podľa krokov na dokončenie úvodného nastavenia vrátane jazyka systému, napájania, nastavení navigačnej lišty atď. Počiatočné nastavenie je možné neskôr zmeniť v časti Nastavenia.


4.2 Hlavné rozhranie

Dvojitým kliknutím na ikony vo funkčnej oblasti sa môžete vrátiť na hlavnú stránku konkrétneho modulu.



Systémová lišta


Oblasť zobrazuje aktuálny stav zariadenia vrátane času, upozornení, režimu obnovenia, Wi-Fi, stavu batérie atď.



Riadiace centrum


Potiahnite ho nadol z pravého horného okraja alebo klepnutím rozbaľte.

Klepnutím na ikonu „Upraviť“ v hornej časti upravíte funkcie pre centrum.




Centrum notifikácií

Potiahnite ho nadol z ľavého horného okraja alebo klepnutím rozbaľte.



4.3 E-ink Center (optimalizácia aplikácií)

Dá sa zavolať z ovládacieho centra alebo potiahnutím zdola nahor. Táto funkcia sa používa hlavne na optimalizáciu efektu zobrazenia aplikácií tretích strán na E



Atramentové zariadenia. Keď sa zavolá na rozhraní aplikácie, optimalizovaná konfigurácia sa použije iba na túto aplikáciu. Režimy obnovenia

Môžete prednastaviť rôzne režimy obnovenia pre rôzne aplikácie alebo ich zmeniť neskôr.

HD: Dobrý efekt zobrazenia, vhodný na všeobecné čítanie textu.


Vyvážený: Silnejší duch, vhodný na rýchle prezeranie obrázkov a textu.

Rýchly: Veľká strata detailov, vhodný na prehliadanie webových stránok.

Ultrarýchly: Silnejšia strata detailov, vhodná na prehrávanie videí.

Vylepšenie tmavých farieb


Táto funkcia zmení tmavšie farby na čiernu a všeobecne sa používa na zvýraznenie farieb popredia, príp



strany svetlých farieb, ako sú farebné ikony, a nekvalitné naskenované súbory PDF.

Filter farieb svetla

Táto funkcia zmení svetlé farby stránky na bielu a bežne sa používa na bielenie farieb pozadia.



Viac nastavení

Prispôsobte si ďalšie nastavenia optimalizácie pre lepšiu používateľskú skúsenosť tak, že prejdete na stránku E Ink Center/Optimalizácia aplikácií alebo


dlhým stlačením ikony aplikácie vyberte „Optimalizovať“.

Displej

DPI: Upravte celkovú veľkosť

rozhrania a jej predvolená hodnota je

350.



Ak sú niektoré aplikácie (napríklad Kobo).

upravené na minimálnu hodnotu a okraje sú stále orezané, prepnete späť na pôvodnú hodnotu DPI aplikácií.

Anti-aliasing: Ostrejší okraj textu

Cloudová optimalizácia: Niektoré aplikácie boli optimalizované pre lepší výkon. Získajte optimalizáciu jediným kliknutím po pripojení k internetu.

Reset All: Všetky nastavenia optimalizácie budú resetované.

Hlavný spínač: Po jeho vypnutí sa niektoré optimalizačné efekty zrušia, ale konfigurácia sa nezresetuje.

Farba

Pridajte do textu ťahy

Niektorý text môže byť neviditeľný kvôli odfarbeniu pozadia.

Pridaním ťahov do textu môžete text znova zviditeľniť.

Odporúčaná hodnota: 1.

Farba pozadia


Ide o odfarbenie veľkej plochy farby pozadia. Odporúča sa používať toto nastavenie spolu s vylepšením textu a farbami ikon. V opačnom prípade text a malé ikony na pozadí nebudú viditeľné.

Farba ikony

Vo všeobecnosti ide o stmavenie farieb niektorých malých farebných ikon v ponuke.

Farba krytu

Vo všeobecnosti ide o stmavenie farieb veľkých ikon v štýle krytu.



Veľkosť textu webovej stránky

Toto je pre vstavané rozhranie WebView. Keď je úprava DPI neplatná, môžete skúsiť upraviť veľkosť písma webovej stránky

Farba textu webovej stránky


Keď bielenie nefunguje, môžete skúsiť upraviť farby webovej stránky.

Embolden Text webovej stránky

Ak niektoré písma nemožno zvýrazniť, môžete skúsiť zvýrazniť text webovej stránky.

Iní

Zostať aktívny na pozadí Toto je pre aplikácie, ktoré sú nepretržite spustené na pozadí, ako sú Alarmy, Upozornenia, Sťahovanie. Môžete zastaviť spustenie aplikácií.




Sila postupujte podľa smeru systému

Niektoré aplikácie uzamknú smer. Keď sa systém otáča, ak APP nemôže sledovať rotáciu, možno použiť nútenú rotáciu;

Nútené otáčanie môže spôsobiť, že sa niektoré rozhrania nebudú zobrazovať normálne. Pre takéto APP sa odporúča vypnúť nútené otáčanie a použiť pôvodný smer;

Nastavenie rolovacieho tlačidla

Na stránku nastavenia posúvacieho tlačidla môžete prejsť zo správy aplikácií (klepnite na panel ponuky v pravom hornom rohu domovskej stránky aplikácií) alebo z nastavení navigačnej gule.



Ak je táto funkcia povolená v aplikáciách tretích strán, pomocou tlačidiel rolovania je možné otáčať stránky. Na základe skutočnej situácie na stránke môžete nastaviť požadované počiatočné a koncové pozície, aby ste sa vyhli nekonzistentnému alebo čiastočne duplicitnému obsahu po otočení stránky.


Odporúča sa nastaviť počiatočnú a koncovú pozíciu medzi 15 % a 90 % obrazovky. Príliš veľký rozsah môže sťažiť efektívne

otáčanie stránok, zatiaľ čo príliš malý rozsah môže viesť k nadmernému opakovanému obsahu.

5. Systémové funkcie

5.1 Nahrávanie obrazovky

Dlhým stlačením ikony nahrávania obrazovky prejdite na nastavenia nahrávania obrazovky. Môžete prispôbiť rozlíšenie, kvalitu nahrávania, orientáciu obrazovky, zdroj zvuku, frekvenciu nahrávania atď.



Ak používate funkciu Nahrávanie obrazovky prvýkrát, odporúčame vám najskôr upraviť príslušné nastavenia.

Klepnutím na ikonu Nahrávanie obrazovky vstúpite do miniaplikácie nahrávania. Klepnutím na ikonu Štart spustíte nahrávanie a klepnutím na ikonu Zavrieť nahrávanie zastavíte.

Po dokončení nahrávania sa zobrazí miniatúra, ktorá vám umožní prehrať alebo zdieľať zaznamenané video.

Klepnutím a podržaním miniaplikácie nahrávania ju potiahnete.

Miniaplikácia nahrávania sa nezaznamená do videa.

Po aktivácii nahrávania obrazovky bude widget nahrávania neustále plávať na obrazovke. Môžete vytvárať rôzne nahrávky. Klepnutím na X ho úplne zatvoríte.


Formát záznamu je MP4. Cesta uloženia je Storage/Movies/Captures

6.Knižnica

Knižnica zobrazuje iba podporované formáty.

Všetky e-knihy sú zoradené podľa času vytvorenia.

V pravom hornom rohu




Knižnica, môžete vyhľadávať knihy, vytvárať police, spravovať knihy hromadne, kontrolovať štatistiku čítania, filtrovať a triediť, prepínať medzi režimami Obálka a Zoznam, skenovať obaly kníh, spravovať synchronizáciu a nastavenia knižnice.

Režim knižnice


Klepnutím na ikonu prepnete

Adresárový režim, ktorý sa zobrazí všetky podporné dokumenty podľa adresárovej štruktúry v Úložisku.



Cloud-ové úložisko

Po naviazaní cloudového úložiska tretej strany si môžete stiahnuť dokumenty z cloudového úložiska do svojho zariadenia, ale nahrávanie dokumentov z vášho zariadenia do cloudového úložiska momentálne nie je podporované.



Po vložení údajov do dokumentov PDF môžete dokumenty PDF nahráť späť do pôvodného priečinka v cloudovom úložisku. Iné formáty v súčasnosti túto funkciu nepodporujú.

Ak chcete synchronizovať údaje o čítaní, prihláste sa do svojho účtu ONYX.

Vedenie účtu

Účty Cloud Storage môžete

zviazať a zrušiť v časti

Nastavenia/Účty (Iné účty)


Ak zrušíte viazanie účtu Cloud

Storage, stiahnuté knihy už nebudú

k dispozícii v

Knihnica. Po opätovnom zviazaní toho istého účtu ich však

môžete naďalej používať.



Viazať WebDAV


Pokiaľ ide o viazanie účtov

WebDAV, pozrite si úvod procesu

viazania na webových stránkach

každého cloudového úložiska.

Rôzne



Cloud Storage môže používať rôzne spôsoby prihlásenia.

Napríklad s NextCloud musíte požiadať o heslo aplikácie na webovej stránke a použiť ho na autorizáciu prihlásenia namiesto použitia hesla účtu.

Nastavenia cloudového úložiska

Dokumenty PDF je možné automaticky nahrať po opustení dokumentov. Rýchlosť nahrávania je obmedzená rýchlosťou siete a cloudu



Obmedzenie rýchlosti ukladania. Neodporúča sa často odovzdávať väčšie dokumenty. Namiesto toho ich môžete v prípade potreby nahrať manuálne dlhým stlačením krytu a výberom manuálneho nahrávania.


Po prihlásení do Cloud Storage môžete nastaviť automatickú veľkosť nahrávania PDF dokumentov v Cloude

Nastavenia úložiska s predvolenou veľkosťou 150 MB a maximálnou veľkosťou 300 MB.

Niektoré cloudové úložiská môžu mať limity mesačných kvót. Ak narazíte na chyby, ako napríklad nemožnosť sťahovania alebo nahrávania, najskôr skontrolujte problémy so sieťou a potom si overte u poskytovateľov cloudového úložiska, či majú limitnú kvótu.

Filtrovať a triediť

Použiť predvolene na všetky eKnihy a zoradiť podľa posledného času čítania v zostupnom poradí;




Nastavenia knižnice

Môžete si vybrať zobrazenie názvu

namiesto názvu súboru ,

povoliť/zakázať štatistiky čítania

alebo zvoliť cestu skenovania.



Predvolená cesta skenovania je: Books and shop in Storage. Cestu skenovania môžete prispôbiť a zvoliť automatické skenovanie zadanej cesty.

Poznámka: V nasledujúcom prípade budú niektoré dokumenty odstránené z knižnice po obnovení knižnice. Zdrojové súbory môžete skontrolovať z cesty ukladania.


1. Dokumenty otvorené priamo z inej neskenovanej cesty v úložisku.

2. Dokumenty, ktoré nie sú v predvolenej ceste skenovania po zmene predvolenej cesty skenovania.

Nastavenia synchronizácie

Cez Onyx Cloud môžete

synchronizovať priebeh čítania a dáta naprieč zariadeniami. Funkcia je predvolene zapnutá. Ak nechcete synchronizovať




údaje o čítaní všetkých dokumentov, môžete túto funkciu vypnúť.

Ak nechcete synchronizovať údaje o čítaní niektorých dokumentov, dlho stlačte obálky ich kníh, aby ste prešli do Nastavenia synchronizácie a jednotlivovo vypniete ich synchronizáciu.

Poznámka: V súčasnosti je možné do cloudu synchronizovať iba čítanie údajov. Zdrojový dokument nie je možné synchronizovať s cloudom. Na synchronizáciu je potrebné pridať dokumenty do rovnakej cesty na rôznych zariadeniach.


Book Property

Dlhým stlačením obálky knihy môžete skontrolovať informácie týkajúce sa knihy vrátane názvu, autora, formátu, veľkosti, priebehu čítania, podrobností o knihe, možnosti Otvoriť pomocou, Zamknúť, Premenovať, Presunúť, Vlastná obálka, Odstrániť a Zdieľať.



Cesta ukladania: klepnutím na cestu ukladania prejdete na skutočné miesto uloženia.

Vymazať nastavenia



Môžete vymazať heslo, údaje na
čítanie, vyrovnávaciu pamäť a obal
knihy.

Vymazať predvolené nastavenia hesla

Vymažte iba predvolené nastavenia uzamknutých dokumentov alebo dokumentov s vlastnými heslami a nevymažete príslušné heslá.

Vymazať údaje o čítaní

Všetky osobné údaje vybranej knihy budú vymazané. Údaje sa po vymazaní nedajú obnoviť. Túto akciu vykonajte opatrne!

Zámok

Pridajte zámky do dokumentov (heslá na čítanie) na ochranu osobných údajov na čítanie. Heslo sa používa na otváranie kníh v NeoReaderi. Keď



The screenshot shows a dialog box titled "Add Password". It contains two radio button options: "Use Fingerprint Password" (which is selected) and "Use Numeric Password". Below these are two text input fields: "Please Enter Password: Please enter a 4 to 8 digit" and "Confirm Password: Please enter the Password again". There is a checkbox labeled "Use this Password Setting by default" which is checked. At the bottom, there is a notice: "Notice: The Password cannot be reset without login of Onyx Account (Mobile or E-Mail)". At the very bottom are two buttons: "Cancel" and "OK".

sa dokumenty exportujú alebo skopírujú do iných zariadení alebo aplikácií, heslo už nebude platné.


Digitálne heslo podporuje nastavenie iba jedného hesla. Po prvom nastavení digitálneho hesla ho nemusíte znova nastavovať, ak digitálne heslo používate pre iné dokumenty. Zámky je potrebné pridať iba k iným dokumentom.

Heslo na čítanie nie je možné získať. Ak zabudnete heslo na čítanie, heslo môžete obnoviť iba prostredníctvom účtu Onyx (podporované sú iba spôsoby prihlásenia cez mobilný telefón a e-mail).

Ak toto heslo používate štandardne, po prvom nastavení môžete heslo pridať priamo do iných dokumentov. V tomto prípade nemusíte zakaždým pridávať zámky.

Čítanie štatistík

Toto sumarizuje vaše osobné štatistiky čítania, vrátane dnešného času čítania, prečítaných kníh, dokončených kníh, celkového času čítania, značiek a anotácií.




Priemerný čas čítania tento týždeň je založený na 7 dňoch a vypočítava priemerný denný čas čítania v rámci tohto týždňa.

Klepnutím na Značky a poznámky prejdete na stránku Moje poznámky a klepnutím na ľubovoľnú knihu v časti Nedávno dokončené knihy knihu otvoríte.

Ak nechcete používať štatistiky čítania, môžete to vypnúť v nastaveniach knižnice. Po jeho vypnutí sa ikona štatistiky čítania v knižnici už nebude zobrazovať.


7. NeoReader

Klepnutím na stred obrazovky zobrazíte ponuku čítania. Môžete prepínať medzi viacerými dokumentmi a vyberať súvisiace funkcie.



Plávajúci panel s nástrojmi

V predvolenom nastavení je plávajúci panel s nástrojmi zbalený k pravému okraju. Keď je rozbalený, dlho stlačte Panel s nástrojmi a potiahnite ho kamkoľvek na obrazovke. Dá sa zložiť do strán, aby sa zabránilo zakrývaniu textu počas čítania. Keď treba,



potiahnutím doľava alebo doprava od okrajov obrazovky ju vyvoláte.


Keď používate približovanie a stĺpce v PDF, automaticky pridajte ikonu Posúvanie a ikonu Obnoviť (obe sú predvolene vypnuté), aby vám pomohli spravovať priblížený dokument.

Keď je stránka rozdelená do niekoľkých stĺpcov, jedným klepnutím otočíte každý stĺpec a klepnutím na virtuálne tlačidlá otočíte celú stranu

Dlhým stlačením vyberiete slovo

Dlhým stlačením slova vyvoláte dialógové okno slovníka. Môžete prepínať medzi rôznymi slovníkmi. Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte ten, ktorý chcete.

Táto funkcia vyžaduje, aby ste si nainštalovali slovníky. Ak nemáte nainštalovaný slovník, nemôžete hľadať slová. Klepnutím na ľubovoľnú oblasť mimo dialógového okna slovníka ho opustíte.




Anotácie

OCR

Podporujte iba obrázky vo formátoch vrátane PDF 、 CBR 、 CBZ 、 DJVU , PNG

Rozpoznajte jednu stránku naraz.

Výber správneho rozloženia
(horizontálne alebo vertikálne
rozloženie) môže



zlepšiť presnosť rozpoznávania. Po rozpoznaní dlhým stlačením ľubovoľného textu pridajte značky alebo vyhľadajte slovníky.

Nie ste prihlásený do účtu Onyx, je k dispozícii 5-krát denne

Prihláste sa do svojho účtu Onyx, je k dispozícii 10-krát denne

Ak niektorý rozpoznaný text nie je presný, môžete text opraviť v dialógovom okne poznámok (toto nezmení pôvodný text na obrázku)

Na stránkach, ktoré používali OCR, sa v pravom hornom rohu zobrazí ikona OCR. Skontrolujte všetky rozpoznané stránky z obsahu/záložiek, kde môžete rýchlo nájsť príslušné stránky a prejsť na ne. Klepnutím na ikonu OCR v pravom hornom rohu vymažete obsah OCR.

Ponuka na čítanie v spodnej časti (PDF)

Ponuka obsahuje Obsah, Priebeh, Formát, Kontrast, Navigácia.

Obsah

Táto sekcia zahŕňa TOC,

Záložky, anotácie.

TOC podporuje 3-úrovňovú štruktúru.

Aktuálna strana je v TOC podčiarknutá. Klepnutím na každý obsah prejdete na príslušnú stránku.

BOOK Leaf	1
Contents	2
1. Standard Accessories	3
2. Safety Guide	4
3. Product Views	6
▶ 4. Main Interface	8
▶ 5. Library	26
▶ 6. Reader	37
7. Store	67
▶ 8. Storage	70
▶ 9. Apps	74
▶ 10. Settings	108

< 1/2 > [Icons] [pre-stored] 1) 3/127

Klepnite na ľubovoľné

oblasť mimo rozhrania obsahu na ukončenie.

Záložky

Pri čítaní knihy môžete klepnutím na ikonu Záložka v pravom hornom rohu uložiť aktuálnu stránku medzi záložky. Ak chcete zrušiť označenie stránky, klepnite na ikonu znova.

Skontrolujte všetky záložky v časti Obsah/Záložka. Klepnutím na jednotlivé záložky prejdete na príslušnú stránku.

Anotácie

Všetok zvýraznený, podčiarknutý obsah a obsah s poznámkami sa zobrazuje v časti Obsah/Anotácie. Tu môžete skontrolovať, upraviť a odstrániť všetok relevantný obsah.

Klepnutím na každý obsah prejdete na príslušnú stránku. Všetok obsah pod anotácií je možné exportovať vo formáte txt. Predvolená cesta na uloženie exportovaného obsahu je Storage/note/ súbor s rovnakým názvom ako originál

dokument. Obsah môžete tiež exportovať do aplikácie poznámky tretej strany. Prejdite na Nastavenia systému/Účty a naviažte aplikácie tretích strán (v súčasnosti je podporovaný Dropbox).

Zvýrazniť vo farbách

Po výbere textu si môžete vybrať

farby na zvýraznenie a

podčiarknutie. Táto funkcia je

vhodnejšia pre farebné modely E

Ink.


Čiernobiele modely nedokážu rozlíšiť farby, ale farebné zvýraznenia a podčiarknutia môžu pri exporte do iných zariadení zobraziť svoje pôvodné farby.

Niektoré tmavšie farby môžu text úplne prekryť. Vyberte si vhodné farby pre melír.

Pokrok

Tu sa zobrazuje názov kapitoly aktuálneho dokumentu (ak nie je uvedený názov kapitoly, zobrazí sa názov dokumentu), číslo postupujúcej strany, predchádzajúca/nasledujúca kapitola, číslo strany, automatické otáčanie strán, Opakovať a Späť atď.

Klepnutím na číslo strany sa zobrazí dialógové okno Prejsť na stranu. Zadajte číslo strany, ktoré chcete, aby ste preskočili na príslušnú stranu.




Formátovať

Zoom: Môžete priblížiť/oddialiť celú stránku, priblížiť

oblasť ohraničenia alebo priblížením

prstov ľubovoľnú oblasť, ktorú

chcete.



Orezať: Klepnutím na príslušné funkcie automaticky orežete všetky prázdne oblasti alebo prázdne oblasti iba vľavo a vpravo alebo oblasť označenia.

Okraj: Toto je okraj, ktorý chcete zachovať pre automatické orezanie.

Môžete si ho prispôbiť na požadovanú veľkosť.

V stave priblíženia, keď priblížená stránka presahuje oblasť obrazovky, môžete potiahnutím stránky skontrolovať rôzne oblasti.

Jediným klepnutím otočíte iba podstránky. Klepnutím na virtuálne tlačidlá otočíte celú stránku.

Kontrast

Embolden: iba zvýraznený text

v PDF

Sharpen Img: Rozostrenie obrazu


ostrejšie

vodoznaku : Bleach

svetlé obrázky alebo pozadie na stránke

Zvýraznenie tmavých farieb: Upravte pre celú stranu alebo len pre text, čím sa stmaví displej;

Rozklad obrazu : Optimalizácia efektu zobrazenia obrázkov pomocou prechodových farieb;



Navigácia


Táto časť obsahuje režim komiksu, režim článku, preformátovanie a ďalšie vlastné nastavenia. Naskenovaný PDF môžete orezať, rozdeliť do stĺpcov a nastaviť poradie prehliadania.

Navigácia / Viac

Orezať: Môžete ručne orezať
prázdny okraj v režime jednej strany
alebo dvoch strán.


Stĺpce: Rozdeliť aktuálny doc
do rôznych stĺpcov

Smer: Nastavte poradie čítania
z rozdelených stĺpcov




Preformátovať

Použiť iba na
PDF\DJVU\CBR\CBZ
in
naskenovaná verzia a
textová verzia.



Preformátujte naskenované dokumenty

Môžete upraviť smer textu,
Medzery, zarovnanie, veľkosť písma,
Stĺpce, Korekcia naklonenia.



Preformátujte textové dokumenty

Použiť na digitálne alebo OCRd PDF. Po preformátovaní môže dokument používať funkcie toku dokumentu.

Ponuka na čítanie v spodnej časti (Dokumenty voľného toku)

Ponuka obsahuje Obsah, Pokrok, Formát, Kontrast a Rozdelené zobrazenie a podporuje formáty s voľným tokom, ako napríklad EPUB\TXT\MOBI\AZW3

Motor V2

Niektoré formáty s voľným tokom, ako napríklad ePub\Mobi\azw3\txt\word\jeb\html, štandardne používajú V2 Engine. Ak chcete prejsť na NeoReader, prejdite do časti Nastavenia / Ďalšie nastavenia.


V2 Engine podporuje pôvodné rozloženie dokumentu vrátane písma, riadkovania, okrajov, grafickej sadzby, odsadenia atď. Pri prepnutí na V2 Engine sa dokument automaticky zatvorí. Pri ďalšom otvorení dokumentu sa použije V2 Engine. Ak chcete prejsť na NeoReader, môžete vypnúť V2 Engine a znova otvoriť dokument.

Pokrok

Po prepnutí je potrebné znova ostránkovať dokument

na motor V2 alebo upravené písmo a medzery. Môžete skontrolovať

postup stránkovania v ponuke/Postup čítania. Po načítaní indikátora priebehu to znamená, že stránkovanie je dokončené. Po dokončení stránkovania môžete potiahnuť indikátor priebehu alebo prejsť na inú stranu.



Formátovať


Písma: Môžete importovať svoje

vlastné písma, ktoré chcete použiť.

Uložte svoje písma do

úložiska/písma. Keď otvoríte

dokument, písma budú



zistené. Nastavenia ako veľkosť písma, typ písma, kontrast, tučné

písmo, medzery fungujú len na novootvorených dokumentoch, ale

nefungujú na dokumentoch otvorených pred

nastavenie .

Ak chcete obnoviť pôvodný formát dokumentu, môžete klepnúť na


ikonu Obnoviť pôvodný formát.

Snímka obrazovky

Súčasným klepnutím na dva rohy (zobrazené na obrázku) na obrazovke urobíte snímku obrazovky (formát PNG). Táto funkcia je dostupná len na stránke čítania.

Snímku obrazovky je možné uložiť do miestneho úložiska, ktoré zdieľa


skenovanie QR kódu a iné prostriedky. Miestna cesta ukladania je Storage\Screenshots



Obnoviť

Klepnutím na ponuku hamburgerov v pravom hornom rohu vyberte položku Nastavenia obnovenia.


Pri presúvaní stránky sa štandardne používa režim rýchlosti.



Hlboké úplné obnovenie sa odporúča pre dokumenty s množstvom obrázkov a tmavším pozadím, aby sa počas čítania obmedzili duchovia.

nastavenie

Klepnutím na ponuku hamburgerov v pravom hornom rohu prejdete na nastavenia súvisiace s čítaním, ako sú Globálne nastavenia, Nastavenia PDF. Dotknite sa Nastavenia, Nastavenia TTS,



Exportovať nastavenia, nastavenia snímky obrazovky, nastavenia pohyblivého panela s nástrojmi, iné nastavenia a číslo verzie.

Nastavenia slovníka

Pri vyhľadávaní slov v slovníku sa
používa slovník ONYX a preklad
ONYX

< Dict Settings	
Default Translation Engine	
ONYX Translate	☐
Google Translate	☐
Bing Translate	☒
Default Dictionary (A third-party dictionary can be selected only after it is installed)	
ONYX Dictionary	☒
Enable Online Dictionary	☒

predvolene.

Ako predvolenú možnosť si môžete vybrať inú aplikáciu Prekladač alebo Slovník tretej strany (aplikácie tretích strán vyžadujú najprv inštaláciu).

Ak si vyberiete slovník tretej strany, rozhranie na vyhľadávanie slov namiesto toho použije rozhranie slovníka tretej strany. Nemôžete používať iné funkcie, ktoré poskytuje funkcia vyhľadávania slov ONYX.

Online slovník

Keď je zariadenie pripojené k internetu, môžete priamo použiť online slovník na vyhľadávanie slov.


Môžete ho použiť bez inštalácie súborov lokálneho slovníka a momentálne podporuje čínštinu a angličtinu.

Rôzne sieťové prostredia ovplyvnia celkovú rýchlosť

vyhľadávanie slov. Ak je sieť trvalo slabá, môžete vypnúť online slovník v nastaveniach slovníka a namiesto toho použiť lokálne slovníky.

RTL (sprava doľava) Smer otáčania strán

Táto funkcia je použiteľná pre niektoré vertikálne orientované knihy a komiksy. Keď



smer otáčania strany nie je možné určiť automaticky, smer otáčania strany RTL (sprava doľava) môžete povoliť v časti Nastavenia-Ďalšie nastavenia.

Upozorňujeme, že povolením tohto režimu povolíte smer otáčania strán RTL pre všetky dokumenty. Vyberte si ho teda podľa svojich skutočných potrieb.


8.Obchod

V nečínskom jazyku Obchod ponúka
bezplatné publikácie E-knihy z
internetu.



Kategória

Knihy je možné premietat'
podľa rôznych kategórií.



Detail knihy

Kliknutím na obálku knihy ju otvoríte


detail knihy. Konkrétna kniha

informácie. Kliknite na „Plné vydanie

Stiahnuť“ na stiahnutie súboru

kniha, potom môžete vidieť toto

obálka knihy v knižnici .




9.Skladovanie

Nedávne súbory


Sem patria skratky a posledné súbory.

Posledné súbory sú štandardne zoradené podľa času v zostupnom poradí a automaticky zoskupené podľa dátumu.




Skladovanie

Tu obsahuje cestu úložiska a kategórie dokumentov. Všetky súbory sú automaticky triedené do rôznych kategórií podľa typu, ale pôvodné umiestnenie súborov sa nemení.



Externé flash disky OTG

Toto zariadenie podporuje flash disky typu C OTG. Po vložení jednotky Flash sa jednotka Flash




bude automaticky rozpoznaný a načítaný ako úložisko. Zariadenia OTG vyžadujú napájanie a zvýšia spotrebu batérie

Upozornenie na nedostatok úložného priestoru

Uistite sa, že ste ponechali aspoň 300 MB úložného priestoru pre normálny chod systému a ukladanie relevantných údajov. Keď je úložný priestor menší ako 300 MB, na systémovej lište sa zobrazí ikona upozornenia „nedostatok úložného priestoru“.

10.APLIKÁCIE

Dlhým stlačením aplikácie sa zobrazia možnosti Odištalovať, Spravovať, Optimalizovať a Pridať do skupiny



Správa aplikácií

Táto stránka obsahuje režim ladenia USB, aplikáciu


Informácie, Nastavenia polohy, automatického spustenia, Obnoviť

Nastavenia režimu, Nastavenia zmrazenia

Automaticky aktualizovať

Konfigurácia optimalizácie aplikácií

tretích strán, k dispozícii je vyplnenie



miesto automaticky, povoliť Google Play.

Resetovať príručku optimalizácie aplikácie

Keď prvýkrát otvoríte aplikácie tretích strán, zobrazí sa návod na optimalizáciu aplikácie. Ak si chcete návod pozrieť znova, resetujte návod na optimalizáciu aplikácie tu.

Navigačná guľa

Klepnite na NavigationBallto

rozšíriť alebo zmršťovať. Jeho predvolená hodnota

štýl zobrazenia je vejárovitý. vy

môže zmeniť iné štýly

(Horizontálny štýl a Vertikálny

Štýl) z nastavení. Môžeš

tiež nastaviť jeho nepriehľadnosť

percentá. Môžete pripnúť ľubovoľné

tlačidlá, ktoré sa budú vždy zobrazovať v hornej časti.




Každý si môžete prispôbiť

funkcia tlačidla. Dostupné

funkcie zahŕňajú nejaký systém


funkcie, prepínanie aplikácií a

optimalizácia aplikácie.



Slovníky

Keď prvýkrát otvoríte Slovník a nie je nainštalovaný žiadny slovník, zobrazí sa upozornenie, ktoré vás presmeruje na miestne stiahnuté súbory, ktoré si vyžadujú pripojenie Wi-Fi. Výslovnosť slov vyžaduje slovníky s hlasovými súbormi a TTS momentálne nie je podporovaný.



Môžete importovať svoje vlastné súbory slovníka a uložiť ich do určenej úložnej cesty: sdcard\dicts\XXX;

Každý slovník má zodpovedajúci priečinok. Napríklad dicts\Advanced Chinese Dictionary

V nastaveniach slovníka/Nastavenie preferovaného slovníka môžete skontrolovať všetky dostupné slovníky. Podporovaných je až 20 slovníkov.

Keď sú nainštalované slovníky, môžete vyhľadávať slová vo vyhľadávacom poli. Výsledky vyhľadávania závisia od slov zahrnutých v slovníku. Ak nemôžete nájsť slovo, prejdite na iný slovník.

Nájdeneé slová môžete pridať do nástroja na tvorbu slovnej zásoby a spravovať ich hromadne.

BOOXDrop


Prepojte svoj BOOX s PC alebo mobilným telefónom. Môžete posilať súbory do vášho BOOXu z počítača alebo aplikácie BOOX Assistant alebo ukladať súbory z vášho BOOXu do počítača alebo mobilného telefónu. Ako:

1. Otvorte BooxDrop zo stránky Aplikácie alebo Control Center.
2. Otvorte prehliadač v počítači

2.1 Nevyžaduje sa žiadne prihlásenie: Uistite sa, že váš


BOOX a počítač sú v rovnakej sieti. Zadaťte IP adresu zobrazenú na rozhraní BooxDrop do prehliadača v počítači a pripojte sa.

BooxDrop sa neodpojí automaticky. Ak ho chcete odpojiť, odpojte ho ručne alebo cez rozhranie BooxDrop.



2.2 Prihláste sa do účtu Onyx: otvorte push.boox.com.

Môžete zobrazíť pripojené zariadenia a kliknutím na ľubovoľné zariadenie ich otvoriť.



3. Keď otvoríte pripojené zariadenie, automaticky rozpozná, či sú váš BOOX a váš počítač v rovnakej sieti. Ak nie sú v rovnakej sieti, stránku nemôžete otvoriť. Zmeňte na rovnakú sieť Wi-Fi.
4. Keď je pripojenie úspešné, môžete načítať všetky priečinky a súbory z vášho BOOXu.
5. Odoslať súbory do BOOX: Môžete vybrať súbory na vašom PC a odoslať ich do BOOX. Všetky odoslané súbory sú zoskupené do zodpovedajúcich priečinkov na základe formátov súborov.

Posledné súbory: všetky súbory sú zoradené podľa času a rovnako ako Úložisko/Posledné súbory

Knižnica: Books/xxx.epub (vrátane všetkých podporovaných formátov súborov)

Obrázok: Pictures/xxx.png

Hudba: Music/xxxx.mp3

Zvuky: Filmy/xxxx.mp4

Na stiahnutie: Download/xxx.xxx (vrátane

iné ako knihy, obrázky, mp3, mp4 atď.) Úložisko:

Odosielanie súborov do vybraného úložiska.



6. Ukladanie súborov do PC: keď vyberiete súbor z vášho BOOX na vašom PC, môžete si vybrať cestu uloženia, ktorú chcete uložiť do vášho PC.

História tlače

Históriu odosielania a prijímania môžete vidieť iba na svojom BOOXe.

PushRead

Okrem Onyx Push môžete v PushRead používať RSS a OPDS

Onyx Push

Môžete tlačiť webové stránky do svojho

BOOX cez Push in

push.boox.com alebo BOOX


Assistant a čítajte na svojom BOOXe.

Ak používate PushRead prvýkrát,

musíte sa prihlásiť do rovnakého


Onyx účtu na push.boox.com alebo

BOOX Assistant aj na vašom BOOXe.



RSS\OPDS predplatné

Môžete pridať odbery z verejného zoznamu zdrojov. Môžete si tiež prispôbiť svoje predplatné RSS/OPDS. Pre prvé pridávanie zdroja odberu RSS musíte vytvoriť skupinu, aby bolo možné zdroj odberu pridať do príslušnej skupiny.



Webové stránky v PushRead vyžadujú na prvé načítanie internet. Po načítaní sa dá čítať offline.

Predvolené rozloženie je Web Mode (rozloženie pôvodnej webovej stránky). Klepnutím na stred obrazovky zobrazíte ponuku, v ktorej môžete prepnúť do režimu čítania, zmeniť veľkosť písma a úplne obnoviť obrazovku.

Poznámka kalendára

V aplikácii Kalendár Memo zobrazuje

Dnešné poznámky a Dnešné

prečítané. Klepnutím otvoríte

poznámky alebo knihy. Ku každému

dňu môžete pridať poznámku a

nastaviť ju ako šetrič obrazovky.

Pozrite si prosím

Šetrič obrazovky / Kalendár

Šetrič obrazovky pre nastavenia.

Momentálne poznámky kalendára nepodporujú synchronizáciu s cloudom.




Po přihlášení do účtu Onyx můžete e-mailem poznámky ve formátu PDF na určenou e-mailovou adresu.

11.Nastavenia

ONYX účet

Môžete spravovať viacero účtov a prepínať medzi nimi. Vyberte účty zo zoznamu. Uchovávajú sa iba informácie o účte a neudržiava sa stav prihlásenia



Po prepnutí na iný účet sa musíte znova prihlásiť.

Ak sa prihlasujete do rôznych účtov s rôznymi servermi, zmeňte pri prepínaní účtov aj server.

Účet ONYX zahŕňal: BooxDrop, Štatistiky čítania, PushRead,
Odoslať na e-mail.

Odkaz na účet:

Po prihlásení hlavného účtu


v, môžete spojiť ďalšie dva

spôsoby prihlásenia zdieľajú rovnaké

ONYX účet. Mobil a

E-mailové účty podporujú zrušenie viazania a účty WeChat

nepodporujú zrušenie viazanosti.



< Account Link	
Nickname Wing Onyx	Modify
Mobile 138****1849	Unbind
Email Unbound	Bind
Wechat Unbound	Bind 

O zariadení

Obsahuje názov modelu, verziu Androidu, MAC adresu a verziu firmvéru.

Kliknutím na číslo modelu získate ďalšie informácie vrátane verzie Capacitive Touch Version, VCom, Other information, Factory Reset atď.




Poznámka: Ak chcete spustiť funkciu obnovenia továrenského nastavenia, odstránili by sa všetky používateľské údaje. Najprv si urobte zálohu údajov.

Jazyky a vstup

Používatelia môžu na tejto stránke nastaviť jazyk systému, klávesnicu a metódu vstupu a TTS;

Používatelia môžu nastaviť jazyky

systémová a virtuálna klávesnica. Systém má štandardne klávesnicu Android. Používatelia si môžu nainštalovať aplikácie tretích strán pre viac metód vstupu.



Klávesnica ONYX


Podpora vstupu z klávesnice, rukopisu a hlasového vstupu. Môžete ho aktivovať pri prvom použití. Čínsky systém štandardne používa čínsky rukopis. Ostatné jazyky predvolene používajú anglický rukopis. Ostatné jazyky vyžadujú stiahnutie príslušného jazykového balíka.

Podpora prepínania medzi

rôznymi jazykmi.

Podporované jazyky nájdete na

stránke Nastavenia klávesnice.



Keď je pripojená externá

klávesnica a zariadenie rozpozná

klávesnicu, a

možnosť konfigurácie fyzickej klávesnice sa zobrazí v Centre

upozornení. Klepnutím na upozornenie vstúpite na stránku


nastavení klávesnice.



Rozloženie klávesnice pre externú

klávesnicu môžete zmeniť

manuálne.



Dátum Čas

Používatelia si môžu vybrať automatické alebo manuálne nastavenie dátumu a času. Keď je zariadenie pripojené k internetu, automaticky nastaví dátum a čas podľa miestneho časového pásma. Manuálne nastavenie vyžaduje nastavenie časového pásma, dátumu a času a používatelia si môžu vybrať preferovaný formát zobrazenia času a dátumu;

Moc


Používatelia môžu nastaviť časový limit automatického spánku obrazovky, časový limit vypnutia, oneskorenie odpojenia, keď zariadenie prejde do režimu spánku, využitie batérie 、 percento batérie 、 automatický spánok pri zatvorení krytu atď.

sieť

Toto je pre nastavenie Wi-Fi \VPN\Bluetooth. Keď je pripojená Wi-Fi, používatelia môžu v zariadení prehliadať weby a sťahovať knihy cez internet.

Nastavenia Wi-Fi

Posuňte Wi-Fi Zapnuté, potom sa zobrazia dostupné siete. Používatelia si môžu vybrať sieť a potom zadať heslo na pripojenie k internetu.



Po pripojení Wi- Fi

úspešne prvýkrát, zariadenie automaticky uloží informácie o Wi-Fi.

Používatelia musia zapnúť Wi-Fi na oznamovacej lište iba vtedy, ak budú nabudúce používať rovnakú WIFI.

Kliknutím na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu stránky Wi-Fi sa používatelia môžu manuálne pripojiť k inej sieti, ktorá nie je uvedená, napríklad 802.1x/EAP.

Nastavenia Bluetooth

Zapnite Bluetooth, môžete vyhľadávať zariadenia Bluetooth v okolí a potom odosielať žiadosti o pripojenie.



Pred použitím je potrebné spárovať Bluetooth. V súčasnosti podporuje iba eReader na prijímanie dokumentov, odosielanie dokumentov z Boox eReader do iných zariadení nie je podporované.

Nastavenie VPN

Pri prvom zapnutí VPN systém vyžaduje nastavenie hesla. Toto heslo je potrebné použiť iba na odomknutie obrazovky alebo pri obnovení výrobných nastavení.


Ostatné účty

Môžete spravovať ďalšie účty vrátane

Google, DropBox, OneNote atď.

Tieto účty sa používajú iba na

synchronizáciu poznámok.



heslo


Môžete nastaviť 4-16 digitálnych

hesiel na uzamknutie obrazovky.

Modely so systémom Android 11

nepodporujú obnovenie hesla, heslo

si správne uschovajte.



Systémové zobrazenie

Veľkosť systémového písma


Podpora prispôsobenia systémovej

veľkosti písma, predvolená je

štandardná veľkosť písma, celkovo

môžete nastaviť 4 veľkosti: malá,

štandardná, veľká, extra veľká;



Vlastná domovská stránka

Predvolená domovská stránka je Knižnica. Ako domovskú stránku

môžete nastaviť ktorúkoľvek z ďalších stránok funkcií. Na domovskú

stránku sa môžete vrátiť klepnutím na ikonu domovskej stránky v

rozbaľovacom centre upozornení.

Frekvencia obnovovania celej obrazovky systému

Systém vykoná jedno úplné obnovenie každých 5 operácií. Knižnica a poznámky sa automaticky obnovia ešte raz kvôli načítavaciemu zoznamu a skutočný počet operácií bude o jednu menší ako nastavený počet;

Len ikony zobrazenia oblasti funkcií


Text pod ikonou funkcie je možné skryť.

Povoliť Book Store

Vstavané kníhkupectvo sa dá vypnúť, ale nedá sa odinštalovať ani odstrániť.

Manažér gest


Môžete si vybrať spôsob navigácie v systéme, buď pomocou gest alebo pomocou navigačnej lišty. Pre Gesture sú k dispozícii 3 spodné gestá a 2 bočné gestá



metóda. Navigačný panel má dve kombinácie navigačných tlačidiel.

Bočné gestá

Gestá potiahnutia nahor a nadol sa používajú na úpravu jasú, hlasitosti atď. potiahnutím posúvača nahor a nadol.



Gestá potiahnutia doľava a doprava sa používajú na vykonávanie vlastných funkcií potiahnutím zo strán dovnútra. Toto gesto sa môže prekryvať s otáčaním stránok potiahnutím doľava a doprava. Preto sa odporúča vybrať si vhodné gestá na základe skutočných potrieb, aby ste sa vyhli ovplyvneniu používania hlavných gest.

Aktualizácia firmvéru

Používatelia môžu získať číslo modelu verzie systému Android, číslo zostavy a kontrolu aktualizácie. Aktualizácia najskôr skontroluje lokálny balík a potom online balík so sieťovým pripojením. Pozastavenie aktualizácie a sťahovanie bodov prerušenia sú povolené. Prosím, zaistite




zariadenie má pred aktualizáciou viac ako 20 % energie a dostatočnú kapacitu.

Spätná väzba

FAQ


Ak máte nejaké problémy, môžete priamo nájsť otázky v FAQ, rýchlo nájsť a vyriešiť problémy.



Odoslať spätnú väzbu

Vitajte, ak nám chcete odoslať akýkoľvek technický problém alebo radu.

Táto funkcia zhromažďuje systém informácie pre posúdenie problému.



Spoločnosť Onyx nikdy nezverejní informácie o používateľských zariadeniach.

Súvisiace protokoly budú vymazané po vypnutí zariadenia. Ak potrebujete odoslať spätnú väzbu po vypnutí zariadenia, povoľte v Spätnej väzbe možnosť Uložiť denníky do miestnych, aby ste mohli po reštartovaní zariadenia odosielať súvisiace denníky.

12. Ďakujem za vašu podporu

Ďakujem veľmi pekne za podporu.

Viac informácií o produktoch nájdete na našej oficiálnej webovej stránke: www.boox.com

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás e-mailom:

podpora@boox.com