

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a kontaktujte náš tím podpory pred vrátením produktov na <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, pred vrátením objednávky najskôr kontaktujte tím podpory Reolink. Väčšina otázok alebo problémov môže byť zodpovedaná a vyriešená prostredníctvom nášho online centra podpory: <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte Reolink pred vrátením produktu. Väčšina otázok môže byť zodpovedaná prostredníctvom nášho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte spoločnosť Reolink pred vrátením produktu. Väčšinu otázok je možné vyriešiť prostredníctvom nášho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

Technická podpora

Ak potrebujete pomoc, pred vrátením produktu kontaktujte spoločnosť Reolink. Väčšina otázok môže byť zodpovedaná prostredníctvom nášho online centra podpory na adrese <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

Reolink

EN/DE/FR/IT/ES

Návod na použitie

Platí pre: RP-PN8



PAP 22
Raccolta Carta



58 . 03 . 008 . 0368



@Reolink Tech

<https://reolink.com>


Obsah

Obsah balenia (systém NVR)	2
Úvod do NVR	3
Schéma pripojenia	4
Nastavenie systému PoE NVR	6
Schéma topológie siete	7
Namontujte kameru	8
Riešenie problémov	8
Špecifikácie	10
Dôležité bezpečnostné pokyny	11
Právne upozornenie	11
Oznámenie o súlade	12

Obsah balenia (systém NVR)




NVR



Napájací adaptér NVR




Kábel HDMI



USB myš




1 m sieťový kábel




Návod na obsluhu

Úvod k NVR



- ① LED
- ② napájania
- ③ LED HDD
- ④ USB port
- Vypínač
- ⑤ Napájací vstup
- ⑥ Audio výstup
- ⑦ eSATA
- ⑧ Port VGA
- ⑨ Port HDMI
- ⑩ Port USB
- ⑪ Port LAN
- ⑫ Porty PoE




LED napájania: Svieti zelená farbou, ak je NVR zapnutý.


LED HDD: Blikajúca červená kontrolka signalizuje správnu činnosť pevného disku.

POZNÁMKA: Počet a vzhľad zariadení a príslušenstva sa líšia v závislosti od zakúpeného modelu.

Schéma pripojenia




Pripojte NVR (port LAN) k routeru pomocou ethernetového kábla. Potom pripojte myš k USB portu NVR.




Pripojte NVR k monitoru pomocou kábla VGA alebo HDMI.

POZNÁMKA: V balení nie je zahrnutý kábel VGA.



Pripojte kamery k portom PoE na zariadení NVR.



Pripojte NVR k elektrickej zásuvke a zapnite napájací vypínač.

POZNÁMKA: Niektoré kamery Reolink WiFi fungujú aj s NVR Reolink PoE. Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://support.reolink.com> a vyhľadajte Make Reolink WiFi Cameras Work with Reolink PoE-NVRs.

Nastavenie systému PoE NVR

Sprievodca nastavením vás prevedie procesom konfigurácie systému NVR. Nastavte heslo pre váš NVR (pre prvý prístup) a postupujte podľa pokynov sprievodcu na konfiguráciu systému.

POZNÁMKA: Odporúčame si heslo zapísať a uchovať na bezpečnom mieste.

Prístup k NVR prostredníctvom smartfónu alebo PC

Stiahnite si a spustite našu oficiálnu aplikáciu pre telefóny alebo PC Client a postupujte podľa pokynov na prístup k NVR.

• Na smartfóne


Naskenujte a stiahnite si našu oficiálnu aplikáciu.



• Na PC

Cesta na stiahnutie klienta Reolink VMS: Prejdite na <https://reolink.com>>Podpora>Aplikácia a klient.

Schéma topológie siete



POZNÁMKA: RP-PN8 podporuje až 12 kamier: 8 kamier PoE alebo Wi-Fi s konektorom plus 4 kamery Wi-Fi napájané batériami alebo 12 kamier Wi-Fi napájaných batériami.

Namontujte kameru

Tipy na inštaláciu

- Nesmerujte kameru na žiadne zdroje svetla.
- Nesmerujte kameru na sklenené okno. Mohlo by to spôsobiť zhoršenie kvality obrazu v dôsledku odrazu infračervených LED diód, okolitého osvetlenia alebo stavových kontroliek.
- Neumiestňujte kameru do tienistej oblasti a nesmerujte ju na dobre osvetlenú oblasť. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality obrazu. Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, podmienky osvetlenia kamery a snímaného objektu musia byť rovnaké.
- Uistite sa, že napájacie porty nie sú priamo vystavené vode alebo vlhkosti a nie sú blokované nečistotami alebo inými prvkami.
- Vďaka vodotesnosti podľa IP môže kamera správne fungovať aj za podmienok dažďa a snehu. To však neznamená, že kamera môže fungovať pod vodou.

Riešenie problémov

Žiadny video výstup na monitore

Ak na monitore nie je obraz z Reolink NVR, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Rozlíšenie televízora/monitora by malo byť minimálne 720p alebo vyššie.
- Uistite sa, že je NVR zapnutý.
- Skontrolujte pripojenie HDMI/VGA alebo vyskúšajte iný kábel alebo monitor.

Ak to stále nefunguje, kontaktujte podporu Reolink na adrese <https://support.reolink.com>

Nepodarilo sa pripojiť k PoE NVR lokálne

Ak sa vám nepodarilo lokálne pristúpiť k PoE NVR prostredníctvom mobilného telefónu alebo počítača, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Pripojte NVR (port LAN) k routeru pomocou sieťového kábla.
- Vymeňte iný ethernetový kábel alebo pripojte NVR k iným portom na routeri.
- Prejdite do Menu -> Systém -> Údržba a obnovte všetky nastavenia.

Ak to stále nefunguje, kontaktujte podporu Reolink na adrese <https://support.reolink.com>

Nepodarilo sa vzdialene pristúpiť k PoE NVR

Ak sa vám nepodarilo získať vzdialený prístup k PoE NVR prostredníctvom mobilného telefónu alebo počítača, skúste nasledujúce kroky:

- Uistite sa, že máte lokálny prístup k tomuto systému NVR.
- Prejdite do ponuky NVR – Sieť – Pokročilé nastavenia siete a uistite sa, že je zvolená možnosť UID povoliť.
- Pripojte telefón alebo počítač k tej istej sieti (LAN) ako NVR a skontrolujte, či sa môžete pripojiť na akúkoľvek webovú stránku, aby ste overili, či je k dispozícii prístup k internetu.
- Reštartujte NVR a domáci router a skúste to znova.

Ak to stále nefunguje, kontaktujte podporu Reolink na adrese <https://support.reolink.com>

Špecifikácie

Video/audio výstup

HDMI výstup: až 8 MP
VGA výstup: až 2 MP
Audio výstup: 1CH RCA

Dekódovanie

Rozlíšenie dekodovania: 16 MP/12 MP/8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p
Video formát: H.264, H.265
Synchronne prehrávanie: až 4 kanály

NVR

Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C
Rozmery: 255 mm x 50 mm x 211 mm
Hmotnosť: 1,4 kg (bez HDD)
1,8 kg (s HDD)

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.

1. Nahradzujte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom príslušenstva odporúčaným spoločnosťou Reolink.
2. Nepoužívajte zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčaný teplotný rozsah.
3. Nepoužívajte zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčaný rozsah vlhkosti.
4. Nesnažte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani upravovať.
5. Pri používaní zariadenia vždy dodržiavajte miestne bezpečnostné predpisy a nariadenia.
6. Zariadenie obsahuje (alebo je dodávané s) malými komponentmi, malými plastovými prvkami a inými malými časťami, ktoré môžu spôsobiť nebezpečenstvo zadusenía. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia malých častí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
7. Zariadenie obsahuje (alebo je dodávané s) káble alebo šnúry, ktoré môžu spôsobiť uškrtenie. Zariadenie a jeho príslušenstvo uchovávajte mimo dosahu detí.

Právne upozornenie

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a popísaný produkt, vrátane hardvéru, softvéru, firmvéru a služieb, dodávajú „tak, ako sú“ a „tak, ako sú k dispozícii“, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink odmieta všetky záruky, výslovné alebo implicitné, vrátane, ale nie výlučne, záruk obchodovateľnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na určitý účel, presnosti a neporušenia práv tretích strán. V žiadnom prípade nebudú spoločnosť Reolink, jej riaditelia, vedúci pracovníci, zamestnanci alebo zástupcovia zodpovední za akékoľvek osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za ušlý zisk, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto produktu, a to ani v prípade, ak bola spoločnosť Reolink informovaná o možnosti takýchto škôd.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate produkty a služby Reolink na vlastné riziko a znášate všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik súkromných údajov alebo iné škody vyplývajúce z kybernetických útokov, útokov hackerov, vírusových kontrol alebo iných bezpečnostných rizík internetu. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto produktu si skontrolujte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že vaše používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania produktu musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nezodpovedá za žiadne nezákonné alebo nesprávne použitie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nezodpovedá v prípade, že sa tento produkt používa na nezákonné účely, ako je porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné zariadenia alebo iné situácie, v ktorých by porucha produktu mohla viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo na výrobu zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrových výbuchov a akéhokoľvek nebezpečného využitia jadrovej energie alebo na protiludské účely. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi touto príručkou a platnými zákonmi majú prednosť platné zákony.

Oznámenie o súlade

Vyhlasenia o súlade s ISED

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Toto digitálne zariadenie triedy B je v súlade s kanadskou normou NMB-003.



ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ A SPOJENÉHO KRÁľOVSTVA

Týmto REOLINK INNOVATION LIMITED vyhlasuje, že zariadenie [pozri obal prevádzkových pokynov] je v súlade so smernicou 2014/30/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>



Správna likvidácia tohto výrobku

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným domovým odpadom v rámci EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne s cieľom podporiť udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Na vrátenie použitého zariadenia použité systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Ten môže tento výrobok odovzdať na recykláciu spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

- (a) Zariadenie nemá pohotovostný režim ani iný ekvivalentný stav z hľadiska požiadaviek na energetickú účinnosť, funkciu riadenia spotreby energie alebo schopnosti deaktivovať režim bezdrôtových sieťových pripojení;
- (b) spotreba energie zariadenia bude pravdepodobne vyššia ako u iných modelov zariadení spĺňajúcich tieto funkčné požiadavky.

Obmedzená záruka

Tento produkt sa dodáva s 2-ročnou obmedzenou zárukou, ktorá je platná len v prípade zakúpenia v oficiálnom obchode Reolink alebo u autorizovaného predajcu Reolink. Predajcu. Viac informácií nájdete na stránke: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie produktu podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na [stránke reolink.com](https://reolink.com/terms-conditions/)

Podmienky používania

Používaním softvéru produktu, ktorý je integrovaný do produktu Reolink, súhlasíte s podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Viac informácií: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Ak potrebujete technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a kontaktujte náš tím podpory pred vrátením produktov na adresu <https://support.reolink.com>.

Uznanie ochranných známk

„Reolink“ a ďalšie ochranné známky a logá spoločnosti Reolink sú majetkom spoločnosti Reolink. Ostatné uvedené ochranné známky a logá sú majetkom ich príslušných vlastníkov.