


xiaomi Magnetic Power Bank 10000 with Built-in Stand Příručka používatele



Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahládnutie v budúcnosti.

Prehľad produktu

Ďakujeme, že ste si vybrali magnetickú powerbanku Xiaomi 10000 s integrovaným stojanom. Tento produkt je powerbanka s praktickým stojanom, ktorá podporuje nabíjanie počas nabíjania iných zariadení a súbežný káblový a bezdrôtový výstup. Keď sa táto powerbanka používa na káblové nabíjanie telefónov Xiaomi s funkciou inteligentného rýchleho nabíjania, maximálny výkon môže dosiahnuť 33 W. Táto powerbanka je vhodná aj pre iPhone s funkciou magnetického bezdrôtového nabíjania. Je kompatibilná s oficiálnymi originálnymi ochrannými puzdrami MagSafe pre telefóny iPhone. Využíva vysokokvalitnú lítiovo-iónovú batériu a čip na nabíjanie powerbanky a iných zariadení a vyznačuje sa vynikajúcim výkonom z hľadiska bezpečnosti, rýchleho nabíjania a kompatibility. Bezpečnosť: táto powerbanka je skonštruovaná na základe viacerých bezpečnostných technológií, ktoré zabráňujú problémom, ako je nadmerné nabíjanie, nadmerné nabíjanie iných zariadení, prehriatie a skrat. Rýchle nabíjanie: rýchle nabíjanie a nabíjanie iných zariadení, podpora vstupu a výstupu USB-C. Vstupný výkon je až 30 W a výstupný výkon je až 33 W. Integrovaný kábel USB-C/port USB-C podporuje režimy rýchleho nabíjania 5 V/3 A, 9 V/3 A, 11 V/3 A, 12 V/2,5 A a 15 V/2 A max. 33 W.* Kompatibilita: vstavaný inteligentný ovládač nabíjania USB, kompatibilný s bežnými mobilnými telefónmi a digitálnymi zariadeniami.




* Výstup 5 W je vhodný pre telefóny s podporou protokolu BPP, výstup 7,5 W je vhodný pre telefóny iPhone s podporou magnetického bezdrôtového nabíjania, výstup 10 W je vhodný pre telefóny Xiaomi 13 a novšie modely s podporou funkcie bezdrôtového nabíjania, výstup 15 W je vhodný pre telefóny s podporou bezdrôtového nabíjania EPP 15 W.

Poznámka: tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie displeja, nie na zapnutie/vypnutie powerbanky. Powerbanka automaticky rozpozná nabíjanie a nabíjanie iných zariadení bez nutnosti stlačenia tlačidla.


Predstavenie stojanu

Stojan na zadnej strane powerbanky je možné otvoriť, aby bolo možné powerbanku umiestniť na stôl na nabíjanie, pričom maximálny uhol otvorenia je približne 80 stupňov.



Predstavenie displeja

Táto powerbanka má bohaté zobrazovacie funkcie, vrátane úrovne nabitia batérie, indikátora nabíjania, indikátora bezdrôtového nabíjania a indikátora poruchy.



Úroveň nabitia batérie: zobrazuje aktuálnu úroveň nabitia batérie powerbanky v rozmedzí od 0 % do 100 %; úroveň nabitia batérie bliká, keď je úroveň nabitia nižšia alebo rovná 9 %.

Indikátor nabíjania: zobrazí sa, keď sa powerbanka nabíja.

Indikátor bezdrôtového nabíjania: zobrazuje stav bezdrôtového nabíjania.

Indikátor poruchy: zobrazuje sa, keď má powerbanka poruchu.


Pokyny k tlačidlám

Stav displeja	Akcia tlačidla	Stav powerbanky
Nesvieti	Stlačenie	Zapnutie displeja
Svieti	Stlačenie	Vypnutie displeja
Nesvieti/Svieti	Stlačenie a podržanie na približne 7 sekúnd	Resetovanie systému
	Stlačenie a podržanie na 2 sekundy	Zapnutie/vypnutie bezdrôtového nabíjania

Nabíjanie iných zariadení

Poznámky:

- Táto powerbanka automaticky nabíja ostatné zariadenia bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo na jej zapnutie alebo vypnutie.
- Stlačením tlačidla skontrolujete zostávajúcu úroveň nabitia batérie powerbanky.
- Keď sa táto powerbanka používa na káblové nabíjanie, bezdrôtové nabíjanie je štandardne deaktivované, aby bola zabezpečená rýchlosť nabíjania. Stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy, aby ste aktivovali bezdrôtové nabíjanie. Káblové a bezdrôtové nabíjanie sa budú vykonávať súčasne. Znova stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy, aby ste bezdrôtové nabíjanie deaktivovali.
- Ak sa v stave magnetického bezdrôtového nabíjania do 6 sekúnd nezistí žiadne zariadenie na bezdrôtové nabíjanie, powerbanka prestane fungovať a všetky indikátory zhasnú.
- Keď sa powerbanka nabíja, môže bezdrôtovo nabíjať aj iné zariadenia. Ak sa používa nabíjačka s výstupom 5 V/3 A, powerbanka podporuje výstup bezdrôtového nabíjania 5 W; ak sa používa nabíjačka s výstupom 9 V a kompatibilná s protokolom QC2.0 alebo PD, powerbanka podporuje bezdrôtové nabíjanie s výkonom 5 W/7,5 W/10 W/max. 15 W. (Aby sa v tomto stave zabezpečil maximálny výstupný výkon, odporúča sa použiť nabíjačku, ktorá podporuje výstupné napätie 12 V a má výstupný výkon väčší ako 20 W.)



Magnetické bezdrôtové nabíjanie:

Zarovnajte podložku na magnetické bezdrôtové nabíjanie powerbanky s magnetickou plochou na bezdrôtové nabíjanie na telefóne. Indikátor bezdrôtového nabíjania ostane svietiť. Vztah medzi stavom indikátora bezdrôtového nabíjania a stavom powerbanky je nasledovný:

Stav powerbanky	Stav indikátora bezdrôtového nabíjania
Je v prevádzke	Svieti
Porucha	Rýchlo bliká
Nie je v prevádzke	Nesvieti

Káblové nabíjanie: nabíjanie iných zariadení prostredníctvom portu USB-C.

Špecifikácie

Názov: Powerbanka

Kapacita batérie: 5000 mAh 7,4 V 37 Wh

Menovitá kapacita: 5900 mAh (5 V/3 A)

Bezdrôtový výstup: 5 W/7,5 W/10 W/max. 15 W.

Vstup:

Integrovaný kábel USB-C (IN1) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 2,5 A

USB-C (IN2) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 12 V = 2,5 A

Viacportový výstup: 5 V = 3 A max. 15 W

Integrovaný kábel USB-C (OUT1) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A,

11 V = 3 A, 12 V = 2,5 A, 15 V = 2 A max. 33 W

USB-C (OUT2) 5 V = 3 A, 9 V = 3 A, 11 V = 3 A, 12 V = 2,5 A, 15 V = 2 A, max. 33 W.

Model: WPB1007Z

Typ batérie: Lítiovo-iónová batéria

Vstupný port: USB-C/integrovaný kábel USB-C

Výstupný port: USB-C/integrovaný kábel USB-C

Prevádzková teplota: 5 °C až 35 °C

Súbežný káblový a bezdrôtový výstup: max. 15 W.

Konverzný pomer powerbanky: 79,7 %

Vzdialenosť pre bezdrôtové nabíjanie: ≤ 2 mm

Prevádzková frekvencia:

111–147 kHz: ≤ 30 dBuA/m @3 m

Rozmery položky*: 108,8 × 68,9 × 20,25 mm

Táto powerbanka obsahuje dva 5000 mAh články, ktoré poskytujú energiu batérie približne rovnocennú energii poskytovanej jedným 10000 mAh článkom.

* Rozmery položky nezahŕňajú integrovaný kábel USB-C, ale zahŕňajú stojan v uzavretej polohe.

Protokol portu

Stav	Port	Podporovaný protokol
Vybíjanie	Integrovaný kábel USB-C (OUT1)	PD2.0, PD3.0 (PPS)
	USB-C (OUT2)	BC1.2, QC2.0, QC3.0, PD2.0, PD3.0 (PPS), Apple2.4A
Nabíjanie	Integrovaný kábel USB-C (IN1)	PD2.0, PD3.0
	USB-C (IN2)	BC1.2, QC2.0, PD2.0, PD3.0, Apple2.4A

Bezpečnostné opatrenia

- Pri prvom použití powerbanku úplne nabite.
- Na nabíjanie powerbanky alebo nabíjanie iných zariadení používajte vhodnú nabíjačku a nabíjací kábel (odporúčame produkty značky Xiaomi) alebo integrovaný kábel.
- Pri používaní powerbanky na bezdrôtové nabíjanie zariadenia s ochranným krytom sa uistite, že kryt nie je kovový a má hrúbku maximálne 2 mm.
- Ak sa powerbanka používa na magnetické bezdrôtové nabíjanie telefónov iPhone série 12 a novších modelov, odporúča sa, aby nabíjaný telefón nebol vybavený žiadnym ochranným puzdrom s výnimkou oficiálneho originálneho ochranného puzdra MagSafe pre telefóny iPhone a aby sa v ochrannom puzdre nenachádzali žiadne ďalšie predmety, aby nedošlo k ovplyvneniu nabíjania.
- Pri používaní tejto powerbanky na bezdrôtové nabíjanie zariadení Xiaomi 15 a Xiaomi 15 Pro sa odporúča používať originálne magnetické puzdro na telefón pre magnetické bezdrôtové nabíjanie.
- Táto powerbanka podporuje bezdrôtové nabíjanie telefónov EPP s výkonom 15 W. Výstupný výkon je maximálne 15 W.
- Počas nabíjania nenechávajte powerbanku bez dozoru. Skôr ako sa vzdialite alebo odídete na dlhší čas, odpojte ju od adaptéra napájania.
- Po úplnom nabití tejto powerbanky alebo po jej použití na úplné nabitie iných zariadení odpojte nabíjací kábel alebo včas odstráňte nabitú zariadenie, aby sa zabránilo poškodeniu v dôsledku príliš dlhého pripojenia.
- Ak sa po stlačení tlačidla nezobrazí žiadny indikátor úrovne nabitia batérie, powerbanka môže byť v ochrannom režime a môžete ju skúsiť nabiť, aby sa znovu aktivovala.
- Po úplnom nabití powerbanka nebude dlhší čas používať, uskladnite ju na chladnom a suchom mieste s úrovňou nabitia batérie približne 25 % – 50 %. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, neskladujte powerbanku s úplne nabitou alebo vybitou batériou.
- Do blízkosti nabíjacieho povrchu ani na tento povrch neumiestňujte žiadne karty s magnetickým prúžkom alebo čipom (napríklad doklad totožnosti alebo bankovú kartu), aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Implantované zdravotnícke pomôcky (kardiostimulátory, kochleárne implantáty atď.) udržiavajte v minimálnej vzdialenosti 20 cm od powerbanky, aby nedošlo k možnému rušeniu týchto zdravotníckych pomôcok.
- Powerbanka podporuje inteligentné riadenie teploty. Ak počas rýchleho nabíjania často pripájate zariadenie k powerbanke

- alebo ho od nej odpájate, môže to spôsobiť chyby pri detekcii teploty. Preto sa odporúča zariadenie nabíjať nepretržite, namiesto toho, aby ste ho často pripájali k portu na nabíjanie iných zariadení alebo ho od neho odpájali.
- Táto powerbanka nie je odolná voči vode. Zabráňte vniknutiu tekutín, aby nedošlo k poškodeniu. Nepoužívajte ju, ak došlo k namočeniu do vody.

VAROVANIA

Nesprávne používanie môže mať za následok zlyhanie batérie, prehriatie alebo dokonca požiar či výbuch. Aby nedošlo k narušeniu vašej osobnej bezpečnosti a majetku, tento produkt uchovávajte a používajte striktne v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

- Táto powerbanka nie je hračka. Uchovávajte ju mimo dosahu detí.
- Nedovoľte deťom, aby túto powerbanku používali alebo sa s ňou hrali, aby sa predišlo nehodám.
- Pri nabíjaní tohto produktu používajte nabíjačku, ktorá spĺňa miestne bezpečnostné normy, aby sa zabránilo zásahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu batérie.
- Túto powerbanku nevystavujte tlaku, nárazom, silným vibráciám ani tekutinám. Ktorákoľvek z týchto okolností môže viesť ku skratu alebo spôsobiť poškodenie batérie alebo elektrického obvodu. V takom prípade okamžite prestaňte powerbanku používať a riadne ju zlikvidujte.
- Ak sa powerbanka nafúkne, zdeformuje, začne z nej unikať tekutina alebo sa výrazne zníži jej kapacita, okamžite ju prestaňte používať a riadne ju zlikvidujte.
- Túto powerbanku nenabíjajte ani nepoužívajte na nabíjanie iných zariadení na miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu jej odvodu tepla, napríklad vo vrecku nohavíc, v uzavretej taške alebo na posteli či pohovke. Uistite sa, že powerbanka nie je počas prevádzky zakrytá oblečením, vankúšmi, posteľnou bielizňou alebo inými predmetmi. Ak powerbanku dlhší čas používate na nabíjanie zariadení vrátane telefónov, nedávajte ich na seba, aby ste zabezpečili lepší odvod tepla.
- Powerbanku nerozoberajte, nerozrezávajte, nestláčajte, neprepichujte, neskratujte, nevystavujte ju pôsobeniu kvapalín, ohňa, zdrojov tepla, ako sú sporáky, ohrievače, ani prostrediu s okolitou teplotou vyššou ako 60 °C (140 °F). V horúcom počasí nenechávajte túto powerbanku v aute na otvorenom priestranstve alebo na iných miestach na priamom slnku.
- Táto powerbanka obsahuje lítiovo-iónovú batériu. Otváranie krytu je prísne zakázané, aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo ohrozeniu bezpečnosti.
- Batériu nevymieňajte svojpomocne. Výmena batérie za nesprávny typ môže mať za následok zlyhanie bezpečnostnej ochrany a môže spôsobiť výbuch alebo požiar.
- Vystavenie súpravy batérií extrémne nízkemu tlaku vzduchu počas používania, skladovania alebo prepravy môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batérie nelikvidujte ako komunálny odpad. Bezpečne ich zlikvidujte podľa miestnych zákonov a predpisov.
- Aby sa zaistila bezpečnosť letu a predišlo sa potenciálnym rizikám, dôsledne dodržiavajte príslušné predpisy leteckej bezpečnosti a powerbanku noste so sebou. Nenechávajte ju v batožinovom priestore. Je prísne zakázané používať ju počas celého letu po nástupe do lietadla.

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Informácie o vystavení rádiovým frekvenciám

Toto zariadenie bolo testované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovým frekvenciám (RF).

Vyhlasenie o súlade pre EÚ



Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu WPB1007Z je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlasenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o OEEZ



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhazovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com

Verzia používateľskej príručky: V1.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

beryko



M060A0300068



PAP