

Hlbokotónový reproduktor



https://rd1.sony.net/help/ht/208587/h_zz/

BRAVIA Theatre Sub 7 Model: YY2085C

© 2025 Sony Corporation
<https://www.sony.net/>



Slovenčina Hlbokotónový reproduktor

Pred použitím jednotky si otvorte nasledujúcu adresu URL a prečítajte si Licenčnú zmluvu koncového používateľa (licencia EULA).
https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/

Model: YY2085C

Termín „výrobok“ v tomto dokumente sa vzťahuje na jednotku alebo jej príslušenstvo.

Informácie pre zákazníkov v Európe

Výrobok neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Ventilačný otvor jednotky nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami a podobne, aby sa predišlo riziku požiaru. Jednotku nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa (napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na výrobok, nekladte naň predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie nie je odpojené od elektrického zdroja (siete), pokiaľ je pripojené k elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie vypnuté.

Jednotku nainštalujte tak, aby sa mohol napájací kábel v prípade problémov okamžite odpojiť od elektrickej zásuvky.

Tento výrobok obsahuje magnety, ktoré môžu spôsobovať rušenie kardiostimulátorov, programovateľných ventilov shuntu na liečbu hydrocefalu alebo iných zdravotníckych pomôcok. Výrobok preto neumiestňujte do blízkosti osôb s takýmito zdravotníckymi pomôckami. Ak takúto zdravotnícku pomôcku používate, o použití výrobku sa najprv poraďte s lekárom.

Štítkov s názvom a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti sú pripevnené na týchto miestach:
• spodná strana jednotky

Podrobnosti o účinkoch kontaktu mobilného telefónu alebo iných bezdrôtových zariadení pripojených k jednotke s ľudským telom nájdete v návode na použitie daného bezdrôtového zariadenia.

Označenie CE platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v krajinách/regiónoch EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru) a vo Švajčiarsku.
Označenie UKCA platí iba v krajinách/regiónoch, ktoré to vyžadujú na základe zákonov, predovšetkým v Spojenom kráľovstve.

Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na výrobky predávané v krajinách/regiónoch, v ktorých platia smernice EÚ a/alebo príslušné zákonné požiadavky uplatňované v Spojenom kráľovstve.

Tento výrobok bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ a Spojené kráľovstvo: Sony Europe B.V.
Otázky týkajúce sa dovozu pre EÚ alebo súladu výrobku s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgicko.
Otázky týkajúce sa dovozu pre Spojené kráľovstvo alebo súladu výrobku s normami v Spojenom kráľovstve zašlite oprávnenému zástupcovi výrobcu: Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Spojené kráľovstvo.

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://compliance.sony.eu>

Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa príslušné zákonné požiadavky v Spojenom kráľovstve. Celý text vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://compliance.sony.co.uk>

Pre toto rádiové zariadenie platia nasledujúce obmedzenia týkajúce sa uvedenia do prevádzky alebo požiadavky na schválenie používania v týchto krajinách: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI): Pásmo 5 150 MHz – 5 350 MHz a pásmo 5 945 MHz – 6 425 MHz sú obmedzené iba na prevádzku v interiéri.



Likvidácia odpadových batérií, elektrického a elektronického vybavenia (platné v Európskej únii a ostatných krajinách so zavedenými systémami separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo na balení znamená, že s výrobkom a batériou nemožno zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Na určitých typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu so symbolom chemickej značky. Chemická značka olova (Pb) sa pridáva, ak batéria obsahuje viac ako 0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto výrobkov a batérií zabránite možnému negatívne mu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú výrobky z bezpečnostných, prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po uplynutí životnosti batérie, elektrických a elektronických zariadení je potrebné tieto výrobky odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu. Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti o bezpečnom vybratí batérie z výrobku. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz komunálneho odpadu alebo obchod, v ktorom ste výrobok alebo batériu kúpili.

Zapnutie/vypnutie bezdrôtovej funkcie

Bezdrôtovú funkciu vypnete stlačením tlačidla LINK na hlbkotónovom reproduktore 5-krát. Opätovným stlačením tlačidla LINK na hlbkotónovom reproduktore 5-krát zapnete bezdrôtovú funkciu. (Bezdrôtová funkcia sa zapne aj zapnutím hlbkotónového reproduktora po jeho vypnutí.)

Táto jednotka by sa mala nainštalovať a prevádzkovať tak, aby bol vyžarovač vzdialený aspoň 20 cm od tela osoby.

Používanie

Uistite sa, že postupujete podľa pokynov na inštaláciu a pripojenie hlbkotónového reproduktora v príručke pomoci.
Prístup k príručke pomoci získate z adresy URL na obálke tohto dokumentu.
Na pripojenie k tomuto hlbkotónovému reproduktoru môže byť potrebné aktualizovať softvér kompatibilného modelu.

Tento hlbkotónový reproduktor funguje len s konkrétnymi kompatibilnými modelmi. Najnovšie informácie o kompatibilných modeloch nájdete na nasledujúcej adrese URL:
<https://www.sony.net/comp-home/>

Licencie

- Tento výrobok obsahuje softvér, ktorý spoločnosť Sony používa na základe licenčnej zmluvy s príslušným vlastníkom autorských práv. Na základe požiadavky vlastníka autorských práv na tento softvér sme povinní oznámiť zákazníkom obsah tejto zmluvy. Na nasledujúcej adrese URL sa môžete oboznámiť s obsahom licencie.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>
- Softvér, ktorý je súčasťou tohto výrobku, obsahuje softvér chránený autorským právom, ktorý podlieha licencií GPL/LGPL a iným licenciám, ktoré si môžu vyžadovať prístup k zdrojovému kódu. Kópiu príslušného zdrojového kódu podľa požiadaviek GPL/LGPL (a iných licencií) nájdete na nasledujúcej adrese URL.
Zdrojový kód, ako to vyžaduje GPL/LGPL, od nás môžete získať na fyzickom médiu počas troch rokov od našej poslednej dodávky tohto výrobku na základe žiadosti prostredníctvom formulára na nasledujúcej adrese URL.
Táto ponuka platí pre každého, kto získa túto informáciu.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani reagovať na prípadné otázky týkajúce sa obsahu tohto zdrojového kódu.
- Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu zodpovednosť.

Bezpečnostné upozornenia

- Pred používaním jednotky skontrolujte, či sa jej prevádzkové napätie zhoduje s napätím v miestnej elektrickej sieti. Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku na spodnej strane jednotky.
- Dodaný sieťový napájací kábel (sieťový kábel) bol navrhnutý špeciálne pre túto jednotku. Nesmie sa používať v kombinácii s inými zariadeniami.
- Ak jednotku plánujete dlhšie nepoužívať, úplne odpojte sieťový napájací kábel (napájací kábel) od sieťovej zásuvky (siete). Pri odpojení sieťového napájacieho kábla (sieťového kábla) vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel.
- Výmenu napájacieho kábla (sieťového kábla) smie vykonať len oprávnená osoba v autorizovanom servise.

Informácie o umiestnení

- Jednotku neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla ani na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom.
- Jednotku umiestnite na plochý vodorovný povrch. Ak ju umiestnite na šikmý povrch, môže sa v dôsledku vibrácií prevrátiť alebo spadnúť na zem, čo môže viesť k poraneniu, poruchám alebo zhoršeniu výkonu.
- Keď umiestnite jednotku na špeciálne upravený povrch (voskovaný, olejovaný, leštený a pod.), buďte opatrní, pretože na takomto povrchu môže dôjsť ku vzniku škvŕn alebo zmene farby.
- Reprodukory tejto jednotky nie sú magneticky tienené. Magnetické karty neumiestňujte na jednotku ani do jej blízkosti.
- Do okolia jednotky neumiestňujte iné kovové predmety okrem televízora. Bezdrôtové funkcie môžu byť nestabilné.

Starostlivosť o jednotku

- Akýkoľvek prach alebo znečistenie je potrebné odstrániť mäkkou handričkou.
 - Zoškrabanie špiny nechťom alebo nadmernou silou môže látku poškodiť.
 - Nepoužívajte čistiace kefy, či podobné nástroje, pretože by mohli látku poškodiť.
 - Ak je textilná časť silne znečistená, zľahka ju utrite mäkkou handričkou namočenou v čistiacom prostriedku s neutrálnou kyslosťou, a potom ju znova utrite mäkkou suchou handričkou.
- Používanie iných ako neutrálnych čistiacich prostriedkov môže spôsobiť vyblednutie farby alebo poškodenie látky.
- Utrite skrinku mäkkou handričkou navlhčenou slabým čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte drsné handričky, čistiace prípravky na pleť alebo rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol alebo benzín.

Ďalšie poznámky

- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do jednotky odpojte jednotku od elektrickej siete a pred ďalším používaním ju nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Ak máte otázky alebo problémy súvisiace s týmto systémom, ktoré nie sú popisované v tejto príručke, obráťte sa na najbližšieho predajcu výrobkov spoločnosti Sony.

Ochranné známky

- Slovná značka a logá BLUETOOTH® sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation a jej dcérske spoločnosti používajú takéto známky na základe licencie.

Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami príslušných vlastníkov. V tejto príručke sa označenia ™ and ® neuvádzajú.

Technické parametre

Hlbokotónový reproduktor (YY2085C)

Rozhranie zosilňovača

VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
80 W (pri 2,5 Ω, 100 Hz, 1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
100 W (pri 2,5 Ω, 100 Hz)

Bezdrôtová sieť LAN

Komunikačný systém
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz, 5 GHz

Všeobecné

Napájanie
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Spotreba energie
Zapnuté: 20 W
Pohotovostný režim v sieti: 1,8 W alebo menej
Nesvieti: 0,3 W alebo menej
Keď je funkcia [Auto Standby] (Automatický pohotovostný režim) povolená, v prípade, že sa produkt nepoužíva a počas 20 minút je bez vstupu signálu, produkt automaticky prejde do pohotovostného režimu siete alebo sa vypne.
Vypnutie funkcie [Auto Standby] (Automatický pohotovostný režim) zvýši spotrebu energie tohto výrobku.
Keď je tento produkt pripojený k domácejmu zvukovému zariadeniu, napájanie produktu sa ovláda v spojení s funkciou automatického pohotovostného režimu domáceho zvukového zariadenia.
Rozmery (Š x V x H)
Vrátane projekčných častí a ovládacích prvkov
pribl. 352 mm x 358 mm x 134 mm
Veľkokapacitné
Približne 6,2 kg

Bezdrôtový vysielateľ/prijímač

Komunikačný systém
Špecifikácia bezdrôtového zvuku
Frekvenčné pásmo
5 GHz, 6 GHz

Obsah balenia

Subwoofer (1)
Sieťová šnúra (napájací kábel) (2)
Dokumenty (1 súprava)

Upozornenie pre zákazníkov v Spojenom kráľovstve, Írsku, na Malte a Cypre:

Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu A.
Z dôvodu bezpečnosti nie je sieťová šnúra (napájací kábel) typu B určená pre vyššie uvedené krajiny alebo oblasti a nesmie sa v nich používať.

Pre zákazníkov v ostatných krajinách alebo oblastiach:

Používajte sieťovú šnúru (napájací kábel) typu B.



Rádiofrekvenčné pásma a maximálny výstupný výkon

	Frekvenčné pásmo	Maximálny výstupný výkon
BLUETOOTH	2 400 – 2 483,5 MHz	< 15 dBm
BLUETOOTH LOW ENERGY	2 400 – 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Wireless LAN	2 400 – 2 483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5 150 – 5 250 MHz	< 19,9 dBm
	5 250 – 5 350 MHz	< 19,9 dBm
	5 470 – 5 725 MHz	< 19,9 dBm
	5 725 – 5 850 MHz	< 13,96 dBm
Bezdrôtový reproduktor	5 150 – 5 250 MHz	< 19,9 dBm
	5 250 – 5 350 MHz	< 19,9 dBm
	5 470 – 5 600 MHz	< 19,9 dBm
	5 650 – 5 725 MHz	< 19,9 dBm
	5 725 – 5 850 MHz	< 13,96 dBm
	5 945 – 6 425 MHz	< 22,9 dBm

Rádiové frekvenčné pásmo 6 GHz nie je v niektorých krajinách alebo regiónoch dostupné.
Dostupná rádiová frekvencia sa líši v závislosti od pripojeného zariadenia.

Dizajn a technické parametre podliehajú zmenám aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Špecifikácie výrobku vrátane informácií o úspore energie, ak sú k dispozícii, nájdete tak, že navštívite nasledujúce prepojenie, vyberiete svoju krajinu/región, otvoríte stránku pre svoj výrobok a potom prejdete do časti so špecifikáciami: sony.com/country