

Amazfit Active Edge Návod k výrobku



①




②


GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Zepp App

③





④

Párovanie hodiniek

Zepp je nevyhnutná aplikácia pre tieto hodinky. Poskytuje vedecké usmernenia pre spánok a cvičenie a prispôsobené zdravotné služby, aby vám pomohla začať so zdravým životným štýlom.

1. Použite svoj mobilný telefón, aby ste naskenovali QR kód na pravej strane a mohli ste prevziať a nainštalovať aplikáciu, prípadne aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play Store alebo Apple App Store a následne prevezmite a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie.
2. Otvorte aplikáciu, zaregistrujte si účet a prihláste sa.
3. Spárujte hodinky tak, ako vás vyzve aplikácia.

Poznámka:

1. Výrobok sa najlepšie používa s najnovšou verziou aplikácie.
2. Je potrebné používať operačný systém Android 7.0, iOS 14.0 alebo novší.
3. Hodinky nepárujte priamo pomocou ponuky Bluetooth v mobilnom telefóne. Podľa krokov v aplikácii správne spárujte hodinky."

Stiahnutie aplikácie Zepp

Základné parametre

Model výrobku: A2212
Verzia rozhrania Bluetooth: BLEV5.2
Hodnotenie vodotesnosti: 10 ATM
Výstupný výkon rozhrania Bluetooth: < 2 dBm
Prevádzková teplota: 0 až 45 °C

Frekvencia rozhrania Bluetooth: 2 402 – 2 480 MHz Vstup: 5 V DC MAX 500 mA (stály prúd)

Informácie o certifikácii výrobku nájdete v hodinkách, na stránke Nastavenia > Systém > Regulačné informácie.
Požiadavky zariadenia: Zariadenia s nainštalovaným operačným systémom
Android 7.0, iOS 14.0 alebo novším

Bezpečnosť batérie

1. Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
2. Nevhadzujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nestláčajte alebo nerozrezávajte, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu.
3. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi vysokou teplotou, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
4. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
5. Nepoužívajte neautorizované ani nekompatibilné napájacie adaptéry či dátové káble, pretože by mohli poškodiť hodinky a príslušenstvo, spôsobiť požiar či výbuch alebo predstavovať iné nebezpečenstvo.

Záruka a pravidlá vrátenia tovaru

Obmedzená záruka spoločnosti Amazfit kryje výrobné chyby produktov Amazfit a jej platnosť sa začína pôvodným dátumom nákupu. Záručná lehota je 12 mesiacov alebo obdobie stanovené príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa platnými v krajine nákupu. Naša záruka dopĺňa práva vyplývajúce z príslušných zákonov o ochrane spotrebiteľa.
Oficiálna stránka: en.amazfit.com
Pozrite si najčastejšie otázky na nasledujúcej webovej stránke: https://support.amazfit.com/en

Poznámka:

- Tento výrobok nie je zdravotnícka pomôcka. Žiadne údaje ani merania nie sú určené na lekársku diagnostiku alebo lekárske monitorovanie.
- Ak sa produkt dlhý čas nepoužíva, odporúča sa, aby ste ho pred uskladnením vypli. Batériu dobíjajte každých 6 mesiacov na 100 %, aby ste zabránili jej poškodeniu z dôvodu nadmerného vybitia pri dlhodobom uskladnení.
- Ďalšie informácie o bezpečnostných opatreniach, oprave a údržbe nájdete v elektronickej príručke.