



SEVERIN



ART.-NO. **PG 008593 / 008594 / 008595 / 008596**



PG 008594
008596

Stolový gril / Stojanový gril

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny a uchovajte tento návod pre budúce použitie. Spotrebič smie používať iba osoba, ktorá je s týmito pokynmi oboznámená.

Zoznámenie so spotrebičom

1. Ochranný kryt proti vetru
2. Grilovacia plocha – podľa verzie spotrebiča nerezový rošt alebo hliníková grilovacia platňa
3. Pripojovacia skriňa s vykurovacím telesom, napájacím káblom, otočným ovládačom a kontrolkou
4. Vodná miska
5. Kryt spotrebiča

U zariadení s podstavcom:

6. Horné nohy stojanu
 7. Dolné nohy stojanu
 8. Úložná polica
-

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Spotrebič smie byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky nainštalovanej podľa predpisov.
- Tento spotrebič je vhodný aj pre vonkajšie použitie, preto musí byť pripojený cez prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom max. 30 mA.
- Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá údajom na štítku spotrebiča.
- Napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Ak je poškodený, spotrebič sa nesmie používať.
- Opravy spotrebiča alebo jeho kábla smie vykonávať iba náš autorizovaný servis. Kontaktujte servis telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné záručné podmienky).
- **Upozornenie!** Tento symbol označuje, že ochranný kryt, rošt a vykurovacie teleso sa počas prevádzky môžu veľmi zohriať a zostať horúce aj po vypnutí. Riziko popálenia! Uchovávajte mimo dosahu detí.

- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Pred čistením grilu sa uistite, že je odpojený od siete a úplne vychladnutý.
- Pre elektrickú bezpečnosť nesmie vykurovacie teleso so spojovacou skriňou prísť do kontaktu s kvapalinami ani byť ponorené do vody.

Po každom použití:

- Vyčistite rošt/platňu, vodnú misu a ochranný kryt v teplej mydlovej vode.
 - U nerezového roštu je možné gril umývať aj v umývačke riadu.
 - Podrobné informácie o čistení nájdete v kapitole „Čistenie a údržba“.
-

Ďalšie bezpečnostné pokyny

- Spotrebič nesmie byť ovládaný externým časovačom ani diaľkovým systémom.
 - **Varovanie:** Nepoužívajte uhlie ani žiadne iné pevné alebo tekuté palivo.
 - Nikdy nezakrývajte grilovací rošt/platňu alobalom alebo iným riadom – hrozí prehriatie a poškodenie spotrebiča.
 - Do odrazovej misy možno naliať max. 1,5 litra vody.
 - Spotrebič je určený na domáce použitie a podobné aplikácie (kuchyne v kanceláriách, farmárske objekty, hotely, penzióny atď.).
 - Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov alebo osoby so zníženými schopnosťami iba pod dohľadom a po inštrukciách. Deti nesmú hrať sa so spotrebičom ani ho čistiť bez dozoru.
 - Spotrebič a jeho kábel musia byť vždy mimo dosahu detí do 8 rokov.
 - Odstráňte obalový materiál a nálepky pred prvým použitím.
-

Príprava a použitie

- Zmontujte spotrebič podľa návodu.
- Naplňte vodnú misu vodou po značku „Max“ (max. 1,5 l). Nikdy nelievajte vodu priamo na vykurovacie teleso.
- Pripojte spotrebič do zásuvky.
- Nastavte otočný ovládač medzi MIN a MAX. Kontrolka sa rozsvieti a gril sa začne zohrievať.

- Nechajte gril cca 10 minút zohriať bez jedla (odstráni typický zápach pri prvom zapnutí).

Grilovanie:

- Vykurovacie teleso pracuje cyklicky – kontrolka sa zapína a vypína.
- Po zahriatí položte jedlo na gril.

Po grilovaní:

- Otočte ovládač na OFF, odpojte zo siete a nechajte gril vychladnúť.
-

Čistenie a údržba

- Gril po použití vždy dôkladne vyčistite.
 - Nepoužívajte kovové drôtenky ani abrazívne čistiace prostriedky.
 - Rošt/platňu a ochranný kryt vyčistite v teplej mydlovej vode, vykurovacie teleso utrite vlhkou handričkou (neponárajte do vody).
 - Odrazovú misu vyčistite vo vode, prípadne namočte.
 - Ostatné časti utrite handričkou namočenou v mydlovej vode a následne osušte.
 - Iba nerezový rošt možno umývať v umývačke riadu.
-

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného odpadu, pretože obsahujú materiály vhodné na recykláciu. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie. Informácie poskytne miestny úrad alebo predajca.