


Rýchly návod

HyperX Cloud Stinger 3 Wireless Gaming Headset

Prehľad

1. Trojštvrťový pohľad na náhlavnú súpravu s ramenom mikrofónu (označenie A)
2. Spodný pohľad na náhlavnú súpravu (označenie B-E)
3. Pohľad zhora na bezdrôtový USB adaptér (označenie F-H)
4. Nabíjací kábel USB-C (označenie I)

[Reference images:]




- A. Rameno mikrofónu
- B. Stavová LED
- C. Tlačidlo napájania
- D. Nabíjací port USB-C
- E. Koliesko hlasitosti
- F. Bezdrôtový USB adaptér
- G. Otvor na bezdrôtové párovanie
- H. LED stavu bezdrôtového pripojenia
- I. Nabíjací kábel USB-C

Používanie náhlavnej súpravy

- PS5 console line art can be pulled from "Flight PS + PS5, Line Art, Rev.01.pdf"

[Reference images:]



Setting up with PC



Right click speaker icon > Select **Open Sound settings** > Select **Sound control panel**

[Reference images:]

1. Pripojte bezdrôtový adaptér k svojmu zariadeniu
2. Zapnite náhlavnú súpravu


Nastavenie v počítači

Kliknite pravým tlačidlom na ikonu reproduktora > vyberte Otvoriť nastavenia zvuku > vyberte Ovládací panel Zvuk.




Zariadenie na prehrávanie

Nastavte ako predvolené zariadenie „HyperX Stinger III Wireless“.



Zariadenie na záznam

Nastavte ako predvolené zariadenie „HyperX Stinger III Wireless“.



]

Nastavenie s konzolou PlayStation 5

Prejdite na domovskú obrazovku a vyberte Nastavenia > Zvuk.

Mikrofón

- Vstupné zariadenie: USB Headset „HyperX Stinger III Wireless“

Zvukový výstup

- Výstupné zariadenie: USB Headset „HyperX Stinger III Wireless“
- Výstup do slúchadiel: Všetok zvuk

Stavová LED

Stav	LED
Vyhľadávanie	Bliká (kým nedôjde k pripojeniu)
Pripojené* (režim vybíjania)	60-100 %: plynulo svieti/zhasína nazeleno 20-60 %: plynulo svieti/zhasína naoranžovo 10-20 %: plynulo svieti/zhasína načerveno < 10 %: krátko bliká načerveno

*Indikácia stavu batérie

*Stavová LED sa z dôvodu úspory batérie automaticky vypne.

Tlačidlo napájania

- Zapnutie/vypnutie - podržaním tlačidla na 2 sekundy súpravu zapnete alebo vypnete

Koliesko hlasitosti

Hlasitosť nastavíte posunutím kolieska nahor alebo nadol.

Nabíjanie

Pred prvým použitím odporúčame náhlavnú súpravu úplne nabiť.

- Pripojte koniec USB-A nabíjacieho kábla USB-C k počítaču a koniec USB-C k nabíjaciemu portu USB na náhlavnej súprave



Stav nabíjania

Stav LED	Stav nabitia
Úplne nabité	Svieti nabiele
20-100 %	Plynulo svieti/zhasína naoranžovo
< 20 %	Plynulo svieti/zhasína naoranžovo

Softvér HyperX NGENUITY

Softvér NGENUITY si môžete stiahnuť na stránke hyperxgaming.com/ngenuity. Funkcie softvéru NGENUITY zahŕňajú:

- DTS Headphone:X
- Nastaviteľné nastavenia ekvalizéra
- Indikátor stavu batérie

Otázky alebo problémy s nastavením?

Kontaktujte podporu HyperX alebo si pozrite používateľskú príručku na adrese hyperxgaming.com/support/headsets.

VAROVANIE: Pri dlhodobom používaní náhlavnej súpravy pri vysokej hlasitosti môže dôjsť k trvalému poškodeniu sluchu.

Informácie o batérii / vysielacom výkone

Informácie o batérii	
Obsahuje Li-ion batériu 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh	
Batériu nemôže vymeniť používateľ	
Informácie o frekvencii a vysielacom výkone	
Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz (vysielací výkon: < 10,5 dBm)	

Požiadavky na nabíjačku: Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť medzi minimálne 3 W požadovanými rádiovým zariadením a maximálne 15 W potrebnými na dosiahnutie maximálnej rýchlosti nabíjania.

Regulačné informácie

Bezdrôtová náhlavná súprava
Regulačný model: HXHS251

Bezdrôtový USB adaptér
Regulačný model: HXWD251

Wireless Headset/無線耳機/无线耳机

Regulatory Model/型號/型号: HXHS251

USB Wireless Dongle/USB 無線訊號轉
換器/USB 无线讯号转换器

Regulatory Model/型號/型号:
HXWD251

Upozornenie

Pri výmene batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu nevystavujte ohňu, teplu ani mechanickému poškodeniu a nelikvidujte ju v rozpore s miestnymi predpismi.

Zariadenie obsahuje rádiový modul na bezdrôtové pripojenie v pásme 2,4 GHz. Používajte ho v súlade s miestnymi predpismi a pokynmi výrobcu.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. HyperX a logo HyperX sú ochranné známky spoločnosti HP Development Company, L.P. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.