

Mat Group Odpuzovač hlodavců

Návod k obsluze:

Odšroubujte zadní díl skříňky a vložte baterii (destičková baterie 9 V).

Přístroj začne přerušovaně pískat a po zašroubování zadního dílu je připraven k činnosti.

Pro svůj pronikavý tón se přístroj nehodí do obytných prostorů.

Použití:

Vhodné do sklepa, zahradní chatky, chalupy....

Návod na obsluhu:

Odskrutkujte zadný diel skrinky a vložte batériu (dostičková batéria 9 V).

Prístroj začne prerušovane písať a po zaskrutkovaní zadného dielu je pripravený k činnosti.

Pre svoj prenikavý tón sa prístroj nehodí do obytných priestorov.

Použitie:

Vhodné do pivnice, zahradnej chatky, chalupy....