

Návody na použitie k výrobkom:

Elektronický analógový budík s tichým chodom TFA 60.1025.01



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uschovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviesť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Návod na použitie – budík TFA 60.1025

Pred použitím

- Prosím, riadne si prečítajte tento návod.
- Tieto informácie vám pomôžu zoznámiť sa s vaším novým zariadením, spoznať všetky jeho funkcie a časti, zistiť dôležité informácie ohľadom prvého použitia, spôsobe ako s ním pracovať a rovnako sa oboznámite s možnosťami riešenia prípadných porúch.
- Postupom dodržaným podľa užívateľského manuálu môžete predísť poškodeniu prístroja a strate záruky vyplývajúcej z poškodenia prístroja spôsobenom nesprávnym používaním.
- Nie sme zodpovední za akékoľvek poškodenie prístroja vzniknuté v dôsledku nerešpektovania týchto inštrukcií. Rovnako tak nenesieme žiadnu zodpovednosť za nesprávne pochopenie týchto inštrukcií a za následky z toho vyplývajúce.
- Prosím, dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny!
- Uchovajte si tento manuál pre budúce použitie.

Vlastnosti a funkcie

- tichý mód
- budík s dvojitém zvončekom
- podsvietenie

Pre vašu bezpečnosť


- produkt je určený výhradne pre účely popísané v tomto manuáli a nemôže byť používaný iným spôsobom
- neautorizované opravy, úpravy alebo iné zmeny prístroja sú zakázané
- produkt nie je určený na použitie v medicíne alebo pre verejné využitie, ale len pre používanie v domácnosti

Upozornenie! Riziko zranenia:

- umiestnite prístroj a batérie mimo dosahu detí
- batérie nesmú byť vhodené do ohňa, skratované, rozrezávané alebo opakovane nabíjané, hrozí riziko výbuchu!
- batérie obsahujú škodlivé kyseliny; slabé batérie by mali byť vymenené okamžite, pretože tým predídete poškodeniu prístroja v dôsledku ich vytečenia
- pri manipulácii s vytečenými batériami používajte ochranné okuliare a rukavice

Dôležité informácie o bezpečnosti výrobku

- Nevystavujte prístroj extrémnym teplotám, vibráciám alebo šokom
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou



Časti

- A1: Tlačidlo LIGHT
- A2: Prepínač budíka ON/OFF
- A3: Koliesko pre nastavenie času budíka
- A4: Koliesko pre nastavenie času
- A5: Batériový priestor

Sprevádzkovanie

- otvorte batériový priestor a vložte novú batériu (1,5V AA) podľa správnej polarity
- zatvorte batériový priestor

Nastavenie času

- pre nastavenie aktuálneho času otočte kolieskom na zadnej strane (v smere šípky)

Nastavenie budíka

- pre nastavenie budíka otočte kolieskom na zadnej strane a nastavte čas budenia
- pre aktiváciu budíka stlačte tlačidlo ALARM na hornej strane budíka
- budík je aktívny, keď tlačidlo ALARM vystupujem smerom hore (ON)

- budík vypnete zatlačením tlačidla ALARM smerom nadol (OFF)

Podsvietenie

- pre aktiváciu podsvietenia stlačte tlačidlo LIGHT

Starostlivosť a údržba

- Čistite prístroj mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Ak prístroj nebudete používať dlhší čas, batériu vyberte.
- Uchovávajte zariadenie na suchom mieste.

Výmena batérie

- Ak sú funkcie budíka príliš slabé, batériu vymeňte

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Zastavenie ručičiek	• uistite sa, že batéria je vložená podľa správnej polarita • vymeňte batériu
Nesprávne zobrazenie	• vymeňte batériu

Ak vaše zariadenie nefunguje správne napriek týmto opatreniam, kontaktujte vášho predajcu.

Špecifikácia

Napájanie: Batéria 1 x 1,5 V AA (nie je v balení)

Rozmery: 117 x 56 x 159 mm

Hmotnosť: 265 g (len prístroj)

