

Xiaomi Bluetooth Speaker Essential Uživatelská příručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uchovajte ju pre budúce použitie.

Špecifikácie

Názov: Prenosný Bluetooth reproduktor

Vstup: (Type-C) 5 V = 1 A

Stupeň krytia IP: IP66

Prevádzková frekvencia a výkon v rádiovom pásme

BT 2402 MHz–2480 MHz (≤10 dBm)

BLE 2402 MHz–2480 MHz (≤10 dBm)

Model: OH3RG

Menovitá kapacita batérie: 1 000 mAh

Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 6.0

*Technické parametre a bezpečnostné informácie o reproduktore sú uvedené v používateľskej príručke a na spodnej strane reproduktora.

*Sériové číslo reproduktora nájdete na jeho obale a v blízkosti nabíjacieho portu.

Dôležité bezpečnostné informácie

Tento kompaktný prenosný Bluetooth reproduktor je určený na počúvanie hudby vonku, ponúka stupeň krytia IP66 a podporu stereo pripojenia.

Pred použitím zariadenia si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

Pokyny týkajúce sa odolnosti proti prachu a vode

- Reproduktor spĺňa požiadavky normy IP66 na odolnosť proti prachu a vode, ak je kryt nabíjacieho portu pevne uzavretý.
- Uistite sa, že kryt nabíjacieho portu je vždy pevne uzavretý, s výnimkou doby nabíjania.
- Pri uzatváraní krytu nabíjacieho portu dbajte na to, aby do portu nevnikli žiadne cudzie predmety.
- Počas nabíjania držte reproduktor mimo dosahu vody, vlhkého prostredia alebo prostredia s vysokými teplotami.
- Reproduktor nepoužívajte na miestach s vysokým tlakom vody, ako je sprcha, a neponárajte ho do vody ani naň nestriekajte horúcu vodu.
- Odolnosť reproduktora proti prachu a vode nie je trvalá a bude sa znižovať v dôsledku každodenného opotrebenia.

Spôsoby údržby

- Ak je povrch reproduktora znečistený, včas ho utrite handričkou, aby ste predišli vyblednutiu alebo iným poruchám.
- Ak povrch reproduktora príde do kontaktu s vodou, čo najskôr ho osušte a umiestnite na chladné a vetrané miesto, aby úplne vyschol.
- Ak sa do reproduktora dostanú cudzie predmety, ako je prach a piesok, opatrne ich odstráňte. Reprodukotor nerozoberajte sami. V prípade potreby kontaktujte tím popredajného servisu.
- Na reproduktor nepoužívajte vysávač, fén ani iné zariadenia, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Bezpečnostné pokyny

- Ak držíte reproduktor v ruke, držte ho pevne, aby ste zabránili jeho pádu a spôsobeniu zranenia.
- Pri umiestňovaní reproduktora ho položte na rovnú vodorovnú plochu a udržiajte ho v dostatočnej vzdialenosti od cenných predmetov. V opačnom prípade by sa mohol v dôsledku vlastných vibrácií prevrátiť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie predmetov.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu, neumiestňujte reproduktor na nasledujúce miesta: miesta s vysokou teplotou (napr. na priame slnko, pod svetidlá, do blízkosti zdrojov tepla alebo do saún), do vozidiel so zatvorenými oknami (najmä v lete), na miesta s nadmerným množstvom prachu alebo na miesta vystavené silným vibráciám.
- Reprodukotor nepoužívajte ani neumiestňujte do extrémne chladného alebo horúceho prostredia, do prostredia s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Rozsah prevádzkových teplôt tohto zariadenia je 0 °C až 40 °C.
- V prostredí s nízkymi alebo vysokými teplotami sa reproduktor nemusí správne nabíjať alebo sa môže počas používania automaticky znížiť hlasitosť, aby sa chránila batéria.
- Ak reproduktor dlhší čas nepoužívate, odporúčame ho raz za šesť mesiacov úplne nabíť, aby sa zachovala výkonnosť batérie.

Upozornenie týkajúce sa nabíjateľnej batérie

- Nevystavujte batériu extrémne vysokým teplotám, napríklad priamemu slnečnému žiareniu, ohňu, mikrovlnnej rúre alebo rúre. V opačnom prípade môže dôjsť k explózii batérie alebo úniku horľavých kvapalín či plynov.
- Batériu nerozoberajte, nevystavujte nárazom, nestláčajte ani nerozrezávajte. Nikdy sa batérie nedotýkajte ani do nej nevkladajte ostré predmety alebo skrutkovače. V opačnom prípade môže dôjsť k explózii batérie.
- Nevystavujte batériu extrémne nízkej atmosférickej tlaku. V opačnom prípade môže dôjsť k explózii batérie alebo úniku horľavých kvapalín či plynov.
- Nevytvárajte skrat batérie spojením jej kovových kontaktov s kovovými drôtmí. Skrat môže spôsobiť prehriatie batérie, čo môže viesť k úrazom, ako sú popáleniny a opaľovanie.
- Batéria obsahuje malé množstvo škodlivých látok. Akýkoľvek pokus o vlastnú demontáž, vyberanie, výmenu alebo úpravu batérie môže batériu poškodiť, čo môže spôsobiť jej prehriatie, únik batériovej kvapaliny alebo dokonca výbuch, čo povedie k zraneniam. Preto sa o nič z vyššie uvedeného nepokúšajte. Upozorňujeme, že nesprávna výmena batérie môže predstavovať riziko výbuchu.
- Batériu nehádzte do vody ani ju do nej neponárajte. Na demontáž alebo úpravu batérie sa nevzťahuje záruka. Vstavané batérie môžu vymieňať iba autorizovaní servisní technici spoločnosti Xiaomi a musia sa recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu. Nesprávna likvidácia batérie môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Uistite sa, že batériu likvidujete v súlade s používateľskou príručkou a miestnymi predpismi a nariadeniami.

Informácie o elektrickej bezpečnosti

Napájacie a komunikačné káble môžu byť pod napätím. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Počas búrky nepoužívajte reproduktor ani nevykonávajte žiadne úkony súvisiace s inštaláciou, údržbou alebo pripájaním/odpájaním káblov.
- Na nabíjanie reproduktora používajte certifikovaný nabíjací kábel (predáva sa samostatne).
- Na nabíjanie používajte certifikovaný napájací adaptér (predáva sa samostatne), ktorý spĺňa požiadavky reproduktora na napájanie.
- Na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky zariadenia používajte kvalitný napájací adaptér, ktorý spĺňa príslušné bezpečnostné normy, napríklad ČSN EN 62368-1, a je vybavený ochranou proti prepätiu, prehriatiu, skratu a preťaženiu.

- Použitie nepovolených káblov a napájacích adaptérov môže spôsobiť požiar, výbuch alebo predstavovať ďalšie riziká.
- Po dokončení nabíjania odpojte adaptér od zariadenia aj od elektrickej zásuvky.
- Pri adaptéroch AC/DC musí byť elektrická zásuvka umiestnená v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Ak nie je uvedené inak, pred otvorením krytu reproduktora vždy odpojte napájací kábel a ostatné káble.

UPOZORNENIE K ZÁRUKÉ

Ako zákazník spoločnosti Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické záručné výhody pre spotrebiteľov, ktoré dopĺňajú, ale nenahrádzajú zákonné záruky stanovené vnútroštátnymi spotrebiteľskými predpismi.

Trvanie a podmienky zákonných záruk sa riadia príslušnými miestnymi právnymi predpismi.

Ďalšie informácie o záručných výhodách pre spotrebiteľov nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo keď spoločnosť Xiaomi sfúbila niečo iné, sa popredajné služby obmedzujú na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci záruky pre spotrebiteľov spoločnosť Xiaomi v maximálnom rozsahu povolenom zákonom podľa vlastného uváženia opraví, vymení alebo vráti peniaze za váš produkt. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, vyššiu moc, nesprávne používanie alebo poškodenie spôsobené nedbanlivosťou alebo zavinením používateľa. Kontaktnou osobou pre záručný servis môže byť ktokoľvek z autorizovanej servisnej siete spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu určenú spoločnosťou Xiaomi.

Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan. Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne zakúpené od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú.

V súlade s platnými zákonmi môžete využiť záruku od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili.

Informácie o zhode s predpismi

Vyhlasenie o zhode EÚ



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu OH3RG je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, smernicou 2011/65/EÚ a smernicou 2009/125/ES. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ) podľa smernice 2012/19/EÚ, ktoré by sa nemali zmiešavať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia do určeného zberného miesta na recykliáciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré bolo vymenované vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa obráťte na inštaláčného technika alebo miestne úrady.

Predpisy FCC:

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto limity sú určené na zabezpečenie primeranej ochrany pred škodlivým rušením v domácom prostredí. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného technika v oblasti rádia/televízie.

- Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzky.

Upozornenie!

- Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.
- Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie.
- Tento vysielač nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný spolu s žiadnou inou anténou alebo vysielačom.

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com



Výkon nabíjačky musí byť v rozmedzí od minimálnej hodnoty [2,5] W, ktorú vyžaduje rádiové zariadenie, po maximálnu hodnotu [5] W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.



Slovo Bluetooth® a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Xiaomi Inc. ich používa na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Spotreba energie v režime vypnutia: $\leq 0,3$ W

Doba do dosiahnutia stavu: ≤ 1 min Poznámka:

Na napájanie produktu používajte kompatibilný a certifikovaný adaptér s výstupom
5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A / 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Verzia používateľskej príručky: V1.1

Verzia používateľskej príručky: V1.1

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00

Plzeň www.beryko.cz



7.13.H3RG.SMS4