



RAZER ISKUR V2 X






MANUÁL (SK)

Získajte ergonómiu, ktorú potrebujete pre dlhodobú podporu s Razer Iskur V2 X. Od vstavanej bedrovej klenby a tvarovaných vankúšov z peny s vysokou hustotou až po 152-stupňové naklonenie, pozdvihnite svoj zážitok zo sedenia s herným kreslom, ktoré obsahuje všetky náležitosti.

OBSAH


1. Balenie
2. Kde nájsť sériové číslo
3. Montáž
4. Používanie
5. Bezpečnosť a údržba

1. Balenie




2. Kde nájdete sériové číslo

Sériové číslo
produktu nájdete tu.




3. Montáž


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.






8.




9.



10.




11.




4. POUŽÍVANIE

ZÁKLADNÉ NASTAVENIA



NASTAVENIE LAKŤOVEJ OPIERKY



BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento výrobok je určený ako kus nábytku určený pre jednu sediacu alebo ležiacu osobu. Aby ste dosiahli maximálnu bezpečnosť pri používaní vášho Razer Iskur V2 X, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Aby ste sa vyhli poškodeniu stoličky alebo zraneniu sebe alebo iným, manipulujte s výrobkom opatrne. Pri nastavovaní posuvníkov a úrovní pamätajte na umiestnenie ruky alebo prsta.
- Aby sa stolička neprevrátila, udržiujte ťažisko na sedadle s chrbtom na bedrovej opierke. Nesadajte si na prednú hranu stoličky, nestojte na nej a zatlačte na operadlo, keď je stolička sklopená, ani nekladte celú váhu na operadlo.
- Aby ste zabránili vyblednutiu farieb, vysychaniu čalúnenia a popraskaniu plastových dielov, nevystavujte sa vysokým teplotám, ako je radiátor alebo krb, a nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Aby ste zabránili rozbitiu stoličky, nekladte na podrúčky ťažké predmety a neprekračujte hmotnostný limit stoličky 136 kg. (napr. keď na stoličke sedí viac ako jedna osoba).
- Aby ste zabránili poškodeniu čalúnenia, držte stoličku mimo dosahu ostrých predmetov alebo domácich zvierat s pazúrami a zubami.
- Aby ste predišli nehodám, nepoužívajte túto stoličku, pokiaľ nie sú všetky skrutky a krytky pevne zaistené. Najmenej každých 90 dní skontrolujte všetky skrutky a krytky a uistite sa, že sú riadne utiahnuté.
- Aby ste zabránili poškodeniu podlahy, používajte kolieska s tvrdým behúňom iba na kobercové plochy. Pokiaľ máte podlahu s tvrdým povrchom alebo podložku pod stoličku, mali by ste si namiesto toho zakúpiť a nainštalovať kolieska s mäkkým behúňom.

Ak máte problémy so správnou prevádzkou Razer Iskur V2 X a odstraňovanie problémov nefunguje, alebo niektoré diely chýbajú, sú rozbité, poškodené a na vašu stoličku sa stále vzťahuje záruka, kontaktujte svojho predajcu. Nepoužívajte svoje kreslo, kým nebudú diely opravené alebo vymenené.

ÚDRŽBA

Razer Iskur V2 X vyžaduje minimálnu údržbu, aby bol zachovaný v optimálnom stave. Neustále vystavenie treniu, koži a telesným tekutinám môže časom degradovať materiály. Odporúčame kreslo čistiť jednou mesačne mäkkou handričkou alebo handričkou z mikrovlákna s trochou teplej vody, aby ste zabránili usadzovaniu nečistôt. Okamžite odstráňte rozliatu tekutinu, aby ste sa vyhli škvrnám, a pred ďalším použitím kresla úplne vysušte na vzduchu. Nepoužívajte mydlo, drsné čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu kresla.