

CARNEO

Carneo Combo A9600

(Android 8.1)

SK

Návod na obsluhu

Vážení zákazník

Gratulujeme a ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Pred použitím si pozorne prečítajte používateľskú príručku.

Funkcia produktu sa môže mierne líšiť od skutočného produktu z dôvodu odlišného dátumu výroby a šarže.

1. Špecifikácia produktu


Procesor a pamäť	
Processor	Spreadtrum SL8541E,quad-core, Cortex-A53@1.4GHz Mali820@680MHz
OS	Android 8.1
DDR	2GB LPDDRIII
EMMC Flash	64GB,32GB alebo 16GB voliteľné
Hardvérová časť	
Predná kamera	C2053
Zadná kamera	FHD, Dĺžka kábla 6 metrov
Plne dotyková obrazovka	11.88/11.66/9.66 inch voliteľné
Zaznamenaný video formát	TS/MP4
WIFI	Podporuje
Bluetooth	Podporuje
2G, 3G, 4G Pásmo	FDD LTE: 1800/2100mhz WCDMA: 900/2100Mhz; GSM: 900/1800mhz
G-SENSOR	Podporuje
Hlasový záznam	Podporuje
GPS navigácia	Podporuje
FM vysielateľ	Podporuje
Fotografovanie	Podporuje
Zadná kamera ,snímanie pre parkovanie	Podporuje
Softvérová časť	
Videorekordér & navigácia	DVR s vysokým rozlíšením
Bluetooth hands free a hudba	Prepojenie so smart telefónom na prehrávanie hudby alebo hands free volanie
4G a hotspot	Zdieľanie internetového pripojenia s akýmkoľvek potrebným zariadením
Zobrazenie na celú obrazovku & ADAS	Zobrazenie na celú obrazovku + bezpečný výstražný systém ADAS
Jazyk	Viacjazyčná podpora
Záznam do slučky	1 minúta, 3 minúty, 5 minút
Hlasový záznam	Predvolené nastavenie je zapnuté, v prípade potreby sa môže vypnúť
Čas, zemepisná šírka a dĺžka,vodoznak	vloženie času, zemepisnej šírky a dĺžky do záznamu
Predná kamera	Širokouhlý a záznam Full HD videa 1080P
Zadná kamera	FHD 1080P maximum

1. Popis produktu

1. GPS Navigácia



Krátko stlač  ikonu, potom zariadenie spustí predvolenú navigačnú aplikáciu.



2. DVR

2.1 Vypínač

On/off funkcia

Pre zapnutie stlačte a podržte vypínač po dobu 3 sekúnd, potom sa zariadenie zapne.

Pre vypnutie dlho stlačte vypínač 3 sekundy, potom sa zariadenie vypne.

2.1.1 Vypnutie obrazovky

V stave zapnutia krátko stlačte vypínač, potom zariadenie prejde do režimu spánku, na obrazovke sa stále zobrazujú informácie o dátume a čase;

Znovu krátko stlačte vypínač, potom informácie o dátume a čase zmiznú, obrazovka je úplne vypnutá;

Opätovným krátkym stlačením vypínača sa displej prebudí a zapne.

2.2 Reset .

Tlačidlo Reset je na zadnej strane zariadenia. Ak prístroj je vypnutý, pripojte zariadenie na zdroj energie a stlačte resetovacie tlačidlo, potom sa zariadenie môže znova spustiť.

2.3 Hlavná obrazovka



Stlač pre vstup na hlavnú obrazovku funkcie DVR , potom môžete ovládať nahrávanie videa, fotografovanie, nahrávanie hlasu, uzamknutie záznamového súboru, nastavenie ADAS a

d'alšie nastavenia.

stlač  ikonu, používateľ môže spustiť a zastaviť nahrávanie videa




2.3.1 Stlač  ikonu pre vytvorenie fotografie, pokiaľ je karta TF správne zasunutá do slotu pre kartu TF,

2.3.2 Stlač  Ikonu pre zapnutie alebo vypnutie funkcie ADAS. Dlhým stlačením tejto ikony vstúpите do režimu kalibrácie ADAS.

2.3.3 Stlač  Ikonu pre spustenie alebo zastavenie záznamu hlasu počas procesu nahrávania videa,

2.3.4 Stlač  Ikonu na uzamknutie videosúboru, ktorý je stále v nahrávaní. Po uzamknutí súboru nebude tento súbor prepísaný ďalším záznamom počas záznamu do slučky.

2.3.5 Stlač  Ikonu a zadajte rozhranie nastavenia videorekordéra, ako je uvedené nižšie:



- A. Nastavenie (počas procesu nahrávania používateľovi nie je dovolené robiť žiadne operácie ani zmenu nastavení. Po ukončení nahrávania videa môže používateľ vykonať nastavenie pre DVR.)
- B. Naformátujte kartu TF : , ak to potvrdíte, môže užívateľ formátovať
- C. .Video kvalita default predvolené rozlíšenie videa prednej kamery je 1080P, rozlíšenie videa zadnej kamery je 1080P.
- D. Čas nahrávania : je možné nastaviť dĺžku nahrávania video súboru: 1min, 3min, 5min.
- E. Citlivosť kolízie: Na základe citlivosti senzora G je možné funkciu kolízneho blokovania nastaviť na štyri druhy stavu Vysoká, Stredná, Nízka a Vypnutá.
- F: Citlivosť ADAS: k dispozícii sú 3 režimy - Vysoký, Stredný a Nízky.

2.3.6 Celá obrazovka a spätná kamera

2.3.7 Stlač , potom môže zariadenie prepínať pohľad z prednej a zadnej kamery

(Zadná kamera musí byť pripojená k zariadeniu, inak sa nedá prepnúť na zadnú kameru.)



2.3.8 Stlač ikonu, potom môže používateľ skontrolovať obrázok na celej obrazovke.




2.3.9 Stlač ikonu, pre návrat do hlavného menu.

3. Hudba




Stlač Ikonu, potom môže užívateľ vstúpiť do hudobného rozhrania a vykonať operácie a zvoliť hudbu, ktorá sa mu páči.



4. Bluetooth




Stlač Ikona pre zapnutie / vypnutie Bluetooth; tiež môžete premenovať Bluetooth.



5. WIFI




Stlač Ikonu pre vstup do rozhrania nastavenia hotspotu Wifi, ako je uvedené nižšie.



6. FM transmitter



Stlač Ikonu pre vstup do rozhrania nastavenia FM.




- 1) Zapnite funkciu FM na zariadení, nastavte frekvenciu ručne.
(Upozornenie: Je potrebné upraviť frekvenciu FM na prázdnu frekvenciu, ktorá sa nepoužíva). Kliknutím na tlačidlo Uložiť aktuálny stav nastavenie potvrdíte.
- 2) Zapnite FM na autorádiu, upravte frekvenciu FM na autorádiu na rovnakú frekvenciu ako na zariadení, potom bude zvuk/hudba zo zariadenia presmerovaná do audiosústavy Vášho autorádia.

7. Video




Stlač  a vstúp do zoznamu prehrávania videa, tiež si môže užívateľ prehrať a skontrolovať zaznamenané a nasnímané video a fotografie.

Dlho stlačte vybrané video a potom môže užívateľ vytvoriť



operácia výberu všetkých videosúborov, uzamknutie, odstránenie súborov a zrušiť operáciu.






8. Nastavenie

8.1 Rýchle nastavenie:




Stlač  ikonu na ľavej strane hlavnej obrazovky pre vstup do rýchleho nastavenia rozhrania. V tomto rozhraní môže užívateľ vytvárať nastavenie bezdrôtového prístupu, ovládania obrazovky a hlasového ovládania atď., ako je zobrazené na obrázkoch nižšie.



8.2 Systémové nastavenie:



Stlač ikonu pre vstup do rozhrania nastavenia systému a môžete zmeniť nižšie uvedené nastavenia.



8.2.1 Sieť a internet

8.2.2 V tomto menu, môže užívateľ vykonať nastavenie pre WiFi, mobilnú sieť, využitie dát, hotspot a tethering atď.

8.2.3 Pripojenie zariadení

8.2.4 Aplikácie a oznámenia

Stlačením tejto ponuky môže používateľ skontrolovať všetky stiahnuté, spustené aplikácie, nainštalovať alebo odinštalovať aplikácie. Tiež môže povoliť inštaláciu niektorých aplikácií a vytvárať predvolené aplikácie.

Stlačením displeja vstúpte do rozhrania nastavenia zobrazenia. Používateľ môže vykonať nastavenie jas obrazovky, režimu spánku a šetriča obrazovky.

Ak za jednu minútu na obrazovke nebude žiadna operácia, zariadenie prejde automaticky do režimu šetriča obrazovky. Predvolený režim spánku je vypnutý. Šetrič obrazovky a režim spánku nemôžu fungovať súčasne, v určitom čase funguje iba jeden. Ak sú dve otvorené naraz, funguje iba šetrič obrazovky. Ak používateľ potrebuje režim spánku, musí byť vypnutý šetrič obrazovky.

Úložisko

8.2.5 Stlačením tlačidla Storage (Pamäť) môže používateľ skontrolovať kapacitu použitej pamäte flash a TF karty a nevyužitú kapacitu pamäte, celkovú kapacitu pamäte atď.

8.2.6 Systém

a. Jazyky a vstup

Stlačte ponuku Jazyk a vstup, potom si používateľ môže zvoliť vybrané jazyky a použiť virtuálnu klávesnicu. Nastavenie jazyka Android 8.1 sa líši od predchádzajúcej verzie. Stlačte vybraný jazyk, posuňte ho hore a uvoľnite prst.

b. dátum a čas

Stlačte ponuku dátumu a času, potom môže používateľ vykonať nastavenia dátumu, času, časového pásma a formátu času.

a. záloha

- 1) Stlačte ponuku zálohovania a potom môže používateľ zálohovať dáta aplikácií, heslo Wi-Fi a ďalšie nastavenia. Používateľ môže tiež vykonať automatické obnovenie zariadenia.

b. Aktualizácia systému

c. Obnoviť možnosti

d. O telefóne

V tejto ponuke môže používateľ skontrolovať informácie o zariadení uvedenom nižšie.

2) Aktualizácia systému

Stav (vrátane stavu batérie, napájania z batérie, adresy IP, adresy Wifi MAC, sériového čísla a doby prevádzky)

3) Model

4) Verzia systému Android

5) RAM

6) Verzia základného pásma

7) Verzia jadra

8) Číslo zostavy

9. Súbor




Stlač ikonu pre vstup do správy súborov

a vykonávať operácie so zložkami a súbormi v ňom.


10. App zoznam



Stlač ikonu, alebo dlhým stlačením ikonu, potom môže používateľ vstúpiť do rozhrania zoznamu aplikácií, tu sa zobrazia všetky aplikácie.



Používateľ môže vykonať nastavenie predvoleného navigačného softvéru.



11. Inštalácia

Inštaláciu zariadenia nájdete na fotografii nižšie.



- 1) Vypnite zariadenie DVR.
- 2) Vložte kartu TF do slotu pre kartu TF.

Poznámka: Používajte vysokorýchlostnú kartu TF (musí mať triedu 10 alebo vyššiu),

kapacita najmenej 2 GB. Karta TF podporuje maximálne 64 GB.

2) Upevnite zariadenie DVR na palubovku pomocou priložených samolepiacich podložiek a zadnú kameru k automobilu.

3) Ak je autorádio s batériou, vložte nabíjačku do zásuvky pre nabíjačku do auta.

Pripojte port USB DVR s predlžovacím káblom napájania pozdĺž okraja a rámu čelného skla.

3) Ak zariadenie obsahuje zadnú kameru, nainštalujte zadnú kameru do zadnej časti vozidla a v príslušnom smere a uhle. Nabíjací kábel by mal byť pripevnený a položený pozdĺž strechy vozidla. Po inštalácii zasuňte jeden koniec kábla do rozhrania zadnej kamery DVR.

4) Upravte uhol kamery a uistite sa, že smeruje do správneho uhla pohľadu.

5) Zapnite zariadenie a skontrolujte, či je zariadenie 4G nainštalované správne.


【Upozornenie】 Ak je zariadenie správne nainštalované, potom kontrolka svieti.

Zariadenie automaticky vstúpi do stavu nahrávania. Zároveň sa rozsvieti kontrolka nahrávania.


-- Ak máte zariadenie s batériou, pripojte nabíjačku do cigaretového zapalovača;



-- Ak je zariadenie bez batérie a potom pripojte napájací kábel k adaptéru ACC:



A Mirror DVR **B** External cable **C** Auto fuse box **D** Reverse lamp **E** Rear camera



Rear Camera Installation

① Fix it on backside winshield




② Or, install it on car license plate




1) **Mobilná aplikácia: CarKeeper**

- 2) Zaistite, aby ste do auta vložili SIM kartu alebo aby ste mali WiFi sieť.
- 3) Vyhľadajte v aplikácii Google Play názov aplikácie CarKeeper
- 4) alebo APP store vo vašom mobilnom telefóne a stiahnite si túto aplikáciu.
- 5) Pomocou mobilného telefónu sa prihláste do aplikácie CarKeeper.




- 6) Späť do ponuky auto dvr - zoznam aplikácií - kliknite na CarKeeper, zobrazí sa QR kód CarKeeper.



- 7) Nájdite mobilnú aplikáciu - kliknite na „Viazat' zariadenie“ a

potom mobilný telefón úspešne spojíte so zariadením DVR.



12. Upozornenie

- 1) Na zariadenie netlačte ani na neho nedávajte ťažké veci.
- 2) Ak sa zistí závažný problém, prestaňte zariadenie používať.
- 3) Ak je funkcia DVR abnormálna, stlačte a podržte vypínač 9 sekúnd, potom sa zariadenie reštartuje.
- 4) Ak sa mobilný telefón nemohol spojiť s DVR alebo nefunguje živý prenos video zo zariadenie do mobilného telefónu prístredníctvom aplikácie Car keeper, skontrolujte či 4G site funguje v poriadku alebo nie.