

SKULLCANDY GROM WIRELESS

BEZDRÔTOVÝ NÁVOD NA POUŽITIE GROM, RIEŠENIE PROBLÉMOV A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
ZAPNUTIE/VYPNUTIE A POČÍATOČNÉ SPÁROVANIE:

NA ZAPNUTIE SLÚCHADIEL stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 1 sekundy.

NA VYPNUTIE SLÚCHADIEL stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd.

Pri prvom zapnutí slúchadiel:

- Tón a fialová LED dióda signalizujú, že slúchadlá sú zapnuté.
- Potom zaznie hlasová správa „Ready to Pair“ (Pripravené na párovanie) a LED kontrolky začnú blikať červeno/modro. Teraz ste v režime párovania.
- Otvorte nastavenia Bluetooth na vašom zariadení a v zozname dostupných zariadení vyhľadajte „Grom Wireless“.
- Vyberte slúchadlá a stlačte tlačidlo potvrdenia, ak budete vyzvaní. Následne zaznie hlasová správa „pripojené“. Teraz ste spárovaní so svojim zariadením.

Ak ste už zariadenie spárovali, ale chcete spárovať nové zariadenie, MÔŽETE VSTÚPIŤ DO REŽIMU PÁROVANIA, KEĎ SÚ SLÚCHADLÁ ZAPNUTÉ ALEBO VYPNUTÉ.

KEĎ SÚ SLÚCHADLÁ ZAPNUTÉ, stlačte tlačidlo napájania trikrát.

KEĎ SÚ SLÚCHADLÁ VYPNUTÉ, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 3 sekúnd. Slúchadlá sa zapnú a prejdú priamo do režimu párovania.

Rovnako ako pri prvom spárovaní, hlasová výzva oznámi „Ready to Pair“ (Pripravené na spárovanie) a LED diódy začnú blikať červeno/modro. Otvorte nastavenia Bluetooth na vašom zariadení a vyberte Grom Wireless zo zoznamu dostupných zariadení. Potom stlačte CONFIRM PAIR (POTVRDIŤ SPÁROVANIE) na vašom zariadení.

OVLÁDACIE PRVKY

Grom Wireless bol navrhnutý tak, aby obsahoval ľahko použiteľné ovládacie prvky, medzi ktoré patrí samostatné tlačidlo napájania, veľké, ľahko stlačiteľné hlavné funkčné tlačidlo na náušníku a intuitívne koliesko na ovládanie hlasitosti.

PREHRÁVANIE/POZASTAVENIE ZVUKU ALEBO PRIJATIE/UKONČENIE HOVORU – stlačte multifunkčné tlačidlo (MFB) raz.

ODMIETNUTIE PRICHÁDZAJÚCEHO HOVORU – podržte tlačidlo MFB stlačené 1 sekundu.

PREJSŤ NA ĎALŠIU SKLADBU – stlačte tlačidlo MFB dvakrát.

PREHRÁVANIE DOZADU – stlačte tlačidlo MFB trikrát.

ZVÝŠENIE HLASITOSTI – posuňte koliesko hlasitosti nahor.

ZNÍŽENIE HLASITOSTI – posuňte koliesko hlasitosti nadol.

AKTIVÁCIA ASISTENTA – stlačte dvakrát tlačidlo napájania.

ZapNUTIE – podržte tlačidlo napájania jednu sekundu.

VYPNUTIE – podržte tlačidlo napájania tri sekundy.

DÔLEŽITÁ PROFESIONÁLNA RADA: Vždy by ste mali nastaviť hlasitosť na maximum na vašom audio zariadení, čím získate plnú kontrolu nad hlasitosťou zo slúchadiel.

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE A NABÍJANIE:

Grom Wireless má dlhú výdrž batérie a na jedno nabitie vydrží viac ako 45 HODÍN počúvania.

Na nabíjanie slúchadiel použite dodávaný kábel USB-C. LED indikátor umiestnený vedľa nabíjacieho portu vám oznámi, či sa slúchadlá ešte nabíjajú alebo sú už úplne nabité.

ČERVENÁ LED DIÓDA = 0 % – 94

ZELENÁ LED DIÓDA = 95 % – 100

Keď batérii zostáva približne 45 minút prehrávania (približne 15 % nabitia) a opäť približne 20 minút (8 %) prehrávania, hlasová výzva vás upozorní na „Nízky stav batérie“.

VĎAKA FUNKCII RÝCHLEHO NABÍJANIA, KTORÁ JE SÚČASŤOU BALENIA, ZÍSKATE VIAC AKO ŠTYRI HODINY PREHRÁVANIA PO 10 MINÚTACH NABÍJANIA, ale ak sa vám náhodou vybije batéria, pomocou priloženého 3,5 mm aux kábla môžete pripojiť audio zariadenie kedykoľvek a kdekoľvek.

SLÚCHADLÁ SA NENABÍJAJÚ SPRÁVNE?

PROBLÉM: Nevidíte červenú kontrolku LED, keď je kábel USB-C pripojený k slúchadlám a zdroju napájania?

RIEŠENIE:

1. Skontrolujte, či USB-C konektor alebo port nie je blokovaný nečistotami.
2. Uistite sa, že je nabíjací kábel správne zapojený do vhodného zdroja napájania.

AKTIVUJTE SVOJHO HLASOVÉHO ASISTENTA:

Koho požiadate o pomoc? Siri? Bixby? Google Assistant? Na rozdiel od proprietárnych slúchadiel, Skullcandy funguje s akýmkoľvek asistentom.

Po spárovaní so zariadením stačí dvakrát stlačiť tlačidlo napájania, aby sa aktivoval lokálny asistent vášho zariadenia.

OBMEDZENÁ HLASITOSŤ PRE BEZPEČNOSŤ + FUNKCIA PREPÍSANIA

Vďaka funkcii Kid-friendly máte istotu, že sluch vášho dieťaťa je chránený a počúva pri bezpečnej hlasitosti.

Vďaka špeciálne navrhnutému obmedzovaču hlasitosti je zvuk bezpečne nastavený tak, aby neprekročil 85 dB (môže sa mierne líšiť v závislosti od zdrojového zariadenia).

Funkcia Volume Limit Override umožňuje počúvať v hlučných situáciách, napríklad pri cestovaní lietadlom. Táto funkcia deaktivuje obmedzovač hlasitosti ďalším kliknutím na koliesko hlasitosti, čo je pre dospelých jednoduché, ale pre deti nie až tak jednoduché.

AK STE VSTÚPILI DO REŽIMU PREKONANIA OBMEDZENIA HLASITOSTI, V SPODNEJ ČASTI KOLIESKA HLASITOSTI SA ZOBRAZÍ ČERVENÉ LOGO SKULLCANDY, KTORÉ JASNE SIGNALIZUJE DIEŤAŤU AJ RODIČOM, ŽE TERAZ POČÚVATE NAD 85 DB.

Dôležité upozornenie: Vždy by ste mali nastaviť hlasitosť na maximálnu úroveň na vašom audio zariadení, čím získate plnú kontrolu nad hlasitosťou zo slúchadiel.

FIT:

Veríme v bezdrôtovú slobodu pre všetkých a Grom Wireless je toho dôkazom. Ponúka všetko, čo si váš malý nadšenec môže priať – pohodlné náušníky, nastaviteľný hlavový most a skladací dizajn vhodný na cestovanie, ako aj jednoduché ovládanie.

Plyšové náušníky majú práve taký správny rozsah pohybu, aby poskytovali rovnováhu a pohodlné uchytanie na ušiach, takže keď si ich nasadzujete, uistite sa, že dobre prilnú k hlave, aby ste dosiahli najlepšiu zvukovú zážitok.

NASTAVITELNÝ HLAVOVÝ MOST POSKYTUJE INDIVIDUÁLNE PRISPÔSOBENIE PRE KAŽDÉ DIEŤA, STAČÍ POUŽIŤ SUCHÝ ZIPS NA OBOCH STRANÁCH ELASTICKÉHO PÁSIKA NA UTIAHNUTIE (ZMENŠENIE VEĽKOSTI) ALEBO UVOĽNENIE (ZVÄČŠENIE VEĽKOSTI).

PORT PRE ZDIEĽANIE AUDIA:

GROM WIRELESS UMOŽŇUJE DEŤOM ZDIEĽAŤ ZVUK MEDZI DVOMA SLÚCHADLAMI Z JEDNÉHO TELEFÓNU ALEBO TABLETU. STREAMUJTE NORMÁLNE DO SVOJICH SLÚCHADIEL GROM WIRELESS A ZAPOJTE DODÁVANÝ 3,5 MM AUX KÁBEL DO AUX PORTU RIGHT EARCUP AUDIO OUT. DRUHÝ KONIEC MÔŽETE ZAPOJIŤ DO INÉHO ZARIADENIA AUDIO IN A ZDIEĽATE ZVUK, JE TO TAK JEDNODUCHÉ. MÔŽETE TIEŽ ZAPOJIŤ VIAC AKO DVE ZARIADENIA DO SÉRIE, ABY STE ZDIEĽALI ZVUK, ALE PRE DOSIAHNUTIE NAJLEPŠIEHO VÝKONU NEODPORÚČAME VIAC AKO 2-3 PÁRY SLÚCHADIEL.

VSTAVANÝ MIKROFÓN:

Vzhľadom na všetky rôzne spôsoby komunikácie v dnešnej dobe sme samozrejme zabezpečili, aby bol slúchadlá vybavené vstavaným mikrofónom na prijímanie hovorov alebo chatovanie s priateľmi. Jednoducho použite ľahko ovládateľné tlačidlo na náušníku na prijímanie, odmietanie a ukončovanie hovorov alebo nastavte hlasitosť pomocou otočného ovládača hlasitosti.

MÁTE PROBLÉM? NEVRACAJTE SA DO OBCHODU, NECHAJTE NÁS POMÔČŤ!

NEFUNGUJE ZVUK?

Uistite sa, že je hlasitosť na zdrojovom zariadení nastavená na maximum, aby ste mohli plne ovládať hlasitosť pomocou veľmi jednoduchého otočného ovládača na slúchadlách. Ak je hlasitosť na

zdrojovom zariadení nastavená na minimum alebo je zariadenie stlmené, nebudete môcť nastaviť hlasitosť na slúchadlách, kým tento problém nevyriešite.

AK MÁTE PROBLÉMY S PÁROVANÍM, PREJDITE K DRUHÉMU KROKU A RESETUJTE SLÚCHADLÁ, ABY FUNGOVALI SPRÁVNE.

PROBLÉMY S PÁROVANÍM?

Ak máte problémy s párovaním, môžete resetovať Grom Wireless vymazaním zoznamu spárovaných zariadení.

1. Zapnite slúchadlá.
2. Stlačte súčasne tlačidlo napájania a hlavné funkčné tlačidlo (podržte ich stlačené) na 6 sekúnd.
3. Tón signalizuje úspešné vynulovanie, hlasová správa oznámi „Ready to Pair“ (Pripravené na spárovanie) a LED dióda bude blikať červeno/modro.
4. Teraz vyhľadajte „Grom Wireless“ v zozname dostupných zariadení a vyberte ho.
5. Potvrďte výzvu „Pair“ (Spárovanie) alebo „OK“, ktorá sa zobrazí na obrazovke.
6. Po dokončení párovania zaznie hlasová správa „connected“ (pripojené).

Ak máte stále problémy so slúchadlami Grom Wireless, navštívte stránku podpory produktov na našej webovej stránke, než podáte reklamáciu v rámci záruky. Váš problém pravdepodobne vyriešime jednoduchým kontaktom.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

DOBA PREHRÁVANIA / ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE A NABÍJANIE:

ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE A DOBA PREHRÁVANIA SÚ PRE MŇA VEĽMI DÔLEŽITÉ, AKO DLHO VYDRŽIA SLÚCHADLÁ GROM WIRELESS?

- Doba prehrávania je neuveriteľných 45 hodín.

AKÁ JE CELKOVÁ DOBA NABÍJANIA SLÚCHADIEL GROM WIRELESS POMOCOU NABÍJACIEHO KÁBLA USB-C?

- 2 hodiny nabíjania na dosiahnutie 100 % kapacity pomocou dodaného USB-C kábla.

MÁ GROM WIRELESS FUNKCIU RÝCHLEHO NABÍJANIA?

- ÁNO! – Grom Wireless má technológiu rýchleho nabíjania cez dodávaný USB-C kábel.
 - 10 minút nabíjania = 4+ hodiny prehrávania

MÔŽEM NABÍJAŤ GROM WIRELESS POMOCOU SVOJICH PRÍSLUŠENSTIEV SKULLCANDY POWER/PC/NOTEBOOKU?

- Áno. Na nabíjanie slúchadiel je možné použiť takmer všetky nabíjačky USB-A na USB-C.

PRÍPOJENIE:

JE GROM WIRELESS KOMPATIBILNÝ S APLIKÁCIAMI SKULLCANDY ALEBO SKULL-IQ?

- Nie, Grom Wireless sa nedá spárovať s aplikáciou Skullcandy alebo Skull-iQ.

AKÝ JE DOSAH BLUETOOTH SLÚCHADIEL GROM WIRELESS?

- Budete môcť počúvať až do vzdialenosti 10 metrov od spárovaného zariadenia, hoci kvalita pripojenia sa môže líšiť v závislosti od prostredia.

MÔŽEM GROM WIRELESS PRÍPOJIŤ K POČÍTAČU?

- Áno, rovnako ako k telefónu, tabletu, MP3 prehrávaču, notebooku alebo akémukoľvek inému zariadeniu s Bluetooth pripojením.

MÔŽEM POUŽÍVAŤ GROM WIRELESS S PS4/XBOX ONE/SWITCH?

- Xbox One: Nie
- Switch: Áno
- PS4/5: Nie (ale bude fungovať, ak máte samostatný BT vysielač dongle)

KTORÚ VERZIU BLUETOOTH POUŽÍVA GROM WIRELESS?

- Bluetooth® verzia 5.2

MÔŽEM POUŽÍVAŤ SIRI/GOOGLE ASSISTANT/ALEXA S GROM WIRELESS?

- Áno. Po spárovaní so zariadením môžete funkciu lokálneho hlasového asistenta kedykoľvek aktivovať dvojitém stlačením tlačidla napájania (2x).

JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ GROM WIRELESS POČAS AKTÍVNEHO POUŽÍVANIA?

- Samozrejme! Slúchadlá sedia veľmi stabilne, ale dajte pozor, aby sa príliš nenamočili, pretože nie sú úplne odolné voči vode.

ZÁRUKA:

PRED PODANÍM REKLAMÁCIE SA OBRÁŤTE NA ZÁKAZNÍCKY SERVIS, PRAVDEPODOBNE VÁM POMÔŽEME RÝCHLO ODSTRÁNIŤ PROBLÉM A VYRIEŠIŤ VAŠU SITUÁCIU.

ČO SA STANE, AK SA MI SLÚCHADLÁ POKAZÍ ALEBO STRATIA?

- Ak ide o výrobnú vadu, spoločnosť Skullcandy vám poskytuje 1-ročnú obmedzenú záruku.