

- (a) Bouton Scout Mode / Mode Direct
(b) Bouton SBX
(c) Indicateur de volume
(d) Bouton commande de volume Effet local (micro) / LECTURE
(e) Prise casque
(f) Voyant de mise sous tension / On
(g) Port USB
(h) PC / Mac
(i) PS5 / PS4
(j) Stige de déclenchement Nintendo Switch

Mise sous tension de l'appareil

- (a) Port USB
(b) PC / Mac
(c) PS5 / PS4
(d) Stige de déclenchement Nintendo Switch

Téléchargez

Configurez votre produit, personnalisez les paramètres audio, améliorez les performances de votre produit et bien plus encore avec l'application Creative.

Téléchargez l'application Creative à partir de :

creative.com/support/SBG6

Spécifications Techniques

Entrée : 5V 1A
Max. Température d'exploitation : 45°C

Remarque : Le marquage de conformité se trouve au bas de ce produit.

- (a) Przycisk Scout Mode/Direct Mode
(b) Przycisk SBX
(c) Wyświetlacz poziomu głośności
(d) Wyświetlacz poziomu głośności
(e) Wyświetlacz poziomu głośności
(f) Wyświetlacz poziomu głośności
(g) Wyświetlacz poziomu głośności
(h) Wyświetlacz poziomu głośności
(i) Wyświetlacz poziomu głośności
(j) Wyświetlacz poziomu głośności

Włączanie urządzenia

- (a) Port USB
(b) PC / Mac
(c) PS5/PS4
(d) Stiga dociskująca Nintendo Switch

Pobierz

Aplikacja Creative umożliwia skonfigurowanie produktu i poprawienie jego parametrów, zwiększenie wydajności i wiele innych.

Pobierz aplikację Creative ze strony :

creative.com/support/SBG6

Specyfikacja Techniczna

Wzrost: 5V 1A
Maksymalna temperatura robocza: 45°C

Uwaga: Oznaczenia zgodności znajdują się na spodzie jego produktu.

- (a) スピーク / ディレクトモードボタン
(b) SBXボタン
(c) ボリュームインジケータ
(d) ボリュームコントロールボタン
(e) ヘッドホンジャック
(f) USBポート
(g) PC / Mac
(h) PS5 / PS4
(i) Nintendo Switch用スティック

チャイルドの電源を入れる

電源を入れるには、チャイルドの電源を入れる必要があります。

ダウンロード

Creativeのアプリケーションをダウンロードして、製品の機能を最大限に引き出すことができます。

Creativeアプリケーションのダウンロード :

creative.com/support/SBG6

技術仕様

最大出力: 5V 1A
最大動作温度: 45°C

注意: 製品のコンプライアンスマークの位置は、製品の底面に記載されています。

- (a) Pulsante Scout / Modalità Diretta
(b) Pulsante SBX
(c) Indicatore di volume
(d) Pulsante di controllo del volume
(e) Indicatore di alimentazione
(f) Porta USB
(g) PC / Mac
(h) PS5 / PS4
(i) Stick di attivazione Nintendo Switch

Download

Configura il prodotto, personalizza le impostazioni audio, migliora le prestazioni del tuo prodotto e molto altro con l'app Creative.

Scarica l'app Creative da :

creative.com/support/SBG6

Specifiche Tecniche


Entrata: 5V 1A
Temperatura massima di esercizio: 45°C

Nota: I marchi di conformità sono situati sul lato inferiore del prodotto.
























creative.com/support/SBG6

creative.com/support/SBG6

Connecting Peripherals



- NOTES:**
- Hold your audio device firmly when plugging / unplugging peripherals such as speakers or headset.
 - The cables shown here are available separately.
 - Dolby Digital decoding supported via optical-in.



Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at register.creative.com.

Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

Technical & Customer Support Services

Go to creative.com/support/BlasterX6 to resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. You can also find Customer Support Services and other helpful information here.



















Other Information

Supplementary documentation for this product includes a detailed user guide, DoC and safety and regulatory information. These documents can be downloaded from the creative.com/support/BlasterX6 site.

Warranty

Warranty information is supplied with your product in a separate document. Please keep your Proof of Purchase for the duration of the Warranty period.

Keep this document for future reference.



FR

Services d'assistance technique et clientèle

Allez sur www.creative.com/support/BlasterX6 pour résoudre un problème technique et utiliser la base de connaissances Creative (Knowledge Base), disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez également trouver des services d'assistance clientèle et d'autres informations utiles ci-dessous.

Informations complémentaires

Les documents supplémentaires concernant ce produit incluent un guide de l'utilisateur détaillé, la DoC, ainsi que des informations réglementaires et liées à la sécurité. Ils peuvent être téléchargés sur le site www.creative.com/support/BlasterX6.

Garantie	Les informations sur la garantie sont fournies en un document séparé inclus dans le produit. Veuillez consulter ce document pour obtenir des informations sur la durée de la garantie.
Conservation des documents pour pouvoir vous y référer	

Copyright © 2018 Creative Technology Ltd. Tous droits réservés. Creative, le logo Creative, Sound Blaster et le logo BlasterX6 sont des marques commerciales ou des marques de Creative Technology Ltd. ou de ses filiales. Tous les autres noms de produits, marques ou services sont des marques de leurs propriétaires respectifs. Creative Technology Ltd. n'est pas responsable de l'exactitude ou de l'actualité de ces informations.

L'ensemble de votre produit vous garantit de profiter d'un service et d'une assistance produit appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit lors de l'installation ou sur la page register.creative.com. Veuillez noter que vos droits de recours à la garantie ne dépendent en aucun cas de l'enregistrement.

