


Lenovo 350 Bluetooth Silent Mouse

O produkte

Táto tichá myš ponúka vysokopresné kliknutia, trojúrovňové DPI (až 2 400) a programovateľné tlačidlá pre vyššiu efektivitu. Jej dynamické koliesko sa prispôsobí rýchlosti rolovania pre plynulú a citlivú navigáciu.

Poznámka: Obrázky sú zobrazené len na ilustračné účely a od skutočného produktu sa môžu mierne líšiť.

Prehľad



1. Ľavé a pravé tlačidlá

2. Koliesko myši

3. Indikátor DPI/batérie

- Svetí na bielo: zapnuté (indikátor po niekoľkých sekundách zhasne)
- Bliká nažltlo: slabá batéria (vymeňte batérie)
- Bliká na bielo:
 - Raz: nastavenie DPI 1 je povolené.
 - Dvakrát: nastavenie DPI 2 je povolené.
 - Trikrát: nastavenie DPI 3 je povolené.

4. Tlačidlo DPI

5. Kryt priehradky na batériu a prijímač

6. Indikátory pripojenia

- Rýchlo bliká: režim párovania
- Pomaly bliká: pripájanie
- Svetí na bielo: pripojené (indikátor po niekoľkých sekundách zhasne)

7. Tlačidlo pripojenia bezdrôtových kanálov

- Krátke stlačenie: prepínanie kanálov.
- Stlačenie a podržanie na dve sekundy: pripojenie cez aktuálny bezdrôtový kanál.

8. Optický senzor

9. Vypínač

Poznámka: Funkciu kolieska myši (úroveň stredného kliknutia a zrýchlenia) a tlačidla DPI môžete prispôsobiť prostredníctvom aplikácie [Lenovo Accessories and Display Manager \(LADM\)](#).



Stiahnutie softvéru

Lenovo Accessories and Display Manager (LADM) je softvérová platforma navrhnutá na efektívne používanie a jednoduché nastavenie kompatibilných produktov Lenovo. Prostredníctvom LADM môžete prispôsobiť programovateľné klávesy alebo tlačidlá, nastavenia DPI, nastavenia prijímača a ďalšie.



Ak si chcete stiahnuť LADM, prejdite na <https://support.lenovo.com/downloads/ladm>.


Nastavenie produktu



1. Odstráňte batériu a kryt priehradky na prijímač.
2. Vložte jednu batériu typu AA (podľa indikátorov polarity).
3. Znova nasadíte kryt.
4. Zapnite vypínač napájania.

Použitie produktu

Bezdrôtové párovanie




K tomuto produktu môžete pomocou rozhrania Bluetooth pripojiť až dve zariadenia a prepínať medzi nimi.

Poznámka: Počas párovania držte produkt v blízkosti zariadenia.

1. Krátko stlačte tlačidlo pripojenia bezdrôtových kanálov (indikátor pomaly bliká), potom ho stlačte a podržte dve sekundy (rýchlo bliká).
2. V ponuke Bluetooth zariadenia vyberte myš.
3. Produkt je úspešne pripojený (indikátor sa na niekoľko sekúnd rozsvieti na bielo a potom zhasne).
4. V prípade potreby zopakujte vyššie uvedené kroky a pripojte sa k druhému zariadeniu.

Vyberte spárované zariadenie



Ak chcete prepínať medzi spárovanými zariadeniami, krátko stlačte tlačidlo pripojenia bezdrôtových kanálov, kým sa nerozsvieti požadovaný indikátor pripojenia.