

CARNEO®

Smart watch Gear+ Essential 2nd gen



Užívateľský manuál
SK

Úvod

Pre správnu starostlivosť o svoje hodinky si pozorne prečítajte návod.

- Hodinky pravidelne čistite, najmä vnútornú stranu hodínok, aby boli vždy suché.
- Upravte tesnosť remienku, aby bola zaistená cirkulácia vzduchu.
- Na zápästie sa neodporúča používať nadmerné množstvo prípravkov na ochranu pokožky.
- Ak pocítite podráždenie pokožky, prestaňte ich nosiť.

Typ hodínok	Okrúhle	Batéria	Polymerová, 250mAh
Veľkosť displeja	1.43", okrúhly	Snímač tepu	Tianyi Hexing 3602
Odolnosť voči vode	IP67	Nabíjanie	Magnetické
Materiál tela	Zliatina zinku	Procesor	JL7013A
Materiál remienka	Silikón	Bluetooth	V5.3

Spustenie

Hodinky úplne nabite a naštartujte dlhým stlačením bočného tlačidla na 3 sekundy alebo zapojením magnetickej dokovacej stanice.

Nabíjanie

Magnetické nabíjanie



Stiahnutie aplikácie a spárovanie hodínok

1. Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu CARNEO FIT

Naskenujte QR kód pomocou svojho mobilného telefónu a stiahnite si aplikáciu CARNEO FIT.

Aplikáciu tiež nájdete v obchode Google play pre Android a Appstore pre iOS.



QR kód aplikácie
CARNEO FIT

Poznámka: váš mobilný telefón musí podporovať systém Android 5.1 alebo iOS 13.0 alebo novší a Bluetooth 4.0 alebo novší.

2. Spojenie hodínok s aplikáciou

Po nainštalovaní aplikácie a jej spustení, aplikácia ihneď vyhľadá všetky nepripojené produkty CARNEO vo vašom okolí.

Pri systéme Android je potrebné, aby boli v telefóne aktivované lokalizačné služby GPS, bez ktorých systém nie je schopný hodinky vyhľadať.

Vyberte zo zoznamu vyhľadaných produktov vaše hodinky a kliknite na ich fotku.

Následne prebehne synchronizácia dát z hodínok do aplikácie.

Pri používaní systému iOS je potrebné potvrdiť dialógové okno so žiadosťou o pripojenie hodínok a dialógové okno s povolením prijímať notifikácie "SMS, hovory a pod." na hodinkách.

Pri používaní systému Android je potrebné akceptovať všetky povolenia, ktoré si vyžiada systém.

Po potvrdení žiadostí je potrebné akceptovať podmienky používania aplikácie.

Po potvrdení podmienok používania vyplňte všetky údaje v profile, ako výška, hmotnosť, vek a pod. . Tieto údaje sú používané na čo najpresnejšie zobrazenie nameraných hodnôt a výpočty v rôznych funkciách aplikácie.

Po uložení údajov v profile sa zobrazí hlavná stránka s grafmi, kde sa začnú zobrazovať namerané údaje z vašich hodínok.

Upozornenie:

Nepárujte smart hodinky manuálne cez nastavenia bluetooth v telefóne, inak ich aplikácia nebude schopná vyhľadať.

Zmena ciferníku

Pri zobrazenom hlavnom ciferníku podržte dlho prst na displeji. Hlavný ciferník sa zmenší. Pohybom prsta v pravo, alebo v ľavo môžete meniť rôzne typy ciferníkov.

Pohyb v menu



Pri zobrazenom hlavnom ciferníku posuňte prstom z ľava do prava, kedy sa dostanete do rýchleho menu. Pri zobrazenom hlavnom ciferníku pohybom prsta smerom hore zobrazíte prijaté notifikácie. Pri zobrazenom hlavnom ciferníku pohybom prsta smerom dole zobrazíte kontrolné centrum.

Pri zobrazenom hlavnom ciferníku, pohybom prsta z prava do ľava sa dostanete do zrýchlených funkcií.

1. Telefonovanie
2. Denné údaje
3. Spánok
4. Meranie tepu srdca
5. Meranie krvného tlaku
6. Meranie okysličenia krvi
7. Aktuálne počasie

Chráňte hodinky a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami. Nevhadzujte hodinky do ohňa ani ich nevystavujte teplotám nad +60 ° C. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Hodinky obsahujú vstavaný akumulátor. Chráňte hodinky a príslušenstvo pred pádom na zem.

V lietadle hodinky vypnite, pokiaľ nie je výslovne povolené ich používať. Nepoužívajte hodinky v blízkosti výbušnín. Zaoberajte sa hodinkami a príslušenstvom opatrne, chráňte ich pred mechanickým poškodením a nečistotami. Uchovajte mimo dosahu detí a nedovoľte im, aby si s hodinkami hrali. Môžu obsahovať malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným spôsobom. Softvér aj hardvér hodínok je priebežne inovovaný. Výrobca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií bez predchádzajúceho upozornenia.

Dáta sa priebežne sťahujú z hodínok pomocou bezdrôtového pripojenia, hodinky však musia byť v dosahu telefónu.

Hodinky sú konštruované ako vodeodolné podľa normy IP67, napriek tomu však odporúčame, aby ste kontaktu s vodou v maximálnej možnej miere predchádzali. Počas používania hodínok môže v dôsledku nárazov či opotrebovania puzdra dôjsť k mikroskopickým trhlinám v tesnení. Do púzdra by v takom prípade mohla vniknúť voda a spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Nikdy sa s hodinkami nepotápajte, ani sa nimi nekúpte či nespρχujte, voda pod tlakom alebo horúca voda by mohla preniknúť do hodínok a spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Nikdy nestláčajte tlačidlá, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Prehlásenie o zhode:

Týmto fy. TRUST system s.r.o., IČO: 36249343, Jiráskova 19, 91702 Trnava prehlasuje, že typ rádiového zariadenia CARNEO Gear+ Essential 2nd gen je v súlade so smernicou 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej stránke. www.carneo.sk

Riešenie problémov

1. Prečo náramok automaticky zruší pripojenie Bluetooth po vypnutí obrazovky telefónu s Androidom?

1>. Uzamknite aplikáciu na pozadí.

Po ukončení aplikácie CARNEO FIT tlačidlom " šípka späť" na telefóne s Android systémom aplikáciu úplne ukončíte, čím znemožníte synchronizáciu dát a funkčnosť ostatných funkcií aplikácie, vrátane odosielania notifikácií do hodínok.

2>Nastavte aplikáciu, aby sa spúšťala automaticky.

3>Nastavte aplikáciu, aby mohla bežať na pozadí.

Na hodinkách sa nezobrazujú upozornenia.

Skontrolujte prosím, či ste povolili prístup aplikácie CARNEO FIT k oznámeniam, prípadne otvorte nastavenia telefónu a zadajte do vyhľadávacieho poľa "Prístup k oznámeniam" a skontrolujte, že prístup je pre CARNEO FIT zapnutý.

V aplikácii CARNEO FIT vojdite do nastavení / notifikácie a vypnite a opäť zapnite prepínač pre aplikácie, od ktorých chcete zobrazovať notifikácie na hodinkách.

Pri systéme iOS skontrolujte, či máte v nastaveniach bluetooth zapnuté prijímanie hlásení systému. Nájdete ich v stavovom riadku pripojenia hodínok, pod tlačidlom modré "i".

Hodinky sa nepripájajú k telefónu

Ak sa Vám nedarí hodinky pripojiť k telefónu, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooth na Vašom telefóne a telefón reštartovať.

Prípadne, ak v nastaveniach bluetooth v telefóne vydíte hodinky pripojené, manuálne ich odpárujte a odstráňte zo zoznamu zariadení, aby sa vôbec nenachádzalo v zozname pripojených zariadení. Následne spustíte opäť aplikáciu CARNEO FIT a vyhľadajte a spárujte hodinky.

V prípade, že máte akýkoľvek problém pri použití smart hodínok, neváhajte nás kontaktovať. info@carneo.sk



Pred cvičením sa poraďte so svojím lekárom. Aj keď hodinky monitorujú dynamický srdcový tep v reálnom čase, tieto údaje nemôžu byť použité na žiadne lekárske účely. Presnosť merania tepu, krvného tlaku a okysličenia krvi ovplyvňuje veľké množstvo faktorov, ako sú vlhkosť pokožky, ochlpenie, farba pokožky, správnosť upnutia hodínok, preto tieto hodnoty nie je možné považovať za závažné.