

Skúšobné normy:
EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 62479:2010
EN 50663: 2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI 300 328 V2.2.2 (2019-07)
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+At:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-7-1:2015




Rychlý průvodce spuštěním
Rýchly sprievodca spustením
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
快速入門指南

Bezdrátový prezentér Keynote s LCD displejem
32364

Bezdrôtový prezentér Keynote s LCD displejom
32364

Popis produktu



1. LCD displej
2. Tlačítko pro nastavení času
3. Tlačítko Page Up
4. Tlačítko Page Down
5. Tlačítko laserového ukazovátka
6. Tlačítko Přehrát/Pozastavit
7. Tlačítko obrazovky
8. USB-A přijímač
9. Laserový ukazovátka
10. Vypínač On/Off
11. Bateriový prostor
12. Adaptér USB-A na USB-C

Jak to funguje

1. Vložte 2× AAA baterie do bateriového prostoru a dbejte na správnou polaritu.
2. Vyjměte USB-A přijímač a zapojte jej do portu USB-A vašeho počítače.
 - * Pokud má váš počítač pouze porty USB-C, připojte USB-A přijímač k adaptéru USB-A na USB-C a poté jej zapojte do portu USB-C.
3. Přepněte vypínač On/Off do polohy ON.
4. Otevřete soubor PowerPoint, který chcete prezentovat.
5. Stiskněte tlačítko Screen pro spuštění prezentace.
6. Stiskněte tlačítko laserového ukazovátka pro zvýraznění konkrétních oblastí během prezentace.
7. Stiskněte tlačítko Page Down pro přechod na další snímek.
8. Stiskněte tlačítko Page Up pro návrat na předchozí snímek.
9. Stiskněte a podržte tlačítko Screen pro zobrazení černé obrazovky.
10. V režimu černé obrazovky znovu stiskněte tlačítko Screen pro návrat k prezentaci.
11. Tlačítko Přehrát/Pozastavit
 - * Stiskněte jednou pro přehrání audia nebo videa na vašem počítači.
 - * Stiskněte znovu pro pozastavení přehrávání.
 - Tato funkce závisí na dostupnosti příslušné funkce vašeho počítače.

Nastavení času

1. Stiskněte a přidržte tlačítko pro nastavení času, dokud nezačnou na LCD displeji blikat minuty.
2. Stiskněte tlačítko Page Up pro zvýšení o 1 minutu nebo Page Down pro snížení o 1 minutu.
3. Stiskněte znovu tlačítko pro nastavení času. Začnou blikat hodiny.
4. Stiskněte Page Up pro zvýšení o 1 hodinu nebo Page Down pro snížení o 1 hodinu.
5. Stiskněte tlačítko laserového ukazovátka pro potvrzení nastavení času.

Poznámka: Nastavení času se resetuje, pokud jsou baterie vyjmuty

Nastavení odpočítávání

1. Stiskněte jednou tlačítko pro nastavení času. Odpočítávací čas na LCD displeji začne blikat.
2. Pomocí tlačítka Page Up zvýšíte čas o 1 minutu, pomocí Page Down snížíte.
3. Stiskněte tlačítko laserového ukazovátka pro potvrzení. Odpočítávání se spustí.
4. Vibrační upozornění (~2 sekundy každé):
 - Pro časovače nad 11 minut: 1 vibrace v polovině času.
 - 2 vibrace v posledních 5 minutách.

Specifikace

- RF frekvence: 2,4 GHz
- Provozní vzdálenost: <30 m
- Laserová třída: Třída I
- Laserový dosah: 80–100 m
- Vlnová délka laseru: 650 nm (červený ukazovátka)
- Výstupní výkon laseru: < 0,4 mW
- Typ baterií: 2× AAA (nenabíjecí)
- Kompatibilní OS: Windows 8/10/11; macOS 10.1.2 nebo novější; Android
- Rozměry produktu: 134,7 × 37,2 × 29,5 mm
- Hmotnost produktu: 64 g (včetně 2× AAA baterií)
- Provozní teplota: 10–40 °C / 50–104 °F

Důležité bezpečnostní pokyny

Toto zařízení obsahuje laserovou součást třídy 1 v souladu s normou IEC 60825-1. Lasery třídy 1 jsou považovány za bezpečné při běžném používání; přesto si prosím přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné zacházení.

- Nemiřte laserem na osoby, zvířata ani na reflexní povrchy.
- Vyhněte se přímému očnímu kontaktu s laserovým paprskem – může způsobit trvalé poškození zraku.
- Je nezákonné mířit laserem na letadla, jedoucí vozidla nebo veřejné/soukromé objekty.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že používání laserových zařízení odpovídá platným národním a místním bezpečnostním normám.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Obsahuje magnety. Uchovávejte mimo dosah kardiostimulátorů a jiných lékařských zařízení.
- Neodhazujte výrobek do ohně ani jej nevystavujte vysokým teplotám.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám ani vlhkému prostředí při skladování.
- Nevystavujte jej vlhkosti, dešti, sněhu ani jiným kapalinám.
- Nedrťte, nepropichujte ani jinak nepoškozujte zařízení.
- Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozen.
- Zařízení nerozebírejte ani nijak neupravujte.
- Nepokoušejte se výrobek opravovat sami – zařízení neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné části.
- Nečistěte agresivními chemikáliemi nebo rozpouštědly.
- Neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin.
- Neodhazujte do směsného domácího odpadu.
- Poškozená zařízení mohou představovat bezpečnostní riziko – zlikvidujte je správným způsobem.
- Pokud je baterie nafouklá, zařízení nepoužívejte.
- Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, odpojte zařízení od jakéhokoli zdroje napájení před údržbou nebo čištěním.
- Nepoužívejte nabíječku, která nesplňuje požadované standardy.
- Nevkládejte cizí předměty do žádných otvorů nebo portů.
- Skladujte v čistém, větraném prostoru při okolní teplotě mezi -20 až 40 °C / -4 až 104 °F.
- Držte mimo dosah korozivních látek.

Oznámení WEEE

Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE), která vstoupila v platnost jako evropské právo dne 13. února 2003, přinesla zásadní změny v nakládání s elektrickými zařízeními na konci jejich životnosti.



Logo WEEE (zobrazené vlevo) na výrobku nebo jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domácím odpadem.

Pro více informací o likvidaci, recyklaci a místech sběru elektroodpadu prosím kontaktujte místní službu pro likvidaci komunálního odpadu nebo obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

Podmínky omezené záruky Verbatim

Společnost Verbatim poskytuje záruku, že tento výrobek je bez vad materiálu a zpracování po dobu 2 let od data nákupu.

Tato záruka se nevztahuje na baterie.

Pokud bude tento výrobek během záruční doby shledán vadným, bude vám bezplatně vyměněn.

Můžete jej vrátit spolu s originálním dokladem o koupi na místo, kde jste jej zakoupili, nebo kontaktovat společnost Verbatim.

Náhrada výrobku je jediným nárokem, který můžete v rámci této záruky uplatnit. Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na poškození způsobené neobvyklým používáním, nesprávným použitím, zneužitím, zanedbáním či nehodou, ani na jakoukoli nekompatibilitu nebo špatný výkon způsobený konkrétním počítačovým softwarem nebo hardwarem, který používáte.

VERBATIM NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT ANI ZA JAKÉKOLI NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI ZVLÁŠTNÍ ŠKODY, AŽ UŽ ZPŮSOBENÉ PORUŠENÍM ZÁRUK NEBO JINAK.

Tato záruka vám poskytuje specifická zákonná práva; můžete mít také další práva, která se liší stát od státu nebo zemi od země.

Note

Společnost Verbatim může kdykoli a bez předchozího upozornění upravit obsah této uživatelské příručky.

Práva

Copyright © 2026 Verbatim. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoli formě ani jakýmkoli prostředky, pro jakýkoli účel, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Verbatim.

Všechna práva vyhrazena.

Všechny ostatní uvedené značky a názvy produktů jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Prohlášení o shodě

Značka: Verbatim

Kategorie produktu: Prezentéry

Produkt: 32364 Verbatim Keynote bezdrátový prezentér s LCD displejem



Prohlášení o shodě CE

Předměty tohoto prohlášení jsou ve shodě s požadavky stanovenými ve směrnici Rady o sbližování právních předpisů členských států..

Směrnice:

Elektromagnetická kompatibilita:	2014/30/EU
Ochrana proti nízkému napětí:	2014/35/EU
Směrnice RED: 2014/53/EU	2014/53/EU
Směrnice RoHS: 2011/65/EU	2011/65/EU
Příloha II:	2015/863/EU

Zkušební normy:

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 62479:2010
EN 50663: 2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-7-1:2015

Shoda s RoHS

Výrobky jsou v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejími pozdějšími úpravami.

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), včetně 253 látek uvedených na seznamu kandidátských látek k 04. lednu 2025, nejsou v této produktové řadě přítomny nad povolené limity.

Omezení látek


Kadmium a jeho sloučeniny (Cd)	0.01%
Rtuť a její sloučeniny (Hg)	0.1%
Olovo a jeho sloučeniny (Pb)	0.1%
Šestimocný chrom a jeho sloučeniny (Cr6+)	0.1%
Polybromované bifenylly (PBB)	0.1%
Polybromované difenylétery (PBDE)	0.1%
Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)	0.1%
Benzylobutylftalát (BBP)	0.1%
Dibutylftalát (DBP)	0.1%
Diisobutylftalát (DIBP)	0.1%

Toto prohlášení je v odpovědnosti výrobce.



Hussin Diraki, viceprezident pro provoz a řízení kvality; Eschborn, 10. ledna 2026

Popis produktu



1. LCD displej
2. Tlačidlo na nastavenie času
3. Tlačidlo strana hore
4. Tlačidlo strana dole
5. Tlačidlo laserového ukazovátka
6. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
7. Tlačidlo obrazovky
8. USB-A prijímač
9. Laserový bod
10. Vypínač / zapínač
11. Priestor pre batérie
12. USB-A na USB-C adaptér

Ako to funguje

1. Vložte správne 2 AAA batérie do priestoru na batérie.
2. Vyberte USB-A prijímač a vložte ho do USB-A portu.
 - * V prípade potreby použite USB-A na USB-C adaptér.
3. Zapnite zariadenie posunutím prepínača do polohy ON.
4. Otvorte svoj PowerPoint súbor.
5. Stlačte tlačidlo obrazovky na spustenie.
6. Stlačte tlačidlo laserového ukazovátka na použitie laseru.
7. Stlačte strana dole pre ďalší snímok.
8. Stlačte strana hore pre predchádzajúci snímok.
9. Podržte tlačidlo obrazovky pre zobrazenie čiernej obrazovky.
10. Stlačte ho znova pre návrat k prezentácii.
11. Prehrávanie/Pauza:
 - * Jedno stlačenie pre prehrávanie
 - * Opätovné stlačenie pre pauzu
 - Táto funkcia závisí od dostupnosti príslušnej funkčnej klávesy počítača.

Nastavenie času

1. Podržte tlačidlo na nastavenie času, minúty začnú blikať.
2. Pomocou tlačidiel strana hore/dole upravte minúty.
3. Stlačte znova, hodiny začnú blikať.
4. Pomocou tlačidiel strana hore/dole nastavte hodiny.
5. Potvrďte stlačením tlačidla laserového ukazovátka.

Nastavenie odpočítavania

1. Stlačte tlačidlo na nastavenie času – časovač začne blikať
2. Pomocou tlačidiel strana hore/dole nastavte čas.
3. Potvrďte stlačením tlačidla laserového ukazovátka – odpočítavanie sa spustí.
4. Vibračné upozornenia (každé ~2 s):
 - Pri viac ako 11 minútach: 1 vibrácia v polovici času.
 - 2 vibrácie počas posledných 5 minút.

Špecifikácie

- Frekvencia: 2,4 GHz
- Dosah: <30 m
- Laserová trieda: Trieda I
- Laserová vzdialenosť: 80–100 m
- Vlnová dĺžka: 650 nm (červená)
- Výstupný výkon: <0,4 mW
- Batérie: 2 × AAA
- Systémy: Windows 8/10/11; macOS 10.1.2+; Android
- Rozmery: 134,67 × 37,2 × 29,5 mm
- Hmotnosť: 64 g (vrátane 2 batérií AAA)
- Prevádzková teplota: 10 ~ 40 °C / 50 ~ 104 °F

Dôležité bezpečnostné pokyny

Toto zariadenie obsahuje laserovú súčasť triedy 1 podľa IEC 60825-1. Lasery triedy 1 sú pri bežnom používaní považované za bezpečné; napriek tomu si prosím prečítajte a dodržiajte nasledujúce bezpečnostné pokyny pre bezpečnú manipuláciu.

- Nikdy nemierť laserom na osoby, zvieratá ani na odrazové povrchy.
- Vyhnite sa priamemu kontaktu očí s laserovým lúčom – môže to viesť k trvalému poškodeniu zraku.
- Mierenie laserom na lietadlá, pohybujúce sa vozidlá alebo verejné/súkromné budovy je nelegálne.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Uistite sa, že používanie laserových zariadení je v súlade s platnými národnými a miestnymi bezpečnostnými predpismi.
- Len na vnútorné použitie. Toto zariadenie nie je vodotesné – zabráňte kontaktu s vodou.
- Obsahuje magnety. Uchovávajte mimo dosahu kardiostimulátorov a iných lekárskeho zariadení.
- Nevhadzujte produkt do ohňa ani ho nevystavujte vysokým teplotám.
- Neskladujte produkt v horúcom alebo vlhkom prostredí.
- Nevystavujte dažďu, snehu, vlhkosti alebo iným kvapalinám.
- Nestláčajte, neprepichujte ani nepoškodzujte
- Nepoužívajte v prípade poškodenia.
- Nerozoberajte ani neupravujte zariadenie.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Nepokúšajte sa produkt sami opravovať – neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ.
- Nečistite agresívnymi chemikáliami ani rozpúšťadlami.
- Neponárajte zariadenie do vody ani iných tekutín.
- Nevyhadzujte s bežným domovým odpadom.
- Poškodené zariadenia môžu predstavovať bezpečnostné riziko – zlikvidujte ich správnym spôsobom.
- Pri nafúknutej batérii výrobok ďalej nepoužívajte.
- Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, odpojte zariadenie od všetkých zdrojov napájania pred údržbou alebo čistením.
- Nepoužívajte nabíjačku, ktorá nespĺňa platné normy.
- Nevkladajte cudzie predmety do otvorov alebo konektorov..
- Skladujte zariadenie v čistom, vetranom priestore pri teplote okolia medzi -20 ~ 40 °C / -4 ~ 104 °F..
- Uchovávajte mimo dosahu korozívnych látok.

WEEE – upozornenie

Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE), ktorá nadobudla účinnosť 13. februára 2003 ako európska legislatíva, zaviedla zásadnú zmenu v spôsobe nakladania s elektrickými zariadeniami na konci ich životnosti.



Logo WEEE (pozri vľavo) na produkte alebo jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom.

Ďalšie informácie o zbere, recyklácii a správnej likvidácii starých elektrických a elektronických zariadení získate od miestnej služby zberu odpadu alebo v predajni, v ktorej ste zariadenie zakúpili.

Obmedzené záručné podmienky Verbatim

Touto zárukou spoločnosť Verbatim potvrdzuje, že výrobky sú po dobu 2 rokov od dátumu kúpy bez materiálových chýb a výrobných väd.

Batérie sú z tejto záruky vylúčené.

Ak sa tento výrobok v rámci záručnej lehoty preukáže ako chybný, bude bezplatne vymenený.

Musíte predložiť originálny doklad o kúpe v mieste, kde ste výrobok zakúpili, alebo kontaktovať spoločnosť Verbatim.

Jedinou náhradou poskytovanou podľa tejto záruky je výmena produktu.

Táto záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie ani na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, nedbanlivosťou, nehodou, nekompatibilitou alebo zlým výkonom v dôsledku použitého softvéru alebo hardvéru počítača.

VERBATIM V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO MIMORIADNE ŠKODY VZNIKNUTÉ PORUŠENÍM ZÁRUČNÝCH POVINNOSTÍ ALEBO Z INÝCH DÔVODOV.

Táto záruka vám poskytuje určité práva. Môžete mať aj ďalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od krajiny.

Poznámka

Spoločnosť Verbatim je oprávnená kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah tohto používateľského manuálu.

Práva

Copyright © 2026 Verbatim. Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukována v akejkoľvek forme ani akýmkoľvek prostriedkami na akýkoľvek účel bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Verbatim.

Všetky práva vyhradené.

Všetky ďalšie tu uvedené značky a názvy produktov sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie o zhode s právnymi predpismi

Značka: Verbatim

Kategória produktu: Prezentér

Názov produktu: 32364 Verbatim Keynote Bezdrôtový prezentér s LCD displejom



Vyhlásenie o zhode CE

Uvedené produkty v tomto vyhlásení sú v súlade s požiadavkami smernice Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov:

Smernice:

Elektromagnetická kompatibilita	2014/30/EU
Ochrana nízkeho napätia:	2014/35/EU
RED smernica:	2014/53/EU
ROHS smernica:	2011/65/EU
Príloha II:	2015/863/EU

Skúšobné normy:

EN IEC 62368-1:2024+A11:2024
EN 62479:2010
EN 50663: 2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+A1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-7-1:2015

Dodržiavanie smernice RoHS

Tieto produkty spĺňajú požiadavky smernice 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a jej následných zmien.

Látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC), vrátane 253 látok uvedených na zozname kandidátov zo dňa 4. januára 2026, nie sú v tomto sortimente výrobkov obsiahnuté nad povolené hraničné hodnoty.

Obmedzenia látok:

Kadmium a jeho zlúčeniny (Cd)

0,01%

Ortuť a jej zlúčeniny (Hg)

0,1%

Olovo a jeho zlúčeniny (Pb)

0,1%

Šesťmocný chróm a jeho zlúčeniny (Cr6+)

0,1%

Polybromované bifenyly (PBB)

0,1%

Polybromované difenylétery (PBDE)

0,1%

Bis(2-etylhexyl) ftalát (DEHP)

0,1%

Benzylbutylftalát (BBP)

0,1%

Dibutylftalát (DBP)

0,1%

Diizobutylftalát (DIBP)

0,1%

Vyhlasenie je v zodpovednosti výrobcu.



Hussin Diraki Vice President Operations & QA; Eschborn, 10. január 2026

(IT) Per scaricare il manuale utente, vedere le risposte alle domande più frequenti o contattare il team di Assistenza Verbatim, visita la pagina – www.verbatim.com/support.

(ES) Para descargar el manual de usuario, acceder a las preguntas más frecuentes o ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Verbatim, visite – www.verbatim.com/support.

(PT) Para descarregar o manual do utilizador, aceder às perguntas mais frequentes ou contactar a equipa de apoio Verbatim, por favor vá a – www.verbatim.com/support.

(PL) Aby pobrać instrukcję obsługi, uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania lub skontaktować się z zespołem pomocy technicznej, proszę przejść na stronę www.verbatim.com/support.

(RU) Чтобы загрузить руководство пользователя, ознакомиться с часто задаваемыми вопросами или связаться со службой поддержки Verbatim, перейдите по адресу – www.verbatim.com/support.

(CZ) Chcete-li si stáhnout uživatelskou příručku, získat přístup k často kladeným otázkám nebo kontaktovat tým podpory společnosti Verbatim, přejděte na stránku – www.verbatim.com/support.

(HU) A felhasználói kézikönyv letöltéséhez, a gyakran ismételt kérdések eléréséhez vagy a Verbatim ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételhez kérjük, látogasson el a www.verbatim.com/support weboldalra.

(HR) Za preuzimanje korisničkog priručnika, pristupite često postavljanim pitanjima ili kontaktirajte Verbatim tim za podršku, idite na – www.verbatim.com/support.

(SK) Ak si chcete stiahnuť používateľskú príručku, získať prístup k často kladeným otázkam alebo kontaktovať tím podpory spoločnosti Verbatim, prejdite na – www.verbatim.com/support.

(RO) Pentru a descărca manualul de utilizare, pentru a accesa întrebările frecvente sau pentru a contacta echipa de asistență Verbatim, vă rugăm să accesați – www.verbatim.com/support.

Technical Support and Documentation
Technischer Support und Dokumentation
Support technique et documentation

Ⓜ Kullanım kılavuzunu indirmek, sık sorulan sorulara erişmek veya Verbatim destek ekibiyle iletişime geçmek için lütfen şu adrese gidin – www.verbatim.com/support.

Ⓜ 關於常見問題的解答，可以下載產品使用手冊或聯繫Verbatim的支援團隊，請登入 – www.verbatim.com/support。

Ⓜ 关于常見問題的解答，可以下載產品使用手冊或联系Verbatim的支持团队，請登入 – www.verbatim.com/support。

Ⓜ 사용 설명서 다운로드, 자주 묻는 질문 확인 또는 버바팀 지원팀에 직접 문의하시려면 www.verbatim.com/support 로 접속하십시오.

Ⓜ ユーザーマニュアルのダウンロード、よくあるご質問、サポート情報については、www.verbatim.com/support をご参照ください。



www.verbatim.com

- EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Verbatim GmbH, Düsseldorf StraÙe 13, 65760 Eschborn, Germany
- AMERICAS: USA Verbatim Americas LLC, Charlotte, NC 28262
- AUSTRALIA/ NEW ZEALAND: Verbatim Australia Pty Ltd, 36-40 Pacific Drive Keysborough, Victoria, 3173 Australia
- ASIA: Verbatim Hong Kong Ltd, Unit 701, 7/F, Tower 2, South Seas Centre, 75 Mody Road, Kowloon, Hong Kong
- Japan: Verbatim Japan LTD., 2-15-4 Kandatsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0048, Japan

