


TECHNICAL SPECIFICATIONS
• Connectivity: Bluetooth®
• Power : 1 x 500mAh li-rechargeable battery

Features	Details
Charging interface	USB-C
Input power	3.7V ± 10±0.5mA
Fast charging	No
AC socket	No

• Max power radio frequency: ~5.70 dBm
• Frequency range: 2402 MHz - 2480 MHz
• Characteristics: 4 buttons and scroll wheel with 1000/1600/2400/3200 DPI optical sensor
• Compatibility: Windows®, macOS® iOS® & Android™
• Dimensions: 6.2 x 11 x 3.2 cm
• Weight: 85 gr



All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

PORT
CONNECT
USER MANUAL



PURE
COLOR MOUSE
Bluetooth® rechargeable mouse

Manuel utilisateur
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Gebruiksaanleiding
Руководство пользователя
Manual do Utilizador
Navodila za uporabo

Användarmanual
Felhasználati kézikönyv
Podręcznik użytkownika
Používateľská príručka
Uživatelská příručka
دليل المستخدم

REF :
910500/910501
910502/910503
910504/910009

PRODUCT
BLUETOOTH® RECHARGEABLE PURE MOUSE

INSTRUCTIONS
Turning on the mouse:
To charge the battery, connect the charging cable to the mouse and a USB port and wait for the battery to be charged.

Bluetooth® connection
1. Turn the mouse switch to <ON> (A)
2. Hold the button above the mouse for 3 to 5 seconds until the LED links. The mouse is then in pairing mode. (B)
3. Configure the Bluetooth® parameters on your device using the Bluetooth® instructions or the documentation of your device in order to establish the Bluetooth® connection.

WARNING
Keep away from water, fire, liquids and out of the reach of children.
Avoid exposing the product to prolonged periods of extreme heat or cold.
Qualified personnel must replace the product to avoid a hazard. Do not dismantle or attempt to repair this product yourself.
Charging limited to 5.0V voltage, don't use fast charger otherwise it may harm the mouse. We advise to use the charging cable we provided and charge the mouse through your computer port.
The advanced technology of FreeWheel™ makes it susceptible to drops. It is therefore recommended to pay special attention to its protection.

TROUBLESHOOTING
If the unit appears to have failed in functioning, please check the following:
Check that mouse is charged.
Ensure Bluetooth is enabled, and pair the device through your computer's Bluetooth® settings. Verify the device is charged. If you encounter issues, restart your computer and repeat the setup process.
Use a USB-C charger compatible with USB Power Delivery standards to ensure safe and fast charging.

PRODUCT REGISTRATION
PORT EUROPE recommends that you register your product shortly after its purchase on the website <http://www.port-connect.com>

TECHNICAL SUPPORT
For technical questions regarding your product, please go to the contact/support section on the website <http://www.port-connect.com>

CE
DECLARATION OF CONFORMITY
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Hereby, PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, declare that this product complies with the essential CE requirements and provision and is in accordance with the standards, guidelines and specifications mentioned below:
RED Directive 2014/53/EU
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032: 2015+A11
EN 55035: 2017+A11
EN 300 328 V2.2.2
EN 62479:2010
LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
11/06/2025, Paris

EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU
The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

Manuel utilisateur
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Gebruiksaanleiding
Руководство пользователя
Manual do Utilizador
Navodila za uporabo

Användarmanual
Felhasználati kézikönyv
Podręcznik użytkownika
Používateľská príručka
Uživatelská příručka
دليل المستخدم

Manuel utilisateur
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Gebruiksaanleiding
Руководство пользователя
Manual do Utilizador
Navodila za uporabo

Direct Current, IEC 60417-5031 (2002-10)

PRODUIT
SOURIS PURE RECHARGEABLE BLUETOOTH®

INSTRUCTIONS
Mise en marche de la souris :
Pour charger la batterie, connectez le câble de charge à la souris et au port USB, puis attendez que la batterie soit chargée.

Connexion Bluetooth®
1. Mettez l'interrupteur de la souris sur <ON> (A)
2. Maintenez le bouton au dessus de la souris appuyé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que la LED clignote. La souris est alors en mode appairage. (B)
3. Configurez les paramètres Bluetooth®-Parameter auf Ihrem Gerät mithilfe der Bluetooth®-Anweisungen oder der Dokumentation Ihres Geräts, um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen.

ATTENTION
Tenir à l'écart de l'eau, du feu ou de tout liquide et hors de la portée des enfants.
Évitez d'exposer le produit à des périodes prolongées de chaleur ou de froid extrême.
Un personnel qualifié doit remplacer le produit afin d'éviter tout danger. Ne pas démonter ou tenter de réparer ce produit vous-même.
Charge limitée à une tension de 5.0 V, n'utilisez pas de chargeur rapide, sinon cela pourrait endommager la souris.
Nous vous conseillons d'utiliser le câble de chargement que nous avons fourni et de charger la souris via le port de votre ordinateur.
La technologie avancée de FreeWheel™ rend sensible aux chutes. Il est donc recommandé de prêter une attention particulière à sa protection.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Si l'appareil semble ne pas fonctionner, vérifiez les points suivants : Vérifiez que la souris est chargée. Assurez-vous que le Bluetooth® est activé et associez l'appareil via les paramètres Bluetooth® de votre ordinateur. Vérifiez que l'appareil est chargé. Si vous rencontrez des problèmes, redémarrez votre ordinateur et recommencez le processus d'installation.
Utilisez un chargeur USB-C compatible avec les normes USB Power Delivery pour assurer une recharge sécurisée et rapide.

ENREGISTREMENT PRODUIT
PORT EUROPE vous recommande d'enregistrer votre produit dans les plus brefs délais après son achat sur le site internet <http://www.port-connect.com>

SUPPORT APRES-VENTE
Pour les questions techniques relatives à votre produit merci de vous rendre dans la section contact / support après-vente sur le site Internet <http://www.port-connect.com>

CE
DECLARATION DE CONFORMITE
Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
Nous PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, Déclarons que ce produit est conforme aux dispositions CE et en conformité avec les normes, directives et spécifications mentionnées ci-dessous :
RED Directive 2014/53/EU
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032: 2015+A11
EN 55035: 2017+A11
EN 300 328 V2.2.2
EN 62479:2010
LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
11/06/2025, Paris

DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE
La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

Manuel utilisateur
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Gebruiksaanleiding
Руководство пользователя
Manual do Utilizador
Navodila za uporabo

Courant continu, IEC 60417-5031 (2002-10)

PRODUKT
BLUETOOTH® WIEDERAUFLADBARE PURE-MAUS

ANWEISUNGEN
Aktivieren der Maus:
Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das Ladekabel an die Maus und einen USB-Anschluss an und warten Sie, bis der Akku aufgeladen ist.

Bluetooth®-Verbindung
1. Stellen Sie den Mausschalter auf <ON> (A)
2. Halten Sie die Taste über der Maus 3 bis 5 Sekunden gedrückt, bis die LED blinkt. Die Maus befindet sich dann im Kopplungsmodus. (B)
3. Konfigurieren Sie die Bluetooth®-Parameter auf Ihrem Gerät mithilfe der Bluetooth®-Anweisungen oder der Dokumentation Ihres Geräts, um die Bluetooth®-Verbindung herzustellen.

WARNUNG
Von Wasser, Feuer und Flüssigkeiten fernhalten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Vermeiden Sie es, das Gerät über längere Zeit starker Hitze oder Kälte auszusetzen.
Zur Vermeidung von Gefahren ist das Produkt durch qualifiziertes Personal auszutauschen. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt auseinanderzubauen oder selbst zu reparieren.
Der Ladevorgang ist auf eine Spannung von 5.0 V begrenzt. Verwenden Sie kein Schnellladegerät, da es sonst zu Schäden an der Maus kommen kann. Wir empfehlen, das von uns bereitgestellte Ladekabel zu verwenden und die Maus über den Anschluss Ihres Computers aufzuladen.
Die fortschrittliche Technologie von FreeWheel™ macht es anfällig für Stürze. Es wird daher empfohlen, besonders auf seinen Schutz zu achten.

FEHLERBEHEBUNG
Wenn das Gerät anscheinend nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes: Überprüfen Sie, ob die Maus aufgeladen ist. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® aktiviert ist, und koppeln Sie das Gerät über die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Computers. Überprüfen Sie, ob das Gerät aufgeladen ist. Wenn Sie Probleme haben, starten Sie Ihren Computer neu und wiederholen Sie den Einrichtungsvorgang.
Verwenden Sie ein USB-C-Ladegerät, das mit den USB Power Delivery-Standards kompatibel ist, um sicheres und schnelles Laden zu gewährleisten.

PRODUKTREGISTRIERUNG
PORT EUROPE empfiehlt, dass Sie Ihr Produkt gleich nach dem Kauf auf der Webseite <http://www.port-connect.com> registrieren

TECHNISCHER SUPPORT
Für technische Fragen, die das Produkt betreffen, gehen Sie bitte zum Kontakt/Support Bereich auf der Webseite <http://www.port-connect.com>

CE
CONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.
Hiermit erklärt PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Frankreich, dass dieses Produkt die entsprechenden CE Anforderungen und Vorschriften einhält und mit den unten genannten Standards, Richtlinien und Spezifikationen übereinstimmt:
RED Directive 2014/53/EU
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032: 2015+A11
EN 55035: 2017+A11
EN 300 328 V2.2.2
EN 62479:2010
LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
11/06/2025, Paris

EUROPÄISCHE VERORDNUNG 2012/19/EU
Die Europäische Verordnung 2012/19/EU über Elektronik- und Altgeräteentsorgung bestimmt, dass alte elektrische Haushaltsgeräte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Alte Haushaltsgeräte müssen gesondert gesammelt werden, um optimale Rückgewinnung und Recycling der verwendeten Materialien zu gewährleisten und den Einfluss auf menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol des durchgestrichenen Müllers wird auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtung zur Mülltrennung zu erinnern. Konsumenten sollten sich an lokale Behörden oder Verkäufer wenden, um Informationen zur korrekten Entsorgung ihrer Produkte zu erhalten.

Manuel utilisateur
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Gebruiksaanleiding
Руководство пользователя
Manual do Utilizador
Navodila za uporabo

Gleichstrom, IEC 60417-5031 (2002-10)

PRODUCTO
RATÓN PURO RECARGABLE BLUETOOTH®

INSTRUCCIONES
Encendido del ratón:
Para cargar la batería, conecte el cable de carga al mouse y a un puerto USB y espere a que se cargue la batería.

Conexión Bluetooth®
1. Encienda el ratón <ON> (A)
2. Mantén pulsado el botón sobre el ratón durante 3 a 5 segundos hasta que el LED parpadee. El ratón está entonces en modo de emparejamiento (B)
3. Configure los parámetros de Bluetooth® en su dispositivo utilizando las instrucciones de Bluetooth® o la documentación de su dispositivo para establecer la conexión Bluetooth®.

AVISO
Mantenga el dispositivo alejado del agua, del fuego, de los líquidos y del alcance de los niños.
No exponga el producto a períodos prolongados de calor o frío extremo.
Para prevenir riesgos, el producto debe ser sustituido por personal cualificado. No desmonte o intente reparar el producto por su cuenta.
Carga limitada a un voltaje de 5.0 V; no utilice un cargador rápido, de lo contrario podría dañar el mouse.
Le recomendamos utilizar el cable de carga que le proporcionamos y cargar el mouse a través del puerto de su computadora.
La tecnología avanzada de FreeWheel™ lo hace susceptible a caídas. Por lo tanto, se recomienda prestar especial atención a su protección.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si la unidad parece haber fallado en su funcionamiento, verifique lo siguiente: Compruebe que el ratón esté cargado. Asegúrese de que el Bluetooth® esté habilitado y empareje el dispositivo a través de la configuración de Bluetooth® de su computadora. Verifique que el dispositivo esté cargado. Si encuentra problemas, reinicie su computadora y repita el proceso de configuración.
Utilice un cargador USB-C compatible con los estándares de USB Power Delivery para garantizar una carga segura y rápida.

REGISTRO DEL PRODUCTO
PORT EUROPE recomienda que registre su producto poco después de la compra en el sitio web <http://www.port-connect.com>

SOPORTE TÉCNICO
Si tiene preguntas técnicas sobre el producto, consulte la sección contacto/suporte del sitio web <http://www.port-connect.com>

CE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.
Por la presente, PORT EUROPE, con domicilio en 22 rue de la Fédération 75015 PARIS (Francia), declara que este producto satisface los requisitos y disposiciones esenciales de la CE y cumple con las normas, directrices y especificaciones que se mencionan a continuación:
RED Directive 2014/53/EU
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032: 2015+A11
EN 55035: 2017+A11
EN 300 328 V2.2.2
EN 62479:2010
LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
11/06/2025, Paris

DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE
La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establece que los residuos domésticos viejos no deben ser eliminados junto con los residuos domésticos normales. Los aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que los componen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura tachado se marca en todos los productos para recordar la obligación de recogida separada. Los consumidores deben contactar con la autoridad local o el minorista para obtener información relativa a la correcta eliminación del producto.

Manuel utilisateur
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Gebruiksaanleiding
Руководство пользователя
Manual do Utilizador
Navodila za uporabo

Corriente continua, IEC 60417-5031 (2002-10)

PRODUCT
BLUETOOTH® OPLAADBARE PURE MUIS

INSTRUCTIES
De muis aanzetten:
Om de batterij op te laden, sluit u de oplaadkabel aan op de muis en een USB-poort en wacht u totdat de batterij is opgeladen.

Bluetooth®-verbinding
1. Zet de schakelaar van de muis op <ON> (A)
2. Houd de knop boven de muis 3 tot 5 seconden ingedrukt totdat de LED knippert. De muis staat dan in de koppelmodus. (B)
3. Configureer de Bluetooth®-parameters op uw apparaat in het behulp van de Bluetooth®-instructies of de documentatie van uw apparaat om de Bluetooth®-verbinding tot stand te brengen.

WAARSCHUWING
Op afstand houden van water, vuur, vloeistoffen en buiten bereik van kinderen houden.
Vermijd het product langdurig aan extreem hoge of lage temperaturen bloot te stellen.
Het product moet door vakbekwaam personeel vervangen of gerepareerd worden om gevaar te voorkomen. Probeer dit product niet zelf te openen of te repareren.
Het opladen is beperkt tot een spanning van 5.0 V. Gebruik geen snellader, anders kan dit de muis beschadigen. We raden u aan de door ons geleverde oplaadkabel te gebruiken en de muis op te laden via uw computerpoort.
De geavanceerde technologie van FreeWheel™ maakt het geveel voor vallen. Het wordt daarom aanbevolen om speciale aandacht te besteden aan de bescherming ervan.

STORINGEN EN OPLOSSINGEN
Als het apparaat niet lijkt te functioneren, controleer dan het volgende: Controleer of de muis is opgeladen. Zorg ervoor dat Bluetooth® is ingeschakeld en koppel het apparaat via de Bluetooth®-instellingen van uw computer. Controleer of het apparaat is opgeladen. Als u problemen ondervindt, start uw computer opnieuw op en herhaal het installatieproces.
Gebruik een USB-C-oplader die compatibel is met de USB Power Delivery-norm om veilig en snel op te laden.

PRODUCTREGISTRATIE
PORT EUROPE raadt het u aan uw product zo snel mogelijk na aankoop te registreren op de website <http://www.port-connect.com>

TECHNISCHE BIJSTAND
Raadpleeg voor technische vragen over uw product de rubriek contact/bijstand op de website <http://www.port-connect.com>

CE
CONFORMITEITSVERKLARING
Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.
Hierbij verklaart PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS (Frankrijk), dat het product voldoet aan de EG-richtlijnen en aan de daaronder vermelde normen, richtlijnen en specificaties:
RED Directive 2014/53/EU
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032: 2015+A11
EN 55035: 2017+A11
EN 300 328 V2.2.2
EN 62479:2010
LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
11/06/2025, Paris

EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/UE
De Europese richtlijn 2012/19/UE over Afgedankt Elektrisch en Elektronisch afval (AEEA), vereist dat afgedankte huishoudelijke apparaten niet bij het normale huishoudelijk afval mogen worden. Oude elektrische apparaten moeten apart ingezameld worden om het terugwinnen en het recyclen van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak staat vermeld op alle producten om aan de verplichting van een gescheiden afvalinzameling te herinneren. De consumenten moeten contact opnemen met de plaatselijke overheid of de verkoper voor informatie over de correcte verwijdering en verwerking van hun product.

Manuel utilisateur
Benutzerhandbuch
Manual del usuario
Gebruiksaanleiding
Руководство пользователя
Manual do Utilizador
Navodila za uporabo

Geleijkstroom, IEC 60417-5031 (2002-10)

ИЗДЕЛИЕ
BLUETOOTH® ПЕРЕЗАРЯЖАЕМАЯ ЧИСТАЯ МЫШЬ

ИНСТРУКЦИИ
Включение мыши:
Чтобы зарядить аккумулятор, подключите зарядный кабель к мыши и порту USB и дождитесь зарядки аккумулятора.

Bluetooth® подключение
1. Установите переключатель мыши в положение <ON> (A)
2. Удерживайте кнопку над мышью в течение 3-5 секунд, пока светодиод не начнет мигать. Мышь находится в режиме сопряжения. (B)
3. Настройте параметры Bluetooth® на вашем устройстве, используя инструкции по Bluetooth® или документацию вашего устройства, чтобы установить соединение Bluetooth®.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не допускать попадания воды и жидкостей, держать адали от источников огня, в недоступном для детей месте.
Не подвергать длительному воздействию низких и высоких температур.
Во избежание риска замены изделия должны производить квалифицированный персонал. Не разбирать и не пытаться чинить данное устройство самостоятельно. Зарядка ограничена напряжением 5.0 В, не используйте быстрые зарядные устройства, иначе это может повредить мышь. Мы советуем использовать предоставленный нами зарядный кабель и заряжать мышь через порт компьютера.
Передовая технология FreeWheel™ делает его уязвимым к падениям. Поэтому рекомендуется уделять особое внимание его защите.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Если устройство не работает, проверьте следующие: Убедитесь, что мышь заряжена. Убедитесь, что Bluetooth® включен, и подключите устройство через настройки Bluetooth® на вашем компьютере. Убедитесь, что устройство заряжено. Если возникает проблема, перезагрузите компьютер и повторите процесс настройки.
Используйте зарядное устройство USB-C, совместимое со стандартами USB Power Delivery, чтобы обеспечить безопасную и быструю зарядку.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
PORT EUROPE рекомендует зарегистрировать ваше изделие в кратчайшие сроки после приобретения на сайте <http://www.port-connect.com>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Ответы на технические вопросы о вашем продукте можно получить в разделе «Контакты» и «Поддержка» на сайте <http://www.port-connect.com>

CE
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
Эта декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.
Настоящим PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France (Франция), заявляет, что данное изделие соответствует обязательным требованиям и положениям ЕС, а также неукрепленным стандартам, руководствам и техническим условиям.
RED Directive 2014/53/EU
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 301 489-17 V3.2.4
EN 55032: 2015+A11
EN 55035: 2017+A11
EN 300 328 V2.2.2
EN 62479:2010
LVD Directive 2014/35/EU
EN 62368-1:2020+A11:2020
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU
EN 62321
Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI
Accessories BU Director
11/06/2025, Paris

ДИРЕКТИВА ЕС 2012/19/ЕС
Согласно Директиве ЕС 2012/19/ЕС по утилизации электрических и электронных отходов (ОЭО) (WEEE) запрещено утилизировать обработавшие свой срок службы бытовые электрические приборы вместе с обычными хозяйственно-бытовыми отходами. Обработавшие свой срок службы приборы необходимо собирать отдельно с целью эффективного восстановления и повторного использования или переработки в них материалов и сохранения их воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Символ перечеркнутой мусорной корзины нанесен на все изделия и служит напоминанием об обязанности по раздельной утилизации. Для получения информации о правильной утилизации изделий покупатели должны обращаться к местному органу власти или предприятию розничной торговли.

Постоянный ток, IEC 60417-5031 (2002-10)

IZDELEK

MIŠKA PURE ZA POLNLIJENJE BLUETOOTH®

NAVODILA

Vkllop miške:

Za polnjenje baterije priključite polnilni kabel na miško in vrata USB ter počakajte, da se baterija napolni.

Bluetooth® povezava

1. Obrnite stikalo miške na <ON> 

2. Držite gumb nad miško pritisnjen 3 do 5 sekund, dokler LED ne začne utripati. Miška je nato v načinu seznanjanja. 

3. Konfigurirajte parametre Bluetooth® na svoji napravi z uporabo navodil Bluetooth® ali dokumentacije svoje naprave, da vzpostavite povezavo Bluetooth®.

OPOZORILO

Hraniti ločeno od vode, ognja, tekočin in izven dosega otrok.

Izogibajte se izpostavljanju izdelka daljšim obdobjem ekstremne vročine ali mraza.

Izdelek mora zamenjati usposobljeno osebo, da se izognete nevarnosti. Ne razstavlajte in ne poskušajte sami popraviti tega izdelka.

Polnjenje je omejeno na napetost 5,0 V, ne uporabljajte hitrega polnilnika, sicer lahko poškodujete miško.

Svetujemo vam, da uporabite priloženi polnilni kabel in miško polnite prek vrat vašega računalnika.

Zaradi napredne tehnologije FreeWheel™ je dovozen za padce. Zato je priporočljivo, da njegovi zaščiti posvetite posebno pozornost.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če se zdi, da enota ne deluje, preverite naslednje:

Preverite, ali je miška napolnjena. Prepričajte se, da je Bluetooth® omogočen, in povežite napravo prek nastavitve Bluetooth® na računalniku. Preverite, ali je naprava napolnjena. Če naletite na težave, znova zaženite računalnik in ponovite postopek namestitve.

Uporabite USB-C polnillec, združljiv s standardi USB Power Delivery, za varno in hitro polnjenje.

REGISTRACIJA IZDELKA

PORT EUROPE priporoča, da svoj izdelek registrirate kmalu po nakupu na spletni strani <http://www.port-connect.com>

TEHNIČNA PODPORA

Za tehnična vprašanja v zvezi z vašim izdelkom obiščite razdelek za stik/podporo na spletnem mestu <http://www.port-connect.com>

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

S tem PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Francija, izjavlja, da je ta izdelek v skladu s bistvenimi zahtevami in določbami CE ter je v skladu s standardi, smernicami in specifikacijami, navedenimi spodaj:

RED Directive 2014/53/EU

EN 301 488-1 V2.2.3

EN 301 488-3 V2.3.2

EN 301 488-17 V3.2.4

EN 55032: 2015+A11

EN 55035: 2017+A11

EN 300 328 V2.2.2

EN 62479:2010

LVD Directive 2014/35/EU

EN 62368-1:2020+A11:2020

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

EN62321

Directive 2022/2380/EU (Common Charger Directive)

Eric RAMPI

Accessories BU Director

11/06/2025, Paris



EVROPSKA DIREKTIVA 2012/19 /UE

Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opreми (WEEE) zahteva, da starih gospodinjstskih elektronskih aparatov ne smete odlagati v običajen tok gospodinjstskih odpadkov. Stare aparate je treba zbirati ločeno, da bi optimizirali predelavo in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjšali vpliv na zdravje ljudi in okolje. Na vseh izdelkih je označen simbol prečrtanega smetnjaka, ki opozarja na obveznost ločenega zbiranja. Potrošniki naj se za informacije o pravilnem odstranjevanju svojega izdelka obrnejo na lokalne organe ali prodajalca.



Enosmerni tok, IEC 60417-5031 (2002-10)

