

Užívateľský manuál pre Amazon Fire TV Stick

1. Obsah balenia

- Amazon Fire TV Stick
- Diaľkový ovládač
- USB kábel
- HDMI predĺženie
- 2x AAA batérie

2. Inštalácia

1. Zapojenie Fire TV Stick

- Zasuňte Fire TV Stick do voľného HDMI portu na televíziu.
- Ak je nedostatok priestoru, použite priložené HDMI predĺženie.

2. Napájanie zariadenia

- Zapojte napájací kábel zariadenia USB zdroja napájania s výstupným prúdom aspoň 2A (nie je súčasťou dodávky)

3. Zapnutie a nastavenie

- Prepnite televíziu na zodpovedajúci HDMI vstup.
- Počkajte na spustenie Fire TV Stick .

3. Prvotné nastavenie

1. Spárovanie ovládača

- Vložte batérie do diaľkového ovládača.
- Stlačte a podržte tlačidlo **Domov** na ovládači po dobu 10 sekúnd.

2. Pripojenie k Wi-Fi

- Vyberte svoju Wi-Fi sieť a zadajte heslo.
- Po úspešnom pripojení prebehne aktualizácia softvéru.

3. Prihlásenie k účtu Amazon

- Zadajte údaje k svojmu účtu Amazon.
- Pokiaľ účet nemáte, vytvorte si nový.

4. Ovládanie Fire TV Stick

Hlavná ponuka

- Prístup k aplikáciám (Netflix, YouTube, Prime Video atď.).
- Vyhľadávanie obsahu.

- Nastavenie a správa zariadení.

Tlačidlá ovládača

- **Domov** – návrat na hlavnú obrazovku.
- **Späť** – návrat na predchádzajúcu obrazovku.
- **Hlasové ovládanie** – stlačením tlačidla s mikrofónom aktivujete Alexu.
- **Smerový krúžok** - pohyb v ponuke.
- **Enter** – potvrdenie voľby.
- **Nastavenie zvuku** – ovládanie hlasitosti a stlmenia.

5. Inštalácia aplikácií

- Otvorte **Amazon Appstore** .
- Vyberte aplikáciu a stlačte **Stiahnuť** .
- Po inštalácii ju spustíte z hlavnej ponuky.

6. Streamovanie obsahu

- Použite služby ako Netflix, Prime Video, Disney+ alebo YouTube.
- Prihláste sa do svojich účtov a sledujte obsah.

7. Riešenie problémov

- **Fire TV Stick nereaguje** – odpojte zariadenie od napájania a znovu zapojte.
- **Slabý signál Wi-Fi** – presuňte Fire TV Stick bližšie k routeru.
- **Aplikácia sa nespúšťa** – reštartujte zariadenie v **Nastavenia > Môj Fire TV > Reštartovať** .

8. Obnovenie do továrenského nastavenia

- Prejdite do **Nastavenia > Môj Fire TV > Obnoviť do továrenského nastavenia** .
- Potvrďte voľbu a počkajte na reset zariadenia.

10. Ďalšie tipy

- Použite Bluetooth slúchadlá pre súkromné počúvanie.
- Pripojte herný ovládač pre lepší zážitok z hry.
- Povolením rodičovskej kontroly obmedzíte nevhodný obsah.

Tento manuál vám pomôže plne využiť možnosti Amazon Fire TV Stick . Prajeme vám príjemné sledovanie!