


Inteligentné stropné svietidlo Yeelight


Návod na použitie

YEELIGHT

Predstavenie produktu



Predný pohľad na telo svetidla



Pohľad na zadnú stranu svetidla



× 1

Diaľkové ovládanie



× 2

Samořezný skrutka
Rozměry: M4*40 mm



× 2


Hmoždinka
Rozměry: φ6*32 mm

(Vhodná velikost vrtáka: φ6 mm)

Pokyny na inštaláciu

1. Inštalácia základnej dosky

Na základe montážnych otvorov na základnej doske vyvŕtajte otvory do stropu, potom vložte hmoždinky, nastavte externý napájací kábel a preložte ho cez otvor v základnej doske. Základnú dosku pripevnite k stropu pomocou samorezov a uistite sa, že je pevne namontovaná.




* Pred inštaláciou vždy vypnite napájanie, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Prísne dodržiavajte pokyny v návode, aby nedošlo k nesprávnej inštalácii, ktorá by mohla spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo pád svetidla.

2. Pripojenie vodičov

nd


Pripojte externé vodiče a vodiče základnej dosky pomocou svorkovnice: fázový vodič (hnedý) a neutrálny vodič (modrý). Uistite sa, že sú vodiče správne pripojené a že na koncoch nie sú odkryté žiadne medené vodiče.



3.


inštalácia svietidla Zarovnajte

obe vyvýšené strany na zadnej strane svietidla s nainštalovanou základnou doskou. Podľa šípok na obrázku zatlačte svietidlo **do**vnútra, až kým sa nezastaví, a uistite sa, že je správne zaistené.



4. Dokončenie inštalácie

Skontrolujte, či boli všetky vyššie uvedené kroky vykonané správne. Po dokončení inštalácie pripojte napájanie a začnite produkt používať.



* Uistite sa, že svietidlo bolo nainštalované správne, aby nedošlo k jeho pádu v dôsledku nesprávnej inštalácie.

Špecifikácie

Názov	Yeelight Smart Ceiling Light C300	Yeelight Inteligentné stropné Light C380	Yeelight Inteligentné stropné svetidlo C480
Model	YLXDD-0241	YLXDD-0242	YLXDD-0243
Menovitý výkon	18	24	48W
Nominálny príkon	220~240 V ~ 50/60 Hz 0,09 A	220~240 V~ 50/60 Hz 0,11 A	220~240 V~ 50/60 Hz 0,23 A
Faktor výkonu	0,9	0,9	0,9
Svetelný tok	1300 lm	2400	4200 lm
Teplota farby	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K	2700 K – 6500 K
Index podania farieb	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Rozmery	φ300 mm × 58 mm	φ380 mm × 64 mm	φ480 mm × 74 mm
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE		
Kompatibilné s	Android 8.0 a iOS 12.0 alebo novším		
Prevádzková teplota	-10~25		
Prevádzková vlhkosť	Relatívna vlhkosť0~85		

Pripojte sa k aplikácii Mi Home

Stiahnite si aplikáciu „**Mi Home**“ na svoj telefón alebo tablet.

Vyhľadajte „Mi Home“ v obchode s aplikáciami alebo naskenujte QR kód, aby ste stiahli a nainštalovali aplikáciu.

Pridať zariadenie

- Otvorte domovskú stránku aplikácie Mi Home, ťuknite na ikonu „+“ v pravom hornom rohu a pridajte svoje zariadenie.
- Postupujte podľa **pokynov** v aplikácii.
- Po úspešnom pridaní zariadenia ho nájdete v zozname zariadení.

Informácie o „Pripojené k Mi Home“

O funkcii „Pripojené k Mi Home“:

„Pripojené k Mi Home“ znamená, že tento produkt je možné ovládať prostredníctvom aplikácie Mi Home alebo asistenta Xiao Ai. Upozorňujeme, že „Pripojené k Mi Home“ je len softvérová certifikácia. Spoločnosti Xiaomi a Mi Home nezodpovedajú za výrobu, normy, kontrolu kvality ani dohľad nad produktom alebo podnikom.

Poznámka: V dôsledku aktualizácií aplikácie sa kroky môžu líšiť od krokov uvedených v tomto dokumente. Postupujte podľa pokynov.

pokyny v aplikácii. Tento produkt je možné ovládať aj prostredníctvom aplikácií Google Home alebo Amazon Alexa. Stiahnite si a nainštalujte jednu z týchto aplikácií z obchodu s aplikáciami a postupujte **podľa pokynov** na konfiguráciu zariadenia. Po konfigurácii môžete osvetlenie ovládať pomocou aplikácie.



Xiaomi HyperOS
Connect



works with
Xiaomi Home



Nájdete aplikáciu Mi Home


Obnovenie továrenských nastavení

Pomocou nástenného vypínača päťkrát zapnite a vypnite stropné osvetlenie (vypnite stropné osvetlenie, počkajte dve sekundy, potom osvetlenie zapnite a počkajte ďalšie dve sekundy – toto sa počíta ako jeden cyklus). Po piatom cykle ~~svietidlo~~ začne ~~svietidlo~~ po piatich sekundách sa automaticky reštartuje. Svetidlo sa vráti do továrenských nastavení.

Poznámka: Ak používate stropné svetidlo v novej konfigurácii siete, musíte obnoviť továrenské nastavenia a znovu pripojiť zariadenie k sieti.

Ako pripojiť a používať diaľkové ovládanie

Uistite sa, že diaľkové ovládanie a stropné svetidlo sa nachádzajú v tej istej miestnosti. Zapnite svetidlo a do 60 sekúnd vykonajte nasledujúce kroky: súčasne stlačte tlačidlá „OFF“ a „M“ na diaľkovom ovládaní a ihneď ich uvoľnite. Indikátor na diaľkovom ovládaní začne blikať, čo znamená, že sa pokúša pripojiť. Blikanie sa zastaví, akonáhle sa pripojenie úspešne nadviaže.



Bezpečnostné opatrenia

1. Toto svetlo musí inštalovať profesionálny technik alebo kvalifikovaný elektrikár.
2. Príslušenstvo a obalové vrecká uchovávať mimo dosahu detí, pretože nie sú hračkami.
3. Počas inštalácie odpojte všetky elektrické obvody.
4. Tento svetelný zdroj by mal vymeniť odborník.
5. Toto samostatné ovládacie zariadenie musí vymeniť odborník.
6. Toto svetidlo obsahuje svetelný zdroj s energetickou triedou F.

⚠ UPOZORNENIE

Zlikvidujte ho opatrne a šetrne. Udržujte ho mimo dosahu zdrojov vznietenia.

CE VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami, európskymi normami a ich zmenami a doplneniami.



LIKVIDÁCIA A RECYKLÁCIA ELEKTRICKÉHO ODPADU

Správna likvidácia tohto výrobku. Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v rámci EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte udržateľné využívanie materiálových zdrojov.

Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy zberu a vrátenia alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Ten môže tento produkt odovzdať na ekologicky bezpečnú recykláciu.