



CZ návod k použití

**H609D - H609D311 - Govee Galaxy Light
Projector 2 Pro Matter s reproduktorem**

SK návod na použitie

**H609D - H609D311 - Govee Galaxy Light
Projector 2 Pro Matter s reproduktorom**



TYGOTEC

CZ návod k použití H609D - H609D311 - Govee Galaxy Light Projector 2 Pro Matter s reproduktorem

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a dodržujte je:
- Produkt obsahuje laserové součásti. Nevyhledávejte přímý kontakt s laserovým bodem, který by mohl způsobit poškození očí. Nedovolte dětem, aby tento produkt instalovaly a používaly samy.
- Produkt není vodotěsný. Nevystavujte jej místům, kde by mohl být vystaven stříkající vodě nebo kapkám vody.
- Vnitřní světelné zdroje nelze vyměnit. Pokud dojde k jejich poškození, je třeba produkt vyměnit.
- Nerozebírejte ani neupravujte zařízení a jeho příslušenství.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti potenciálně nebezpečných zdrojů nebo zdrojů tepla (např. svíčky, předměty naplněné kapalinou).

- Pracovní teplota by měla být mezi -10°C až 35°C.
- Produkt skladujte na místech, kde je teplota v rozmezí -20 až 60 °C, pokud jej neplánujete dlouhodobě používat.

UPOZORNĚNÍ – Produkt není hračka. Děti a osoby se zdravotním postižením by jej měly používat pod dohledem dospělých.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali světelný projektor Govee Galaxy. Tento produkt je vhodný do ložnic a obývacích pokojů. Můžete jej používat před spaním, při poslechu hudby, sledování filmů a v dalších situacích, kdy potřebujete navodit relaxační náladu. Projekce na strop a stěnu vytváří uklidňující a klidnou atmosféru. Tento produkt vás udržuje v realitě, ale přidává vrstvu ponoření, aby vám poskytl vizuální zážitek kombinující světlo a zvuk.


Obsah balení


1x projektor

1x Napájecí adaptér

8x tematické projekční disky

Popis





Zap. / vyp.

Přepínání
scén

Jas

Přehrát /
pozastavit

Projektor je laserové zařízení 1. třídy.



CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

Funkce



Tlačítko zap/vyp

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete světlo a bílý šum.

Tipy:

- Při zapnutí projektoru je bílý šum ve výchozím nastavení vypnutý. Můžete přejít na stránku „Nastavení zařízení“ v aplikaci Govee Home App o vypnout funkci „Tiché zapnutí“.



Tlačítko přepínání scén

- Stisknutím tlačítka procházíte scénami.

Tip: Scény dostupné s tímto přepínačem scén lze ručně spravovat pomocí „Přednastavených funkcí“ na stránce „Nastavení zařízení“ v aplikaci Govee Home.



Tlačítko jasu

- Krátce stiskněte pro zvýšení jasu



Tlačítko přehrát/pozastavit

- Stisknutím tlačítka přehrajete nebo pozastavíte bílý šum nebo zvuk vycházející ze zařízení připojeného k reproduktoru přes Bluetooth.
- Toto tlačítko bude neaktivní, pokud je funkce Bílý šum vypnutá a k reproduktoru není připojeno žádné zařízení Bluetooth.
- Dlouhým stisknutím přejdete do režimu párování Bluetooth nebo zrušíte párování zařízení s reproduktorem.

Tip: Vstupte na stránku „Device Settings“ (Nastavení zařízení) v aplikaci Govee Home App, kde najdete návod pro připojení zařízení k reproduktoru Bluetooth.

Párování zařízení s aplikací Govee Home **Co budete potřebovat**

Směrovač Wi-Fi podporující pásma 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz není podporováno.

Chytrý telefon nebo tablet se systémem iOS 8.0 (nebo novějším) nebo Android 4.3 (nebo novějším).

Pokyny pro párování

Stáhněte si aplikaci Govee Home z App Store (zařízení se systémem iOS) nebo Google Play (zařízení se systémem Android).

Zapněte Bluetooth na svém telefonu.

Otevřete aplikaci, klepněte na ikonu "+" v pravém horním rohu a vyhledejte "H609D".

Klepněte na ikonu zařízení a podle pokynů na obrazovce dokončete párování.

Párování pro použití projektoru jako BT reproduktoru

Párování s Bluetooth reproduktorem

1. Zapněte Bluetooth ve smartphonu.

2. Dlouze stiskněte tlačítko  na zařízení nebo povolte funkci Bluetooth párování na stránce Nastavení zařízení v aplikaci Govee Home App, abyste vstoupili do režimu párování. Při spárování se přehraje zvuk.

3. Přejděte do seznamu Bluetooth zařízení ve smartphonu a klepnutím na „Govee Projector_xxxx“ se připojte.

4. Připojení Bluetooth reproduktoru můžete zkontrolovat na svém chytrém zařízení nebo na stránce „Device Settings“ (Nastavení zařízení) v aplikaci Govee Home App.

Tip: Zvuk párování můžete zapnout nebo vypnout v Nastavení - Reprodukter Bluetooth.

Řešení problémů

Nepodařilo se připojit k síti WiFi

- Ujistěte se, že vzdálenost mezi zařízením a routerem je menší než 30 metrů.
- Mezi zařízením a routerem udržujte co nejméně překážek (např. zeď, okna).
- Ujistěte se, že zadaný název WiFi a heslo jsou správné.
- Ujistěte se, že WiFi, ke které se připojujete, je 2.4 GHz. 5GHz není podporováno.

Ztratilo se připojení WiFi/Zařízení nelze použít s aplikací

- Ujistěte se, že vaše domácí WiFi funguje dobře.
 - Zkontrolujte, zda nebylo změněno heslo WiFi.
 - Mezi zařízením a routerem udržujte co nejméně překážek (např. zeď, okna).
 - Zkontrolujte, zda se zařízení připojilo k WiFi.
- Pokud zařízení není připojeno k WiFi, znovu jej připojte k WiFi, jak je uvedeno výše.

Nelze spárovat se nebo spojit se s Amazon Alexa nebo Google Assistant

- Zajistěte stabilitu připojení WiFi.
- Přejděte na stránku Nastavení aplikace a podle pokynů v části „Uživatelská příručka“ zařízení znovu spárujte.

E-mail na podporu: info@tygotec.eu

Informace o souladu s předpisy

Prohlášení o souladu s předpisy EU:

Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopie EU prohlášení o shodě je k dispozici online na adrese www.govee.com/.

Kontaktní adresa pro EU:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Německo



POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM -

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání

odpadu. LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie

nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**SK návod na použitie H609D - H609D311 -
Govee Galaxy Light Projector 2 Pro Matter s
reproduktorem**

Bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny:
- Produkt obsahuje laserové komponenty. Nehľadajte priamo do laserového lúča, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zraku. Nedovoľte deťom, aby tento produkt inštalovali a používali samy.
- Produkt nie je vodotesný. Nevystavujte ho miestam, kde by mohol byť vystavený striekajúcej vode alebo kvapkám vody.
- Vnútorne svetelné zdroje nie je možné vymeniť. Ak sú poškodené, produkt je potrebné vymeniť.
- Neodmontujte ani nemodifikujte zariadenie a jeho príslušenstvo.
- Neinštalujte zariadenie v blízkosti potenciálne nebezpečných zdrojov alebo zdrojov tepla (napr. sviečky, predmety naplnené tekutinou).
- Prevádzková teplota by mala byť medzi -10 °C a 35 °C.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, skladujte ho na miestach, kde je teplota medzi -20 a 60 °C.

VAROVANIE – Výrobok nie je hračka. Deti a osoby so zdravotným postihnutím by ho mali používať pod dohľadom dospelých.

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali svetelný projektor Govee Galaxy. Tento produkt je vhodný do spální a obývacích izieb. Môžete ho používať pred spaním, pri počúvaní hudby, sledovaní filmov a v iných situáciách, keď potrebujete vytvoriť relaxačnú atmosféru. Premietanie na strop a stenu vytvára upokojujúcu a pokojnú atmosféru. Tento produkt vás udrží v realite, ale pridá vrstvu ponorenia, aby vám poskytol vizuálny zážitok, ktorý kombinuje svetlo a zvuk.


Obsah balenia


1x projektor

1x napájací adaptér

8x tematické projekční disky

Popis





Zap. / vyp.

Přepínání
scén

Jas

Přehrát /
pozastavit

Projektor je laserové zařízení 1. třídy.



CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689:2021

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

Funkcie



Tlačidlo zapnutia/vypnutia

Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete svetlo a biely šum.

Tipy: Keď je projektor zapnutý, biely šum je štandardne vypnutý. Funkciu „Tichý štart“ môžete vypnúť na stránke „Nastavenia zariadenia“ v aplikácii Govee Home.



Tlačidlo prepínania scén

- Stlačením tlačidla môžete prechádzať medzi scénami.

Tip: Scény dostupné s týmto prepínačom scén môžete manuálne spravovať pomocou „Prednastavených funkcií“ na stránke „Nastavenia zariadenia“ v aplikácii Govee Home.



Tlačidlo jas

- Krátkym stlačením zvýšite jas



Tlačidlo prehrávania/pozastavenia

- Stlačením tlačidla prehrávate alebo pozastavujete biely šum alebo zvuk prichádzajúci zo zariadenia pripojeného k reproduktoru cez Bluetooth.
- Toto tlačidlo bude neaktívne, ak je funkcia bieleho šumu vypnutá a k reproduktoru nie je pripojené žiadne zariadenie Bluetooth.
- Stlačte a podržte, aby ste vstúpili do režimu párovania Bluetooth alebo odpojili zariadenie od reproduktora.

Tip: Prejdite na stránku „Nastavenia zariadenia“ v aplikácii Govee Home, kde nájdete pokyny, ako pripojiť zariadenie k reproduktoru Bluetooth.

Spárovanie zariadenia so aplikáciou Govee Home

Čo budete potrebovať

Wi-Fi router s podporou pásom 2,4 GHz a 802.11 b/g/n. Pásmo 5 GHz nie je podporované.

Smartfón alebo tablet so systémom iOS 8.0 (alebo novším) alebo Android 4.3 (alebo novším).

Pokyny na párovanie

Stiahnite si aplikáciu Govee Home z App Store (zariadenia so systémom iOS) alebo Google Play (zariadenia so systémom Android).

Zapnite v telefóne funkciu Bluetooth.

Otvorte aplikáciu, ťuknite na ikonu "+" v pravom hornom rohu a vyhľadajte položku "H609D".

Ťuknite na ikonu zariadenia a podľa pokynov na obrazovke dokončite párovanie.

Párovanie s cieľom používať projektor ako reproduktor BT

Spárovanie s reproduktorom Bluetooth

1. Zapnite funkciu Bluetooth na svojom smartfóne.

2. Dlhým stlačením tlačidla  na zariadení alebo povolením párovania Bluetooth na stránke Nastavenia zariadenia v aplikácii Govee Home vstúpte do režimu párovania.

Pri párovaní sa začne prehrávať zvuk.

3. Prejdite do zoznamu zariadení Bluetooth v smartfóne a ťuknutím na položku „Govee Projector_xxxx“ sa pripojte.

4. Pripojenie reproduktora Bluetooth môžete skontrolovať na svojom inteligentnom zariadení alebo na stránke „Device Settings“ (Nastavenia zariadenia) v aplikácii Govee Home App.

Tip: Zvuk párovania môžete zapnúť alebo vypnúť v ponuke Nastavenia - Reproduktor Bluetooth.

Špecifikácie

Príkon (adaptér): 100–240 V AC 50/60 Hz

Príkon (projektor): 5 V DC / 3 A

Prevádzková teplota: -10–35 °C

Riešenie problémov

Nepodarilo sa pripojiť k sieti WiFi

- Uistite sa, že vzdialenosť medzi zariadením a routerom je menšia ako 30 metrov.
- Medzi zariadením a routerom udržiavajte čo najmenej prekážok (napr. múr, okná).

- Uistite sa, že zadaný názov WiFi a heslo sú správne.
- Uistite sa, že WiFi, ku ktorej sa pripájate, je 2.4 GHz. 5GHz nie je podporované.

Stratilo sa pripojenie WiFi/Zariadenie nie je možné použiť s aplikáciou

- Uistite sa, že vaša domáca WiFi funguje dobre.
 - Skontrolujte, či nebolo zmenené heslo WiFi.
 - Medzi zariadením a routerom udržiajte čo najmenej prekážok (napr. múr, okná).
 - Skontrolujte, či sa zariadenie pripojilo k WiFi.
- Ak zariadenie nie je pripojené k WiFi, znova ho pripojte k WiFi, ako je uvedené vyššie.

Nie je možné spárovať sa alebo spojiť sa s Amazon Alexa alebo Google Assistant

- Zaistite stabilitu pripojenia WiFi.
- Prejdite na stránku Nastavenia aplikácie a podľa pokynov v časti „Používateľská príručka“ zariadenie znovu spárujte.

E-mailová podpora: info@tygotec.eu

Informácie o dodržiavaní predpisov

Vyhlásenie o súlade s predpismi EÚ:

Spoločnosť Shenzhen Intellirocks Tech Co. Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ.

Kópia vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke www.govee.com/.

Kontaktná adresa pre EÚ:

BellaCocool GmbH: info@bellacocool.de

Pattenkoferstraße 18, 10247 Berlín, Nemecko



**POKYNY A INFORMACE O
NAKLÁDANI S POUŽITÝM OBALEM**

- Použitý obalový materiál odložte
na miesto určené obcou k

ukládaniu odpadu. **LIKVIDACE POUŽITÝCH
ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na výrobkoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridávané do bežného komunálneho

odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne môžete v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového výrobku. Správnu likvidáciou tohto výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych vplyvov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie informácie získate od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. V prípade nesprávnej likvidácie tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.



info@tygotec.eu



TYGOTEC