

GM5B




**NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTALLATION MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Typ připojení: USB 1.1
- Délka připojovacího kabelu: 1,5 m
- Počet tlačítek: 6
- DPI: 1200 / 1600 / 2400 / 3600
- RGB podsvícení
- Rozměry: 128 x 72,3 x 40,2 mm
- Hmotnost: 104 g

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.

NÁKRES ZAŘÍZENÍ A OVLÁDÁNÍ



1. Rolovací kolečko
2. Tlačítko změny DPI a podsvícení - **Krátký stisk tlačítka** pro změnu DPI (defaultně je nastaveno 1200).
3. Tlačítko dopředu
4. Tlačítko zpět

ZÁRUKA

Náš výrobek má záruku 2 roky od data zakoupení. Záruka se poskytuje na všechny vady materiálu a dílenského zpracování.

Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.dispel.cz



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů (Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.


Výrobce / producer: ETA a.s., náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, CZ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Typ pripojenia: USB 1.1
- Dĺžka pripojovacieho kábla: 1,5 m
- Počet tlačidiel: 6
- DPI: 1200 / 1600 / 2400 / 3600
- RGB podsvietenie
- Rozmery: 128 x 72,3 x 40,2 mm
- Hmotnosť: 104 g

Zmena technickej špecifikácie výrobku vyhradená výrobcom.

NÁKRES ZARIADENIA A OVLÁDANIE



1. Rolovacie koliesko
2. Tlačidlo zmeny DPI a podsvietenie - **Krátke stlačenie tlačidla** na zme- nu DPI (defaultne je nastavené 1200).
3. Tlačidlo dopredu
4. Tlačidlo späť

ZÁRUKA

Náš výrobok má záruku 2 roky od dátumu zakúpenia. Záruka sa poskytuje na všetky chyby materiálu a dielenského spracovania.

Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.dispel.sk



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO
ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE
JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VRECÚŠKO V
KOLÍSKACH, POSTIELKACH, KOČÍKOCH ALEBO
DETSKÝCH OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a prístrojov (vťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)




Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

SPECIFICATIONS

- Connection type: USB 1.1
- Connection cable length: 1,5 m
- Number of buttons: 6
- DPI: 1200 / 1600 / 2400 / 3600
- RGB backlight
- Dimensions: 128 x 72,3 x 40,2 mm
- Weight: 104 g

The manufacturer reserves the right to change the product specifications.

DEVICE LAYOUT



1. Scroll wheel
2. DPI change button and backlight - **Short press** the button to change DPI (default is 1200).
3. Forward button
4. Backward button

WARRANTY

Our product is warranted for 2 full year from the date of purchase. The warranty is provided on all material defects and workmanship.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THE PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)




This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SPECYFIKACJA

- Typ złącza: USB 1.1
- Długość kabla: 1,5 m
- Liczba przycisków: 6
- DPI: 1200 / 1600 / 2400 / 3600
- Podświetlenie RGB
- Wymiary: 128 x 72,3 x 40,2 mm
- Waga: 104 g

Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.

UKŁAD URZĄDZENIA



1. Rolka
2. Przycisk zmiany DPI i podświetlenia - **Naciśnij** aby zmienić DPI (domyślna wartość wynosi 1200).
3. Przycisk do przodu
4. Przycisk wstecz

GWARANCJA

Urządzenie posiada 2-letnią pełną gwarancję biegnącą od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wynikające z nieprawidłowego wykonania urządzenia.

Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.dispel.pl



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom


na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono ten produkt.

MŰSZAKI ADATOK

- csatlakozó típusa: USB 1.1
- csatlakozó kábel hossza: 1,5 m
- Gombok száma: 6
- Felbontás (DPI): 1200 / 1600 / 2400 / 3600
- RGB háttérvilágítás
- Méretek: 128 x 72,3 x 40,2 mm
- Súly: 104 g

A gyártó fenntartja a jogot a technikai specifikációk változtatására.

ESZKÖZ ELRENDEZÉSE



1. Görgő
2. Felbontás-váltó gomb és háttérvilágítás - **Röviden nyomja meg** a gombot a DPI megváltoztatásához (alapértelmezett 1200).
3. Előre gomb
4. Vissza gomb

GARANCIA

A garanciális idő a készülék vásárlásától számított 2 teljes év. A garanciát a készülék minden anyagára és összeszerelésére biztosítjuk.

Termékről és szerviz hálózatról szóló információ itt található:
www.dispel.hu



FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTEKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!

