







<https://www.lenovo.com/go>



Lenovo



LED status	Description
Off	No power input or the power input is lower than 45 W.
Solid white	The mat is idle or no computer is detected.
Solid green	The computer is charging.
Blinking red	Foreign materials are interfering with the mat's ability to properly charge.*

Reduce | Reuse | Recycle



- للحصول على قائمة بأجهزة الكمبيوتر المتوافقة وأحدث إصدار من البرامج الثابتة وإصلاحها لا يحتاج التثبيت، اذهب إلى: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- امسح سطح الحافظة برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الزئبق قبل استخدام الحافظة.
- استخدام المنتج فقط مع أجهزة كمبيوتر Lenovo المحمولة ذات مسمى امتداد للتر أعلى من V-0 ومجالات طاقة Lenovo.

LED	الوصف
إيقاف	لا يوجد مدخل طاقة أو يكون مدخل الطاقة أقل من 45 وات.
قوة ابيض ثابت	المصممة لعملية أو لم يتم الكشف عن أي كيبورد.
أضواء ملونة	يتم شحن الكيبورد.
مجموعات	تتجاوز المواد الخارجة مع قدرة المصممة على الشحن بشكل صحيح *

* تم محاولة إتي أجسام من المصممة أو أصمم المصممة يرق للناك من نظائتها وحدها.

- Untuk daftar komputer yang kompatibel, firmware versi terbaru, dan pemecahan masalah keypad layar, buka:
https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Bersihkan permukaan tatakan secara perlahan dengan kain lembut dan bebas serat sebelum menggunakannya.
- Gunakan produk hanya dengan komputer notebook Lenovo dengan tingkat tahan api lebih tinggi dari V-0, dan adaptor daya Lenovo.

Status LED	Deskripsi
Off	Tidak ada input daya atau input daya lebih rendah dari 45 W.
Putih padat	Tatakan dalam kondisi siaga atau tidak ada komputer yang terdeteksi.
Hijau padat	Komputer sedang mengisi daya.
Berkedip merah	Benda asing mengganggu kemampuan tatakan untuk mengisi daya dengan benar.*

* Singkirkan benda apa pun dari tatakan, atau bersihkan tatakan dengan lembut untuk memastikannya bersih dan kering.

- Para obter a lista de computadores compatíveis, o firmware de versão mais recente e a solução de problemas da certificação da tela, vá para: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Limpe a superfície do tapete suavemente com um pano macio e sem fiapos antes de usar o tapete.
- Use o produto apenas com computadores notebook Lenovo com nível de proteção contra incêndios superior a V-0 e adaptadores de energia Lenovo.

Status do LED	Descrição
Apagado	Nenhuma entrada de energia ou a entrada de energia é inferior a 45 W.
Branco estável	O tapete está ocioso ou nenhum computador foi detectado.
Verde estável	O computador está carregando.
Vermelho	Materiais estrangeiros estão interferindo na capacidade do

* Remova qualquer objeto do tapete ou limpe-o suavemente para garantir que ele esteja limpo e seco.

First Edition (August 2021) © Copyright Lenovo 2021.

LENOVO and the LENOVO logo are trademarks of Lenovo. USB-C is a registered trademark of USB Implementers Forum. All other trademarks are the property of their respective owners.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Bulgarian

Важна информация

- Za списъка със съвместими компютри, най-новата версия на фърмуера и отстраняване на неизправности при примигане на екрана посетете: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Преди да използвате подложката, почиствайте внимателно повърхността ѝ с мека кърпа без влакна.
- Използвайте продукта само с компютри Lenovo с ниво на противоположна защита, по-високо от V-0, и със захранващи адаптери Lenovo.

Състояние на LED индикатора

Състояние на LED индикатора	Описание
Изкл.	Няма входно захранване или входното захранване е по-малко от 45 W.
Свети непрекъснато в бяло	Подложката е неактивна или не е открит компютър.
Непрекъснато зелено	Компютърът се зарежда.
Примига в червено	Чужди материали влияят на способността на подложката да се зарежда правилно.*

* Премахнете всички предмети от подложката или внимателно я избършете, за да се уверите, че е чиста и суха.

Croatian

Važne informacije

- Popis kompatibilnih računala, najnoviju verziju firmvera i savjete za otklanjanje poteškoća s treperenjem zaslona potražite na: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Prije korištenja površinu podloge nježno obrišite mekanom krpom koja ne otpušta vlakna.
- Poizvod upotrebljavajte samo uz Lenovo prijenosna računala s razinom zaštite od vatre većom od V-0 i s Lenovo prilagodnicima napajanja.

Status LED indikatora

Status LED indikatora	Opis
Isključeno	Nema ulaza napajanja ili je ulaz napajanja manji od 45 W.
Postojano bijelo svjetlo	Podloga je u stanju mirovanja ili nije otkriveno računalo.
Postojano zeleno svjetlo	Računalo se puni.
Treperi crveno svjetlo	Strani materijali ometaju pravilno punjenje podloge.*

* Uklonite sve predmete s podloge ili pažljivo obrišite podlogu da biste bili sigurni da je čista i suha.

Czech

Důležité informace

- Seznam kompatibilních počítačů, nejnovější verze firmwaru a odstraňování problémů s blikání obrazovky naleznete na: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Před použitím podložky jemně otřete povrch podložky měkkým hadříkem nepoškřejícím vlákna.
- Produkt používejte pouze s notebooky Lenovo, jejichž úroveň ohnivzdorné ochrany je vyšší než V-0, a s napájecími adaptéry Lenovo.

Stav LED kontrolky

Stav LED kontrolky	Popis
Nesvíí	Žádný vstup napájení nebo příkon nižší než 45 W.
Svíí bíle	Podložka je nečinná nebo není rozpoznán žádný počítač.
Svíí zeleně	Počítač se nabíjí.
Blikající červená	Cizí materiály narušují schopnost podložky správně nabíjet.*

* Z podložky odstraňte všechny předměty nebo ji jemně otřete, aby byla čistá a suchá.

Danish

Vigtige oplysninger

- Du kan finde listen over kompatible computere, den seneste version af firmwaren og fejtløsning af skærmlinjen på: https://suppot.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Rengør forsigtigt måttens overflade med en blød og fugtig klud, før du bruger måtten.
- Brug kun produktet med bærbare Lenovo-computere med et brandsikkert niveau, der er højere end V-0, samt Lenovo-strømadaptere.

LED-status

LED-status	Beskrivelse
Fra	Intet strøminput, eller strøminputtet er lavere end 45 W.
Helt hvid	Måtten er inaktiv, eller der er ikke registreret nogen computer.
Lyser grønt	Computeren oplades.
Blinker rødt	Fremmedlegemer forstyrrer måttens evne til at oplade korrekt.*

* Fjern eventuelle genstande fra måtten, eller rengør forsigtigt måtten for at sikre, at den er ren og tør.

Dutch

Belangrijke informatie

- Voor een lijst met compatibele computers, de nieuwste firmware en een oplossing voor een flikkerend scherm gaat u naar: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Veeg het oppervlak van de mat voorzichtig schoon met een zachte, pluivrije doek voordat u de mat gebruikt.
- Gebruik het product alleen met Lenovo-notebookcomputers waarvan de behuizing een brandveiligheid heeft van meer dan V-0 en met Lenovo-voedingsadapters.

Led-status

Led-status	Beschrijving
Uit	Geen vermogen of het vermogen is lager dan 45 W.
Brandt wit	De mat is inactief of er is geen computer gedetecteerd.
Brandt groen	De computer wordt opgeladen.
Knippert rood	Vreemde voorwerpen verhinderen dat de mat correct oplaadt.*

* Verwijder eventuele voorwerpen van de mat of veeg de mat voorzichtig schoon en droog.

Finnish

Tärkeitä tietojä

- Täydellinen luettelo yhteensopivista tietokoneista, uusin laiteohjelmistoversio ja näytön värinän vianmääritysohjeet löytyvät osoitteesta: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Pyyhi maton pinta varovasti pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla ennen sen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sellaisten Lenovon kannettavien tietokoneiden kanssa, joiden palosuojautaso on korkeampi kuin V-0, sekä Lenovon verkkolaitteiden kanssa.

Tilan LED-merkivalo

Tilan LED-merkivalo	Kuvaus
Ei käytössä	Ei viransyöttöä tai virransyöttö on pienempi kuin 45 W.
Palaa valkoisena	Matto ei ole käytössä tai tietokonetta ei tunnisteta.
Jatkuvasti palava vihreä	Tietokonetta ladataan.
Vilkkuva punainen valo	Vieraat materiaalit häiritsevät maton latauskykyä.*

* Poista matolta esineet tai pyyhi matto varmistaksesi, että se on puhdas ja kuiva.

French

Informations importantes

- Pour obtenir la liste des ordinateurs compatibles, la dernière version du microprogramme et le dépannage du scintillement de l'écran, accédez à : https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Essayez délicatement la surface du tapis à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux avant d'utiliser le tapis.
- Utilisez le produit uniquement avec les ordinateurs portables Lenovo dont le niveau anti-incendie est supérieur à V-0, et avec les boîtiers d'alimentation Lenovo.

État du voyant

État du voyant	Description
Désactivé	Aucune tension d'entrée ou tension d'entrée inférieure à 45 W.
Blanc fixe	Le tapis est en veille ou aucun ordinateur n'est détecté.
Vert fixe	L'ordinateur est en cours de charge.
Rouge clignotant	Les corps étrangers interfèrent avec la capacité du tapis à charger correctement.*

* Retirez tous les objets du tapis ou essuyez-le délicatement pour vous assurer qu'il est propre et sec.

German

Wichtige Informationen

- Die Liste der kompatiblen Computer, die Firmware der neuesten Version und Informationen zur Fehlerbehebung bei Bildschirmflimmern finden Sie unter: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Wischen Sie die Mattenoberfläche vorsichtig mit einem weichen und fusselfreien Tuch ab, bevor Sie die Matte verwenden.
- Verwenden Sie das Dock nur mit Lenovo Notebook-Computern mit einem Brandschutzniveau höher als V-0. und Netzteilen von Lenovo.

LED-Status

LED-Status	Beschreibung
Aus	Kein Stromeingang oder der Netzeingang ist niedriger als 45 W.
Konstant weiß	Die Matte ist inaktiv oder es wird kein Computer erkannt.
Konstant grün	Der Computer lädt.
Blinkt rot	Fremdstoffe verhindern eine ordnungsgemäße Ladung der Matte.*

* Entfernen Sie alle Gegenstände von der Matte, oder wischen Sie die Matte vorsichtig ab, um sicherzustellen, dass sie sauber und trocken ist.

Greek

Σημαντικές πληροφορίες

- Για τη λίστα των συμβατών υπολογιστών, την τελευταία έκδοση υλικολογισμικού και την αντιμετώπιση προβλημάτων οθόνης που τρεμοπαίζει, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Σκουπίστε την επιφάνεια της πλάκας ασύρματης φόρτισης απαλά με ένα μαλακό και χωρίς χνούδι πανί, πριν από τη χρήση της.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο με φορητούς υπολογιστές Lenovo με επίπεδο πυραστοχής υψηλότερο από V-0 και μετασχηματιστές ρεύματος Lenovo.

Κατάσταση LED

Κατάσταση LED	Περιγραφή
Σβηστή	Δεν υπάρχουν ισχύος εισόδου ή η ισχύς εισόδου είναι κάτω από 45 W.
Σταθερά αναμμένη με λευκό χρώμα	Η πλάκα είναι ανενεργή ή δεν ανιχνεύεται ο υπολογιστής.
Σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα	Ο υπολογιστής φορτίζεται.
Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Σ'ένα υλικό παρεμποδίζουν τη δυνατότητα της πλάκας να φορτίει κατάλληλα.*

* Απομακρύνετε οποιοδήποτε αντικείμενα από την πλάκα ή σκουπίστε την απαλά για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή και στεγνή.

Hungarian

Fontos információ

- A kompatibilis számítógépek listája, a legfrissebb vezérlőprogram és a képernyő vibrálásának hibaelhárítása a következő címen található: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- A töltőpad használatá előtt óvatosan törölje át a pad felületét egy puha, szőszmentes ruhával.
- A terméket csak a V-0-asnál nagyobb tűzállósági szintű Lenovo notebook számítógépekkel és Lenovo hálózati adatterral használja.

LED állapota

LED állapota	Leírás
Nem világít	Nincs bemeneti teljesítmény, vagy kevesebb, mint 45 W.
Folyamatosan félelően világít	A töltőpad télen, vagy nincs számítógép észlelve.
Folyamatosan zolden világít	A számítógép feltöltése folyamatosan van.
Pirosan villog	Az idegen anyagok zavarják a töltőpad megfelelő töltési képességeit.*

* Távolítsion el minden tárgyat a töltőpadról, vagy óvatosan törölje át, hogy tiszta és száraz legyen.

Italian

Informazioni importanti

- Per l'elenco dei computer compatibili, l'ultima versione del firmware e la risoluzione dei problemi relativi a sfarfallio dello schermo, visitare il sito: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Strofinare delicatamente il tappetino con un panno morbido e pulito prima di utilizzarlo.
- Utilizzare il prodotto solo con i computer notebook Lenovo con livello di ignifugazione superiore a V-0 e con gli adattatori di alimentazione Lenovo.

Stato LED

Stato LED	Descrizione
Spento	Nessun ingresso dell'alimentazione o ingresso dell'alimentazione inferiore a 45 W.
Bianco fisso	Il tappetino è inattivo o non è stato rilevato alcun computer.
Verde fisso	Il computer è in carica.
Rosso lampeggiante	I materiali estranei interferiscono con la capacità del tappetino di caricarsi correttamente.*

* Rimuovere eventuali oggetti dal tappetino o strofinarlo delicatamente affinché sia pulito e asciutto.

Japanese

重要な情報

- 互換性のあるコンピューターのリスト、最新バージョンのファームウェア、画面のちらつきのトラブルシューティングについては、以下を参照してください。https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- マットを使用する前に、マットの表面を柔らかく糸くずの出ない布で軽くふきます。
- 製品は、耐火性レベルが V-0 を超える Lenovo ノートブック・コンピューター、および Lenovo 電源アダプターのみと一緒に使用してください。

LED ステータス

LED ステータス	説明
オフ	電源入力がないか、または電源入力が 45 W 未満です。
白色の点灯	マットがアイドル状態であるか、コンピューターが検出されません。
緑色で点灯	コンピューターを充電している状態です。
赤色の点滅	異物によって、マットが正しく充電する能力が妨害されています。*

* マットから物体を取り除くか、マットを軽くふいて、きれいな乾いた状態であることを確認します。

Korean

인용 받은 자의 상호: 한국레노버 유한회사

기타 명칭:

- Lenovo Go Wireless Charging Mat, L01WC005-CS-H
- Lenovo Go Wireless Charging Receiver Adaptor, L01UD040-CS-H

제조연월: 레퍼런스 제품 라벨

제조국가: 중국

인용번호:

- R-R-LVK-L01WC005-CS-H
- R-R-LVK-L01UD040-CS-H

중요 정보

- 호환 가능한 컴퓨터 목록, 최신 버전 펌웨어 및 화면 광택임 문제 해결은 다음 웹 페이지를 확인하십시오. https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- 매트를 사용하기 전에 보풀이 없는 부드러운 천으로 매트 표면을 살짝 닦아 내십시오.
- 제품은 화재 방지 수준이 V-0 보다 높은 Lenovo 노트북 컴퓨터에만 사용하고 Lenovo 스트래다apter를 사용하십시오.

LED 상태

LED 상태	설명
꺼짐	전원 입력이 안되거나 전원 입력이 45W 미만입니다.
흰색	매트가 유휴 상태이거나 컴퓨터가 감지되지 않습니다.
녹색	컴퓨터를 충전 중입니다.
빨간색으로 깜빡임	이물질로 인해 매트가 올바르게 충전되지 않습니다.*

* 매트에서 물건을 치우거나 매트를 살짝 닦아 내어 깨끗하고 건조한 상태를 유지하도록 하십시오.

Norwegian

Viktig informasjon

- For listen over kompatible datamaskiner, siste versjon av firmware og feilsøking når skjermen flimrer, gå til: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Tørk matten med en myk klut uten lo, før du tar matten i bruk.
- Bare bruk produktet med Lenovo laptopper, med et brannsikringsnivå på over V-0, og Lenovo strømadaptere.

LED-status

LED-status	Beskrivelse
Av	Ikke noe strøm eller strømmen er lavere enn 45 W.
Solid hvit	Matten er ikke aktiv eller ingen datamaskin er funnet.
Solid grønn	Datamaskinen lader.

LED-status	Beskrivelse
Blinker rødt	Fremmede materialer hindrer mattens ladeevne.*

* Fjern alle objekter fra matten, eller tørk matten til den er ren og tørr.

Polish

Ważne informacje

- Aby uzyskać listę kompatybilnych komputerów, najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego oraz informacje o rozwiązywaniu problemów z miganiem ekranu, przejdź do: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Przed użyciem maty przetrzyj ją delikatnie miękką, niestrzępiącą ściereczką.
- Produktu należy używać wyłącznie z notebookami Lenovo o klasie odporności ogniwowej powyżej V-0 oraz zasilaczami Lenovo.

Wskaźnik LED

Wskaźnik LED	Opis
Wyłączony	Brak zasilania wejściowego lub jest ono niższe niż 45 W.
Ciągle światło białe	Mata jest bezczynna lub nie wykryto komputera.
Świeci ciągłym światłem zielonym	Trwa ładowanie komputera.
Miga na czerwono	Materiały obce zakłócają możliwość prawidłowego ładowania maty.*

* Usuń wszelkie przedmioty z maty lub delikatnie ją przetrzyj, aby upewnić się, że jest czysta i sucha.

Portuguese

Informações importantes

- Para obter a lista de computadores compatíveis, a versão de firmware mais recente e a resolução de problemas de cintilação do ecrã, aceda a: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Antes de utilizar o tapete, limpe suavemente a superfície do mesmo com um pano macio e sem fiapos.
- Utilize o produto apenas com computadores portáteis Lenovo com um nível de proteção antifogo superior a V-0 e transformadores de alimentação.

Estado do LED

Estado do LED	Descrição
Desligado	Sem entrada de alimentação ou esta é inferior a 45 W.
Branco sólido	O tapete está inativo ou não é detetado qualquer computador.
Verde sólido	O computador está a carregar.
Vermelho intermitente	Materiais estranhos estão a interferir com a capacidade do tapete de carregar corretamente.*

* Retire os objetos do tapete ou limpe-o suavemente para se certificar de que está limpo e seco.

Romanian

Informații importante

- Pentru lista computerelor compatibile, cea mai recentă versiune de firmware și depanarea legată de pălpăirea ecranului, accesați: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Ștergeți ușor suprafața mouse pad-ului cu o cârpă moale și fără scame înainte de a-l utiliza.
- Utilizați produsul numai cu notebook-uri Lenovo cu un nivel de ignifugare mai mare decât V-0 și cu adaptoare de alimentare Lenovo.

Stare LED

Stare LED	Descriere
Dezactivat	Nici o putere de intrare sau puterea de intrare este mai mică de 45 W.
Alb	Mouse pad-ul este inactiv sau nu este detectat niciun computer.
Verde	Computerul se încarcă.
Roșu intermitent	Materialele străine interferează cu capacitatea mouse pad-ului de a se încarca în mod corespunzător.*

* Îndepărtați orice obiect de pe mouse pad sau ștergeți-l ușor pentru a vă asigura că este curat și uscat.

Russian

Важная информация

- Список совместимых компьютеров, информацию о последней версии микропрограммы и устранении проблемы мерцания экрана см. по следующему адресу: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Перед использованием коврика аккуратно протрите его поверхность мягкой безворсовой тканью.
- Используйте продукт только с ноутбуками Lenovo, уровень противопожарной защиты которых выше V-0, и с адаптерами питания Lenovo.

Состояние светодиодного индикатора

Состояние светодиодного индикатора	Описание
Не горит	Питание отсутствует или ниже 45 Вт.
Горит белым цветом	Коврик находится в режиме ожидания либо компьютер не обнаружен.
Горит зеленым цветом	Компьютер заряжается.
Мигает красным цветом	Зарядке коврика мешают посторонние материалы.*

* Уберите все объекты с коврика или аккуратно протрите его, чтобы он был чистым и сухим.

Serbian Latin

Važne informacije

- Za listu kompatibilnih računara, najnoviju verziju firmvera i rešavanje problema sa treperenjem ekrana idite na: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Pažljivo obrišite podlogu mekom krpom koja ne ostavlja dlalice pre upotrebe podloge.
- Koristite proizvod samo sa Lenovo prenosnim računarima koji imaju nivo otpornosti na vatru viši od V-0 i sa Lenovo adapterima za napajanje.

Status LED

Status LED	Opis
Isključeno	Nijedan unos napajanja ili ulaz napajanja nije niži od 45 W.
Jasno belo	Podloga je u stanje čekanja ili nije otkriven nijedan računar.
Svetli zeleno	Računar se puni.
Trepćuće crveno	Strani materijali ometaju sposobnost podloge da se pravilno puni.*

* Uklonite sve predmete sa podloge, ili pažljivo obrišite podlogu kako biste bili sigurni da je čista i suva.

Simplified Chinese

重要信息

- 如需获取兼容计算机列表、最新版本固件以及屏幕闪烁故障诊断信息，请访问：https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- 使用充电垫之前，请用无绒软布轻轻擦拭其表面。
- 该产品仅可与 Lenovo 笔记本电脑（防火等级高于 V-0）以及 Lenovo 电源适配器搭配使用。

LED 状态

LED 状态	描述
熄灭	无电源输入或电源输入功率低于 45 W。
白色常亮	充电垫处于空闲状态或未检测到计算机。
绿色常亮	计算机正在充电。
红色闪烁	充电垫的正常充电性能可能受异物干扰。*

* 请移除充电垫上的所有物品，或轻轻擦拭充电垫以确保其清洁干燥。

Slovak

Dôležité informácie

- Zoznam kompatibilných počítačov, najnovšiu verziu firmvéru a riešenia problémov s blikaním obrazovky nájdete tu: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Podložku pred použitím jemne utrite mäkkou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
- Produkt používajte len s prenosnými počítačmi Lenovo s odolnosťou voči požiaru vyššou než V-0 a napájacími adaptérmí Lenovo.

Stav indikátora LED

Stav indikátora LED	Popis
Nesvieti	Žiadny napájací zdroj alebo zdroj napájania s výkonom menej než 45 W.
Sveti nabelo	Podložka je nečinná alebo sa nezistil žiadny počítač.
Svieti nazeleno	Počítač sa nabíja.
Bliká načerveno	Podložke bránia v riadnom nabíjaní cudzie materiály.*

* Odstráňte z podložky všetky predmety alebo ju jemne utrite, aby bola čistá a suchá.

Slovenian

Pomembne informacije

- Če vas zanima seznam združljivih računalnikov, najnovejša različica vdelane programske opreme in odpravljanje težav z utripanjem zaslona, obiščite: https://support.lenovo.com/accessories/wireless_charging_kit
- Pred uporabo podloge njeno površino nežno obrišite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
- Izdelek uporabljajte samo s prenosnimi računalniki s stopnjo ognjevarnosti, višjo od V-0, in napajalniki Lenovo.

Stanje lučk LED

Stanje lučk LED	Opis
Izklop	Ni vhodnega napajanja ali pa je vhodna moč manj kot 45 W.
Sveti belo	Podloga je nedejavna ali pa računalnik ni zaznan.
Sveti zeleno	Računalnik se polni.
Utripa rdeče	Tujek ovira pravilno delovanje polnjenja.*