





Základňa volantu R21 Direct Drive RS090





02 Základné parametre



03 Inštalácia

1. Pripevnite základňu volantu ku držiadlu simulačného zariadenia pomocou 4 závitových otvorov umiestnených v spodnej časti.
2. Pripojte napájací kábel a koncovku TYPE-B USB kábla do príslušných portov na zadnej strane zariadenia R1. Zapnite napájanie a pripojte koncovku TYPE-A USB kábla k počítaču.
3. Krátko stlačte tlačidlo napájania na zadnej strane základu volantu. (krátkym stlačením zapnete, stlačením a podržaním vypnete).
4. Stiahnite a nainštalujte softvér MOZA Pit House z centra pomoci na oficiálnej webovej stránke MOZA Racing (WWW.MOZARACING.COM). Začnite svoju pretekársku cestu vďaka základni volantu.
5. Viac informácií a inštruktážnych videí nájdete na oficiálnej webovej stránke (MOZARACING.COM).

04 Úvod do softvéru

1. Na hlavnej stránke môžete sledovať prevádzkový stav každého pripojeného zariadenia, nastaviť základňu volantu, silu spätnoväzby, pedále, volant, digitálne prístrojové dosky a ďalšie, a zároveň rýchlo spustiť hru.
2. Vďaka prednastaveným režimom „Stlač a chod“ a plne prispôsobiteľným pokročilým možnostiam konfigurácie môže každý používateľ, od začiatočníkov po profesionálnych pretekárov, jednoducho nájsť ideálne nastavenie.
3. Korektor FFB MOZA umožňuje úplnú personalizáciu a presné doladovanie spektra efektov FFB, čím zabezpečuje ideálnu konfiguráciu pre všetky podmienky na trati.
4. Na stránke krivky sily spätnej väzby môžu používatelia presne prispôbiť spôsob, akým skutočná sila spätnej väzby reaguje na signály spätnej väzby vo hre, aby ju prispôbili svojim osobným preferenciám.
5. Používatelia môžu upraviť podsvietenie v pohotovostnom režime volantu a telemetrické efekty v hre na stránke nastavení kontrolných svetiel.
6. Stlače raz pre aktualizáciu ekosystému MOZA Racing a jednoduché používanie najnovších funkcií.



05 Bezpečnostné opatrenia

Na zabezpečenie bezpečného a správneho používania tohto zariadenia je potrebné dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu kvapalín alebo vlhkosti, pretože to môže spôsobiť požiar alebo elektrický úraz.
- Vyhnite sa používaniu zariadenia na priamom slnečnom svetle.
- Pre zabezpečenie optimálneho výkonu udržiavajte teplotu v miestnosti v rozsahu od 15 °C do 35 °C.
- Pre vlastnú bezpečnosť a pohodlie monitorujte čas strávený hraním a podľa potreby si robte prestávky.
- Zariadenie nie je vhodné pre deti mladšie ako 12 rokov z dôvodu malých dielov, ktoré môžu predstavovať riziko zadusenia. Deti mladšie ako 16 rokov musia používať zariadenie pod dohľadom rodičov.
- Zariadenie nesmie byť samostatne rozoberané, pretože tým dôjde k strate záruky.
- Pre zabezpečenie bezpečného používania elektrickej energie a ochrany práv a záujmov používateľa je potrebné pripájať zariadenie výlučne k výrobnému napájacímu zdroju.
- Opravy alebo výmena súčiastok môžu byť vykonávané len oficiálne autorizovanými servisnými strediskami, aby bolo zachované bezpečnostné normy.
- Nie je dovolené používať neoriginálne napájacie zdroje, aj keď zodpovedajú správnejmu napätiu a ďalším parametrom.
- Nie je dovolené vystavovať zariadenie pôsobeniu zdrojov tepla.
- Ak zariadenie nebude dlhší čas používané, je potrebné ho odpojiť od napájania a vytiahnuť napájací kábel.
- V prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí je potrebné okamžite prestať používať zariadenie a požiadať o pomoc zástupcov firmy MOZA alebo autorizované servisné centrum.
- Najnovšie informácie o produkte nájdete na webovej stránke MOZA a na verejnej platforme.
- Tento produkt sa vyznačuje vysokou silou spätnej väzby a obsahuje malé časti. Deti nesmú používať tento produkt bez dozoru dospelých osôb.
- Produkt uchovávať mimo dosahu voľného odevu a predmetov, ktoré sa môžu ľahko zachytiť, ako sú vlasy, káble alebo sukne.

- MOZA R21/25 je pripravená na použitie ihneď po vybalení s predinštalovaným najnovším softvérom. Viac informácií o aktualizáciách softvéru nájdete na našej webovej stránke.
- Uvedené obrázky a popisy produktu sú ilustračné a nemusia presne zodpovedať vzhľadu (vrátane farby, veľkosti, dizajnu) alebo obsahu (vrátane pozadia, používateľského rozhrania, obrázkov) skutočného produktu. Presné informácie možno nájsť v popise skutočného produktu.
- Uvedené testovacie údaje pochádzajú z testovacieho laboratória MOZA a nemusia odrážať reálne výkonnostné faktory vzhľadom na podmienky používania a environmentálne vplyvy.
- Poskytnuté informácie, vrátane popisov a fotografií, sa môžu zmeniť. MOZA môže aktualizovať obsah tak, aby lepšie reflektoval výkon a špecifikácie skutočného produktu a poskytoval presnejšie informácie. Dostupnosť produktu sa môže líšiť v dôsledku nepredvídaných problémov počas spracovania zásielok alebo dodávky. V takých prípadoch si MOZA vyhradzuje právo upravovať popisy a fotografie podľa potreby bez predchádzajúceho upozornenia. Najaktuálnejšie informácie sú k dispozícii v oficiálnych kanáloch.

⚠ Používanie tohto produktu je obmedzené na činnosti spojené so simuláciou jazdy. Aby sa zabezpečilo Bezpečnosť jazdy: je potrebné rozlišovať medzi simulačnými hrami a realitou.



06 Obsah balenia

- Základná jednotka
- Napájací adaptér
- Napájací kábel
- Dátový kábel
- Sada skrutiek

07 Technické parametre

Typ pohonu: priamy pohon

Materiál krytu: hliníková zliatina

Maximálny krútiaci moment: 25 N·m

Menovitý výkon: 378 W

Vstupné napätie: 110 V~220 V AC → 36 V DC

Funkcia aplikácie: podporovaná

Rozhranie: štruktúra, údaje, napájanie, núdzový vypínač, pedál, prístrojová doska, radenie, ručná brzda. Príslušenstvo: napájací adaptér, dátový kábel, súprava na čistenie, návod na obsluhu a záručný list.

Možnosti montáže: štyri montážne otvory dostupné vpredu, po stranách a na spodnej strane. Voliteľný držiak umožňuje priestorovú úpravu uhla podľa potreby.

Núdzový vypínač: voliteľný

Rozmery: 258,8*140*135 mm

Hmotnosť: 9,1 kg.

Varovania a bezpečnostné upozornenia

Všetky informácie o používaní produktu nájdete v priloženom návode na obsluhu. Pred začatím používania produktu si dôkladne prečítajte jeho obsah a riadte sa odporúčaniami výrobcu.

Pred použitím si tiež prečítajte nasledujúce informácie:

Varovania týkajúce sa používania

Riziko poškodenia zariadenia:

- Kontroléry a volanty používajte výhradne v súlade s ich určením – na videohry. Zariadenia nepoužívajte na iné účely, než sú odporúčané výrobcom.
- V prípade kontaktu s tekutinou zariadenie ihneď odpojte a osušte podľa pokynov výrobcu.
- Pri stlačení tlačidiel alebo otáčaní volantu nepoužívajte nadmernú silu, aby ste predišli poškodeniu mechanizmu.

Nebezpečenstvo pre používateľa:

- Pri intenzívnom používaní pravidelne robte prestávky, aby ste predišli únave ruky, zápästia a ramien.
- Uistite sa, že kontrolér alebo volant sú stabilne umiestnené, aby sa zabránilo ich posunu alebo prevráteniu počas používania.
- Herné volante vybavené systémom force feedback (spätná sila) môžu spôsobovať náhle pohyby – počas hrania ich vždy držte oboma rukami.

Riziká spojené s napájaním a pripojením:

- Nepoužívajte poškodené napájacie ani USB káble. Vždy používajte originálne príslušenstvo dodané výrobcom.

- Skontrolujte, či sú USB porty a napájacie konektory čisté a bez nečistôt, aby bolo zabezpečené správne pripojenie.
- Pri bezdrôtových zariadeniach pravidelne nabíjajte batérie alebo ich vymieňajte za nové pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky.

Informácie o správnom používaní

Príprava a konfigurácia:

- Pred prvým použitím nainštalujte softvér alebo ovládače poskytnuté výrobcom, ak sú vyžadované.
- Herný volant pripevnite na pevný povrch, napríklad stôl, aby ste zabezpečili pohodlie a presnosť pri používaní.

- Uistite sa, že všetky káble sú správne pripojené a zabezpečené proti náhodnému odpojeniu.

Bezpečné používanie:

- Prispôbte nastavenia zariadenia v hrách (napr. citlivosť volantu, vibrácie ovládača) podľa vlastných preferencií, aby ste zabezpečili pohodlie a predišli preťaženiu rúk alebo paží.
- Pravidelne kontrolujte technický stav pedálov, joystickov, tlačidiel a ďalších komponentov, aby ste sa uistili o ich správnom fungovaní.
- V prípade volantov skontrolujte, či mechanizmy force feedback nie sú nastavené príliš silno.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

- **Čistenie a údržba:** Pravidelne odstraňujte prach z prístrojov pomocou suchej a mäkkej handričky. Vyhnite sa používaniu agresívnych chemických prostriedkov, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia.

- **Skladovanie:** Po ukončení používania odpojte ovládač alebo volant od konzoly či počítača a uchovávajte ich na suchom a bezpečnom mieste.

- **Správa káblov:** V prípade káblových zariadení zabezpečte, aby boli káble upratané a tak predídte ich zamotaniu alebo poškodeniu.

Vyhlasenie o zhode

Ovládače a volanty na hry boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami podľa Nariadenia (EÚ) 2023/988 . Splňajú požiadavky elektromagnetickej kompatibility (EMC), odolnosti a bezpečnosti používania.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený podľa smernice Európskej únie nesmie byť likvidovaný spolu so zmesovým komunálnym odpadom. Podlieha triedenému zberu a recyklácii na vyhradených zberných miestach. Správnu likvidáciu predchádzate možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu vyradených zariadení je v súlade s miestne platnými predpismi na ochranu životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie získate na mestskom úrade, v zariadení na zber odpadu alebo v predajni, kde bol výrobok zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré stanovujú požiadavky na bezpečnosť používania, ochranu zdravia a životného prostredia a definujú riziká, ktoré je potrebné identifikovať a odstrániť.

Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na obsluhu vypracovaného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora / výrobcu sú k dispozícii na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) v rámci vlastnej starostlivosti alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk, na náklady a zodpovednosť používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o požadovaných pravidelných údržbových alebo servisných úkonoch, odporúča sa aspoň raz týždenne posúdiť rozdielny fyzický stav produktu oproti novému stavu. V prípade zistenia alebo potvrdenia akejkoľvek odlišnosti je potrebné okamžite vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné zásahy. Nedostatočná údržba (čistenie) a neadekvátne reakcie pri zistení odlišnosti môžu viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za poškodenia spôsobené zanedbaním.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski s.r.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Výrobca: Shenzhen Gudsen Technology Co., Ltd
Adresa: Miestnosť 1903-1904, Budova 3, Nanshan ZhiyuanChongwen Park,
č. 3370 Liuxian Avenue, okres Nanshan, Shenzhen, Čína
Webová stránka: www.mozaracing.com
E-mail: info@mozaracing.com
Vyrobené v Číne

Zástupca v EÚ: Gudsen Technology EU GmbH
Adresa: Birkenstrasse 23, 40233 Düsseldorf
E-mail: support@gudsen.com