

Používateľská príručka

Insta360 Wave



www.stablecam.com

Mobilná aplikácia Insta360



Android




iOS

Insta360 studio



POPIS PRODUKTU




Štandardné príslušenstvo



Kábel USB-C 1,5 m



Adaptér USB-A na
USB-C



Prepravná
taška

* Kábel USB-C 3,1 m, adaptér a stolový držiak sa dajú zakúpiť samostatne.

POUŽITE

Umiestnenie

Insta360 Wave vždy umiestnite na hladký, stabilný a rovný povrch. Jeho základňa je vybavená prípravkou, preto ho pri premiestňovaní najskôr uchopte za hornú časť a nakloňte nabok, aby sa prípravka uvoľnila. Na pripevnenie Insta360 Wave na stôl možno použiť aj stolový držiak (možno dokúpiť).

Zapnutie/vypnutie


Zapnutie: Stlačením a podržaním tlačidla napájania Insta360 Wave zapnete. Hlavná časť reproduktora sa zdvihne. Jedným stlačením tlačidla napájania vypnete alebo zapnete dotykový displej.

Vypnutie: Stlačením a podržaním tlačidla napájania Insta360 Wave vypnete. Hlavná časť sa sklopí a zatvorí.

Poznámka: Po pripojení k externému zdroju napájania pomocou kábla USB-C sa Insta360 Wave zapne automaticky.

Nabíjanie


Insta360 Wave nabíjajte pomocou priloženého kábla USB-C.



PRIPOJENIE


1. Prostredníctvom kábla USB-C

Insta360 Wave je kompatibilný so systémami Windows aj macOS. Aby sa zabránilo problémom s kompatibilitou, odporúčame použiť na pripojenie k vášmu zariadeniu priložený kábel USB-C.



2. Prostredníctvom donglu

Vyberte dongle z Insta360 Wave a zasunúť ho do počítača alebo zariadenia, ku ktorému chcete reproduktor pripojiť.



Poznámka: Dongle môžete pripojiť k portu USB-C aj pomocou adaptéra USB-A na USB-C.

3. Prostredníctvom Bluetooth

Povoľte Bluetooth na dotykovom displeji Insta360 Wave, potom zapnite Bluetooth na svojom zariadení a spárujte ich.

4. Prostredníctvom Wi-Fi

Nainštalujte Insta360 Wave Controller do svojho počítača. Potom prostredníctvom USB-C pripojte Insta360 Wave a pripojte sa k Wi-Fi. Alebo môžete na dotykovom displeji prejsť do ponuky Nastavenia > Wi-Fi a pripojiť sa.

DOTYKOVÝ DISPLEJ

Pri prvom zapnutí zariadenia Insta360 Wave vyberte na dotykovom displeji jazyk, región a časové pásmo a preštudujte si pravidlá používania. Pred prechodom na hlavnú domovskú obrazovku postupujte podľa inštaláčného sprievodcu Insta360 Wave Controller.

• Nahrávanie

Klepnutím na Nahrávanie prejdite do rozhrania na nahrávanie.

• Hlasitosť reproduktora



Upravte hlasitosť reproduktora a zapnite alebo vypnite jeho stlmenie.

• Stlmiť/zapnúť mikrofón



Mikrofón zapnutý: svetelný indikátor svieti nazeleno.



Mikrofón stlmený: svetelný indikátor svieti načerveno.

• Režim zvuku



Vyberte si medzi nastavením redukcie šumu alebo pôvodným nastavením (Omni, Kardiod, Superkardiod, Figure 8 alebo Stereo).

Poznámka: Režim Stereo je možné použiť len pri pripojení k počítaču pomocou kábla USB-C a pri výbere Insta360 Wave USB ako zdroja audio vstupu.

• Nastavenia

Funkcie AI: Zapnite alebo vypnite AI Summary a vyberte jazyk prepisu.

Výška zariadenia: Nastavte zariadenie do nízkej, strednej alebo vysokej polohy.

Heslo: Nastavte heslo pre nahrávky.

NAINŠTALUJTE INSTA360 WAVE CONTROLLER

Navštívte stránku <https://www.insta360.com/download/insta360-wave> a stiahnite si Insta360 Wave Controller, aby ste mohli upravovať nastavenia a používať funkcie AI.

MONTÁŽ INSTA360 LINK 2

Insta360 Wave môžete používať napríklad spolu s webovou kamerou Insta360 Link 2 (predáva sa samostatne). Pred jej pripojením najprv odstráňte vrchný kryt z Insta360 Wave a kameru upevnite tak, aby boli kontaktné body zarovnané. K počítaču pripojte Insta360 Wave pomocou kábla USB-C.

Upozorňujeme, že zoznam kompatibilných modelov webových kamier sa priebežne aktualizuje. Najaktuálnejší zoznam kompatibilných modelov nájdete na oficiálnych stránkach Insta360.

AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU

1. Prostredníctvom Insta360 Wave Controller

Otvorte Wave Controller a prejdite do časti Nastavenia zariadenia > O aplikácii, kde skontrolujete aktuálnu verziu firmvéru. Keď je k dispozícii novšia verzia, postupujte podľa pokynov na obrazovke a aktualizujte ju.

2. Prostredníctvom režimu USB

Pripojte Insta360 Wave k počítaču pomocou kábla USB-C. Na dotykovej obrazovke prejdite do ponuky Nastavenia > Režim USB > Prenos súborov. Stiahnite si najnovší firmvér z webových stránok Insta360 a skopírujte ho do zariadenia. Ukončíte Prenos súborov, a keď sa na dotykovej obrazovke zobrazí vyskakovacie okno, ťuknite na Aktualizovať.

3. Prostredníctvom Wi-Fi

Po pripojení Insta360 Wave k sieti Wi-Fi systém automaticky skontroluje, či je existu-

júci firmvér aktuálny. Ak je k dispozícii aktualizácia a Insta360 Wave je v pohotovostnom režime, automaticky stiahne najnovšiu verziu. Potom prejdite na dotykovom displeji do ponuky Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia firmvéru a aktualizujte ho.

Poznámky:

1. Počas aktualizácie firmvéru pomocou Wave Controller alebo režimu USB neodpájajte kábel USB.
2. Počas aktualizácie firmvéru insta360 Wave nepoužívajte.
3. Ako najvhodnejší spôsob odporúčame aktualizáciu pomocou Insta360 Wave Controller.
4. Pred aktualizáciou sa ubezpečte, že je zasunutý dongle. Počas aktualizácie firmvéru zariadenia sa tak automaticky aktualizuje aj firmvér donglu.

SVETELNÉ INDIKÁTORY

Činnosť zariadenia	Svetelná signalizácia
Zapnuté/Bluetooth úspešne spárovaný	Svieti na zeleno
Vypnuté a nabíjanie	Pomaly bliká na oranžovo
Aktualizácia firmvéru	Pulzuje modro
Mikrofón stlmený	Svieti na červeno
Prebieha konferenčný hovor/nahrávanie AI	Svieti na modrozeleno
Porucha hardvéru/zlyhanie párovania Bluetooth/zlyhanie aktualizácie firmvéru	Bliká na žltó

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Pozorne si prečítajte tieto pokyny. Pri používaní kamery a jej príslušenstva je nevyhnutná oboznámiť sa s týmito pokynmi.

Za prevádzku kamery a následky spojené s jej prevádzkou plne zodpovedá jej používateľ. Výrobca kamery, spoločnosť Arashi Vision Inc., ani distribútor STABLECAM s.r.o. nenesú žiadnu zodpovednosť za nesprávnu prevádzku kamery, za škody vzniknuté v súvislosti s prevádzkou kamery, úrazy, pokuty alebo inú právnu zodpovednosť, priamu či nepriamu, vzniknutú počas prevádzky kamery alebo pri používaní jej príslušenstva.

Pred každým použitím sa uistite, že je kamera a jej príslušenstvo v dobrom stave a že správne pracujú. Ak vykazujú známky poškodenia, okamžite ukončte ich prevádzku.

STABLECAM s.r.o.

Oficiálny distribútor Insta360 pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Doubravice 110, 533 Pardubice, Česká republika
+420 463 358 710 | podpora@stablecam.com

www.stablecam.com | www.insta360.cz